



Manual do Usuário



Aquecedor Ventilador

Modelos:

MAAFAB1 (127V)

MAAFAB2 (220V)

CONTEÚDO

1 - SEGURANÇA	5
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	5
1.2 - Segurança Elétrica.....	6
2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	7
3 - INSTALAÇÃO	8
4 - UTILIZAÇÃO	9
4.1 - Botões de Controle	9
5 - MANUTENÇÃO	10
6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	11
7 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	11
CERTIFICADO DE GARANTIA.....	13

Obrigado por escolher **Midea**!

Você pode ter certeza de que fez a melhor escolha ao escolher **Midea**. Uma das maiores fabricantes de aquecedores, garantia de produtos que atendem às necessidades de milhões de pessoas. Cada modelo é desenvolvido pensando na praticidade e no conforto do cliente .

A **Midea** trabalha para transformar tecnologia em praticidade, Design em funcionalidade e o dia a dia em um dia melhor que o outro, tudo em um toque.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as características tecnológicas e com os benefícios que seu aparelho lhe proporcionará.

Adicionalmente, este manual contém informações vitais sobre o seu novo aquecedor, a respeito da sua manutenção, execução de serviços e, acima de tudo, como utilizá-lo da melhor forma possível.

Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar o melhor do seu novo aquecedor **Midea**.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor e fale com a gente.



1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

ADVERTÊNCIA

Assim como para qualquer outro aparelho, o aquecedor não pode ser utilizado por crianças ou com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre o aparelho sem a supervisão de alguém responsável. Portanto, deixe as crianças bem instruídas sobre como usar o aquecedor com segurança e também sobre os perigos de seu uso inadequado.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Ao abrir a embalagem de seu aquecedor inspecione os componentes para identificar possíveis defeitos, tais como quebras, arranhões, rachaduras, entre outros. Verifique se falta algum componente na caixa de acordo com a lista de componentes apresentada neste manual. Caso encontre algum problema entre em contato imediatamente com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

CUIDADO

Não utilize o aparelho quando ele apresentar algum dano no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procure a Assistência Técnica Autorizada.

- Não opere o aquecedor perto de qualquer objeto inflamável e explosivo.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, desligue imediatamente o aparelho e retire o plugue da tomada. Em seguida, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua por outro através da Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Este aquecedor foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.
- Para evitar choque elétrico, nunca use o aparelho com as mãos molhadas. Não molhe o aparelho nem o coloque dentro d'água.
- Nunca deixe o aparelho ligado quando não estiver por perto.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver usando o aquecedor.
- Nunca jogue objetos no aquecedor. Isso não somente irá danificar o aquecedor, mas também irá causar incêndio facilmente.
- Desligue o aquecedor da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
- Nunca transporte o aparelho pelo cabo elétrico, nem desligue-o da tomada puxando pelo cabo.
- Não utilize o aquecedor caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procure a Assistência Técnica Autorizada.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tente consertar o aparelho em casa. Quando necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Durante a operação, o aquecedor deve ser colocado distante dos móveis e cortinas na janela. Não coloque nenhum objeto em cima do produto para secar roupas.
- Nunca deixe a parte traseira do aparelho perto de paredes ou cortinas para evitar bloqueio da entrada de ar.

1.2 - Segurança Elétrica

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Conecte o aquecedor em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.

Mesmo que o botão Funções esteja na posição "DESL.", ainda existe risco de choque elétrico. Dessa forma, desconecte o aparelho quando não estiver utilizando.

IMPORTANTE

O produto está equipado com plugue de corrente elétrica nominal de 13A, então deve ser conectado a uma tomada elétrica de não menos que 13A de corrente elétrica nominal. Caso contrário, será perigoso e há risco de danificar o aquecedor.

Não recomendamos a utilização de nenhum cabo de extensão ou adaptador. Se algum tiver que ser usado, siga os requisitos abaixo:

- O volume de seção cruzada do cabo não deve ser menos de 0.75mm^2 . A capacidade de transporte deve atingir 13A.
- O comprimento deve ser o mais curto possível por que cabo longo irá resultar em superaquecimento e alguém poderá facilmente tropeçar.
- Nunca use um adaptador de fornecimento de energia para um ou mais aplicativos simultaneamente.

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2 pinos até 16A está de acordo como novo padrão NBR 14136.

Caso sua residência não possua a tomada no novo padrão NBR14136, contate um eletricista de sua confiança e realize as alterações. Não é possível modificar o plugue do aquecedor para um plugue de até 10A.

NOTA

Este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço qualificados. Contate o serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próximo para realizar uma verificação, reparo ou ajuste.

CUIDADO

Risco de Choque Elétrico.

Tocar alguns dos componentes internos pode ocasionar ferimentos pessoais sérios ou morte. Não desmontar este aparelho.



AVISO

Verifique atentamente a tensão do aquecedor antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho NÃO é bivolt.

IMPORTANTE

O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de tomadas. Não utilizar o aquecedor próximo a banheiras, chuveiros nem piscinas.

2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Conheça melhor o seu aquecedor e confira o conforto que seu aparelho pode lhe proporcionar.



Itens:

1. Botão seletor de Funções.
2. Botão seletor de Temperatura.
3. Luz indicadora de Ligado.
4. Grade de proteção.
5. Hélice do ventilador.
6. Resistência.
7. Alça para transporte.
8. Cabo de alimentação.
9. Plugue.
10. Etiqueta de identificação do aparelho.
11. Etiqueta "Superfície Quente".



3 - INSTALAÇÃO

1. Retire toda a embalagem que envolve o produto.
2. Procure um local plano para posicionar o aquecedor.
3. Durante operação, o produto deve ser colocado em uma superfície plana e seca.

NOTA



É importante posicionar o aquecedor em um local onde crianças não possam ter acesso fácil ao aparelho.

4. Favor não usar nenhum acessório que não seja recomendado neste Manual do Usuário.
5. Se o plugue e a tomada elétrica não estiverem bem encaixados, pode ocorrer um superaquecimento do plugue. Troque imediatamente por uma tomada elétrica adequada.
6. Certifique-se de que não haja outros aparelhos compartilhando o circuito elétrico com o aquecedor. Uma sobrecarga do circuito elétrico irá levar a uma lâmpada opaca, infusão do fusível ou até mesmo incêndio.
7. Arrume os cabos para evitar acidentes com pessoas ou enrosco nos móveis.

NOTA

Lembre-se de instalar o aquecedor em local de pouca circulação de pessoas. Evitando assim que ocorra algum acidente.

8. O produto é projetado para operação em ambiente interno. A operação em ambiente externo poderá não atingir seu efeito esperado.
9. O produto não pode ser operado em locais molhados, tais como cozinha e banheiro.
10. Não coloque o aquecedor sobre tapetes ou carpetes.



AVISO

O aquecedor fica quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não toque nas superfícies quentes. Segure sempre pela alça para mover o aquecedor.

4 - UTILIZAÇÃO

Dicas para operar seu aquecedor:

1. O aquecedor deve estar sempre na posição vertical para ser ligado.
2. Não coloque o aquecedor perto da entrada ou passagem de pessoas para evitar acidentes. Não deixe solto o cabo elétrico.
3. Desligue (DESL.) o aquecedor quando não estiver sendo usado ou sem supervisão.
4. Não deixe crianças brincarem perto do aquecedor, o aparelho ligado aquece sua superfície externa, podendo provocar queimadura caso a criança a toque. Mesmo com a grade de proteção é importante ter cuidado com crianças perto do aquecedor.
5. Não coloque aquecedores perto de objetos inflamáveis tais como cortinas de janelas, roupas de cama e outras roupas. Quando estiver usando roupas frouxas, cuidado com o aquecedor para evitar que a roupa pegue fogo.

4.1 - Botões de Controle

O aparelho está equipado com um botão de 3 posições. As funções são mostradas ao lado:

1. Para ligar o aquecedor gire o botão Funções no sentido horário. Selecione Somente Ventilação (a resistência permanece desligada), Aquecimento Médio ou Aquecimento Alto.
2. Para controlar a temperatura, gire o botão Temperatura para sua posição máxima. A temperatura no ambiente irá aumentar rapidamente. Quando se sentir confortável, gire o botão Temperatura no sentido anti-horário lentamente até a luz indicadora apagar. Isso reduz o consumo de energia e evita superaquecimento no ambiente.
3. O aquecedor irá controlar a temperatura, ligando e desligando o aparelho para estabilizar a temperatura do ambiente de acordo com o ajuste no botão seletor de Temperatura.



NOTA

A luz vermelha que vem da resistência do aquecedor irá atrair a atenção das crianças e seus dedos são mais finos que dos adultos, então eles estão mais propensos a se ferirem.



1. Posição Desligado
2. Posição Somente Ventilação
3. Posição Aquecimento Médio
4. Posição Aquecimento Alto

NOTA

O botão Temperatura controla a temperatura do aquecedor de acordo com a temperatura ambiente. Ajuste a temperatura desejada no sentido horário de Mínima até Máxima.

5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o aquecedor, o plugue deve ser retirado da tomada elétrica.
2. Pouca sujeira pode ser limpa por pano macio ou com aspirador de pó (com escova). Sujeira interna como poeira pode ser limpa com aspirador de pó com função de sopro de ar.

NOTA

Nunca deixe água entrar no interior do aquecedor para evitar incêndio ou choque elétrico.

3. Limpe a superfície do produto regularmente usando um pano semi-úmido com detergente neutro. Depois de guardar o aparelho por um longo período, a superfície deve ser limpa com pano macio e seco antes do uso.
4. O lubrificante apropriado já foi colocado no aquecedor durante fabricação. Não recomendamos que o usuário lubrifique o produto por conta própria.
5. Guarde o produto em lugar seco e frio para período longo sem supervisão.
6. Deixe o aquecedor esfriar antes de guardá-lo na caixa ou em outro local fechado. Isso evita que ocorram incêndios acidentais.

NOTA

O aquecedor com ventilador portátil é projetado para aquecimento auxiliar. Dessa forma, não pode ser uma fonte de calor principal durante o inverno.


7. Não é recomendado que qualquer pessoa tente abrir e consertar o aparelho. Se necessário, leve seu aquecedor até uma Assistência Técnica Autorizada.

8. Seu aquecedor é equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em casos de superaquecimento ou mau funcionamento. Para ligar novamente, desligue ou desconecte o aparelho e espere esfriar por aproximadamente 10 minutos.

NOTA

A causa mais comum de superaquecimento é o acúmulo de poeira ou entrada de poeira no aquecedor. Certifique-se de que estes acúmulos sejam removidos regularmente desconectando o aparelho e aspirando o ventilador e a grade frontal.

9. Se o superaquecimento ou o mau funcionamento continuarem, leve o aquecedor até uma Assistência Técnica Autorizada para uma melhor verificação.
10. Jamais utilize algum material inflamável na limpeza do aquecedor. Tenha cuidado durante a limpeza para que o aparelho não entre em contato com álcool por exemplo.



6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	MAAFAB1	MAAFAB2
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Potência Média (W)	900	1200
Potência Total (W)	1500	2000
Velocidade Ventilador (Nível)	3	3
Dimensões do Produto (mm)		
Largura	225	225
Altura	128	128
Profundidade	254	254
Peso (kg)	7,3	7,3

7 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não Liga.	O aparelho não está conectado firmemente à tomada elétrica.	Recoloque o aparelho na tomada elétrica.
	Não há corrente elétrica na tomada elétrica.	Certifique-se de que a tomada elétrica está funcionando, testando-a com outro aparelho.
	O controle de temperatura está na posição Mínimo.	Verifique o controle de temperatura e mude para a posição desejada.
	O botão Funções está na posição OFF.	Selecione Aquecimento Médio ou Alto.
Não Aquece.	O controle de temperatura está na posição Mínimo.	Verifique o controle de temperatura e mude para a posição desejada.
	O botão Funções está na posição OFF.	Selecione Aquecimento Médio ou Alto.
	O botão Funções está na posição Somente Ventilação.	Selecione Aquecimento Médio ou Alto.

Certificado de Garantia

O seu aquecedor Midea é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea do Brasil.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão-de-obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente invalidadas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não credenciadas pela Midea do Brasil;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea do Brasil;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica, serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

Certificado de Garantia

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência credenciada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do Técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea do Brasil reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Certificado de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Certificado de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável, de seu antigo aquecedor, entre em contato com o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), pelo telefone **0800 648 1005**, ou pelo site **www.mideado brasil.com.br**, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.



SAC 0800 648 1005

