



A933

Manual do Usuário

Aviso

Copyright © 2008 ZTE CORPORATION

Todos os direitos reservados

O seu TIM A933 é fabricado exclusivamente para a TIM pela ZTE CORPORATION. Nenhuma parte deste manual deve ser reproduzida de qualquer maneira, sem o prévio consentimento, por escrito, da ZTE CORPORATION.

Marcas registradas

TIM e os logotipos TIM são marcas registradas do Grupo TIM.

Aviso

As informações contidas neste manual estão sujeitas a mudanças, sem aviso prévio. Todo empenho foi colocado na preparação deste manual para garantir a exatidão dos conteúdos, mas todas as instruções, informações e recomendações neste manual não constituem garantia de nenhum tipo, expressa ou implícita. Por favor, leia as precauções de segurança com atenção para garantir o uso correto e seguro do seu celular. Para obter informações detalhadas, consulte a seção “Precauções Importantes de Segurança”.

Endereço da ZTE CORPORATION:

ZTE Deutschland GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Alemanha

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China

Código Postal: 518057

Website:



Precauções importantes de Segurança



A falha no cumprimento das seguintes precauções pode ser perigosa ou ilegal.

Segurança no trânsito

Deve-se ter atenção a todo o momento ao dirigir para reduzir o risco de acidentes. Utilizar telefone ao dirigir, causa distração e pode ocasionar acidentes. Você deve respeitar as leis e regulamentos locais que restringem o uso de telefones celulares ao dirigir.

Desligue o telefone ao abastecer

Não utilize o celular no local de abastecimento (posto de gasolina) ou perto de combustíveis ou substâncias químicas.

Avião

Celulares podem causar interferências. Consulte os atendentes do aeroporto e da linha aérea sobre o uso de celulares no avião. Desligue o celular sempre que for solicitado.

Desligue o celular na proximidade de quaisquer

Hospitais ou estabelecimentos de atendimento à saúde podem utilizar equipamentos que são sensíveis à energia de radiofrequência externa. Siga todos os regulamentos ou regras em vigor.

Interferência

Todos os celulares estão sujeitos à interferência, o que pode afetar seu desempenho.

Esteja consciente dos regulamentos especiais

Tenha conhecimento dos regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue seu telefone quando o uso do mesmo for proibido, ou quando puder causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Uso Sensato

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido).

Chamadas de Emergência

Digite o número de emergência da área presente, em seguida pressione a tecla verde Enviar.

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todos seus componentes, incluindo acessórios, fora do alcance de crianças pequenas. O produto contém peças pequenas pontiagudas que podem causar ferimentos ou que podem desprender-se e provocar asfixia.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela ZTE. O uso de qualquer acessório não-autorizado pode causar prejuízos a você ou danificar o telefone e pode ser perigoso. Descarte as baterias usadas de acordo com o manual de instruções do fabricante.



Utilizar o telefone por muito tempo com o volume muito alto pode causar danos à sua audição.

Manutenção qualificada

Não tente desmontar seu telefone ou seus acessórios. Apenas a assistência técnica autorizada pode consertar o telefone.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

ESSE MODELO RECONHECE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e inclui margens projetadas para garantir a proteção de todos, sem levar em consideração idade e saúde.

Essas diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite SAR para aparelhos celulares é 2,0W/Kg e o valor SAR mais alto para esse aparelho quando testado no ouvido foi 0,494 W/kg¹. Como os aparelhos celulares oferecem uma variedade de funções, eles podem ser utilizados em outras posições, como no corpo, conforme descrito no guia do usuário².

Como a SAR é medida utilizando a potência de transmissão mais alta do aparelho, a SAR atual desse aparelho em operação é normalmente abaixo da indicada acima. Isso se deve a mudanças automáticas do nível de potência do aparelho para garantir que ele utilize o nível mínimo necessário para entrar em contato com a rede.

A Organização Mundial de Saúde declarou que informações científicas atuais não indicam a necessidade de quaisquer precauções especiais para a utilização do aparelho celular.

1. Os testes foram executados de acordo com o padrão IEC PT62209-1.
2. Por favor, veja página 7 sobre a operação próxima ao corpo.

Uso do aparelho junto

Informações de segurança importantes a respeito de radiofrequência (RF) exposição de radiação. Para garantir o cumprimento das diretrizes de exposição RF, o telefone deve ser utilizado com o mínimo de 1,5 cm de distância do corpo.

Não seguir essas instruções pode resultar na exposição RF excedente aos limites relevantes das diretrizes.

Limite de exposição a campos de radiofrequência (RF).

Para pessoas preocupadas em limitar sua exposição a campos RF, a Organização Mundial de Saúde (WHO) aconselha o seguinte: Medidas de Precaução Informações científicas atuais não indicam a necessidade de quaisquer precauções especiais para o uso de telefones celulares.

Mais informações sobre esse assunto podem ser obtidas no site da WHO <http://www.who.int/peh-emf> WHO **Fato coberto** 193: Junho 2000.

Precauções sobre o uso de baterias

- Nunca utilize um carregador ou bateria que apresentar qualquer tipo de danos.
- Utilize a bateria apenas para seu propósito original.
- Se o telefone for utilizado perto de uma estação rádio base, consumirá menos energia, aumentando a durabilidade da bateria.
- O tempo de recarga da bateria depende da carga de bateria restante, do tipo de bateria e do carregador utilizado. A bateria pode ser carregada centenas de vezes, mas gradualmente irá desgastar-se. Quando o tempo de operação é visivelmente mais curto do que o normal, é hora de comprar uma bateria nova.

- Se o aparelho permanecer muito tempo sem ser utilizado, a bateria com carga completa descarregará sozinha com o passar do tempo.
- Utilize somente baterias aprovadas pela ZTE, e recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados pela ZTE. Desconecte o carregador da fonte de energia quando não estiver em uso.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carregamento da bateria: pode ser necessário resfriá-la ou aquecê-la antes.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, pois a capacidade e o tempo de vida útil da bateria serão reduzidos. Tente manter a bateria em temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria em temperatura quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo quando a bateria estiver completamente carregada. Baterias Li-ion são afetadas particularmente por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não provoque um curto-circuito na bateria. Podem ocorrer pequenos curtos-circuitos quando um objeto metálico como uma moeda, cliques ou canetas causam uma conexão direta entre os terminais + e – da bateria (o metal descarrega a bateria) Por exemplo, não carregue uma bateria reserva no bolso ou na bolsa onde a bateria pode entrar em contato com objetos metálicos. Com os pequenos curtos-circuitos, os terminais podem danificar a bateria ou o objeto que causou o mesmo.
- Descarte as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais. Recicle sempre. Nunca coloque as baterias no fogo.

Segurança de trânsito

O telefone celular lhe fornece capacidade eficiente para comunicação, em quase todo lugar, a qualquer hora. Mas uma importante responsabilidade acompanha os benefícios dos telefones celulares. Responsabilidade essa que todos os usuários devem preservar. Ao dirigir um carro, dirigir é a sua primeira responsabilidade. Ao utilizar o telefone celular dirigindo, siga os regulamentos do país ou região em que você estiver.

Ambiente Operacional

Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos especiais em vigor na área que você estiver e sempre desligue seu telefone quando o uso do mesmo for proibido, ou quando ele causar interferência ou perigo.

Quando o telefone ou qualquer acessório for conectado em outro aparelho, leia o manual do usuário deste para obter instruções de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Assim como com qualquer outro equipamento móvel de radio transmissão, para a operação satisfatória do aparelho e para segurança pessoal, é recomendado que o aparelho seja utilizado apenas na posição de operação normal (junto ao ouvido).

Aparelhos Eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos é blindada contra sinais de radiofrequência (RF). No entanto, certos equipamentos eletrônicos não podem ser blindados contra os sinais RF do telefone celular. Consulte o fabricante para obter alternativas.

Marca-passo

Fabricantes de marca-passo recomendam que um mínimo de distância de 15 cm (6 polegadas) seja mantido entre um telefone celular e um marca-passo para evitar interferência potencial com o marca-passo. Essas recomendações são compatíveis com a pesquisa independente e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Sem Fio. Se você possui alguma razão para suspeitar que haja interferência, desligue o telefone imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir nos aparelhos de audição. No caso de tal interferência, você deve consultar o fabricante do aparelho de audição para obter informações.

Outros aparelhos médicos

Se você utiliza algum outro aparelho médico, consulte o fabricante do mesmo para definir se ele é blindado de maneira adequada contra energia RF externa. Seu médico deve estar apto a ajudar e obter essas informações. Desligue o telefone em estabelecimentos de atendimento médico quando os regulamentos dessas áreas o instruírem para fazê-lo.

Veículos

Sinais RF podem afetar sistemas eletrônicos instalados ou blindados de forma inadequada em veículos automotores. Verifique com o fabricante ou seu representante em relação ao veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que foi instalado no seu veículo.

Estabelecimentos com avisos

Desligue o telefone em qualquer estabelecimento onde houverem avisos solicitando que você o faça.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o celular em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva, e obedeça a todos os avisos e instruções para desligar telefones celulares e outros equipamentos de rádio. Faíscas em tais áreas causam explosão ou incêndio resultando em lesão corporal ou mesmo morte.

Usuários são avisados para desligar o telefone quando reabastecem (posto de abastecimento). Os usuários devem observar as restrições no uso de equipamentos de rádio em depósitos de combustíveis (armazenamento de combustível e áreas de distribuição), **refinarias** ou onde operações com risco de explosão estão em progresso.

Áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva são, muitas vezes, mas não sempre, claramente sinalizadas. Elas incluem áreas em baixo das plataformas nos barcos, estabelecimentos de transferência ou armazenamento químico, veículos movidos a gás liquefeito de petróleo, como propano ou butano, áreas onde o ar contém químicos ou partículas tais como grão, poeira ou metal em pó, e qualquer outra área onde normalmente haveria um aviso para desligar o motor do seu veículo.

Chamadas de emergência

Esse telefone, como qualquer outro, opera utilizando sinais de rádio, sem fio, e redes de linha fixa bem como funções programadas pelo usuário, que não pode garantir conexão em todas as condições. confiar apenas em um telefone celular para comunicações essenciais como emergências médicas.

Para fazer ou receber ligações, o telefone deve ser ligado em uma área de serviço com potência de sinal adequada. Pode não ser possível realizar ligações de emergência em toda a rede de telefone celular ou quando certos serviços de rede e/ou funções do telefone estiverem em uso. Verifique com os provedores de serviço local.

Para realizar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.

2. Digite o número de emergência de sua localização atual. Os números de emergência variam conforme o local.

3. Pressione a tecla verde Enviar.

Certas funções como Bloqueio de Chamada pode precisar ser desativado antes de realizar uma ligação de emergência. Consulte esse documento e o provedor local de serviço do celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas a equipe qualificada deve fazer a manutenção do telefone ou instalá-lo em um veículo. Falha na instalação ou na manutenção pode ser perigosa e pode invalidar qualquer garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se o aparelho de telefone celular do seu veículo está montado e operando corretamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento do telefone, de suas peças ou acessórios.
- Para veículos equipados com air bag, lembre-se que ele infla com muita força. Não substitua objetos, incluindo equipamentos instalados ou aparelhos portáteis sem fio na área sobre o air bag ou na área de desdobramento do mesmo. Instalação imprópria de equipamentos sem fio pode resultar em sérios danos se o air bag inflar.
- Celulares podem causar interferência. Consulte os atendentes e da companhia aérea sobre o uso de telefone no avião. Desligue o telefone sempre que solicitado para fazê-lo.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços do telefone ao infrator, ação legal, ou ambos.

Cuidado e manutenção

Seu telefone é um produto de design e arte superior e deve ser tratado com cuidado.

- Mantenha seu telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação. Eles podem descuidadamente danificá-los ou se engasgarem com as partes pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuva, umidade e líquidos contêm minerais que corroem os circuitos elétricos.
- Não utilize o telefone com a mão molhada. Fazer isso pode causar um choque elétrico e danificar o aparelho.
- Não utilize ou armazene o telefone em áreas com muita poeira e sujas, pois suas partes móveis podem ser danificadas.
- Não armazene o telefone em áreas quentes acima de 60°C (140°F). Temperaturas altas podem diminuir a vida útil dos aparelhos eletrônicos, danificar as baterias, deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em áreas frias. Quando o telefone aquecer e voltar à sua temperatura normal de operação, pode haver a formação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar os revestimentos do circuito eletrônico do mesmo.
- Não deixe cair, não bata ou sacuda o telefone. O manuseio descuidado pode quebrar os revestimentos do circuito interno.
- Não substâncias químicas ásperas, solventes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.

- Não pinte o telefone. Tinta pode obstruir as partes móveis do aparelho e impedir a operação correta.
- Não coloque o telefone no interior ou sobre aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou radiador. O telefone pode explodir quando superaquecido.
- Se o telefone, bateria ou carregador não estiverem funcionando corretamente, leve-os para a assistência técnica autorizada mais próxima. A equipe atenderá você e, se necessário, providenciará a manutenção.

Seu telefone



Ícones de Interface

Descrição do Ícone



Potência de Sinal



Redirecionar Chamada



Teclado bloqueado



Roaming



Vibração

Descrição do Ícone



Nova mensagem



Perfil Silencioso



Configuração do alarme



Status da bateria



Fone de ouvido

Bateria

A bateria de lítio do telefone celular pode ser utilizada imediatamente após ter sido retirada da embalagem. Uma bateria nova tem um desempenho melhor depois de ser completamente carregada e descarregada por 3 vezes.

Instalação da bateria

1. Introduza a bateria alinhando os contatos dourados da bateria com os contatos dourados do compartimento da bateria no telefone.
2. Empurre a parte superior da bateria para baixo até que faça um clique no local.
3. Reponha a capa da bateria e pressione-a suavemente até escutar um clique.




Empurre a bateria
um clique

Deslize a capa para baixo até escutar

Remoção da bateria

1. Assegure-se de que seu telefone celular está desligado.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Levante a bateria para removê-la do telefone celular.



Deslize a tampa para cima.



Retire a bateria

Como inserir um cartão SIM

Você quer um telefone celular que seja sofisticado e também fácil de usar. Ele está em suas mãos! Naturalmente, você está ansioso para começar a utilizá-lo, mas antes você precisa inserir o cartão SIM.

Insira o cartão SIM seguindo as instruções abaixo:

- Certifique-se de que o telefone está desligado e o carregador desconectado.
- Vire o telefone e remova a tampa traseira.
- Se a bateria já estiver dentro, remova-a!
- Segure seu cartão SIM com o ângulo da ranhura na posição mostrada na figura e depois o encaixe no suporte do cartão com a frente para baixo.
- Recoloque a bateria
- Recoloque a tampa traseira.



Insira o cartão SIM.



Retire o cartão SIM

O que é um cartão SIM?

Cada telefone celular possui um cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante). Ele é um micro-chip que mantém suas informações pessoais, tais como nomes e números de telefone. O telefone não funcionará sem ele. Se você já possui contatos no seu cartão SIM, eles podem ser transferidos na maioria dos casos.

Como carregar a bateria

O seu telefone é funciona **com** uma bateria recarregável. A bateria precisa ser carregada por pelo menos 6-8 horas antes de realizar a primeira ligação.

- Conecte o adaptador **do carregador** no lado direito do telefone celular, como exibido no diagrama.
- Conecte a outra extremidade do carregador à tomada de rede elétrica.

Observe: O lado com a seta deve estar voltado para o lado superior direito ao conectar.


- Se você estiver carregando a bateria com o celular desligado, a tela exibirá o ícone da bateria com barras movendo da direita para a esquerda. Se estiver carregando a bateria com o celular ligado, a

tela exibirá o ícone da bateria piscando.

- Quando a bateria estiver com a carga completa, desconecte o carregador.



Ligar e Desligar o telefone



Certifique-se de que o cartão SIM está no celular e que a bateria está carregada.

Por favor, mantenha a tecla End pressionada para ligar/desligar o telefone. O telefone procurará a rede automaticamente.

Informações da Tela

Além de enviar e receber ligações, você também pode:

- ⌚ Pressionar a **tecla Esquerda** para entrar no Menu principal.
- ⌚ Pressionar a **tecla Direita** para visualizar o serviço de Mensagens.
- ⌚ Pressionar a **tecla Enviar** no modo stand-by para entrar na lista de menu de Chamadas.
- ⌚ Pressione a **tecla Finalizar** para sair do modo stand-by.
- ⌚ Pressione a **tecla Esquerda** no modo stand-by para desbloquear o teclado.
- ⌚ Você pode personalizar as configurações da tecla rápida de **4-Tecla de modo de navegação** no modo stand-by.

Observação: Nesse Manual do Usuário, “pressionar” uma tecla significa pressioná-la e soltá-la. “Manter pressionada” uma tecla significa continuar pressionando-a.

Subdivisão do Menu

1. Jogos

- 1.1 Tetris
- 1.2 Push box

2. Menu de chamada

- 2.1 Chamadas
- 2.2 Desvio

3. Ferramentas

- 3.1 Rádio FM
- 3.2 Calculadora
- 3.3 Relógio Universal
- 3.4 Calendário
- 3.5 Conversão

4. Perfil

- 4.1 Geral
- 4.2 Reunião
- 4.3 Externo

4.4 Silencioso

- 4.5 Fone de Ouvido (exibido apenas quando o fone de ouvido está conectado)

5. Mensagens

- 5.1 Nova Mensagem
- 5.2 Caixa de Entrada
- 5.3 Itens Enviados
- 5.4 Rascunho
- 5.5 Configurações de msg.
- 5.6 Correio de voz
- 5.7 Canal de Informações

6. Alarme

- 6.1 Configurar alarme
- 6.2 Listar alarmes
- 6.3 Limpar tudo

6.4 Definir dias de descanso

7. Serviços TIM

- 7.1 Meu Menu TIM
- 7.2 Sons
- 7.3 Canais
- 7.4 Chat do Blah!
- 7.5 Desafio
- 7.6 Agenda LD
- 7.7 TIM Agenda
- 7.8 TIM Torpedo
- 7.9 TIM Segurança
- 7.10 E-mail

8. Contatos

9. Configurações

- 9.1 Configurações do Telefone
- 9.2 Configurações de Tela
- 9.3 Configurações do Relógio
- 9.4 Configurações de Chamada
- 9.5 Discagem de número fixo
- 9.6 Discagem de número de serviço
- 9.7 Configurações de rede
- 9.8 Configurações de segurança
- 9.9 Configurações de Fábrica

Escrever Texto

- Mudar o modo de **entrada**: Pressione a tecla # para mudar o modo de entrada (modos de **entrada**: Eng, ABC, abc, Abc e 123).
- Entrada de Letras: No modo **ABC/abc/Abc/123**, pressione a letra correspondente até que ela seja exibida.
- Entrada de Palavras: No modo **Eng**, digite a letra pressionando uma única tecla. Pressione cada tecla apenas uma vez para cada letra. A palavra muda depois de cada tecla pressionada. Quando terminar de escrever a palavra e ela estiver correta, confirme pressionando **0** ou a **Tecla Central**. Pressione a **Tecla de Navegação** para mover o cursor. A entrada de texto programado é baseada em um dicionário interno.

- Entrada de Dígitos: No modo **123**, pressione a tecla de dígito uma vez para introduzir um dígito. No modo **ABC/abc/Abc**, pressione a tecla numérica por um tempo.
- Entrada de Símbolos: Pressione a **Tecla *** para introduzir um símbolo. No modo **ABC/abc/Abc**, pressione
- Selecionando Padrão: Segure a **Tecla *** para abrir Padrões.
Selecione o padrão desejado.
- Entrada de Espaços: Pressione a **tecla 0** para introduzir espaço. Isso não funciona no modo 123.
- Excluir um caractere: Pressione a **Tecla direita** para excluir um caractere.
- Excluir todos os caracteres: Pressione e segure a **Tecla direita** para excluir todos os caracteres e limpar a tela.
- Mover o Cursor para Esquerda ou Direita: Pressione as **Teclas Esquerda/Direita** para mover o cursor para direita ou esquerda.

Existem alguns números de telefone que você pode querer ligar sempre, então faz sentido adicioná-los aos seus **Contatos**. Depois você pode acessá-los de maneira rápida e fácil.

- Selecione **Menu** e em seguida **Contatos**.
- Pressione a tecla esquerda [Opções], e em seguida selecione **Adicionar novo Contato**.
- Selecione para salvar um novo contato no cartão SIM ou na memória do telefone.
- Insira o número de telefone do contato.
- Pressione a tecla esquerda [OK], em seguida, insira um nome e confirme

clicando na tecla Central.

- Se o está selecionado para salvar um novo contato, você também precisa selecionar o grupo e em seguida confirmar clicando na tecla Central. Você também pode salvar um número logo após fazer ou receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não está na sua [lista de Contatos](#).
- Para excluir alguém de sua lista de contatos, selecione o número, e em seguida pressione a tecla esquerda [Opções] e selecione [Excluir](#).

Como fazer e receber chamadas

A forma mais básica de fazer uma chamada é digitar o número e pressionar a tecla Send. Uma vantagem do telefone celular é que também é possível armazenar os nomes e números das pessoas nos [Contatos](#) do celular e ligar para elas de maneira mais fácil.

Ligar para alguém:

- Pressione a tecla Central no modo stand-by e em seguida selecione [Contatos]. Utilize as teclas Acima/Abaixo para achar o nome da pessoa para quem você deseja ligar. Você também pode digitar a primeira letra do nome da pessoa para quem você deseja ligar.
- Agora, simplesmente pressione a tecla verde Enviar.
- Finalize a ligação pressionando a tecla vermelha Finalizar.
- Certifique-se que você está em uma área com cobertura o suficiente para fazer ligações. A potência do sinal de rede é indicada na parte superior no canto esquerdo da tela.

Como enviar e receber mensagens de texto

Você pode utilizar o telefone celular para enviar e receber mensagens de texto.

1. Vá para [Menu→Mensagem→Nova Mensagem](#).

2. Escreva sua mensagem. Para mais informações sobre escrita, dirija-se a Escrever texto.

3. Pressione a **Tecla esquerda** para **Enviar para um destinatário** para enviar a mensagem para uma pessoa.

Para enviar para mais de uma pessoa, selecione **Enviar para contatos** e selecione os nomes da lista de contatos.

Selecione **Enviar e salvar** para enviar a mensagem e salvá-la na **Pasta de envios**. Selecione **Salvar como rascunho** para salvar na **Caixa de rascunhos**.

4. Insira o número de telefone do destinatário ou selecione **Contatos** se o número da pessoa foi previamente armazenado. Em seguida, selecione para enviar a mensagem.

Quando uma mensagem for recebida, o telefone celular indica com uma campainha, aviso ou ícone de nova mensagem.

1. Pressione a **tecla esquerda** [Selecionar] para abrir a nova mensagem. Você também pode ir para a **Caixa de entrada** para ler a mensagem.

2. Utilize as teclas **Acima/Abaixo** para ler a mensagem.

3. Enquanto a mensagem estiver aberta, utilize a **tecla esquerda** [Opções] para **Responder**, **Excluir** ou **Encaminhar** a mensagem.

Funções do Menu

Aqui estão algumas breves instruções das funções do menu do telefone.

Função	Descrição	Seleção
Adicionar novo contato	Salvar números de telefone e nomes	Menu→Contatos→Opções →Adicionar novo contato
Editar contato	Editar um contato	Menu→Contatos→Opções →Editar
Excluir Contato	Excluir informações contato	Menu→Contatos→Opções →Excluir
Achar Contato	Procurar por uma entrada da agenda	Menu→Contatos→Opções →Procurar
Status da Memória	Exibir os números de entradas em uma agenda	Menu→Contatos→Opções →Configurações→Espaço utilizado
Enviar Mensagem	Enviar mensagens de texto para outros telefones celulares	Menu→Mensagem →Nova mensagem
Ler mensagem	Ler mensagens de (recebidas,	Menu→Mensagem →Caixa de Entrada/Pasta de envios
Padrões	Mensagens a tornar o envio de texto mais fácil e rápido	Menu→Mensagem →Configurações de msg →
Correio de Voz	Receber e escutar as mensagens de voz	Menu→Mensagem →Correio de voz ou pressione a tecla 1 por um momento para ligar
Últimas	Visualizar todas as	Menu→ Menu de Chamada→Chamadas →Todas as chamadas/ Chamadas /Detalhes das chamadas/Chamadas

32

ou selecione a tecla verde Send
da tela inicial

Função	Descrição	Seleção
Calculadora	Execução básica de cálculo matemático	Menu→Ferramentas→Calculadora
Relógio Universal	Verifique as horas na	Menu→Ferramentas→Relógio
Calendário	Visualização completa da tela do calendário mensal	Menu→Ferramentas→Calendário
Conversão	Configura e modifica a taxa de conversão Na moeda estrangeira ou	Menu→Ferramentas →Conversão
Campainha	Configura a campainha	Menu→Perfil→Selecionar Perfil (Normal/Contatos etc.)→Personalizar →Campainha
Alarme	Configura o horário do	Menu→Alarme→Configuração do
Idioma	Configura o idioma padrão	Menu→Configurações→Configuração telefone→Idioma
Tecla rápida de	Configurar os atalhos para telas de navegação (teclas /Esquerda/Direita)	Menu→Configurações →Configurações do telefone →
Papel de parede	Selecionar Papel de Parede para a tela inicial	Menu→Configurações→Ajustar Configurações→Papel de parede
Configurações do	Configura data e hora	Menu→Configurações→Configurações do relógio→Data e Hora
Qualquer tecla	Pressione qualquer tecla uma chamada recebida exceto a tecla End e a tecla direita	Menu→Configurações→Configurações de chamada→Qualquer tecla para responder
Auto resposta	Conecta chamada recebida (em 8 quando um fone de ouvido está conectado	Menu→Configurações→Configurações de chamada→Auto resposta

Função	Descrição	Seleção
Minute Minder	Escutar um alerta cada minuto	Menu→Configurações→Chamar a Configurações→Minute Minder
Minder Conectado	Emit e um alerta Menu→Configurações→quando um fone de Chamada ouvido está conectado	Configurações de →Minder Conectado
Chamada em espera	Segure a primeira chamada e responda de chamada→a segunda chamada	Menu→Configurações→Configurações Chamada em espera
Ocultar Número	Escolha ocultar ou exibir meu número quando ligar para alguém	de chamada→Ocultar número
Continuar com o slider fechado de Chamada→	A chamada continua mesmo se o slider estiver fechado	Menu→Configurações→Configurações continuar com slider fechado
Discagem de telefone	para aparelhos fixos Menu→Configurações programados na lista	Números →Discagem de Número Fixo podem ser discados

Discagem
para serviços
Serviço

Números de telefone
programados no provedor
de serviços de rede
podem ser discados

Menu→Configurações→
Discagem de Número de

Configurações
Menu→Configurações
de rede

Configurar o modo
de procura de rede
→Configurações de rede

Configurações
de segurança

Acesse as configurações
de segurança
de
O código padrão do
telefone é 1234

Menu→Configurações→
Configurações
segurança

Configurações
de Fábrica

Retornar para as
configurações originais

Menu→Ajustes→
Configurações de fábrica

fábrica

de

Declaração de Cumprimento RoHS

Para minimizar o impacto ambiental e ter mais responsabilidade com o planeta em que vivemos, esse documento deve servir como declaração formal de que o modelo A933, fabricado pela ZTE CORPORATION cumpre com a Diretriz 2002/95/EC do Parlamento Europeu – RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) em relação às seguintes substâncias:

- (1) Chumbo (Pb)
- (2) Mercúrio (Hg)
- (3) Cádmio (Cd)
- (4) Cromo Hexavalente (Cr (VI))
- (5) Polibromobifenil (PBB's)
- (6) Éter Polibromobifenil (PBB's)

(O cumprimento é comprovado pela declaração por escrito de nossos fornecedores, assegurando que quaisquer níveis de resíduo de contaminação em potencial das substâncias listadas acima estão abaixo do nível máximo estabelecido pelo EU 2002/95/EC, ou estão isentas devido à aplicação das mesmas.)

O TIM A933, fabricado pela ZTE CORPORATION, está de acordo com os requisitos da EU 2002/95/EC.

Descartar o aparelho antigo



1. Quando esse símbolo do carrinho de lixo com um “X” está anexado ao produto, significa que o produto é coberto pela Diretriz Européia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos elétricos e eletrônicos devem ser descartados separadamente da coleta de lixo municipal normal, através de coleta específica, destinada a coletar aparelhos, organizada pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. O descarte correto do aparelho antigo ajudará a prevenir conseqüências negativas potenciais para o ambiente e à saúde humana.