

Kit veicolare Nokia CK-300

Guida rapida e informazioni sulla sicurezza

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia HF-21W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Questo prodotto è conforme ai limiti definiti nella Direttiva 2004/104/CE (che modifica la Direttiva 72/245/EEC), Allegato I, paragrafi 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9202250 / Edizione 3 IT

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale di installazione e uso per ulteriori informazioni.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontani dalla portata dei bambini.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI

Utilizzare esclusivamente accessori approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere il relativo manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

1. Uso di base

Grazie per aver scelto il kit veicolare Nokia CK-300. Il kit veicolare consente di effettuare e ricevere comodamente a mani libere le chiamate e di ascoltare la musica memorizzata sul telefono cellulare attraverso il sistema autoradio.


Questo capitolo descrive le principali funzionalità del kit veicolare. Leggere attentamente la versione integrale del manuale di installazione e uso contenuto nel CD-ROM fornito con il kit veicolare.

■ Installazione

1. Il kit veicolare deve essere installato da tecnici qualificati utilizzando gli accessori originali Nokia inclusi nella confezione di vendita. Per le istruzioni, fare riferimento al manuale di installazione e uso.
2. Se si desidera utilizzare il kit veicolare attraverso un'interfaccia utente ottimizzata per l'uso in automobile, scaricare l'applicazione CarMenu dalla pagina del prodotto sul sito www.nokia.com oppure sul sito Nokia locale e installare l'applicazione sul telefono cellulare compatibile.
3. Collegare il telefono cellulare compatibile al kit veicolare utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth. Per le istruzioni, fare riferimento al manuale di installazione e uso.

■ Dispositivo di input

1. Tasto per la chiamata a riconoscimento vocale
2. Tasto Mute
3. Tasto di selezione della modalità
4. Tasto di chiamata
5. Tasto di fine chiamata
6. Tasto Nokia Navi™



■ Uso senza CarMenu

Il kit veicolare può essere utilizzato con o senza l'applicazione CarMenu. Questa sezione descrive l'uso del dispositivo di input senza l'applicazione CarMenu installata sul telefono cellulare compatibile.

Tasto per la chiamata a riconoscimento vocale

Tenere premuto il tasto per la chiamata a riconoscimento vocale quando non vi è alcuna chiamata in corso per attivare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale su un telefono cellulare compatibile.

Tasto Mute

Premere il tasto Mute per passare una chiamata dal kit veicolare al telefono cellulare compatibile e viceversa.

Tenere premuto il tasto Mute per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata.

Tasto di selezione della modalità

Premere il tasto di selezione della modalità per avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione dei brani quando il lettore musicale del telefono cellulare compatibile è attivo.

Tasto di chiamata

Premere il tasto di chiamata per rispondere ad una chiamata.

Premere due volte il tasto di chiamata per rifelezionare l'ultimo numero chiamato.

Tasto di fine chiamata

Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata attiva o rifiutare una chiamata in arrivo.

Tasto Nokia Navi

Tenere premuto il tasto Nokia Navi per fare quanto segue:

- Accendere o spegnere il kit veicolare quando il cavo per il rilevamento dell'accensione non è collegato
- Collegare il kit veicolare a un telefono cellulare associato (tenere premuto il tasto Nokia Navi per circa 1 secondo)

Ruotare il tasto Nokia Navi per fare quanto segue:

- Regolare il volume durante una chiamata
- Passare al brano precedente o successivo della playlist, dell'artista o dell'album selezionato quando viene riprodotto o messo in pausa un brano

■ **Uso con CarMenu**

Se si desidera utilizzare il kit veicolare attraverso un'interfaccia utente ottimizzata per l'uso in automobile, scaricare l'applicazione CarMenu dalla pagina del prodotto sul sito www.nokia.com oppure sul sito Nokia locale e installare l'applicazione sul telefono cellulare compatibile. Leggere inoltre il manuale d'uso dell'applicazione CarMenu contenuto nel CD-ROM.

Se installata sul telefono cellulare compatibile, è possibile utilizzare l'applicazione Nokia Maps con CarMenu.

Installazione di CarMenu

Per l'installazione, potrebbe essere necessario disporre dei privilegi di amministratore per il PC. Inoltre, è necessario quanto segue:

- Un telefono cellulare compatibile basato su Series 60 versione 3.0 (o successiva). Il telefono cellulare compatibile deve supportare la specifica e i profili Bluetooth descritti nel manuale di installazione e uso.
- Una connessione Internet dal PC o dal telefono cellulare compatibile. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.
- Tre megabyte di memoria libera sul telefono cellulare compatibile
- Un cavo USB fornito con il telefono cellulare compatibile
- Un PC compatibile con il sistema operativo Windows XP o Windows Vista

Per installare CarMenu sul telefono cellulare compatibile, fare quanto segue:

1. Se si desidera installare CarMenu su una memory card compatibile utilizzata nel telefono cellulare compatibile, inserire la memory card nel telefono cellulare.
2. Se si utilizza il PC per la connessione Internet, inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM (o nell'unità DVD compatibile) del PC e selezionare l'opzione di download di CarMenu nel programma che si avvia automaticamente (se in Windows è attivata l'opzione di esecuzione automatica del CD-ROM). Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il file d'installazione di CarMenu dal sito web di Nokia al PC e copiare il file dal PC al telefono cellulare compatibile o alla memory card inserita nel telefono cellulare. Il file può essere scaricato anche dalla pagina del prodotto sul sito www.nokia.com o sul sito Nokia locale senza bisogno di usare il CD-ROM.

Se per la connessione Internet si utilizza il browser web del telefono cellulare compatibile, scaricare il file d'installazione di CarMenu dalla pagina del prodotto sul sito www.nokia.com o sul sito Nokia

locale al telefono cellulare compatibile o alla memory card inserita nel telefono cellulare.

3. Avviare l'installazione come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare compatibile e seguire le istruzioni visualizzate nel programma d'installazione.
4. Per avviare l'applicazione CarMenu, accendere il kit veicolare.

Uso di CarMenu con il dispositivo di input

Tasto per la chiamata a riconoscimento vocale

Tenere premuto il tasto per la chiamata a riconoscimento vocale quando non vi è alcuna chiamata in corso per attivare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale su un telefono cellulare compatibile.

In Nokia Maps, se si preme il tasto per la chiamata a riconoscimento vocale viene attivata la stessa funzione disponibile premendo il tasto 4 sul telefono cellulare compatibile. Se è attiva la funzione di navigazione, vengono ripetute le ultime istruzioni vocali.

Tasto Mute

Premere il tasto Mute per fare quanto segue:

- Passare una chiamata dal kit veicolare al telefono cellulare compatibile e viceversa
- Disattivare il volume del kit veicolare quando non vi sono chiamate in corso

Tenere premuto il tasto Mute per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata.

Tasto di selezione della modalità

Premere il tasto di selezione della modalità per fare quanto segue:

- Passare dalla modalità lettore musicale alla modalità telefono cellulare e all'applicazione Nokia Maps (se in esecuzione)
- Tornare alla schermata principale della modalità corrente

Tenere premuto il tasto di selezione della modalità per tornare alla schermata principale della modalità telefono cellulare da qualsiasi modalità.

Tasto di chiamata

Nella modalità telefono cellulare, premere il tasto di chiamata per fare quanto segue:

- Rispondere a una chiamata
- Passare da una chiamata attiva ad una chiamata in attesa
- Visualizzare l'elenco degli ultimi numeri chiamati nella schermata principale

Nella modalità telefono cellulare, premere due volte il tasto di chiamata per rizelezionare l'ultimo numero chiamato nella schermata principale.

Nella modalità lettore musicale, premere il tasto di chiamata per fare quanto segue:

- Riprodurre il brano visualizzato sul telefono cellulare compatibile oppure mettere in pausa o riprendere la riproduzione
- Riprodurre tutti i brani della playlist, dell'artista o dell'album selezionato a partire dal primo brano

In Nokia Maps, se si preme il tasto di chiamata viene attivata la stessa funzione disponibile premendo il tasto di selezione sinistro sul telefono cellulare compatibile.

Tasto di fine chiamata

Premere il tasto di fine chiamata per fare quanto segue:

- Terminare la chiamata attiva o rifiutare una chiamata
- Cancellare una nota di agenda dal display
- Tornare alla schermata o al livello di menu precedente
- Cancellare un carattere durante l'immissione di testo o numeri
- Interrompere la riproduzione del brano visualizzato nella schermata principale della modalità lettore musicale
- In Nokia Maps, se si preme il tasto di fine chiamata viene attivata la stessa funzione disponibile premendo il tasto di selezione destro sul telefono cellulare compatibile

Tenere premuto il tasto di fine chiamata per uscire dalla schermata principale della modalità corrente.

Tasto Nokia Navi

Premere il tasto Nokia Navi per fare quanto segue:

- Rispondere ad una chiamata in arrivo
- Attivare la funzione visualizzata nella parte inferiore del display, selezionare una voce (ad esempio, un'opzione di menu) oppure cancellare una nota di agenda dal display
- In Nokia Maps, se si preme il tasto Nokia Navi viene attivata la stessa funzione disponibile premendo il tasto di selezione centrale oppure premendo al centro il tasto di spostamento sul telefono cellulare compatibile

Tenere premuto il tasto Nokia Navi per fare quanto segue:

- Accendere o spegnere il kit veicolare quando il cavo per il rilevamento dell'accensione non è collegato
- Collegare il kit veicolare a un telefono cellulare associato (tenere premuto il tasto Nokia Navi per circa 1 secondo)

Ruotare il tasto Nokia Navi in una direzione qualsiasi per fare quanto segue:

- Scorrere fino a una voce (ad esempio, un'opzione di menu) oppure scorrere un elenco
- Regolare il volume durante una chiamata
- Nella modalità lettore musicale, passare al brano precedente o successivo della playlist, dell'artista o dell'album selezionato quando viene riprodotto o messo in pausa un brano
- In Nokia Maps, se si ruota il tasto Nokia Navi viene attivata la stessa funzione disponibile premendo il tasto di spostamento verso l'alto o verso il basso sul telefono cellulare compatibile

Ruotare il tasto Nokia Navi verso sinistra nella schermata principale per immettere un numero telefonico o utilizzare la funzione di chiamata rapida.

Ruotare il tasto Nokia Navi verso destra nella schermata principale per cercare i nominativi nella *Rubrica*.

■ Caricamento del telefono cellulare collegato

Per caricare la batteria del telefono cellulare Nokia compatibile mentre si utilizza il kit veicolare, collegare il telefono cellulare al kit veicolare utilizzando il cavo di connettività CA-113CU.

2. Installazione del kit veicolare

Per le istruzioni sull'installazione dei componenti del kit veicolare all'interno di un'auto, fare riferimento al manuale di installazione e uso. Durante l'installazione del kit veicolare, attenersi alle direttive sulla sicurezza riportate di seguito.

- L'installazione o la manutenzione del kit veicolare deve essere eseguita soltanto da tecnici qualificati utilizzando gli accessori originali Nokia inclusi nella confezione di vendita. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al kit veicolare.
Gli utenti finali devono ricordare che il kit veicolare include apparecchiature complesse che richiedono un'installazione professionale eseguita con attrezzatura specifica ed un adeguato know-how.
- Le istruzioni contenute nel manuale di installazione e uso sono da considerarsi come direttive generiche applicabili all'installazione del kit veicolare su un'auto. Tuttavia, in considerazione della grande varietà di tipi e modelli di auto disponibili sul mercato, il manuale non può considerare i singoli requisiti tecnici come validi per ogni singolo veicolo. Rivolgersi all'assistenza del veicolo in questione per dettagli tecnici su di esso.
- Il kit veicolare può essere utilizzato esclusivamente su veicoli con batteria 12 volt e negativo a massa. L'uso con tensioni di tipo diverso o con polarità invertita può causare danni al dispositivo.
- Ricordarsi che i moderni sistemi veicolari includono computer di bordo in cui vengono memorizzati i parametri principali dell'auto. Uno scollegamento improprio della batteria del veicolo potrebbe causare una perdita di dati, con la conseguente necessità di reinizializzare il sistema. In caso di dubbi, rivolgersi al concessionario dell'auto prima di iniziare l'installazione.
- Non collegare il kit veicolare alle linee ad alta tensione del sistema di accensione.

- Durante l'installazione dei componenti del kit veicolare, accertarsi che non costituiscano intralcio all'uso dei dispositivi di guida (freni, volante) o altri comandi o sistemi fondamentali per un utilizzo sicuro dell'auto (ad esempio, airbag) o al campo visivo mentre si guida. Accertarsi che il kit veicolare e i suoi componenti non siano installati in punti in cui possano costituire intralcio in caso di incidente. Nel caso di montaggio di un supporto veicolare, verificare che il display del telefono cellulare compatibile risulti ben visibile.
- Il tecnico qualificato o il rivenditore è in grado di fornire all'utente informazioni sui modi migliori per montare l'apparecchiatura nel veicolo senza dover praticare alcun foro nell'auto.
- Non fumare mentre si lavora sull'auto. Accertarsi che nei pressi non vi sia fuoco o fonte di calore eccessivo.
- Durante l'installazione prestare la massima attenzione a non danneggiare i fili elettrici, i tubi della benzina o dell'olio dei freni o altri dispositivi di sicurezza dell'auto.
- I segnali a radiofrequenza RF possono alterare il funzionamento di sistemi elettronici non installati o schermati in modo appropriato sui veicoli a motore (ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi ABS, sistemi di controllo elettronico della velocità, air bag). Qualora si riscontri anche il minimo problema o la minima anomalia di funzionamento di tali sistemi, si consiglia di rivolgersi all'assistenza del veicolo.
- Accertarsi che i cavi non siano posizionati in modo tale da essere soggetti ad usura meccanica (ad esempio, sotto i sedili o lungo bordi taglienti).

■ Integrazione con un sistema autoradio


Il kit veicolare può essere collegato al sistema autoradio in tre modi differenti. Scegliere l'opzione di collegamento più appropriata per i componenti disponibili nella confezione di vendita.

Opzione di configurazione 1

Per le chiamate, utilizzare il cavo di sistema ISO CA-139 (se fornito con il kit veicolare) o un cavo specifico per l'autoradio per collegare il kit veicolare all'autoradio e agli altoparlanti.

Per ascoltare la musica, utilizzare un cavo specifico per l'autoradio per collegare l'uscita stereo da 3,5 mm all'ingresso AUX dell'autoradio.

È possibile collegare il kit veicolare a un altoparlante con un'impedenza di almeno 2 ohm. L'impedenza ottimale per il kit veicolare è 4 ohm. Se l'impedenza è superiore a 8 ohm, la potenza in uscita è notevolmente inferiore al normale.



1. Scollegare dall'autoradio i due connettori ISO per l'alimentazione e gli altoparlanti e sostituirli con i due connettori del cavo di sistema CA-139.

Collegare il filo "Mute" del cavo di sistema a uno dei fili "Mute 1", "Mute 2" o "Mute 3", a seconda della spinatura dell'autoradio.

Lasciare così come sono gli altri fili "Mute" collegati. Collegare insieme i fili dello stesso colore.

Per le chiamate, collegare il cavo di sistema CA-139 all'uscita di alimentazione e all'uscita degli altoparlanti dell'unità vivavoce.


2. Controllare il piedino di alimentazione +12 V e il piedino di avviamento dei due connettori ISO dell'auto e i corrispondenti piedini del cavo di sistema CA-139. Se necessario, invertire i due fili del cavo di sistema. Collegare il cavo di sistema ai due connettori ISO aperti.
3. Collegare l'uscita stereo dell'unità vivavoce (un connettore stereo da 3,5 mm standard) all'ingresso AUX dell'autoradio. Utilizzare un cavo appropriato per l'autoradio (non fornito con il kit veicolare).
4. Per caricare un telefono cellulare Nokia compatibile con il kit veicolare, collegare un'estremità del cavo di connettività CA-113CU all'unità vivavoce e l'altra estremità al connettore di carica da 2,0 mm del telefono cellulare.

Per riprodurre la musica da un lettore musicale compatibile che dispone di un connettore audio da 3,5 mm standard, collegare il connettore da 3,5 mm del cavo di connettività al lettore musicale.

Una volta effettuati tutti i collegamenti descritti sopra, collegare il dispositivo di input esterno CU-10 e il microfono MP-2 ai rispettivi connettori sull'unità vivavoce.

Opzione di configurazione 2

Se l'autoradio dispone di un ingresso telefono cellulare e un ingresso AUX per lettori musicali, è possibile collegare un telefono cellulare o un lettore musicale agli altoparlanti dell'autoradio.



1. Collegare i fili del cavo di alimentazione PCU-4 alla batteria del veicolo e al cavo di rilevamento dell'accensione (se disponibile). Collegare il segnale di disattivazione dell'audio all'autoradio (se disponibile). Collegare il connettore all'unità vivavoce.


2. Per le chiamate, collegare l'uscita altoparlante dell'unità vivavoce all'ingresso telefono cellulare dell'autoradio. Utilizzare un cavo appropriato per l'autoradio (non fornito con il kit veicolare).
3. Collegare l'uscita stereo dell'unità vivavoce (un connettore stereo da 3,5 mm standard) all'ingresso AUX dell'autoradio. Utilizzare un cavo appropriato per l'autoradio (non fornito con il kit veicolare).
4. Per caricare un telefono cellulare Nokia compatibile con il kit veicolare, collegare un'estremità del cavo di connettività CA-113CU all'unità vivavoce e l'altra estremità al connettore di carica da 2,0 mm del telefono cellulare.

Per riprodurre la musica da un lettore musicale compatibile che dispone di un connettore audio da 3,5 mm standard, collegare il connettore da 3,5 mm del cavo di connettività al lettore musicale.

Una volta effettuati tutti i collegamenti descritti sopra, collegare il dispositivo di input esterno CU-10 e il microfono MP-2 ai rispettivi connettori sull'unità vivavoce.

Opzione di configurazione 3

È possibile utilizzare l'altoparlante esterno SP-3 e il cavo di alimentazione PCU-4 come segue (se forniti con il kit veicolare):



1. Collegare i fili del cavo di alimentazione PCU-4 alla batteria del veicolo e al cavo di rilevamento dell'accensione (se disponibile). Collegare il segnale di disattivazione dell'audio all'autoradio (se disponibile). Collegare il connettore all'unità vivavoce.
2. Per le chiamate, collegare l'uscita altoparlante dell'unità vivavoce all'altoparlante SP-3.
3. Collegare l'uscita stereo dell'unità vivavoce (un connettore stereo da 3,5 mm standard) all'ingresso AUX dell'autoradio. Utilizzare un cavo appropriato per l'autoradio (non fornito con il kit veicolare).

4. Per caricare un telefono cellulare Nokia compatibile con il kit veicolare, collegare un'estremità del cavo di connettività CA-113CU all'unità vivavoce e l'altra estremità al connettore di carica da 2,0 mm del telefono cellulare.

Per riprodurre la musica da un lettore musicale compatibile che dispone di un connettore audio da 3,5 mm standard, collegare il connettore da 3,5 mm del cavo di connettività al lettore musicale.

Una volta effettuati tutti i collegamenti descritti sopra, collegare il dispositivo di input esterno CU-10 e il microfono MP-2 ai rispettivi connettori sull'unità vivavoce.

Precauzioni e manutenzione

Il kit veicolare, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il kit veicolare si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il kit veicolare in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non aprire il kit veicolare. Eventuali interventi effettuati da personale non specializzato possono danneggiarlo.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire i componenti del kit veicolare.
- Non dipingere i componenti del kit veicolare. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del kit veicolare, rivolgersi al centro di assistenza qualificato più vicino.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.