


**SAMSUNG**

**INSTALLATION MANUAL  
MANUAL DE INSTALACIÓN  
MANUEL D'INSTALLATION  
MANUALE D'INSTALLZIONE  
MANUAL DE INSTALAÇÃO  
INSTALLATIONS-HANDBUCH  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

**7-day Scheduler  
MWR-BS00**

**System Air Conditioner  
Aire acondicionado sistemático  
Climatiseur numérique multifonctionnel  
Sistema Aria Condizionata  
Sistema Ar Condicionado  
Klimaanlage System  
Σύστημα Κλιματισμού  
Системный Воздушный Кондиционер**



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

## Precauzioni Sicurezza

*Questo manuale d'installazione spiega come installare il schedatore 7 giorno. Vedere il manuale d'installazione appropriato per altri accessori opzionali.*



### AVVERTIMENTO

- ◆ Leggere il manuale d'installazione attentamente prima l'installazione e controlla se il schedatore 7 giorno è installato propriamente.
- ◆ Non tentare per installare o riparare il schedatore da solo.
- ◆ Sempre consultare un personale di servizio autorizzato per riparare.
- ◆ Quando muovendo, consultare un personale di servizio autorizzato per la sconnessione e reinstallazione del schedatore 7 giorno.
- ◆ Assicurare che il muro è abbastanza forte per sostenere il peso del schedatore 7 giorno.
- ◆ Il schedatore 7 giorno deve essere installato con l'erogazione elettrico meritato.
- ◆ Il schedatore 7 giorno deve essere installato secondo le regole di elettrico nazionale da uno specialista d'installazione.
- ◆ Consultare il centro d'installazione autorizzato su come disporre il shedulatore 7 giorno.



### ATTENZIONE

- ◆ Non usare i gas infiammabili vicino il schedatore 7 giorno.
- ◆ Non installare il schedatore 7 giorno in una locazione dove questo sarà venire dentro i contatto con i gas infiammabili, olio machina, gas solfuro, ecc.
- ◆ Evitare una locazione dove la soluzione acido/alcali o gli spruzzi speciali è usato.
- ◆ Installare il schedatore 7 giorno in una locazione che non è esposto diretta al luce del sole e dove la gamma della temperatura è fra 0°C e 39°C.
- ◆ Non lasciare l'acqua dentro il schedatore 7 giorno.
- ◆ Non applicare il pressore al cavo. Il cavo può rompere e causare l'incendio.
- ◆ Non premere gli pulsanti con uno oggetto tagliente.
- ◆ Non collegare il cavo energia al terminale di controllo.
- ◆ Assicurare che il schedatore 7 giorno non affetta altri dispositivi elettronici quando ha installato in un ospedale o altri posti particolari.

# Contenuti

---






- ◆ **SCHEDULATORE 7 GIORNO E ACCESSORI** ..... 4
- ◆ **COLLEGAMENTO AL CONTROLLO REMOTO FILO METALLICO** .. 5
- ◆ **COLLEGAMENTO AL CONTROLLORE CENTRALIZZATO** ..... 6
- ◆ **CREAZIONE GLI INTERRUTTORI OPZIONI DEL SCHEDULATORE 7 GIORNO PCB** ..... 7

# Schedulatore 7 giorno e Accessori

## Accessori

**Gli accessori seguenti sono forniti con il Schedulatore 7 giorno.**

> Il numero di ogni accessorio è indicato tra parentesi.

Vincolo-Cavo (2) 	Morsetto Cavo (2) 	Vite colpito M4 X16 (4) 	Manuale d'Utente (1) 	Manuale d'installazione (1) 
---	--	--	---	--

### ATTENZIONE




- ◆ *Il schedulatore 7 giorno deve essere installato dalla specialista d'installazione.*
- ◆ *Assicurare l'energia principale è spento prima installazione il schedulatore 7 giorno.*
- ◆ *Tutti cavi deve essere installato secondo alla regolazione impianto elettrico nazionale e accertarsi i fili metallici sono installato dentro il muro per evitare il contatto d'utente.*

## Collegamento al Controllo Remoto Filo Metallico

- 1 Aprire il controllo remoto Filo metallico dal uso il solco sulla cima.
- 2 Aprire il schedatore 7 giorno dal uso il solco sulla cima.
- 3 Assicurare il coperto posteriore del schedatore 7 giorno sul muro con 2 viti.
- 4 Collegare ogni schedatore 7 giorno di terminale F3, F4 al controllo remoto filo metallico di terminale F3, F4.
- 5 Collegare ogni schedatore 7 giorno del terminale V1, V2 al controllo remoto in linea del terminale V1, V2.
- 6 Assemblare il schedatore 7 giorno e il controllo remoto Filo metallico.


### ATTENZIONE

- ◆ *Il cavo di comunicazione e il cavo energia dovrebbe essere installato separatamente quando installando il schedatore 7 giorno e il controllo remoto Filo metallico. (Collegamento al cavo energia elettrica al terminale comunicazione sarà causare il danno serio alla schedatore 7 giorno)*




## Collegamento al Controllore Centralizzato

Schedulatore  
7 giorno



1 Aprire il Schedulatore 7 giorno dal uso il slocco sulla cima.

2 Assicurare il coperto posteriore del schedulatore 7 giorno sul muro con 2 viti.




Schedulatore  
7 giorno

Controllore  
Centallizzato

3 Collegare ogni schedulatore 7 giorno del terminale F3, F4 al controllore centallizzato del terminale C1, C2.

4 Collegare il Schedulatore 7 giorno del terminale V1, V2 usando un adattatore 12V separato.

5 Assemblare il Schedulatore 7 giorno.



Schedulatore 7 giorno

### ATTENZIONE

◆ Il Schedulatore 7 giorno può essere usato solo con il controllo centralizzato MCM-A201. Il schedulatore 7 giorno non sarà funzione se ha usato il controllore centralizzato MCM-A200.

## Creazione gli interruttori Opzioni del Scheduler 7 giorno PCB


- ◆ Assegnare l'interruttore DIP del scheduler 7 giorno secondo l'ambiente d'utente.

No. Interruttore DIP	OFF Interruttore	ON Interruttore
SW1		
SW2	Permettere l'uso del controllo remoto Filo metallico	Mettere fuori servizio del pulsante [On/Off] sul controllo remoto Filo metallico
SW3		
SW4		

### ATTENZIONE

- ◆ Se SW2 è posizionato ON, solo il pulsante On/Off del controllo remoto Filo metallico è messo fuori servizio.

SW1 SW2 SW3 SW4



DS01

Posizione interruttore default

