

manuale d'istruzioni  
instruction manual  
manuel d'instructions  
handbuch anweisungen  
manual de instrucciones

change  
your life

BRANDANI® gift group


italian style



## FUNZIONI

1. Display Ora/Temperatura: ora, minuti e temperatura ambiente.
2. Con l'interruttore "MODE-Lock" posizionato su "on" premere "TAL" per attivare la funzione vocale per l'ora e la temperatura (la luce a LED in sette diversi colori che si alternano è spenta).
3. Con l'interruttore "MODE-Lock" posizionato su "off" premere "TAL" per accendere la luce a LED in sette diversi colori che si alternano che resterà accesa per 20 secondi (la funzione vocale non è attiva).
4. Annuncio dell'ora: permette di impostare l'annuncio di ciascuna ora oppure in un arco di tempo compreso tra le 7:00 e le 21:00.
5. Annuncio della sveglia: permette di attivare/spegnere l'ora di annuncio della funzione di sveglia.

## IMMAGINE DEL PRODOTTO



## COME INSTALLARE LE BATTERIE

Aprire il coperchio del vano batterie, inserire tre pile AAA rispettando le polarità indicate nel vano di alloggiamento delle pile.

## FUNZIONAMENTO DEI TASTI A PRESSIONE

- Tasto "∇": con il display in posizione normale, premere il tasto "∇" per scegliere la visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore.
- Tasto "S": con il display in posizione normale, premere il tasto "S" per impostare le funzioni.
- Tasto "Δ": con il display in posizione normale, premere il tasto "Δ", per scegliere tra cinque diversi tipi di musica.
- Tasto "TAL": con il display in posizione normale, posizionare "MODE-Lock" su "on", quindi premere "TAL" per ascoltare l'ora e la temperatura. Se posizionate "MODE-Lock" su "off", premete "TAL" per accendere la luce a LED in sette diversi colori che si alternano. La luce resterà accesa per 20 secondi.
- "MODE-Lock" è l'interruttore che controlla il tasto di "RESET" dell'altoparlante e della luce.

## SIMBOLI

- In posizione normale sul display lampeggeranno "Ora, Minuti", ":", ".".
- "🔔" seleziona la funzione sveglia. Quando l'LCD visualizza questo simbolo viene visualizzata

l'ora della sveglia, verrà pronunciata l'ora attuale e la temperatura e verrà emessa la melodia impostata per la sveglia che durerà un minuto, premere il tasto "▽" o "△" per interrompere la riproduzione del suono. Se sul display non è visualizzato questo simbolo, la sveglia non è attiva.

- "🔔" annuncia l'ora ad ogni ora intera. Quando sul display compare questo simbolo, ad ogni ora intera viene annunciata l'ora e la temperatura. Se non è visualizzato questo simbolo sul display, la funziona vocale non è attiva.
- "🕒" Viene visualizzata l'ora intera dalle 7:00 alle 21:00.
- "PM" l'ora espressa nel formato 12 ore.

### PER IMPOSTARE L'ORA

Con il display in posizione normale premere il tasto "S" sull'ora per impostare l'ora, quindi premere il tasto "▽" per regolare l'ora, premere il tasto "△" per regolare i minuti. Una volta terminata la regolazione dell'ora, il display tornerà sulla posizione normale di visualizzazione dell'ora se non si tiene premuto il tasto per oltre dieci secondi.

### PER IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA E ATTIVARLA

Con il display in posizione normale premere il tasto "S" due volte per impostare l'ora della sveglia, quindi premere il tasto "▽" per regolare l'ora, premere il tasto "△" per regolare i minuti. Dopo aver terminato le regolazioni, il display si riposizionerà sulla funzione normale di visualizzazione dell'ora se non si tiene premuto il tasto per oltre dieci secondi.

### ATTIVAZIONE E SPEGNIMENTO DELLA SVEGLIA

Con il display in posizione normale premere il tasto "S" tre volte, quindi premere il tasto "▽" per attivare o disattivare la funzione sveglia. Compare contemporaneamente il simbolo "🔔". Con l'allarme è attivato, all'ora impostata per la sveglia verrà riprodotto il brano prescelto e la musica continuerà a suonare per un minuto. All'ultimo secondo della musica verrà annunciata l'ora una volta.

### PER IMPOSTARE L'ANNUNCIO DELL'ORA ALL'ORA PIENA

Con il display in posizione normale premere il tasto "S" tre volte, quindi premere il tasto "▽" per selezionare l'annuncio vocale ad ogni ora piena tra le 7:00 e le 19:00. Sul display comparirà il simbolo "🔔" oppure "🕒".

### PER IMPOSTARE °C / °F

Se è impostata la lingua inglese la temperatura viene visualizzata in: "°C" e "°F", per passare da "°C" a "°F" e viceversa, tenere premuto il tasto "▽" per tre secondi. Nelle altre lingue la temperatura viene visualizzata solo in "°C".


*Attenzione: Dopo un utilizzo prolungato e quando il display sbiadisce è necessario sostituire le batterie e regolare nuovamente le impostazioni.*

## INSTRUCTION MANUAL

### FUNCTIONS

1. Time/Temperature display: Can display Hour, Minute and temperature of ambience.
2. When "MODE-Lock" switched to "on" position, press "TAL" to talk current time and temperature (seven color changeable LED light not work).
3. When "MODE-Lock" switched to "off" position, press "TAL" to turn on seven color changeable LED light, light will last 20 Seconds (talking is not work).
4. Talking time of interget Hour: Can set talking time for every integer Hour or from AM:7:00 to PM: 9:00.
5. Talking time of Set alarm: Can unseal/ close the talking time of set alarm function.

### PRODUCT SHOWS



## OPERATION MANUAL

### INSTALLING BATTERIES

Open the battery cover, install three AAA batteries according the polarity mark in the battery box.

### PRESS KEY OPERATION

- "∇"Key: At normal display, press "∇"key to choose switch for 12/24.
- "S" Key: At normal display, press "S" key to enter function setting.
- "Δ"Key: At normal display, press "Δ"key, can choose five kinds of different music.
- "TAL" Key: At normal display, switch "MODE-Lock" to "on" position, then press "TAL" to talk current time and temperature. When switch "MODE-Lock" to "off" position, then press "TAL" to turn on seven color changeable LED light, light will last 20 Seconds.
- "MODE-Lock" is the switch which control speaker and backlight "RESET" Key.

### SYMBOL OPERATION

- At normal display "Hour, Minute", ":" will flash.
- "🔔" switch alarm function, when the LCD displays the symbol, the set alarm time arrives, it will talk current time and temperature, and sound out current music ring, which will continue one minute, press "∇" or "Δ" Key to stop talking. If the LCD without the symbol, alarm is not set.
- "🔔" talking time for every integer hour, when the LCD displays the symbol, when time to integer,

can talk time and temperature. If the LCD without the symbol, talking time and temperature are not set.

- "🔔" Integer hour show from AM:7:00 to PM:9:00
- "PM" PM time for 12 hour format

### TIME SETTING

At normal display, press "S" Key on time to set the current time, then press "▽"Key to adjust hour, press "△"key to adjust minute. After you set, it will return at normal time display if you don't press the Key more than ten seconds.

### ALARM & TIME SETTING

At normal display, press "S" Key two times to set alarm time, then press "▽"Key to adjust hour, press "△"key to adjust minute. After you set, it will return at normal time display if you don't press the Key more than ten seconds.

### ALARM UNSEAL AND TURN OFF SETTING

At normal display, press "S" Key three times, then press "▽"Key to close or unseal set alarm function, appear "🔔" symbol at the same time, when the alarm unseal, it will play the music ring when the alarm time arrive the setting time, music will continue one minute, it will talk time one time when the music talking at last second.

### TALKING TIME OF INTEGER HOUR SETTING

At normal display, press "S" Key three times, and then press "▽" Key to choose talking time for every Integer Hour of from AM 7:00 to PM:9:00, the LCD displays the symbol "🔔" or "🔔"

### °C / °F SETTING

When talking in English, temperature display in : "°C" and "°F", to switch the temperature display between "°C" and "°F", please hold "▽" Key for three seconds. While talking in other languages, just display as "°C"

*Attentions: When the product has been used for a long time and the display becomes faint, please change new batteries of the same size and adjust again.*

The instructions for the item are available in English, Spanish, German and French on our website <http://www.brandani.it> otherwise you can request them directly by sending an email to [servizioclienti@brandani.it](mailto:servizioclienti@brandani.it).

Les instructions de l'article sont disponibles en anglais, en espagnol, en allemand et en français sur notre site Internet <http://www.brandani.it>. Il est également possible de les demander par courriel à [servizioclienti@brandani.it](mailto:servizioclienti@brandani.it).

Las instrucciones del artículo en inglés, español, alemán y francés pueden ser consultadas en nuestro sitio web <http://www.brandani.it> o solicitadas por correo electrónico dirigido a [servizioclienti@brandani.it](mailto:servizioclienti@brandani.it).

Die Gebrauchsanweisungen des Artikels in Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch sind unserem Website <http://www.brandani.it> zu entnehmen oder können per Mail über folgende Adresse angefragt werden [servizioclienti@brandani.it](mailto:servizioclienti@brandani.it).

Importato e distribuito da Brandani®gift group  
Imported and distributed by Brandani®gift group  
Importeè et distribuè by Brandani®gift group  
Eingefuehrt und verteilt von Brandani®gift group  
Importado e distribuido da Brandani®gift group  
Made in P.R.C.



BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP  
Via Caravaggio, 1  
51012 – Pescia (Pistoia) Italy  
ph. +39 0572 45971  
fax +39 0572 459743

[servizioclienti@brandani.it](mailto:servizioclienti@brandani.it)  
[www.brandani.it](http://www.brandani.it)