

Libretto di installazione e uso
Box Doccia Lido
ORR351



90 x 90 x 218 cm

Foto esemplificativa

Gentile cliente,
congratulatione per aver acquistato una DOCCIA Benessere. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di installare e utilizzare la doccia, la quale andrà utilizzata solo nella maniera descritta nelle istruzioni d'uso.

Avviso importante

Staccare l'etichetta con il numero di serie dal vetro frontale e incollarla nell'apposito campo sul retro del certificato di garanzia. Durata della garanzia: 24 mesi / presentando lo scontrino.

Aprire con cautela il pacco contenente gli elementi della doccia. In caso di danni da trasporto o di irregolarità del materiale, presentare immediatamente reclamo presso il negozio dove è stato acquistato il box doccia per ricevere un cambio gratuito. Non si possono montare componenti danneggiate, altrimenti si perde qualsiasi diritto di garanzia! L'installazione di parti senza difetti permette, inoltre, di risparmiare sui costi di montaggio.

Nel caso si riscontrassero delle irregolarità solo dopo l'installazione, avvisare immediatamente il nostro servizio clienti (EISL). Il servizio clienti incaricherà l'apposito servizio certificato da EISL di risolvere la causa dell'irregolarità.

Si declina qualsiasi responsabilità di spesa se la procedura viene eseguita in maniera difforme da quanto descritto.

Attenzione, i fori di trapano per il collegamento del piatto doccia, della parete posteriore, dei vetri frontali e del tetto vengono effettuati in serie, vi è quindi la possibilità che non corrispondano al 100% al momento dell'installazione. Nel caso effettuare i fori di correzione necessari.

Punti importanti (in base al modello)

- Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il libretto d'uso.
- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
- Il box deve essere assicurato con un interruttore differenziale.
Doccia 16A(FI/LS16 Ampere), Box doccia con pannello di comando 13A(FI/LS13 Ampere)
- L'installazione di un microfiltro ovvero di un filtro risciacquabile nell'impianto idrico casalingo è una condizione necessaria per garantire un funzionamento impeccabile. Esso viene installato dopo il contatore dell'acqua e per proteggere dalla sporcizia le membrane delle valvole magnetiche, i perlator, ecc. (in base al modello).
- **La pressione dell'acqua deve essere di 3 Bar, ma può arrivare anche a un massimo di 4 Bar.**
La garanzia perde di validità in caso di valore superiore.
- **A partire da una durezza di 10° (valore tedesco) si consiglia di montare un addolcitore!**

Attenzione:

Sono esclusi dalla garanzia tutti i reclami dovuti a depositi calcarei.

È necessario mantenere uno spazio libero di 20 cm tra il bordo superiore, la doccia e il tetto (riparazioni).

Si prega di notare che il prodotto è stato realizzato esclusivamente per l'utilizzo privato (e non per alloggi turistici, saune pubbliche, centri estetici, palestre, ecc.).

La garanzia per il braccio doccia, i tubi, le rotelle e le guarnizioni è di 6 mesi, dato che si tratta di componenti soggette all'usura. La sostituzione dei pezzi soggetti all'usura non è compito del servizio clienti. I costi sono a carico dell'utente. Le luci non sono incluse nella garanzia.

Al termine dell'installazione controllare che tutte le viti siano ben avvitate, in caso contrario avvitarle ulteriormente con la chiave adatta. Le viti possono allentarsi durante il trasporto e il posizionamento della cabina.

Collegare l'acqua fredda e l'acqua calda al box doccia solo con tubi flessibili armati!

CERTIFICATO DI GARANZIA:

Estratti del certificato di garanzia allegato:

3. L'installazione del box doccia non è oggetto del contratto di vendita. In caso di montaggio erraneo da parte dell'acquirente o di un terzo da esso incaricato, il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni o limitazioni delle funzioni che ne derivino.


4. Montare la doccia soltanto su pavimenti piastrellati e resistenti all'acqua. In caso di installazione su parquet, superfici laminati o altri tipi simili di supporto non impermeabili e non resistenti all'acqua, si declina ogni responsabilità per i danni derivanti da perdite d'acqua indesiderate.

5. La doccia deve essere montata in maniera tale che il servizio clienti possa accedervi in qualsiasi momento spostandola in avanti o per cambiarla, se necessario.


Si declina ogni responsabilità per installazioni fisse dovute a elementi costruttivi (mobili del bagno, impianti sanitari) o a elementi tutt'attorno (ad. esempio pareti, basamenti, ecc.) che impediscano in seguito l'accesso alla doccia (ad. esempio porte).

6. La procedura va eseguita conformemente alle nostre istruzioni d'uso e di montaggio.

1) Schema misure




2) Attrezzi



3) Componenti e accessori

Componenti principali:

Nr.	Componenti	Nr.	Componenti	Nr.	Componenti
1	Tetto	7	Porta di vetro	13	Profilo laterale in alluminio
2	Guida superiore	8	Idrogetti dorsali	14	Regolatore
3	Parete posteriore	9	Sedile	15	Rubinetto miscelatore
4	Supporto	10	Piatto doccia	16	Supporto plastico a F
5	Maniglia	11	Soffione doccia	17	Supporto magnetico
6	Parte fissa in vetro	12	Barra soffione con braccio doccia	18	Guida inferiore



Accessori:

Nr.	Disegno	Descrizione	Pz.	Nr.	Disegno	Descrizione	Pz.
A		Vite e anello di tenuta	24	O		Piatto doccia	1
B		Vite e anello di tenuta	12	P		Maniglia	2
C		Vite e anello di tenuta	8	Q		Parte fissa in vetro	2
D		Profilo laterale in alluminio	1	R		Porta di vetro	2
E		Guida superiore	1	S		Rotella superiore	4
F		Guida inferiore	1	T		Rotella inferiore	4
G		Profilo laterale in alluminio	1	U		Fermaporta	8
H		Supporto magnetico	2	V		Supporto	1
I		Soffione doccia	1	W		Scarico	1
J		Braccio doccia	1	X		Supporto per parte fissa in vetro	4
K		Barra soffione	1	Y		Supporto plastico a forma di F	4
L		Dado di fissaggio per soffione doccia	2	Z		Punta trapano Ø2,5	1
M		Tubo doccia	1				

4) Piano di collegamento

Rappresentazione schematica della connessione idraulica

A. Preparazione colonna d'acqua

Preparare la valvola di chiusura per l'acqua fredda e l'acqua calda G 1/2", non deve staccarsi più di 20 mm dalla parete.


B. Preparazione scarico

Il diametro dello scarico deve essere di almeno 50 mm.

AVVISO: unità: millimetri (mm)


Acqua fredda e acqua calda A + B lato destro

Scarico alla parete C lato destro o sinistro




5) Installazione del piatto doccia



1. Servendosi della livella, sistemate i piedini regolabili in modo che il piatto doccia sia in posizione orizzontale.





6) Installazione della cornice in alluminio




7) Installazione delle parti in vetro



Installazione delle parti in vetro







8) Installazione



9) Installazione



10) Visione posteriore del sistema idraulico



11) Schema del sistema idraulico


Rubinetto miscelatore / regolatore dell'acqua

Girare la manopola verso sinistra (acqua calda) o verso destra (acqua fredda) per impostare la temperatura desiderata.


Regolatore / scelta funzione

Girare il regolatore in corrispondenza del simbolo degli idrogetti dorsali, del soffione doccia o del braccio doccia per attivare la funzione corrispondente (vedi immagine regolatore).


Visione frontale rubinetteria



Visione posteriore rubinetteria



12) Sigillatura della doccia (con silicone)



■ = Cordoni di sigillatura con silicone

Per la sigillatura dei punti di connessione della doccia utilizzare esclusivamente silicone per sanitari di alta qualità!

Foto esemplificativa

Cura & manutenzione

Servirsi di un panno per asciugare la doccia dopo l'utilizzo.

Pulire la doccia con un detersivo liquido o un panno soffice.

Non utilizzare detersivi che contengono acetone o soluzioni ammoniacali.

Non disinfettare con disinfettanti che contengono acido formico o formaldeide.

Rimuovere i capelli dallo scarico della doccia.

Pulire la rubinetteria (cromo / oro) soltanto con un panno soffice.

Non trattare la superficie della doccia con attrezzi grossolani, soluzioni chimiche o detersivi granulosi.

Utilizzare inoltre il set cura e manutenzione PLO 5555 per l'acrilico.

Controllare periodicamente la tenuta delle connessioni e della sigillatura con il silicone; procedere a una nuova sigillatura con silicone se necessario.

La tenuta e l'eventuale formazione di muffa e funghi non sono incluse nella garanzia.

La sigillatura con il silicone fa parte della manutenzione e deve essere controllata dal cliente. I punti di saldatura con il silicone vanno puliti e asciugati dopo aver utilizzato la doccia, così da prevenire la formazione di muffe.

Le porte di vetro scorrevoli non vanno spinte o tirate con violenza, altrimenti si rischia che escano dalle guide.

Pulire regolarmente il sistema scorrevole, l'intelaiatura e tutte le componenti ad esse connesse, lubrificandole anche se necessario.