

KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

HAZE PRO

Hazer machine professionale

Manuale di istruzioni



Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a tutti i nostri articoli, descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

- > Conservare il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri.
- > Assicuratevi sempre di collegare l'apparecchio con il voltaggio adeguato.
- > Questo prodotto non è adatto ad usi esterni (in presenza di umidità)
- > Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti non esponete mai l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- > Non utilizzare con temperature ambiente superiori ai 35C°.
- > In caso di problemi di funzionamento interrompete l'uso immediatamente. Non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza. Riparazioni effettuate da personale non competente potrebbero danneggiare il prodotto.
- > Controllate che il cavo di alimentazione non sia rovinato.
- > Non staccate il cavo di alimentazione tirandolo dal filo.



ATTENZIONE:

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio aprite attentamente la scatola, controllate il contenuto per accertarvi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Segnalate immediatamente al venditore, eventuali danni da trasporto subiti dall'apparecchio o dall'imballo. In caso di reso è importante che il prodotto sia completo dell'imballo originale, vi suggeriamo quindi di conservarlo.

ATTENZIONE

**RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA, NON APRIRE**

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON TOGLIETE IL COPERCHIO. NON CONTIENE PARTI UTILI PER L'UTENTE. PER L'ASSISTENZA FATE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto




Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea: EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione)



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale. I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.



Questo simbolo indica la conformità del prodotto alle normative internazionali RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances) che limita l'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. Fa parte di una serie di Direttive UE sull'ambiente ed è connessa strettamente alla Direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).



N°	Funzione/Descrizione
1	Serbatoio liquido
2	Ventole di emissione
3	Preso DMX IN
4	Preso DMX OUT
5	Maniglia di trasporto
6	Tasto di accensione
7	Preso di alimentazione
8	Pomello di serraggio
9	Tasto funzione
10	Tasto timer
11	Tasto volume
12	Tasto Manual
13	Display
14	Tasto +
15	Tasto -
16	Viti pannello di comando
17	feritoia di uscita



Prima di effettuare i collegamenti, assicuratevi di aver scollegato la spina dalla presa elettrica. Tutti i collegamenti devono avvenire ad apparecchio spento.

- 1) Posizionate l'apparecchio in prossimità di una presa di corrente, curando che esso rimanga areato, lontano da fonti di calore e da umidità.
- 2) Collegate il prodotto alla rete elettrica domestica a 220V inserendo il cavo di alimentazione nella presa(7) e la spina in una comune presa elettrica domestica.
- 3) Inserite il liquido nel serbatoio(1).



Utilizzate esclusivamente liquido per macchine HAZE espressamente studiato per questo tipo di apparecchi come ad esempio il mod. HJ 5. Liquidi non compatibili potrebbero danneggiare seriamente l'apparecchio.

- 4) Se desiderate collegare l'apparecchio ad un'impianto DMX, utilizzate le prese IN/OUT(3-4) e settate l'indirizzo DMX della macchina tramite il pannello di comando con la seguente procedura:
 - Premete ripetutamente il tasto funzione(9) fino a far apparire la scritta DMX001 quindi impostate l'indirizzo desiderato tramite i tasti(14-15). Attendete qualche secondo affinché l'indirizzo venga acquisito.

ACCENSIONE

Agite sul tasto posteriore(6) per accendere l'apparecchio ed avviare la fase di preriscaldamento, sul display apparirà la scritta "WARMING UP". Da questo momento, l'apparecchio necessiterà di qualche minuto prima di far apparire la scritta "READY TO FOG".

Terminato il preriscaldamento, tenete premuto il tasto "manual"(12) per avviare l'emissione del fumo. La direzione del fumo potrà essere regolato tramite il posizionamento della feritoia(17) e il serraggio della stessa tramite il pomello(8)

PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando è il cuore della macchina. Il display(13) mostrerà le informazioni sullo stato del funzionamento, i tasti permetteranno di scegliere il tipo di funzionamento e di settare i relativi parametri.

Il pannello può essere scollegato dall'unità per poterla controllare a distanza. Per fare ciò agite sulle due viti di fissaggio(16) staccate il pannello estraendolo delicatamente, quindi collegate il pannello all'unità tramite il cavo di prolunga. Questa operazione andrebbe effettuata ad apparecchio spento.

Tasto function (9)

Premendo ripetutamente questo tasto potrete settare i parametri del "timer" e impostare, come già spiegato, l'indirizzo DMX. Questi sono i parametri regolabili che appariranno:

- > Timer volume (per scegliere la densità del fumo prodotto da 0 a 100%)
- > Interval set (quanto tempo passerà tra un'emissione e la successiva, espressa in secondi)
- > Duration set (per quanti secondi durerà l'emissione, espresso in secondi)
- > Volume out (setta il volume di emissione generale, non del timer)
- > DMX512 (permette di settare l'indirizzo DMX della macchina)

Tasto + (14)

Permette di incrementare il valore nei vari menù.

Tasto - (15)

Permette di decrementare il valore nei vari menù.

Tasto timer (10)

Permette di attivare l'emissione temporizzata. Appena premuto inizierà ad emettere fumo e sul display apparirà il conto alla rovescia per la durata impostata precedentemente con il tasto "function"(9).

Tasto volume (11)

Permette di attivare l'emissione del fumo premendo questo solo tasto. Una volta attivato, la quantità di fumo emessa è regolabile dai tasti (14-15). Premendolo nuovamente, l'emissione terminerà.

Tasto manual (12)

Permette di attivare l'emissione del fumo solo per pochi istanti, rilasciando il tasto, l'emissione cesserà.

TERMINATO L'UTILIZZO:

Terminato l'utilizzo spegnete l'apparecchio agendo sul tasto(6).

Suggeriamo, dopo ogni utilizzo, di provvedere alla pulizia della macchina estraendo il tubo dal liquido ed azionando manualmente l'emissione fino all'esaurimento del liquido presente nel tubo. In questo modo la macchina risulterà vuota e si eviterà che il liquido si secchi lasciando residui che potrebbero danneggiare l'apparecchio. Esistono anche appositi liquidi per pulizia che suggeriamo di utilizzare per il corretto mantenimento.

Sia durante l'utilizzo che nei periodi di inattività suggeriamo di tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

HAZE PRO

<i>Alimentazione</i>	<i>220V / 50Hz</i>
<i>Consumo</i>	<i>1000 W</i>
<i>Serbatoio</i>	<i>2,5 lt.</i>
<i>Interfaccia DMX</i>	<i>2 canali DMX</i>
<i>Modalità</i>	<i>Funzionamento in modalità automatica</i>
<i>Staffa di fissaggio</i>	<i>Si</i>
<i>Temporizzatore</i>	<i>Si</i>
<i>Controllo di volume</i>	<i>Si</i>
<i>Colore:</i>	<i>Nero</i>
<i>Preriscaldamento</i>	<i>5 min. circa</i>
<i>Tipo di prese</i>	<i>XLR tripolari</i>
<i>Comando a distanza</i>	<i>Si tramite pannello wired</i>
<i>Dimensioni:</i>	<i>630 x 280 x 280 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>9 Kg</i>

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: www.karmaitaliana.it le


“Condizioni Generali di Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”.

Di seguito un breve estratto:

- 1) Si prega, dopo l'acquisto di procedere alla registrazione del prodotto sul nostro sito internet accedendo alla sezione assistenza (occorre registrarsi). In alternativa, è possibile registrare il prodotto compilando ed inviando la scheda accanto.
- 2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio
- 3) La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.
- 4) La garanzia non prevede la sostituzione del prodotto.
- 5) Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.
- 6) Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio
- 7) A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

COME PROCEDERE ALL'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE PRODOTTO:

- 1) Nel caso in cui non abbiate effettuato la registrazione del prodotto sul nostro sito www.karmaitaliana.it Vi invitiamo a farlo ritagliando il modulo riportato nella pagina accanto e ad inviarlo presso i nostri uffici.
- 2) Ricordatevi di compilare entrambi i moduli in quanto una copia rimarrà legata al manuale e potrà servirvi in futuro.





**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA INVIARE A:

Spett.le
KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio (VA)



**CERTIFICATO DI GARANZIA
GUARANTEE CERTIFICATE
MODULO DI REGISTRAZIONE
REGISTRATION MODULE**

COPIA DA CONSERVARE

KARMA[®]

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it

made in China

