









Vaporetino®



 Politi®

CE



LEGENDA

- 1) Pulsante richiesta vapore
- 2) Spia alimentazione elettrica
- 3) Spia riscaldamento
- 4) Tasto bloccaggio serbatoio
- 5) Tappo serbatoio con tubo pescaggio acqua
- 6) Serbatoio acqua
- 7) Guarnizioni puntale
- 8) Puntale innesto accessori
- 9) Spazzolino setolato tondo
- 10) Spazzolino per fughe (Opzionale)
- 11) Accessorio ravniva abiti
- 12) Lancia ricurva (Opzionale)
- 13) Panno cotone (Opzionale)
- 14) Spina di alimentazione
- 15) Occhiello

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PREPARAZIONE ALL'USO

- Posizionare il tasto bloccaggio serbatoio (4) nella posizione APERTO (fig. 1).
- Staccare il serbatoio (6) dal corpo pistola (fig. 2).
- Ruotare in senso anti-orario il tappo con tubo pescaggio acqua (5) ed estrarlo dal serbatoio (fig. 3).
- Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto.
- Riposizionare il tappo pescaggio acqua (5) in posizione iniziale e bloccarlo ruotando in senso orario.
- Accoppiare il serbatoio (6) al corpo pistola e posizionare il tasto bloccaggio accessori (4) nella posizione CHIUSO.

FUNZIONAMENTO

- Applicare l'accessorio indicato per il tipo di superficie da dover andare a trattare, come indicato alla voce accessori.
- Inserire la spina del cavo alimentazione (14) in una presa idonea dotata di collegamento a terra, si accenderà la spia alimentazione (2) e la spia riscaldamento (3).
- La spia alimentazione (2) rimarrà accesa costantemente in modo da indicare che la pistola è collegata alla rete elettrica.
- Attendere che la spia riscaldamento (3) si spenga, a questo punto la pistola è pronta per erogare vapore.
- Premendo il pulsante vapore (1) potrete ottenere un getto di vapore, se avrete la necessità di avere una erogazione di vapore continua, premere il pulsante (1) ripetutamente, con un intervallo fra una pressione e l'altra di circa 2 secondi.
- Aumentando la frequenza di richiesta si arriva ad ottenere un getto di acqua calda.
- Grazie alla sua innovativa forma, nelle pause durante l'utilizzo è possibile appoggiare l'apparecchio come indicato in figura 4.

ATTENZIONE!!!

Prima di riporre l'apparecchio svuotare sempre il serbatoio.

ATTENZIONE!!!

Anche senza spina alimentazione inserita, l'apparecchio può erogare vapore, maneggiarlo con cautela e riporlo quindi in un luogo non accessibile a persone che non ne conoscano il funzionamento.

Alla pistola vaporizzatrice si possono innestare diversi tipi di accessori, in base al tipo di superficie da trattare.

Per il corretto innesto degli accessori (9-10-11), procedere nel seguente modo:

- innestare il dentino presente alla base degli accessori all'interno dell'apposita sede presente sul puntale innesto accessori (7), dopo di che ruotarlo in base all'inclinazione di cui necessitate fino al completo bloccaggio (fig. 5).

Per il corretto innesto della lancia ricurva (12), procedere nel seguente modo:

- dividere dal corpo dell'apparecchio il puntale innesto accessori (8) ruotandolo in senso anti orario (fig. 6).
- Innestate il puntale con tubo (12) in base al tipo di inclinazione da Voi desiderata, bloccarlo eseguendo l'operazione inversa a quella effettuata per dividere il puntale (8) della pistola.

ATTENZIONE!!!

Gli accessori si riscaldano molto durante l'utilizzo pertanto prestare molta cautela prima di toglierli o sostituirli usando un guanto da cucina, oppure lasciarli prima raffreddare. Per sostituire gli accessori accertarsi che il cavo alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

Consigli pratici per l'utilizzo degli accessori

Spazzolino setolato tondo (9)

- Indicato per rimuovere lo sporco incrostato in superfici difficili da raggiungere, come angoli, fornelli, sanitari, interni auto. I diversi colori consentono di utilizzare lo spazzolino sulla stessa superficie garantendo la massima igiene.

Spazzolino per fughe (10) (Opzionale)

- Indicato per rimuovere lo sporco ostinato in superfici molto strette, come fughe delle piastrelle, stipiti delle porte, feritoie delle tapparelle, fessure dei termosifoni ecc.

Accessorio ravniva abiti (11)

- Indicato per rimuovere briciole, forfora, peli d'animale e pelucchi da maglioni, pantaloni, giacche e cappotti e da altre superfici tessili.

Come utilizzarlo: far scorrere l'accessorio in contropelo in modo da eliminare tutte le particelle presenti sul capo da trattare. Vaporizzare l'abito eliminando pieghe e cattivi odori.

Lancia ricurva (12) (Opzionale)

- Indicato per sanificare superfici nascoste difficilmente raggiungibili con gli altri accessori. Grazie alla sua particolare forma permette di ottenere un getto più concentrato.

MANGANZA ACQUA

- Tutte le volte che l'acqua è terminata, procedere al riempimento del serbatoio come descritto nel paragrafo preparazione.

Prima di effettuare questa operazione accertarsi che il cavo alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

AVVOLGICAVO

- Avvolgere il cavo alimentazione come illustrato in figura 7.
- Il prodotto può essere appeso a un gancio tramite l'apposito occhiello (**15**), la cui portata deve essere almeno di 3 Kg.

MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete elettrica.

- Dopo l'utilizzo degli accessori con le setole, si consiglia di lasciarli raffreddare nella loro posizione naturale, in modo da evitare qualsiasi tipo di deformazione.
- Verificare periodicamente lo stato delle guarnizioni puntale (**7**), se necessario sostituirle rivolgendosi al Centro Assistenza Autorizzato più vicino.
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di trattare pelli, tessuti particolari e superfici di legno, consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o su un campione. Lasciare asciugare la parte vaporizzata per verificare che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- **In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio, ma rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.**
- In caso di riparazioni utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso prese elettriche o parti sotto tensione.
- Non tirare mai il cavo alimentazione, o l'apparecchio stesso per staccare il cavo alimentazione dalla rete elettrica.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali, l'elevata temperatura potrebbe causare scottature.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso superfici delicate, che non resistono a tale temperatura.
- Non introdurre alcun detergente o sostanza chimica nel serbatoio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presentasse dei difetti.



CONSORZIO
RICAMBI ORIGINALI
ELETTRODOMESTICI



Non toccare mai con le mani da vicino il getto di vapore.

Pericolo di scottatura!



Non indirizzare il getto di vapore su persone o animali.

Pericolo di scottatura!

GARANZIA

Vaporetino è garantito 1 anno dalla data di acquisto contro i difetti di fabbricazione e i vizi dei materiali. La garanzia non è valida se il guasto è causato da un impiego improprio. In caso di guasto o malfunzionamento, contattare immediatamente il Centro Assistenza autorizzato più vicino. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di Vaporetino non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

 **Polti**[®] **UFFICIO SERVIZIO CLIENTI**

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Vostre domande e fornirVi tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità di *Vaporetino*

Numero Verde

800-824148