

**ISTRUZIONI D'USO**  
**Sdraiette Comfort&Harmony Cradling Rocker**  
**Elepaloo & Girafaloo**  
**Cod. 60113 / 60114**



Distribuita in Italia da:  
**BABYLOVE**  
2000

BABYLOVE2000  
36100 Vicenza  
Tel. 0039 0444 30 07 67  
Fax. 0039 0444 50 85 45  
info@babylove2000.com  
www.babylove2000.com



**IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.**  
*Complimenti per aver acquistato un nuovo prodotto Bright Starts™!*  
*Leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare del centro giochi.*

**AVVERTENZE: Linee guida per la sicurezza per la prevenzione di gravi lesioni o morte :**

- NON progettato per il trasporto del bambino
- Non lasciare MAI il bambino incustodito nella sdraietta
- Utilizzare SEMPRE le cinture di sicurezza predisposte. Per bambini che riescono a salire da soli sulla sdraietta, le cinture di sicurezza non sono necessarie
- NON lasciare che bambini più grandi si appendano alla sdraietta
- NON utilizzare la sdraietta per bambini di peso superiore a 18 kg
- NON sollevare la sdraietta dalla barra giochi o dal manico
- NON spostare MAI il prodotto mentre il bambino vi è seduto all'interno.
- NON utilizzarla MAI come porta bebè per viaggi in auto o in aereo
- NON applicare alla sdraietta o alla barra giochi altre corde, cinghie o lacci.
- NON è progettata per periodi di sonno prolungati
- La posizione reclinata è progettata solo per bambini che non riescono a stare seduti da soli (fino a 9 kg di peso)
- La posizione eretta è adatta per bambini che riescono a stare seduti da soli senza sporgersi in avanti

**PERICOLO DI CADUTE:**

- NON collocare la sdraietta a su superfici rialzate, tavoli, bordi o in prossimità di gradini. Il movimento del bambino potrebbe causarne il ribaltament. Utilizzare la sdraietta SEMPRE sul pavimento

**PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:**

NON utilizzare la sdraietta su superfici morbide (quali letti, divani, o cuscini). L'unità potrebbe ribaltarsi e provocare il soffocamento del bambino

**PRECAUZIONI:**

Il prodotto presenta pezzi di piccole dimensioni. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto

**IMPORTANTE:**

- Fare attenzione durante l'estrazione dalla confezione ed il montaggio;
- Controllare con frequenza il prodotto per accertarsi che non ci siano parti danneggiate, mancanti o allentate;
- Non utilizzare il prodotto nel caso qualsiasi dei suoi componenti siano mancanti, danneggiati o rotti
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima del montaggio e dell'utilizzo del prodotto
- Se necessario, contattare KidsII per parti di ricambio e istruzioni
- Questa sdraietta non è concepita per far dormire il bambino all'interno. Nel caso in cui il vostro bambino avesse bisogno di dormire, collocatelo in un'apposita culla o in un lettino idoneo..

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO** Prima di montare il prodotto, verificare di avere tutte le parti nelle quantità corrette

Parti incluse – l'elenco completo delle parti è indicato in seguito. Il set per l'assemblaggio include: 2 viti con testa a croce tipo Phillips M5



Occorre soltanto un cacciavite con testa a croce (non incluso)



**Installazione delle batterie**

La sdraietta funziona con (3) batterie di tipo C/LR14 da 1,5 V (non incluse). Per migliorare il rendimento, si consiglia di utilizzare batterie alcaline.

**ATTENZIONE:** Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi. -Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. -Non usare batterie vecchie e nuove insieme. - Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme. -Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato. -Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento. -Evitare che le batterie vadano in corto circuito. -Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.). -Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento. -Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile". -Estrarre le batterie ricaricabili dall'altalena prima di ricaricarle. -Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto. -Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili alcaline. -Si prega di smaltire in modo debito le batterie. -Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

**Manutenzione e Pulizia**

**Sedile in stoffa** – Rimuoverlo dal telaio. Assicurare tutte le fibbie delle cinture e del rivestimento. Allacciare tutti gli strap. Lavare in lavatrice con acqua fredda e ciclo delicato. Non usare candeggina. Centrifugare a bassa velocità.

**Poggiatesta** – Allacciare tutti gli strap. Lavare in lavatrice con acqua fredda e ciclo delicato. Non usare candeggina. Lasciare asciugare all'aria.

**Barra giochi e giochi** – Pulire con panno umido e sapone neutro delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere i prodotti in acqua.

**Telaio** – Pulire il telaio in metallo con un panno morbido e pulito e sapone delicato.


**ATTENZIONE:** Utilizzare solo pezzi di ricambio originali forniti da Kids II.

**NOTA:** I giochi inclusi potrebbero essere diversi da quelli rappresentati in figura.




**N.B.** Cacciavite non incluso nella confezione!

## Elenco delle parti e schema


N.	Qtà	Descrizione
1	(1)	Gamba posteriore, sinistra
2	(1)	Gamba posteriore, destra
3	(1)	Telaio del seggiolino, lato sinistro
4	(1)	Telaio del seggiolino, lato destro
5	(1)	Tubo del poggiatesta
6	(1)	Tubo dello schienale
7	(1)	Imbottitura del sedile in stoffa
8	(1)	Barra giochi con giocattoli
9	(2)	Vite con testa a croce Phillips M5
10	(1)	Unità musicale/vibrazione
11	(1)	Poggiatesta




## Montaggio ed assemblaggio della sdraietta





## Reclinazione della sdraietta





## Utilizzo delle cinture di sicurezza




## Regolazione dello stabilizzatore



## Deposito



## Unità Sonora per attivare Musica/Vibrazione



## La vibrazione rilassa e tranquillizza il bambino

Per utilizzare la funzione VIBRAZIONE: far scorrere l'interruttore ON/OFF sulla posizione ON oppure OFF. La vibrazione si spegne automaticamente dopo 30 minuti

Per utilizzare la funzione MUSICA: far scorrere l'interruttore MUSICA /VOLUME su BASSO o ALTO per attivare la musica al volume desiderato. L'unità sonora riproduce 7 diverse melodie musicali. Far scorrere l'interruttore su OFF per spegnere la musica