

STUFA AL CARBONIO CON TIMER 1200 Watt

mod. CH 1204T

manuale d'istruzioni



European Standard Quality


Consigliamo di leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima di procedere nell'utilizzo dell'apparecchio e di conservare lo stesso per future consultazioni.

PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA

L'uso di apparecchi elettrici comporta il rispetto di alcune regole fondamentali per prevenire rischi di scariche elettriche.


- Non coprire la stufa con alcun oggetto e non utilizzarla per asciugare i panni.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi.
- E' necessaria la supervisione di un adulto quando l'apparecchio è usato alla presenza di un bambino.
- Scollegare il cavo d'alimentazione quando l'apparecchio non è in uso o quando si deve procedere alla sua pulizia.
- Aspettare che l'apparecchio si raffreddi prima di eseguire qualsiasi intervento.
- Non mettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui parti di esso risultino danneggiate. Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato per la riparazione.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
- Quest'apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico.
- Evitare che il cavo d'alimentazione entri in contatto con fonti di calore.
- Porre sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano da tende, tessuti o materiali infiammabili e accertarsi che ci sia un'adeguata ventilazione nell'ambiente.
- Non tentare di smontare l'unità.
- Controllare che il voltaggio sia lo stesso della rete elettrica.
- Porre l'apparecchio vicino a una presa elettrica per evitare l'uso di prolunghe.
- Spegnerlo sempre prima di scollegare il cavo d'alimentazione.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è in uso.

DESCRIZIONI DELLE PARTI



1. Pannello di controllo
2. Corpo della stufa
3. Elemento riscaldante al carbonio
4. Griglia di protezione
5. Base

PANNELLO DI CONTROLLO



- A) accensione riscaldamento I (600W)
- B) attivazione rotazione
- C) accensione riscaldamento II (1200W)
- D) timer 0~60 min.

ISTRUZIONI D'USO

Non usare la stufa in ambienti umidi e bagnati e in particolare vicino a lavandini, docce, vasche da bagno, piscine ecc.

1. inserire il cavo d'alimentazione in una presa di corrente.
2. girare la manopola del timer (D) in senso antiorario posizionandola su "ON".
3. premere il pulsante "A" per attivare il riscaldamento "I" (600W)
4. premere il pulsante "C" per attivare il riscaldamento "II" (1200W)
5. premere il pulsante "B" per attivare la funzione "rotazione"

funzione timer

- inserire il cavo d'alimentazione in una presa di corrente.
- ruotare la manopola del timer (D) in senso orario e posizionarla sul tempo di funzionamento desiderato (0~60 min), trascorso il quale l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
- Impostare la temperatura e la rotazione seguendo i passaggi 3/4/5.

ATTENZIONE

Quest'apparecchio è provvisto di un sistema di sicurezza che interrompe automaticamente il funzionamento se la stufa non è posizionata sulla sua base e correttamente in piano o se dovesse rovesciarsi..

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

1. Prima di procedere con le operazioni di pulizia, disinserire sempre la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente elettrica.
 2. Pulire la stufa con un panno soffice e non bagnato.
 3. Non usare spugne abrasive e solventi.
 4. Non provare assolutamente a rimuovere la griglia di protezione.
- Qualsiasi riparazione dovrà essere effettuata solo presso i centri di assistenza autorizzati.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza	1200W totali (2x600W)



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che **il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.**

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).