

# Biliardo da tavolo

**Note:**

Aprire la confezione con cautela, il contenuto potrebbe subire danni!

Non posare in verticale la confezione, bensì in orizzontale, altrimenti potrebbe rovesciarsi!

**Attenzione: Componenti piccoli ingeribili!**

# Istruzioni di montaggio

## Premessa

Questo manuale aiuta a usare

- in modo sicuro e conforme
- a quanto prescritto

il vostro biliardo da tavolo.

## Destinatari di queste istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono rivolte a coloro che

- installano,
- utilizzano,
- puliscono
- o smaltiscono l'apparecchio.

**Per favore leggere con attenzione le istruzioni prima della messa in funzione dell'apparecchio. Troverete una serie di importanti e utili informazioni. Conservare le istruzioni e consegnarle insieme all'apparecchio in caso di cessione dello stesso.**

## Sicurezza e installazione dell'apparecchio

Leggere attentamente le norme di sicurezza e conservarle per eventuali consultazioni successive. Attenersi sempre a tutti gli avvertimenti e le indicazioni presenti in queste istruzioni.



### Pericolo

- Non permettete mai che i bambini utilizzino da soli l'apparecchio.
- L'apparecchio non è un giocattolo; tenere lontano dai bambini piccoli!
- **Non è adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.**
- Il biliardo da tavolo deve essere montato da adulti, meglio se in due. Utilizzare un fondo morbido, ad esempio un tappeto, in modo da evitare danni.
- Collocare l'apparecchio su un fondo stabile, sicuro, orizzontale e quindi in piano.
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere sempre in posizione orizzontale.
- Non fare scorrere il biliardo da tavolo sopra il pavimento, ma sollevarlo in due.
- Non posare oggetti pesanti sull'apparecchio. Non sedersi, né arrampicarsi sul biliardo da tavolo, non utilizzarlo come superficie di appoggio.

- Non collocare recipienti con liquidi, ad es. vasi di fiori, sul biliardo. Questi potrebbero rovesciarsi con conseguenti danni dovuti al liquido.
- Non si devono posare fonti di combustione libere, come ad es. candele accese sull'apparecchio.
- Evitare l'irraggiamento solare diretto.
- Il posto ove collocare l'apparecchio non deve essere scelto in ambienti a umidità elevata, ad es. cucine o saune, perché la formazione di acqua di condensa può provocare danni all'apparecchio. L'apparecchio è destinato all'uso in ambiente asciutto e con clima mite e non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Prima di ogni utilizzo, verificare gli eventuali danni! In caso di problemi, contattate il nostro servizio assistenza.
- Riporre esclusivamente in luoghi protetti dalle intemperie.
- Se determinati componenti del biliardo da tavolo risultassero danneggiati o non dovessero più funzionare correttamente (ad es. le stecche) oppure la presenza di spigoli vivi rotti non garantisce più un uso sicuro, non si deve più usare il biliardo da tavolo
- Questo apparecchio **non** è destinato all'uso in luoghi pubblici, ma esclusivamente all'utilizzo in ambiente domestico privato!
- Tutti gli apparecchi da noi venduti sono conformi alle disposizioni di sicurezza valide al momento dell'acquisto e sono sicuri se utilizzati nel rispetto di quanto prescritto!
- Adatto soltanto all'uso in ambienti chiusi.

## Confezione

Accertarsi che siano presenti tutti gli accessori qui di seguito elencati:

- biliardo da tavolo con piedini avvitabili (4 pz.)
- 4 tasche a rete, montate
- 2 tasche a rete con viti di fissaggio, cacciavite
- 2 stecche
- 1 triangolo di posizionamento
- 1 set di palle, diametro 38 mm
- gesso, scopino
- il presente manuale d'uso.

## Montaggio

Il biliardo da tavolo deve essere montato da due persone. Procedere nel seguente modo:

- Avvitare i piedini sul lato inferiore collegando le asticelle filettate dei piedini con la vite del tavolo del biliardo.
- Montare le tasche a rete con le relative viti (4 pz. per ciascuna rete).
- Verificare la stabilità dell'insieme.

## Pulizia

### Attenzione!

Non usare spugne abrasive, polvere abrasiva e solventi come alcol o benzina.

- ➔ Pulire la superficie di gioco con una spazzola o un piccolo aspirapolvere a mano.

## Dati tecnici



Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	92 mm x 51 mm x 20 cm
Superficie di gioco	84 x 42,5 cm
Peso:	ca. 7,5 kg

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.  
Le dimensioni sono approssimative.

## Indicazioni per lo smaltimento

### Smaltimento dell'imballaggio

Durante il trasporto, il vostro nuovo apparecchio è stato protetto dall'imballaggio. Tutti i materiali usati sono ecologicamente compatibili e riutilizzabili. Contribuite anche voi smaltendo l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Potete reperire informazioni sui sistemi di smaltimento presso il vostro rivenditore o il vostro centro di smaltimento comunale. Prima dello smaltimento dell'apparecchio rimuovere le batterie.



### Pericolo di soffocamento!

Non lasciare l'imballaggio e relativi componenti ai bambini.

Esiste il pericolo di soffocamento a causa delle pellicole e di altri materiali di imballaggio.

### Smaltimento dell'apparecchio

I vecchi apparecchi non sono rifiuti privi di valore. Grazie allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente, è possibile recuperare materie prime utili. Informarsi presso la propria amministrazione cittadina o comunale circa le opportunità di smaltimento adeguato ed ecologico dell'apparecchio.