

AVVERTIMENTO

- i. HandiRack è prodotto esclusivamente per essere impiegato sui tetti di veicoli a motore.
- ii. HandiRack non è un dispositivo galleggiante e non deve essere utilizzato come salvagente o per qualsiasi altro impiego diverso da quanto citato al punto i.
- iii. L'utente è responsabile di assicurare che siano seguite le istruzioni contenute nelle pagine seguenti, che i dispositivi di fissaggio siano serrati in modo corretto e controllati regolarmente per tutto il viaggio, che i carichi rientrino nei limiti elencati, che siano fissati in modo sicuro e distribuiti uniformemente ed infine che l'attrezzatura sia mantenuta in buone condizioni.
- iv. Quando si monta HandiRack sul tetto di un veicolo, ci si deve assicurare che il tetto sia pulito ed asciutto. Se si installa HandiRack su un tetto sporco o imbrattato, ne potrebbero risultare graffiature indesiderate sulla vernice.
- v. HandiRack è stato progettato come un sistema di trasporto temporaneo sul tetto e non lo si deve lasciare montato sul veicolo, quando non viene utilizzato.
- vi. Prestare attenzione che il carico non abbia angoli taglienti che possano perforare i tubi gonfiabili.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E DI SICUREZZA

HandiRack è stato progettato per adattarsi alla maggior parte delle automobili. Prima di installare HandiRack per la prima volta, si prega di leggere le seguenti istruzioni. I numeri nelle parentesi quadre si riferiscono alle illustrazioni presenti all'inizio di questo libretto di istruzioni.

MONTAGGIO DI HANDIRACK SUL VEICOLO

1. Aprire tutte le porte del veicolo. [1.] Accertarsi che la superficie del tetto sia pulita ed asciutta. [2.]
2. Sistemare il portabagagli da un lato all'altro del veicolo sopra alle porte anteriori il più vicino possibile alla parte anteriore del tetto [3.] Ripetere l'operazione con l'altro portabagagli, al di sopra delle porte posteriori. (Dove possibile, raccomandiamo che la distanza tra i portabagagli sia di 700 mm, [4.] sebbene sarebbe opportuno consultare il manuale dei costruttori del veicolo per qualsiasi istruzione specifica).
3. Far scorrere la cinghia del portabagagli anteriore attraverso l'automobile, farla passare attraverso l'anello 'D' sul lato opposto e quindi attraverso la fibbia, [5.] accertandosi che la cinghia sia disposta centralmente sopra la sezione a 'V' del portabagagli [6.] Dopo essersi dapprima assicurati che il portabagagli si trovi in posizione centrale sull'automobile e che la cinghia non sia inceppata o ritorta, serrare la cinghia tirandola verso di sé, accertandosi nuovamente che il portabagagli non scivoli durante il serraggio o che la sezione a 'V' non si sia accumulata attorno alla tenuta delle porte. In tal caso, allentare e ripetere l'operazione finché la sezione a 'V' non sarà disposta uniformemente sotto la cinghia quando serrata completamente. Questa precauzione migliorerà la presa del portabagagli sull'automobile. Ripetere l'operazione per il portabagagli posteriore seguendo le fasi suddette. Su automobili a due porte con i finestrini posteriori apribili, far passare la cinghia del tubolare posteriore attraverso l'apertura dei finestrini e chiuderli una volta che l'HandiRack è fissato. Su automobili a due porte, senza finestrini posteriori apribili, entrambi i portabagagli dovrebbero essere sistemati al di sopra della porta anteriore, con il portabagagli anteriore il più lontano possibile.
4. Qualsiasi cinghia in eccesso dovrebbe essere serrata al portabagagli per evitarne il deterioramento o l'usura eccessiva oltre a strappi sulla cinghia stessa e rumore circostante. [7.]
5. Chiudere tutte le porte. [8.]
6. Gonfiare completamente tutti e quattro i tubi per mezzo della HandiPump. [9.] Chiudere e spingere tutte le valvole in modo che rientrino nei tubi gonfiati. [10.]
7. Assicurare il carico sui portabagagli utilizzando gli Handistraps o altri legamenti idonei, passandoli dentro le anelle "D" di ancoraggio [11.]

RIMOZIONE DI HANDIRACK DAL VEICOLO

1. Rimuovere il carico.
2. Aprire tutte le porte del veicolo.

3. Rilasciare la cinghia di fissaggio premendo la leva sulla fibbia.[12.]

4. Rimuovere i portabagagli dal tetto del veicolo.

5. Cominciando dall'estremità più lontana dalle valvole e contemporaneamente schiacciando le valvole per far uscire l'aria, arrotolare lentamente il portabagagli man mano che l'aria fuoriesce dai tubi. [13.] Continuare ad arrotolare il portabagagli finché il quadrato di Velcro sulla sezione a 'V' raggiungerà il Velcro sulla parte inferiore del portabagagli. [14.]

6. Ripetere l'operazione con il secondo portabagagli e quindi riporre entrambi con tutti gli accessori nella sacca HandiRack.

IMPIEGO DI HANDIRACK CON LA PIOGGIA

Quando piove è possibile, con determinati tipi di automobili, che l'acqua piovana penetri nel veicolo dove la sezione a 'V' interrompe la tenuta della porta. Per evitarlo, piegare le sezioni a 'V' sotto il portabagagli e serrare nei punti in cui si trova il Velcro [15.], consentendo solo alle cinghie di fissaggio di passare all'interno della porta. Non lasciare HandiRack montato su un veicolo parcheggiato sotto la pioggia.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Il peso totale del carico non dovrebbe superare 80 kg e consigliamo vivamente di consultare il manuale del veicolo, poiché il carico massimo raccomandato dai costruttori per il tetto del veicolo potrebbe essere inferiore al peso del carico.
- Il carico dovrebbe essere distribuito uniformemente su entrambi i tubolari gonfiati, ed il centro di gravità del carico dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. I carichi sporgenti oltre le estremità del sistema di trasporto dovrebbero essere conformi alle leggi pertinenti o ai regolamenti in vigore, e dovrebbero essere fissati in modo adeguato
- Assicurare i carichi in modo adeguato utilizzando le apposite HandiStraps o dispositivi di serraggio simili completi di fibbie di bloccaggio. Dopo avere sistemato il carico, verificare nuovamente la posizione di sicurezza del carico stesso e controllare regolarmente i portabagagli durante il viaggio. Non utilizzare funi elastiche con ganci di fissaggio.
- Una volta che gli HandiRack sono gonfi, è possibile che in condizioni di alte temperature l'aria si espanda leggermente. Potrebbe accadere il contrario in condizioni di basse temperature. In tali condizioni, si consiglia di controllare la pressione dei tubolari durante il viaggio.
- Carichi che possano produrre forze di sollevamento (tavole da surf o articoli simili), non devono essere trasportati uno accanto all'altro, bensì uno sull'altro. Carichi simili devono essere fissati indipendentemente alla parte anteriore e alla parte posteriore del veicolo utilizzando cinghie o altri metodi che siano in grado di resistere alle forze di sollevamento.
- Quando si trasporta un carico sul tetto di un veicolo, cambiano le caratteristiche di tenuta di strada del veicolo stesso, in particolare la sua suscettibilità ai venti di traverso e il suo comportamento in prossimità di curve e in caso di frenate. Si raccomanda di guidare con maggiore cautela. Ridurre la velocità e consentire distanze di frenata più lunghe
- Se il proprio veicolo è dotato di barre parallele rivolte in avanti, assicurarsi che HandiRack venga sistemato sotto tali barre
- HandiRack dovrebbe essere sempre rimosso, sgonfiato e conservato in modo appropriato quando non viene utilizzato.

RESPONSABILITÀ

I rivenditori dell'HandiRack e gli utilizzatori devono seguire attentamente queste istruzioni. Il costruttore non può accettare alcuna responsabilità di lesioni o danni causati dall'uso improprio di questo prodotto o da qualsiasi applicazione del prodotto non illustrata in queste istruzioni (ad es. utilizzando più di una serie di portabagagli o combinando HandiRack con un sistema di trasporto sul tetto di tipo diverso).