

ENJOY & RELAX[®]

Pillow

cuscinco per massaggio **shiatsu**



Manuale di istruzioni

Art.: 840



Sicurezza

Quando si usano apparecchi elettrici, in particolar modo in presenza di bambini, è necessario osservare fondamentali precauzioni di sicurezza comprese le seguenti:

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica dopo l'uso e prima di procedere alla sua pulizia.

Non recuperare il prodotto se è caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare l'apparecchio dalla presa.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati come bagni, docce e vasche.

Tenere il cavo lontano da superfici calde.

Non introdurre o fare cadere oggetti nelle aperture del prodotto.

Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando è collegato alla presa.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica quando non utilizzato e prima di montare eventuali accessori.

Stretto controllo è necessario quando l'apparecchio è usato da, su o in presenza di bambini, invalidi o disabili.

Non utilizzare all'aperto.

Non schiacciare l'apparecchio. Non piegarlo con forza.

Non utilizzare l'apparecchio negli stessi ambienti in cui si utilizzano aerosol (spray) o si somministra ossigeno.

Utilizzare questo apparecchio solo per la sua destinazione d'uso e come descritto in questo manuale. Non usare accessori non raccomandati da Macom.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funzionano correttamente, se sono caduti o sono venuti a contatto con acqua o altri liquidi.

Non inserire nell'apparecchio spine o oggetti metallici.

Non utilizzare l'apparecchio mentre si dorme o si sta per addormentarsi.

Non trasportare o afferrare l'apparecchio con/dal cavo.

Non usare l'apparecchio sotto coperte o cuscini. Un eccessivo riscaldamento potrebbe provocare incendio, folgorazioni o infortuni di altro tipo.

Un utilizzo eccessivo dell'apparecchio può causare surriscaldamento con conseguente riduzione della sua durata. In tal caso interrompere l'uso e lasciarlo raffreddare prima di usarlo nuovamente.

Non tentare di riparare l'apparecchio.
In caso di malfunzionamento contattare Macom.

Attenzione leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

In caso di dubbi sulla vostra salute consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.

I soggetti portatori di pacemaker e le donne in stato di gravidanza devono consultare un medico prima dell'uso.

Non usare direttamente su zone gonfie o infiammate o in presenza di eruzioni cutanee.

Non usare questo apparecchio per più di 30 minuti alla volta.

Non usare direttamente su pelli sensibili.


Non usare l'apparecchio su bambini, invalidi, persone addormentate o non coscienti.

Non usare su soggetti affetti da perdita della sensibilità cutanea o con problemi di circolazione sanguigna.

Questo non è un apparecchio professionale, è progettato per l'impiego personale e serve per praticare un benefico massaggio sulla muscolatura stanca. **Non utilizzare questo apparecchio in sostituzione di cure mediche.**

Non usare l'apparecchio prima di andare a letto. Il massaggio ha effetti stimolanti e può ritardare il sonno.

Istruzioni per l'uso

- 1 Collegare il cavo dell'alimentazione del trasformatore (fornito con l'apparecchio) al cavo corrispondente posto sul cuscino.
- 2 Collegare il trasformatore alla presa di rete.
- 3 Utilizzare il tasto Touch Control  per azionare l'apparecchio.

Copricuscino: può essere applicato per un'azione più soft del massaggio.

Note:

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
Non usare per più di 30 minuti a volta.

Touch Control

Selettore funzioni integrato

Premere il pulsante integrato nell'apparecchio per **iniziare il massaggio** in senso **orario**.

Ripremere lo stesso pulsante per attivare la **funzione calore**.

Premendo nuovamente il pulsante si **disattiva** la **funzione calore** e automaticamente parte il **massaggio antiorario**.

Ripremere il pulsante per **riattivare** la **funzione calore**.

Al termine del massaggio premere il pulsante per **spegnere**.



Esempi di utilizzo

Spalle



Schiena



Collo



Gambe



Piedi



Conservazione e Pulizia

Conservazione

Riporre il prodotto all'interno della sua confezione originale e conservarlo in luogo fresco, asciutto e sicuro. Evitare il contatto con spigoli vivi, oggetti taglienti o appuntiti in genere che possono danneggiare l'apparecchio. Non avvolgere il cavo attorno al prodotto. Non appendere il prodotto dal cavo elettrico.

Pulizia

Prima di procedere alla pulizia spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa. Lasciare raffreddare.

Pulire solamente con un morbido panno di spugna leggermente inumidito.

Evitare sempre che l'apparecchio entri a contatto con acqua o altri liquidi.

Per pulire non immergere mai l'apparecchio in un liquido.

Per pulire non usare mai detersivi abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetri/mobili, benzine, cherosene, solventi o diluenti etc...

Caratteristiche tecniche

Peso: **1,5 kg**

Dimensioni: **L 36 - P 28 - H 8,5 cm**

Colore: **grigio**

Tessuto: **velluto**

Spiegazione dei simboli

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



CE Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i regolamenti successivi.

Garanzia convenzionale

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti.

L'acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero **02 33 10 76 56** o l'indirizzo email **info@macomsrl.it** e fornire a **Macom S.r.l.** lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it