VERMEIREN

708D

ISTRUZIONI PER L'USO





Versione: A, 2015-03

Tutti i diritti riservati (anche sulla traduzione). Il presente manuale non può essere riprodotto, neppure parzialmente, con alcun mezzo (stampa, fotocopia, microfilm o altro procedimento) senza l'autorizzazione scritta della casa produttrice, né elaborato, duplicato o distribuito con l'ausilio di sistemi elettronici.

© N.V. Vermeiren N.V. 2015



Indice

Prem	essa	2
1	Descrizione del prodotto	3
1.1	Utilizzo previsto	
1.2	Specifiche tecniche	
1.3	Componenti	5
1.4	Accessori	
1.5	Posizione della targhetta di identificazione	6
1.6	Significato dei simboli	6
1.7	Sicurezza	6
2	Utilizzo	7
2.1	Trasporto della carrozzina	7
2.2	Montaggio delle ruote posteriori (se l'estrazione rapida e' disponibile)	7
2.3	Apertura della carrozzina	7
2.4	Montaggio o rimozione dei poggiapiedi	8
2.5	Utilizzo dei freni	
2.6	Montaggio o rimozione dei poggiabraccia	9
2.7	Trasferire la carrozzina all'interno e all'esterno	10
2.8	Posizione corretta nella carrozzina	10
2.9	Utilizzo della carrozzina	10
2.10	Spostamento sulle pendenze	10
2.11	Affrontare gradini e scalini	
2.12	Ripiegare la carrozzina	12
2.13	Smontare le ruote (se l'estrazione rapida e'disponibile)	
2.14	Trasporto in auto	
2.15	Uso della carrozzina quale sedile su un'autovettura	13
3	Installazione e regolazione	15
3.1	Attrezzi	16
3.2	Modalità di consegna	16
3.3	Sedile anatomico (FACOLTATIVO)	16
3.4	Schienale anatomico (FACOLTATIVO)	16
3.5	Regolare i freni	17
3.6	Regolazione dei poggiapiedi	17
4	Manutenzione	17



Premessa

Ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di una carrozzina di nostra produzione.

Le carrozzine Vermeiren sono il risultato di molti anni di ricerca ed esperienza. Durante lo sviluppo, è stata dedicata attenzione speciale alla facilità d'uso e alla praticità della carrozzina.

La durata della carrozzina dipende fortemente dalla cura e manutenzione che vi si dedicano.

Il presente manuale ha lo scopo di aiutare ad acquisire familiarità con il funzionamento della carrozzina.

Attenersi alle istruzioni operative e di manutenzione costituisce parte integrante della garanzia.

Questo manuale riflette gli sviluppi più recenti dei prodotti. Vermeiren si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, senza essere tenuta a sostituire o adattare modelli forniti in precedenza.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al rivenditore.



1 Descrizione del prodotto

1.1 Utilizzo previsto

La carrozzina è destinata a persone con difficoltà motorie o incapacità di deambulazione.

La carrozzina è destinata al trasporto di una sola persona.

La carrozzina può essere utilizzata sia all'interno che in spazi esterni.

La carrozzina può essere spinta direttamente dalla persona o da un accompagnatore.

Le diverse versioni di allestimento egli accessori e la concezione modulare consentono l'utilizzo della carrozzina da parte di persone con impossibilità/difficoltà di deambulazione in seguito a:

- paralisi
- amputazione di arti inferiori
- difetti o deformazioni degli arti inferiori
- contratture o lesioni articolari
- insufficienza cardiaca e cardiocircolatoria
- disturbi dell'equilibrio
- cachessia (deterioramento della massa muscolare)
- e per usi geriatrici.

Nella valutazione delle esigenze personali, le seguenti condizioni:

- corporatura e peso corporeo (120 kg max)
- condizioni psico-fisiche
- abitazioni
- ambiente

devono essere prese in considerazione.

La carrozzina deve essere utilizzata solo su superfici che consentono il contatto adeguato delle quattro ruote e dove sia possibile spingere in modo uniforme le ruote.

Esercitarsi su superfici sconnesse (ciottoli, ecc.), pendenze, curve e a superare gli ostacoli (scalini, ecc.).

Non utilizzare la carrozzina come scala, né per trasportare oggetti pesanti o caldi.

Quando utilizzata su pavimenti con tappeti, moquette o rivestimenti, la carrozzina può danneggiarli.

Utilizzare solo gli accessori approvati Vermeiren.

La casa costruttrice non può essere ritenuta responsabile per danni causati dalla mancanza di manutenzione adeguata o risultanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.

La conformità con le istruzioni operative e di manutenzione è parte integrante della garanzia.



1.2 Specifiche tecnicheI termini tecnici riportati di seguito sono applicabili alla carrozzina con configurazione standard. Se sono utilizzati altri poggiapiedi/ poggiabraccia o accessori, i valori in tabella cambiano.

sono utilizzati altri poggiapiedi/ p Produttore	Vermeiren	•					
Indirizzo	Vermeirenplein 1/	Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout					
Тіро	Carrozzina manuale						
Modello	708D						
Peso massimo dell'occupante	120 kg					_	
Descrizione				Dimer	sioni		
Larghezza effettiva del sedile		390 mm	420 mm	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
Larghezza complessiva (dipende da sedile)	ılla larghezza del	560 mm	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm	670 mm
Descrizione		Dime	ensioni N	/lin.	Dime	nsioni M	lax.
Lunghezza complessiva con braccio	olo			1109	mm		
Lunghezza ripiegata senza bracciolo	0			805	mm		
Larghezza ripiegata				280	mm		
Altezza ripiegata				910	mm		
Massa totale				± 18	kg		
Massa della parte più pesante				10,10	0 kg		
Masse di parti che possono essere	smontato o rimosso	Pogg			oggiabrac riori: 4,15 l		kg;
Stabilità statica in discesa		15°					
Stabilità statica in salita		15°					
Stabilità statica lateralmente		15°					
Superamento degli ostacoli			60 mm				
Angolazione del piano del sedile				4	0		
Profondità effettiva del sedile				430	mm		
Altezza della superficie del sedile al	l'estremità frontale			490	mm		
Angolazione dello schienale				4	0		
Altezza dello schienale		420 mm					
Distanza tra poggiapiedi e sedile		383 mm 383 mm					
Angolazione tra sedile e poggiapied	i	10°					
Inclinazione tra sedile e piatto peda	na	65°					
Angolazione tra piatto pedana e ped	lana	105°					
Distanza tra braccioli e sedile		225 mm					
Posizione anteriore della struttura d	el bracciolo	305 mm					
Diametro dei corrimano		535 mm					
Posizione orizzontale dell'asse (defl	essione)	21 mm					
Raggio di sterzata minimo		1619 mm					
Diametro delle ruote posteriori in PU	J kripton	24"					
Pressione di gonfiaggio pneumatici, motrici/posteriori	Max. 3.5 bar						
Diametro delle ruote direttrici in PU	kripton	200 mm					
Pressione di gonfiaggio pneumatici,	ruote direttrici			Max. 2	.5 bar		
Temperatura di utilizzo e di conserva	azione		+ 5 °C			+ 41 °C	
Umidità di utilizzo e di conservazion			30%			70%	
Ci riserviamo	il diritto di apportar	e modific	he tecnic	he. Tolle	ranza ± 1	5 mm / 1	,5 kg / °

Tabella 1: Specifiche tecniche 708D



La carrozzina è conforme ai requisiti stabiliti dalle normative:


ISO 7176-8: Requisiti e test per prove di stabilità, d'urto e di fatica.

EN 1021-1: Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Sorgente di accensione: sigaretta in combustione lenta

EN 1021-2: Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Sorgente di accensione: fiamma equivalente a quella di un fiammifero

ISO 7176-19: Dispositivi per la mobilità con ruote per utilizzo come sedili nei veicoli a motore.

1.3 Componenti



- 1 = Crociera
- 2 = Impugnature
- 3 = Schienale
- 4 = Braccioli
- 5 = Poggiabraccia
- 6 = Ruote direttrici (ruote anteriori)
- 7 = Corrimano
- 8 = Freni
- 9 = Calotta ribaltamento
- 10 = Ruote direttrici (ruote anteriori)
- 11 = Sedile
- 12 = Poggiapiedi


1.4 Accessori

Per il modello 708D sono disponibili gli accessori seguenti:

- Braccioli (B02, B03, B05, B66)
- Poggiagambe (B06, B07, B08, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10, BK7, BL7, BA6, BK6)
- Tavolino (B12)
- Porta stampella (B31)
- Schienale (L14, L24, L44)
- Cintura pelvica anteriore (B58) per montaggio sul tubo dello schienale
- Dispositivo antiribaltamento (B78) per montaggio sul telaio inferiore dello schienale
- Freni a tamburo per l'accompagnatore (B74) per montaggio sulle impugnature di spinta
- Carrozzina da transito (T30)
- Spostamento dello schienale dell'asse (AMP)
- Apertura rapida (B80)
- Abbassamento dell'altezza del sedile fino a 47 cm (S)



1.5 Posizione della targhetta di identificazione



1 = Taxi ganci

2 = Targhetta di identificazione

3 = Nome 708D

1.6 Significato dei simboli



Portata massima



Utilizzo interno ed esterno



Pendenza massima consentita



Conformità CE



Modello

1.7 Sicurezza

- ∆ Verificare che nessun oggetto o parte del corpo finisca tra i raggi delle ruote motrici onde evitare lesioni e/o danni alla sedia a rotelle.
- Prima di salire/scendere sulla/dalla sedia a rotelle azionare i freni di stazionamento.
- △ Durante la salita/discesa sulla/dalla sedia non appoggiarsi alle pedane. Ribaltare le pedane verso l'alto o spostare l'intero poggiapiedi di lato.
- Quando si afferrano oggetti posti davanti, di fianco e dietro alla sedia prestare attenzione a non sporgersi troppo per non correre il rischio di ribaltarsi a causa dello spostamento del baricentro.
- Quando si passa attraverso porte, archi ecc. deve sempre esserci spazio a sufficienza lateralmente, in quanto può insorgere il pericolo di schiacciamento di mani/braccia e danni alla sedia a rotelle.
- Utilizzare la sedia in modo appropriato, evitando, ad esempio, di procedere senza frenare verso ostacoli (gradini, spigoli, telai di porte, ecc.) o di saltare giù da sporgenze. La casa costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti da sovraccarico o collisione o altri, risultanti da un impiego improprio.
- ⚠ Scendere le scale solo con l'ausilio di accompagnatori. Servirsi, se presenti, di appositi sistemi, come rampe o ascensori.
- A Rispettare il codice della strada quando si viaggia su strade pubbliche.
- △ Come per tutti gli altri veicoli è vietata la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di farmaci. Ciò vale anche per gli spostamenti all'interno.
- Durante la marcia fuori casa tenere conto delle condizioni atmosferiche e del traffico.



- Per il trasporto della sedia a rotelle non afferrarla per le parti mobili (braccioli, poggiapiedi, ecc.) ma per il telaio.
- Per poter essere visti nell'oscurità indossare abiti chiari o dotati di catarifrangenti e verificare che i catadiottri applicati lateralmente e posteriormente alla sedia siano ben visibili.
- A Prestare attenzione al fuoco, soprattutto alle sigarette accese, perché i rivestimenti del sedile e dello schienale sono infiammabili.
- ⚠ Attenzione a non superare la portata massima (120 kg).

2 Utilizzo

In questo capitolo viene descritto l'utilizzo quotidiano. Le presenti istruzioni sono destinate all'utente e al rivenditore.


La carrozzina viene fornita completamente assemblata dal rivenditore. Le istruzioni destinate al rivenditore, relative alla configurazione della carrozzina sono descritte nel § 3.

2.1 Trasporto della carrozzina

Il modo migliore per trasportare la carrozzina è facendola scorrere usufruendo delle ruote.

Se ciò non è possibile (per es. quando le ruote posteriori sono tolte per il trasporto in auto), afferrare saldamente il telaio dalla parte anteriore e dalle impugnature. Non utilizzare la parte inferiore, i braccioli o le ruote per afferrare la carrozzina.

2.2 Montaggio delle ruote posteriori (se l'estrazione rapida e' disponibile)



- 1. Prendere la ruota posteriore e premere sul pulsante ①.
- 2. Tenere premuto il pulsante e montare l'asse delle ruote posteriori fino a quando non si arresta.
- 3. Rilasciare il pulsante.
- 4. Verificare che le ruote siano fissate.

2.3 Apertura della carrozzina

ATTENZIONE: rischio di intrappolamento. Tenere le dita lontane dalle parti in movimento della carrozzina.


- 1. Posizionarsi dietro la carrozzina.
- 2. Utilizzare le impugnature per aprire la carrozzina il più possibile.
- 3. Posizionarsi davanti alla carrozzina.
- 4. Premere entrambi i tubi della seduta verso il basso fino a quando non si fissano in posizione.



2.4 Montaggio o rimozione dei poggiapiedi

▲ AVVERTENZA: rischio di lesioni – Prima dell'uso, verificare che i poggiagambe siano bloccati saldamente nella posizione corretta.

▲ ATTENZIONE: rischio di intrappolamento - Mantenere una distanza adeguata delle persone e degli oggetti rispetto al raggio di rotazione dei poggiagambe.



Montare i poggiapiedi nel modo seguente:


- 1. Reggere i poggiapiedi lateralmente dalla parte esterna del telaio della carrozzina.
- 2. Inserire nei fori ② dei poggiapiedi i perni ③ situati sul telaio.
- Ruotare i poggiapiedi verso l'interno fino a quando non scatta nella posizione corretta. Se il bloccaggio risulta un po' difficoltoso, premere delicatamente l'impugnatura all'indietro.
- 4. Ruotare la pedana poggiapiedi verso il basso.
- 5. Inserire la cintura per il polpaccio nei ganci 4.

Per rimuovere i poggiapiedi:

- 1. Rimuovere la cintura per il polpaccio sganciandola da entrambi i lati.
- 2. Tirare all'indietro la leva ① situata accanto all'alloggiamento dei poggiapiedi.
- 3. Ruotare i poggiapiedi verso l'esterno della carrozzina.
- 4. Sfilare dai fori ② dei poggiapiedi i perni situati sul telaio③.

2.5 Utilizzo dei freni

- AVVERTENZA: non utilizzare i freni per rallentare la carrozzina durante i movimenti, utilizzarli solo per prevenire movimenti indesiderati della carrozzina.
- AVVERTENZA: sull'adeguato funzionamento dei freni incide l'usura e la sporcizia accumulata sugli pneumatici (acqua, olio, fango, ecc.). Verificare la condizione degli pneumatici prima di ciascun utilizzo.
- ▲ AVVERTENZA: i freni sono regolabili e possono usurarsi. Verificare il funzionamento dei freni prima di ciascun utilizzo.



Per frenare:

- 1. Spingere le impugnature ① dei freni in avanti fino a sentire un clic.
- ATTENZIONE: rischio di movimento indesiderato. Accertarsi che la carrozzina sia su una superficie orizzontale prima di rilasciare i freni. Non rilasciare entrambi i freni contemporaneamente.

Per rilasciare i freni:

- 1. Rilasciare un freno tirando l'impugnatura ① all'indietro.
- 2. Reggere il corrimano della ruota di rilascio con la mano.
- 3. Rilasciare l'altro freno tirando le impugnature all'indietro.




2.6 Montaggio o rimozione dei poggiabraccia

ATTENZIONE: rischio di intrappolamento. Tenere le dita, le fibbie e gli indumenti lontani dalla parte laterale del poggiabraccia.


I poggiabraccia della carrozzine possono essere montato le istruzioni seguendo.

- 1. Montare il tubo posteriore del bracciolo sul coperchio del tubo ① (Fig A).
- 2. Accertarsi che il poggiabraccia sia montato correttamente.
- 3. Piegare in avanti il bracciolo.
- 4. Tirare la leva ② sul coperchio del tubo ③ verso l'alto (Fig B).
- 5. Far scattare il tubo anteriore del bracciolo @ sul coperchio del tubo @ (Fig B).



Per aprire e rimuovere il bracciolo:


- 1. Premere la leva ② e tirare la parte anteriore del bracciolo ① verso l'alto (Fig C).
- 2. Piegare all'indietro il bracciolo.
- 3. Per rimuovere il poggiabraccia, tirare la parte posteriore del poggiabraccia dal coperchio del tubo ③ (Fig D).





2.7 Trasferire la carrozzina all'interno e all'esterno

- ▲ ATTENZIONE: nel caso in cui non si riesca a eseguire il trasferimento in modo sicuro, chiedere assistenza.
- ▲ ATTENZIONE: rischio di ribaltamento della carrozzina. Non reggersi in piedi sulle pedane.



- Posizionare la carrozzina il più vicino possibile alla sedia, alla poltrona o al letto da/verso cui si desidera trasferirsi.
- 2. Verificare che entrambi i freni della carrozzina siano in posizione di attivazione.
- 3. Ripiegare le pedane verso l'alto per evitare di reggersi in piedi sopra di essa.
- 4. Se il trasferimento avviene dalla parte laterale della carrozzina, ripiegare il poggiabraccia che si trova da quel lato verso l'alto (vedere § 2.6).
- 5. Trasferimento da/verso la carrozzina.

2.8 Posizione corretta nella carrozzina

Alcuni consigli per un utilizzo confortevole della carrozzina:

- Posizionare la parte posteriore il più vicino possibile allo schienale.
- Accertarsi che le cosce siano in orizzontale, se necessario regolare la lunghezza dei poggiapiedi (vedere § 3.6.1).

2.9 Utilizzo della carrozzina

- **AVVERTENZA:** rischio di intrappolamento. Prestare attenzione a non far intrappolare le dita nei raggi delle ruote.
- AVVERTENZA: rischio di intrappolamento. Prestare attenzione durante il passaggio in spazi ristretti (ad esempio, porte).
- AVVERTENZA: Pericolo di ustioni. Prestare attenzione durante l'uso in ambienti caldi o freddi (esposizione al sole, freddo estremo, sauna, ecc.) per un determinato periodo di tempo. La temperatura dell' ambiente pro' influire sulle superfici.
- 1. Rilasciare i freni.
- 2. Tenere entrambi i corrimano alla massima altezza.
- 3. Inclinarsi in avanti e spingere in avanti i corrimano fino a stendere le mani.
- 4. Far ruotare le mani lentamente all'indietro verso la parte superiore dei corrimano e ripetere il movimento.

2.10 Spostamento sulle pendenze

- AVVERTENZA: controllare la velocità. Spostarsi sulle pendenze il più lentamente possibile.
- AVVERTENZA: considerare le capacità dell'accompagnatore. Se l'accompagnatore non ha forza sufficiente a controllare la carrozzina, attivare i freni.
- AVVERTENZA: rischio di ribaltamento . Inclinarsi in avanti per spostare il baricentro in avanti. Per migliorare la stabilità.





- 1. Se disponibile sulla carrozzina, indossare la cintura di sicurezza.
- Non tentare di spostarsi su pendenze troppo ripide. Le pendenze massime (in discesa e in salita) sono riportate nella tabella 1.
- 3. Chiedere all'accompagnatore un aiuto per spostarsi in pendenza.
- 4. Inclinarsi in avanti per spostare il baricentro in avanti.

2.11 Affrontare gradini e scalini

2.11.1 Scendere da gradini e scalini

È possibile scendere da piccoli scalini spostandosi in avanti. Accertarsi che i poggiapiedi non tocchino il suolo.



Un utente esperto può affrontare da solo piccoli gradini o scalini:

- AVVERTENZA: rischio di ribaltamento. Se non si possiede sufficiente esperienza con la carrozzina, richiedere assistenza a un accompagnatore.
- 1. Spostare l'equilibrio sulle ruote posteriori per ridurre la pressione sulle ruote anteriori.
- 2. Affrontare gli scalini.

Gli scalini più alti possono essere superati con un accompagnatore:

- 1. Chiedere all'accompagnatore di inclinare la carrozzina leggermente all'indietro.
- 2. Superare i gradini procedendo sulle ruote posteriori.
- 3. Riportare la carrozzina sulle quattro ruote.



Un utente esperto è in grado di affrontare gli scalini da solo. È preferibile procedere all'indietro.

- 1. Ruotare la carrozzina in modo che le ruote posteriori siano di fronte allo scalino.
- 2. Inclinarsi in avanti per spostare il baricentro in avanti.
- 3. Portare la carrozzina vicino agli scalini.
- 4. Con il corrimano far scendere la carrozzina dallo scalino controllandola.

2.11.2 Salire su gradini e scalini

Salire su gradini e scalini con un accompagnatore nel modo seguente:



- 1. Fare in modo che i poggiapiedi non tocchino lo scalino.
- 2. Chiedere all'accompagnatore di inclinare la carrozzina all'indietro, in modo sufficiente per consentire alle ruote anteriori di superare lo scalino.
- 3. Inclinarsi all'indietro per spostare il baricentro sulle ruote posteriori.
- 4. Portare le ruote anteriori sullo scalino.
- 5. Far rotolare le ruote posteriori oltre lo scalino.



Gli scalini più alti vanno affrontati all'indietro:

- 1. Ruotare la carrozzina in modo che le ruote posteriori siano di fronte allo scalino.
- 2. Inclinarsi all'indietro per spostare il baricentro sulle ruote posteriori.
- 3. Chiedere all'accompagnatore di spingere la carrozzina verso lo scalino.
- 4. Assumere nuovamente la posizione normale nella carrozzina.

Un utente esperto è in grado di affrontare gli scalini più alti da solo.

AVVERTENZA: rischio di ribaltamento. Se non si possiede sufficiente esperienza per controllare la carrozzina, richiedere aiuto a un accompagnatore.



- Arrivare agli scalini.
- 2. Accertarsi che i poggiapiedi non tocchino gli scalini.
- 3. Inclinarsi all'indietro per essere in equilibrio sulle ruote posteriori.



- 4. Portare l'equilibrio delle ruote anteriori oltre gli scalini.
- 5. Piegarsi in avanti per una maggiore stabilità.
- 6. Portare le ruote posteriori oltre gli scalini.

2.11.3 Fare le scale

È possibile fare le scale nella carrozzina, adottando le regole che seguono:

- AVVERTENZA: rischio di ribaltamento. È possibile fare le scale facendosi assistere sempre da due accompagnatori.
- 1. Rimuovere i poggiapiedi.
- 2. Far inclinare la carrozzina leggermente all'indietro all'accompagnatore.
- 3. Il secondo accompagnatore deve afferrare la parte anteriore del telaio.
- 4. Mantenere la calma, evitare movimenti improvvisi e tenere le braccia all'interno della carrozzina.
- 5. Fare le scale sulle ruote posteriori della carrozzina.
- 6. Montare nuovamente i poggiapiedi dopo aver fatto le scale.


2.12 Ripiegare la carrozzina

- ATTENZIONE: possibilità di pizzicamento. Non mettere le dita tra i componenti della carrozzina.
- 1. Ripiegare o rimuovere le pedane (vedere § 2.4).
- 2. Afferrare il sedile dalla parte anteriore e dallo schienale e tirarlo verso l'alto.



2.13 Smontare le ruote (se l'estrazione rapida e'disponibile)

Per agevolare il trasporto della carrozzina, è possibile rimuovere le ruote posteriori:



- 1. Accertarsi i freni siano in posizione off.
- 2. Prendere la carrozzina dal telaio laterale dove si desidera rimuovere la ruota.
- 3. Premere il pulsante ① al centro del mozzo della ruota.
- 4. Estrarre la ruota dal telaio.

2.14 Trasporto in auto

- AVVERTENZA: rischio di lesioni. Controllare che la carrozzina sia collegata in modo adeguato, in modo da evitare lesioni ai passeggeri durante gli urti o frenate brusche.
- AVVERTENZA: rischio di lesione. NON utilizzare la stessa cintura di sicurezza per il passeggero e la carrozzina.
- 1. Rimuovere i poggiapiedi e gli accessori.
- 2. Conservare i poggiapiedi e gli accessori in un posto sicuro.
- 3. Se possibile ripiegare la carrozzina e rimuovere le ruote.
- 4. Sistemare la carrozzina nel portabagagli.
- 5. Se lo scomparto della carrozzina e del passeggero NON sono separati, collegare il telaio della carrozzina in modo saldo al veicolo. È possibile utilizzare le cinture di sicurezza disponibili nel veicolo.

2.15 Uso della carrozzina quale sedile su un'autovettura

- AVVERTENZA: La carrozzina ha passato il test dell'ISO 7176-19: 2008 e, per questo, è stata disegnata e testata per essere utilizzata quale sedile su un'autovettura, rivolti in direzione di marcia.
- AVVERTENZA: La cintura pelvica della carrozzina non è da utilizzarsi come da cintura di sicurezza.

La carrozzina è testata utilizzando un sistema tirante a quattro punti e un sistema di contenimento per il paziente a tre punti.


Quando pero' possibile, usare il sedile del veicolo e porre la carrozzina dietro il sedile o nel bagagliaio.


Istruzioni per fissare la carrozzina quale sedile in un'autovettura:

- 1. Controllare che il veicolo sia dotato di un sistema di fissaggio per carrozzina e di cinture di sicurezza, conforme alla legge ISO 10542.
- 2. Controllare che i componenti del sistema di fissaggio per carrozzine e le cinture di sicurezza non siano danneggiati, rotti, sfilacciati o rovinati.
- 3. Se dotata di un sedile regolabile e/o schienale reclinabile, assicurarsi che l'utilizzatore della carrozzina sia seduto in posizione il più eretta possibile. Se le condizioni del paziente non lo consentono, bisognerebbe valutare i rischi per evitare pericoli per il paziente durante il trasporto.
- 4. Rimuovere tutti gli accessori montati come ad esempio equipaggiamenti respiratori o vassoi, e riporli in un posto sicuro.



- 5. Posizionare la carrozzina nella stessa direzione di marcia, in centro ai binari montati sul pavimento del veicolo, fissando la carrozzina.
- 6. Assicurarsi che le zone indicate intorno alla carrozzina siano lontane dalle parti rigide del veicolo.





- 7. Montare le cinture di sicurezza anteriori seguendo le istruzioni del costruttore del sistema di passanti, fino al punto indicato (figura 3).

 Questo punto è segnato con un simbolo (figura 4).
- 8. Tirare la carrozzina finché le cinture anteriori non sono tese.
- 9. Applicare i freni della carrozzina.
- 10. Montare le cinture di sicurezza posteriori seguendo le istruzioni del costruttore del sistema di passanti, fino al punto indicato (figura 3).
- 11. Questo punto è segnato con un simbolo (figura 4).







Figura 4

figure 3

Istruzioni per la sicurezza del paziente:

- 1. Rimuovere entrambi i braccioli.
- 2. Se presente, allacciare la cintura pelvica della carrozzina.
- 3. Allacciare la cinture di sicurezza del paziente seguendo le istruzioni del costruttore del sistema di passanti.
- 4. Indossare la cintura pelvica da una parte all'altra del bacino, in modo che l'angolo della cintura sia entro la zona dai 30° ai 75° dal piano orizzontale, come mostrato in figura.





- 5. È preferibile raggiungere un angolo maggiore per la zona indicata.
- 6. Stringere la cintura come da istruzioni del costruttore del sistema di passanti, secondo il comfort del paziente.
- 7. Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia attaccata in linea retta al punto di ancoraggio nel veicolo e che nessuna piega sia visibile nella cintura, ad esempio nell'asse della ruota posteriore.
- 8. Installare i braccioli, se desiderati. Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate o costrette lontano dal corpo a causa di componenti della carrozzina come braccioli o ruote.





3 Installazione e regolazione

Le istruzioni contenute nel presente capitolo sono destinate al rivenditore.

La carrozzina Vermeiren 708D è stata concepita espressamente per il comfort del paziente.

Per ricercare un centro assistenza o un rivenditore specializzato nelle vicinanze, contattare il più vicino centro Vermeiren. Nell'ultima pagina è presente una lista dei centri Vermeiren.

- AVVERTENZA: Pericolo di limiti non sicuri. Utilizzare solo i limiti descritti nel presente manuale.
- AVVERTENZA: La variazione delle regolazioni permesse può tuttavia cambiare la stabilità della vostra carrozzina (piegandola indietro o lateralmente).



3.1 Attrezzi

Per montare la carrozzina sono necessari i seguenti strumenti.

- Set di chiavi dal n° 10 al n° 19
- Set di chiavi a brugola dal n° 4 al n° 5
- · Cacciavite a stella

3.2 Modalità di consegna


La carrozzina Vermeiren 708D viene distribuita con:

- 1 telaio con poggiabraccia, ruote anteriori e posteriori (altezza sedile 50 cm, inclinazione sedile 5°)
- 1 coppia di poggiapiedi
- Imbottiture schienale e sedile
- Attrezzi
- Manuale
- Accessori (facoltativo)
- Pompa per il gonfiaggio (solo con ruote pneumatiche)

Prima dell'uso, controllare che tutti i componenti siano inclusi e che non siano sati danneggiati, ad esempio durante il trasporto.

3.3 Sedile anatomico (FACOLTATIVO)


- AVVERTENZA: rischio di lesioni Prima dell'uso, verificare che il sedile sia bloccato saldamente nella posizione corretta.
- AVVERTENZA: rischio di lesioni Prestare attenzione a non schiacciare le dita durante il montaggio dei componenti.



Se è stato scelto un sedile anatomico imbottito, posizionarlo sulla crociera tubolare in modo che questa risulti centrata rispetto ai supporti del sedile. Sulla base in legno si trovano gli alloggiamenti per la crociera. Per ripiegare la carrozzina, rimuovere il sedile tirandolo verso l'alto.

3.4 Schienale anatomico (FACOLTATIVO)

- AVVERTENZA: rischio di lesioni Prima dell'uso, verificare che lo schienale sia bloccato saldamente nella posizione corretta.
- AVVERTENZA: rischio di lesioni Prestare attenzione a non schiacciare le dita durante il montaggio dei componenti.



Per utilizzare lo schienale anatomico, procedere nel modo seguente:


- 1. Svitare lo schienale flessibile.
- 2. Allenare le viti sulle staffe di supporto dello schienale.
- 3. Inserire dall'alto lo schienale nelle staffe.
- 4. Serrare le viti tenendo saldamente le staffe.
- Inserire e serrare le viti di sicurezza dello schienale.
- 6. Montare i braccioli.




3.5 Regolare i freni

AVVERTENZA: rischio di lesione. I freni devono essere regolati solo dal rivenditore specializzato.

Regolare i freni rispettando ai criteri seguenti:



- 1. Installare le ruote in base alle indicazioni della sezione § 2.2.
- 2. Sganciare i freni tirando la leva ① all'indietro.




- Allentare il dado autobloccante ② in modo che il meccanismo del freno possa scivolare lungo il tubo del telaio ③.
- 4. Tirare il meccanismo del freno lungo il tubo ③ fino a raggiungere la posizione desiderata. La scanalatura della pedana di montaggio del freno corrisponde all'intervallo di regolazione disponibile.
- 5. Serrare nuovamente il dado autobloccante 2.
- 6. Verificare il funzionamento dei freni.
- 7. Se necessario, ripetere i passaggi precedenti fino a ottenere una regolazione appropriata.

3.6 Regolazione dei poggiapiedi

3.6.1 Altezza dei poggiapiedi

ATTENZIONE: rischio di danneggiamento - Evitare che i poggiapiedi siano a contatto con il suolo. Tenere una distanza minima di 6 cm dal suolo.



Regolare l'<u>altezza</u> dei poggiapiedi nel modo sequente:

- 1. Rimuovere la brugola ① sull'estremità inferiore della parte superiore del poggiagambe.
- Regolare i poggiapiedi a un'altezza confortevole spostando verso l'interno o verso l'esterno la camera d'aria esagonale.
- 3. Serrare la brugola ① in modo adeguato.



L'altezza minima corrisponde alla forma tonda del tubo del poggiagambe.

L'altezza <u>massima</u> corrisponde al raggiungimento dell'indicatore sul tubo, una linea dritta.

4 Manutenzione

Per il manuale di manutenzione della carrozzine consultate il sito web Vermeiren: www.vermeiren.it.



	•		
		11	

carrozzina			

·	
Timbro del rivenditore:	Timbro del rivenditore:
Data:	Data:
Duta.	Data.
Timbro del rivenditore:	Timbro del rivenditore:
Deter	Deter
Data:	Data:
Timbro del rivenditore:	Timbro del rivenditore:
Timbro dei riveriditore.	Timbro dei riveriditore.
Data:	Data:
The board of the saddense.	The base at all advanced to any
Timbro del rivenditore:	Timbro del rivenditore:
Data:	Data:
	,
Timbro del rivenditore:	Timbro del rivenditore:
Data:	Data:

• Gli elenchi di controllo di manutenzione e ulteriori informazioni tecniche sono disponibili presso le nostre filiali. Per informazioni consultare il sito: www.vermeiren.com.

ITALIANO

GARANZIA CONTRATTUALE

La carrozzine manuali sono garantite 5 anni, la carrozzine materiale (batterie 6 mesi). Multiposizioni 3 anni. Questa ultra leggera 4 anni. Le carrozzine elettroniche, tricicli, letti e altri prodotti: 2 anno contro tutti i difetti di costruzione o di garanzia e' limitata alle sostituzione di parti riconosciute

CONDIZIONI

difettose.

Per far valere la garanzia, e' necessario indirizzarla al vostro distributore di fiducia che presentera' al produttore il tagliando.

RISERVE

Questa garanzia non potra' essere applicata nei seguenti

- danno dovuto al cattivo ed improprio utilizzo della
- danno subito durante il trasporto,

carrozzina,

- incidente o caduta,
- smontaggio, modifica, o riparazione effettuate in proprio,
 usura abituale della carrozzina,

	acdn
	ö
	data
	<u></u>
,	con
04110221114	di garanzia
ś	₽
5	ndo
ע מטונממוס	taglia
3	de



uisto.

- 1
V
- Λ
O:O

		me			ie nr.	hat/Date of purchase	
Naam/Nom/Name Name/Nome Adres/Adresse/Address	Adresse/Indrizzo	Woonplaats/Domicile/Home Wohnort/Citta	E-mail	Artikel/Article/Article Artikel/Articolo	Reeks nr./N° de série/Serie nr.	Serien-in:/ino. di serie Amboondatim/Date d'arbat/Date of nurrhase	Kanfdotum/Dota di acamisto

Stempel verkoper/Timbre du vendeur

Dealer stamp/Händlerstempel

Timbro del rivenditore

Sello del distribuidor /Timbre du vendeur

Dealer stamp/Händlerstempel Timbro del rivenditore

VERMEIREN



GARANZIA GARANTÍA GARANTIE GARANTIE WARRANT

Tel.: 00 32 (0)3 620 20 20 Fax: 00 32 (0)3 666 48 94 N.V. VERMEIREN N.V. VERMEIRENPLEIN 1-15 B-2920 Kalmthout

CONTRATO DE GARANTÍA

meses). Garantía de 3 años para las sillas de ruedas multiy otros productos (las baterías tienen una garantía de 6 anos para las sillas de ruedas electronicas, triciclos, camas de 4 años para las sillas de ruedas ligeras. Garantía de 2 piezas defectuosas o recambios. posición. Esta garantía se limita a la sustitución de las Garantía de 5 años para sillas de ruedas estándar. Garantía

CONDICIONES DE APLICACIÓN

por Vermeiren Belgica. La garantía sólo es válida cuando las piezas son sustituidas tribuidor oficial de Vermeiren el apartado "B" de esta tarjeta Para reclamar ésta garantía, debe de entregar a su dis-

EXCEPCIONES

Esta garantia no es válida en caso de

- Daños debidos a un uso incorrecto de la silla de ruedas,
- Danos durante el transporte,
- Involucración en un accidente,
- Desmontaje, modificación o reparación que no haya sido realizada por nuestra compañía y / o distribuidor oficial de
- Desgaste normal de la silla de ruedas
- Que no se entregue la tarjeta de garantía

GARANTIE CONTRACTUELLE

cles, lits et d'autres produits: 2 ans contre tous vices de teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, tricyconstruction ou de matériaux (batteries 6 mois). Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les fau-

des éléments ou pièces détachées reconnues défectueuses Cette garantie est expressément limitée au remplacement

CONDITIONS D'APPLICATION

de garantie que vous avez conservé à votre distributeur Vermeiren. La garantie est uniquement valable au siège de la Pour prétendre à cette garantie, il faut présenter le certificat

RESERVES

Cette garantie ne pourra être appliquée en cas de:

- endommagement pendant le transport dommage dû à la mauvaise utilisation du fauteuil,
- accident ou chute
- démontage, modification ou réparation fait en
- usure normale du fauteuil dehors de notre société,
- non retour du coupon de garantie

CONTRACTUAL WARRANTY

the replacement of defective or spare parts. beds and other products: 2 years (batteries 6 months) and weight wheelchairs 4 years. Electronic wheelchairs, tricycles. We offer 5 years of warranty on standard wheelchairs, lightmultiposition wheelchairs 3 years. This warranty is limited to

APPLICATION CONDITIONS

In order to claim tis warranty, part "B" of this card has to be given to your official Vermerien dealer. The warranty is only valid when parts are replaced by Vermeiren in Belgium.

EXCEPTIONS

This warranty is not valid in case of:

- damage due to incorrect usage of the wheelchair,
 damage during transport,
- involvement in an accident,
- a dismount, modification or repair carried outside of our company and/or official Vermeiren
- normal wear of the wheelchair,
- non-return of the warranty card

GARANTIEERKLÄRUNG

Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er einer nach dem neuesten Stand der Technik montiert werden. Produkte verwendet werden, die in sorgfältiger Verarbeitung eventuell vorhandene Mängel aufzuspüren. eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch letzte Wir garantieren, dass für unsere Rollstühle hochwertige

sche Rollstühle, Dreiräder, Betten und andere Produkte: 2 Jahren, auf Leichtgewichtrollstühle 4 Jahre, auf elektroni-Auf Standardrollstühle gewähren wir eine Garantie von 5 Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrollstühle 3

sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schäden aus unvon der Garantie ausgenommen. sachgemäßer Benutzung. Ebenfalls sind Verschleißteile einen Produkt- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mängel, die auf

Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit uns darum bemühen, eine für Sie zufriedenstellende Lösung zu finden so wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler berechtigtem Grunde mit Ihrem Rollstuhl unzufrieden sind Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie



producto en nuestra página web, http://www.vermeiren.be/registration Por tavor entréguelo en el plazo de 8 días a partir de la techa de compra o registre su

D

- à renvoyer dans les 8 jours après achat ou régistrer votre produit sur notre site, http://www.vermeiren.be/registration
- please return within 8 days of date of purchase or register your product at our website, http://www.vermeiren.be/registration
- zurückschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf oder registrieren Sie Ihr Produkt aut unserer website, http://www.vermeiren.be/registration
- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration
- en caso de reparación, por tavor, añada el apartado "B'
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete "B"

W

- in case of repair, please add part "B"
- im Falle einer Reparatur, Karte "B" beifügen

B-2920 Kalmthout

Vermeirenplein 1/15

N.V. VERMEIREN N.V.

BELGIUM

in case di riparazione, rispediteci la carta "B"



Belgio

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout Tel: +32(0)3 620 20 20

Fax: +32(0)3 666 48 94 website: www.vermeiren.be e-mail: info@vermeiren.be

Francia

Vermeiren France S.A.

Z. I., 5, Rue d'Ennevelin F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98 Fax: +33(0)3 20 90 28 89 website: www.vermeiren.fr e-mail: info@vermeiren.fr

Italia

Vermeiren Italia

Viale delle Industrie 5 I-20020 Arese MI Tel: +39 02 99 77 07 Fax: +39 02 93 58 56 17

website: www.reatime.it e-mail: info@reatime.it

Polonia

Vermeiren Polska Sp. z o.o

ul. Łączna 1 PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00 Fax: +48(0)71 387 05 74 website: www.vermeiren.pl e-mail: info@vermeiren.pl

Repubblica Ceca

Vermeiren ČR S.R.O.

Nadrazni 132 702 00 Ostrava 1 Tel: +420 596 133 923

Fax: +420 596 133 277 website: www.vermeiren.cz e-mail: info@vermeiren.cz

Germania

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a D-40472 Düsseldorf Tel: +49(0)211 94 27 90 Fax: +49(0)211 65 36 00

website: www.vermeiren.de e-mail: info@vermeiren.de

Austria

Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Strasse 4 A-4061 Pasching

Tel: +43(0)732 37 13 66 Fax: +43(0)732 37 13 69 website: www.vermeiren.at e-mail: info@vermeiren.at

Svizzera

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59

CH-3123 Belp

Tel: +41(0)31 818 40 95 Fax: +41(0)31 818 40 98 website: www.vermeiren.ch e-mail: info@vermeiren.ch

Spagna / Portogallo

Vermeiren Iberica, S.L.

Carratera de Cartellà, Km 0,5 Sant Gregori Parc Industrial Edifici A 17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 42 84 33 Fax: +34 972 40 50 54 website: www.vermeiren.es e-mail: info@vermeiren.es