

## INDICE

PRIME OPERAZIONI.....	2
ABBINAMENTO DELLE CUFFIE .....	3
COMPORRE CHIAMATE E RISPONDERE / CHIUDERE .....	4
TRASFERIMENTO DELLE CHIAMATE.....	4
REGOLAZIONE DEL VOLUME .....	4
CONNESSIONE CON PC O PDA.....	5
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	5
BLUETOOTH® .....	6

## PRIME OPERAZIONI

### CARICA DELLA BATTERIA

Le cuffie mr Handsfree Blue LUXE sono fornite con una batteria ricaricabile inclusa. La prima volta che la si usa, occorrono almeno 24 ore per caricarla completamente. In seguito, occorreranno circa 2 ore per caricarla. Con la batteria completamente carica, il tempo di conversazione può arrivare a 7 ore e mezzo, mentre il tempo in standby può superare le 200 ore. Le prestazioni della batteria raggiungono il livello ottimale dopo avere completamente scaricato e ricaricato la cuffia Blue LUXE per 3 volte.

Inserire il caricabatterie (5) in una presa. g Collegare l'adattatore (4) alla cuffia (3) come mostrato nell'illustrazione. Inserire delicatamente l'adattatore nelle cuffie fino allo scatto. --> La spia rossa (1) sulla cuffia si accende. --> Quando la carica della batteria è stata completata, la spia rossa (1) presente sulla cuffia si spegne e la spia blu (1) si accende.

### FUNZIONI DEL PULSANTE MULTIFUNZIONE E DELLA SPIA ROSSA/BLU

#### Pulsante multifunzione (2):

- Attivazione / disattivazione
- Risposta alle chiamate / chiusura delle chiamate / trasferimento delle chiamate / composizione vocale/ ripetizione del ultimo numero
- Appaiamento delle linee (collegamento)

#### Spia rossa/blu (1):

Modalità cuffia	Spia rossa/blu
Durante l'accoppiamento	La spia blu si accende e rimane fisso
Accoppiamento completato con successo	La spia blu inizia a lampeggiare ogni 5 secondi
Modalità standby	La spia blu lampeggia ogni 5 secondi
Durante la ricarica della batteria	La spia rossa è acceso e rimane fisso
Ricarica della batteria completata	La spia rossa si spegne e la spia blu si accende

### ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

#### Attivazione della cuffia

Tenere premuto il pulsante MF (2) per 4 secondi. --> Si sentiranno uno tono breve e la spia blu (1) sulla cuffia comincia a lampeggiare. --> Ora la cuffia è attivata.

#### Disattivazione della cuffia

Tenere premuto il pulsante MF (2) per 4 secondi. --> Si sentiranno uno tono breve e la spia blu (1) sulla cuffia si accende brevemente. --> Ora la cuffia è disattivata.

## ABBINAMENTO DELLE CUFFIE

È necessario abbinare le cuffie al cellulare prima di usarle.

Ogni cuffia Blue LUXE ha un codice PIN **0000** impostata per l'abbinamento, salvata nella sua memoria interna. Di solito è necessario immettere il codice PIN **0000** nel processo di abbinamento con cellulare Bluetooth® o altri dispositivi; comunque tutto dipende dal tipo di dispositivo Bluetooth® a cui si collegano le cuffie.

Per avviare il processo di collegamento, occorre prima disattivare la cuffia Blue LUXE. --> Tenere premuto il pulsante MF (2) fino a quando la spia blu (1) rimane accesa in modo costante. --> Ora la cuffia è pronta per l'appaiamento delle linee (il collegamento). g Avviare la procedura di collegamento fra il cellulare e la cuffia Blue LUXE. (A questo scopo, consultare il manuale del cellulare). --> Selezionare **Blue LUXE** nell'elenco degli apparecchi collegati visualizzato sul cellulare. --> Quando sul cellulare compare la richiesta di immettere il codice pin, digitare **0000** e confermare. --> Una volta completato con successo il processo di collegamento, la spia blu (1) sulla cuffia comincia a lampeggiare ogni 5 secondi.

Nota:

1. Se le cuffie Blue LUXE non è in modalità accoppiamento, il cellulare non lo troverà. Si consiglia di attivare la modalità accoppiamento prima che il cellulare lo cerchi.
2. Qualora non sia possibile effettuare l'appaiamento delle linee [collegamento] dopo un periodo di circa 2 minuti, la cuffia esce automaticamente dalla modalità di accoppiamento delle linee. In questo caso, si consiglia di ripetere l'operazione dall'inizio.
3. I dispositivi abbinati rimangono tali anche quando:
  - Uno dei dispositivi non è acceso.
  - Una connessione di servizio è interrotta o il servizio è interrotto.
  - Uno o entrambi i dispositivi sono riavviati.

## CONNESSIONE

In alcuni casi, è possibile disconnettere Blue LUXE dal telefono cellulare. In tal caso, sarà necessario ristabilire la connessione.

- Se Blue LUXE è stato spento: Accendere il dispositivo e premere il pulsante MF(2) una volta.
- Se il telefono cellulare è stato spento: Accendere il telefono cellulare e ristabilire la connessione utilizzando il menu del telefono.
- Se uno dei due dispositivi è uscito dal raggio di azione: Verificare che entrambi i dispositivi si trovino all'intero del raggio di azione e premere il pulsante MF (2) una volta.

Nota:

In tutti i modelli di telefono cellulare è consigliabile impostare l'opzione "Consenti" oppure "Autorizzato" sul menù Bluetooth® del cellulare per rendere possibile la connessione con le cuffie Blue LUXE. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio telefono cellulare.

## SCOLLEGARE LA CUFFIA DAL TELEFONO CELLULARE

È possibile scollegare la cuffia dal telefono quando, per esempio, si desidera utilizzare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth®. Il prodotto Blue LUXE può essere scollegato nei seguenti modi:

1. Spegnendo la cuffia.
2. Disattivando la cuffia dal menu del telefono.
3. Spostando il telefono oltre un raggio d'azione di 10 metri della cuffia.

## COMPORRE CHIAMATE E RISPONDERE / CHIUDERE

Una volta che le cuffie Blue LUXE sono abbinata al telefono, si possono utilizzare per fare e ricevere chiamate. Le cuffie Blue LUXE si possono utilizzare con la composizione vocale e la ripetizione del ultimo numero se il telefono supporta questa funzione.

### COMPORRE CHIAMATE

#### Con composizione vocale:

Premere il tasto MF (2), attendere il bip, e dire il nome della persona che si desidera chiamare. --> Premere ancora il tasto MF (2) per annullare la composizione vocale.

#### Fare una chiamata con i tasti del telefono:

Immettere e comporre il numero sul telefono come al solito. --> Una volta che la chiamata è stata impostata, l'audio viene trasmesso automaticamente alle cuffie.

#### Ripetizione numero:

Premere il pulsante MF (2) per 4 secondi per comporre di nuovo l'ultimo numero chiamato.

### RISPOSTA E CHIUSURA CHIAMATE

Quando le cuffie Blue LUXE sono accese e c'è una chiamata in arrivo, si può sentire una melodia. --> Quando le cuffie suonano, premere il tasto MF (2) per rispondere. --> Per terminare la conversazione, premere il pulsante MF (2).

Quando la cuffia è disattivata : primo risponde alla chiamata di telefono. Premere il pulsante MF (2) per 5 secondi para attivare la cuffia. Premere ancora il tasto MF (2) per collegare la cuffia.

#### Nota:

*A seconda dei modelli di cellulari, potrebbe verificarsi una disconnessione automatica anche con le cuffie Blue LUXE accese. In questo caso, non si sentiranno squilli quando ci sono chiamate in arrivo. Premere il tasto MF (2) per 1 secondo per ricollegare le cuffie al telefono cellulare per la chiamata in arrivo.*

## TRASFERIMENTO DELLE CHIAMATE

### Per trasferimento di una chiamata:

Tenere premuto il tasto MF (2) fino a quando si sentiranno un segnale acustico per trasferire la chiamata al telefono cellulare mentre si parla attraverso la cuffia. La cuffia viene discollegata. Se si desidera trasferire nuovamente la chiamata alla cuffia, premere il pulsante MF (2) fino a quando sentira un bip. Alcuni telefoni richiedono un'ulteriore azione per connettersi con Blue LUXE.

## REGOLAZIONE DEL VOLUME

Potete aumentare/abbassare il volume dello Blue Luxe para regolare il volume del vostro telefono cellulare. Il volume dello Blue Luxe sarà adattato automaticamente. Si consiglia di consultare anche il manuale del proprio telefono cellulare.

## CONNESSIONE CON PC O PDA

È permesso collegare le cuffie Blue LUXE ad un PC o PDA Bluetooth® con profili per cuffia e/o vivavoce supportati. Fare riferimento al manuale dell'utente del PC o PDA Bluetooth® per le informazioni sull'impostazione.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<p><b>1. Durante la ricarica della batteria non vi è alcuna segnalazione della spia rossa (nemmeno se la cuffia Blue LUXE è collegata al caricabatterie).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In occasione della prima ricarica, la capacità della batteria potrebbe essere insufficiente, pertanto potrebbe essere necessario un tempo piuttosto lungo prima che la spia rossa si accenda.</li> <li>• Se la cuffia non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, oppure se la batteria della cuffia è completamente esaurita, potrebbe essere necessario un tempo piuttosto lungo prima che la spia rossa si accenda.</li> </ul>
<p><b>2. Nessun contatto sonoro fra cuffie Blue LUXE e altri dispositivi.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che i due dispositivi siano stati abbinati.</li> <li>• Assicurarsi che le cuffie siano accese.</li> <li>• Assicurarsi che i due dispositivi siano all'interno della stessa area di funzionamento (10 m).</li> <li>• Assicurarsi che il telefono cellulare sia in zona di ricezione del segnale.</li> <li>• Alcuni telefoni cellulari Bluetooth® supportano solo una cuffia Bluetooth®. Potrebbe verificarsi una disconnessione quando ce più di una cuffia abbinata al telefono cellulare.</li> </ul>
<p><b>3. Quando il mio cellulare ricerca le cuffie Blue LUXE, compaiono diverse periferiche Bluetooth®.</b></p>	<p>La maggior parte dei cellulari con funzione Bluetooth® attivata, possono individuare più periferiche nel raggio d'azione. La cuffia viene visualizzata sul cellulare come "Blue LUXE" una volta che esso l'ha identificata.</p>
<p><b>4. A volte escono dei rumori dall'auricolare Blue LUXE.</b></p>	<p>Le corrette prestazioni delle cuffie dipendono da due fattori, i.e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il cellulare riceva bene il segnale della rete. Se il tuo cellulare prende un segnale debole, non sentirai chiaramente con le cuffie.</li> <li>• Assicurarsi che il segnale di rete sia pieno (10 m). La cuffia cerca di ripristinare automaticamente il collegamento entro 90 secondi (dipende dal tipo di telefono cellulare).</li> </ul>

## **BLUETOOTH®**

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e tali marchi vengono utilizzati da TE-Group NV su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.