




IP8364-C Bullet Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁體中文 | 簡體中文 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Nederlands

Dansk | Indonesia | العربية

Outdoor • Day & Night • Weather-proof • Cable Management






Avvertenza prima dell'installazione

- Spegnere immediatamente la videocamera di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.
- Non collocare la videocamera di rete su superfici instabili.
- Non inserire alcun oggetto nella videocamera di rete.
- La sostituzione o l'installazione non corretta di componenti a tenuta stagna, ad esempio cavi o premistoppa, determineranno l'annullamento della garanzia IP65/66/67.
- Consultare il manuale dell'utente per le temperature di esercizio.
- Non toccare la videocamera di rete durante i temporali.
- Non far cadere la videocamera di rete.

1

Verificare il contenuto della confezione


- IP8364-C



- CD software




- Sfera girevole staffa di montaggio



- Guida di installazione rapida / Scheda garanzia / Adesivo di allineamento




- Chiave esagonale tipo L / Sacchetto essiccante / Viti / Guarnizione in gomma




2

Descrizione caratteristiche fisiche


Pannello frontale



Pannello posteriore




Connettori



3 Installazione hardware

Se preferite installare un scheda microSD come archiviazione diretta:


1. Allentare il connettore waterproof e quindi rimuovere il sigillo in gomma e il connettore waterproof.
2. Allentare e aprire il coperchio posteriore.
3. Installare un MicroSD / SDHC card.
4. Strappare la busta sottovuoto in alluminio e prendere la borsa essiccante. Attaccarlo quindi nel retro della telecamera di rete. (Sostituire la borsa con una nuova ogni volta che si apre il coperchio posteriore.)
5. Collegare un cavo Ethernet e le linee DI alla fotocamera, e farli passare attraverso la guarnizione di gomma.




IMPORTANTE:

I diametri dei fori passacavi sulla guarnizione di gomma sono visualizzati sulla destra. Si prega di installare correttamente il pressacavo impermeabile facendoci passare i cavi per ottenere funzionalità impermeabile IP66.


Tutte le unità sono espresse in millimetri. La gamma di cavi per il cavo Ethernet è da 6,4 a 4,3 mm, 1,6 millimetri per le linee DI.



6. Installare e serrare il coperchio posteriore della fotocamera.
7. Serrare la guarnizione di gomma, il morsetto di tenuta e il dado del connettore impermeabile.



8. Far passare i cavi attraverso il centro della sfera girevole della staffa di montaggio, uno alla volta.
9. Stringere la staffa alla telecamera usando 3 viti esagonali.



NOTA:


La telecamera pesa 1.28 Kg.
Assicurarsi che la superficie di
montaggio possa supportare questa
telecamera.




Attenzione

Ogni volta che si desidera aprire il contenitore della fotocamera, allentare il pressacavo impermeabile prima di svitare il coperchio posteriore. Altrimenti, i cavi fissati all'interno della camera possono essere danneggiati.

10. Allentare l'anello sulla staffa di montaggio e puntare la telecamera sull'area interessata. Una volta fatto, stringere l'anello di chiusura.



11. Assicurare la telecamera di rete al muro o al soffitto.



5 Assegnazione dell'indirizzo IP

1. Eseguire l'Installazione guidata 2 nella directory Software Utility del CD software.
2. Il programma eseguirà l'analisi dell'ambiente di rete. Dopo aver analizzato la rete, fare clic sul pulsante "Avanti" per continuare il programma.
3. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete VIVOTEK sulla stessa LAN.
4. Dopo una breve ricerca, verrà visualizzata la finestra principale di installazione. Per aprire una sessione di gestione del browser con la telecamera di rete, fare doppio clic sull'indirizzo MAC corrispondente a quello stampato sull'etichetta della telecamera, o al numero seriale sull'etichetta della confezione.

6 La videocamera è pronta all'uso

1. Si deve aprire una sessione del browser con la telecamera di rete.
2. Deve essere possibile guardare il video in diretta dalla telecamera. È inoltre possibile installare il software di registrazione a 32 canali dal CD del software in una distribuzione di diverse telecamere. Per i dettagli dell'installazione, fare riferimento alla documentazione relativa.



Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il manuale dell'utente presente sul CD software.

P/N:625021000G Rev. 1.0

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2013 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.

2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com