

## ITALIANO

GRAZIE .....	2
INFORMAZIONI SU JABRA BT8040.....	2
UTILIZZO DELL'AURICOLARE .....	3
INFORMAZIONI PRELIMINARI .....	4
COME INDOSSARE L'AURICOLARE .....	6
COME FARE PER.....	6
SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI LUMINOSE .....	8
ASCOLTARE MUSICA CON JABRA BT8040.....	9
USO DI JABRA BT8040 CON DUE TELEFONI .....	9
CELLULARI .....	9
USO DI HUB BLUETOOTH JABRA .....	9
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE .....	10
FREQUENTI .....	10
ULTERIORI INFORMAZIONI .....	12
CURA DELLE CUFFIE .....	12
AVVERTENZA .....	12
GARANZIA .....	14
CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI DI SICUREZZA.....	16
GLOSSARIO .....	17

## GRAZIE


Grazie per aver acquistato l'auricolare Jabra BT8040 Bluetooth®. Ci auguriamo che il prodotto soddisfi le vostre aspettative. Questo manuale di istruzioni contiene tutte le informazioni per utilizzare l'auricolare al meglio.

## INFORMAZIONI SU JABRA BT8040

- 1 **Aumenta volume su, riduci volume**
- 2 **Presca del caricabatteria**
- 3 **Tasto risposta/fine**

**Tenete premuto per accendere e spegnere l'auricolare**

- **Sfiorare per rispondere o terminare una chiamata**



## UTILIZZO DELL'AURICOLARE

### L'auricolare Jabra BT8040 permette di:

- Rispondere alle chiamate
- Terminare le chiamate
- Rifiutare le chiamate\*
- Effettuare chiamate vocali\*
- Richiamare l'ultimo numero immesso\*
- Ricevere un avviso di chiamata\*
- Mettere in attesa le chiamate\*
- Disattivare il microfono
- Multi-point: collegarsi allo stesso tempo con due dispositivi Bluetooth
- Ascoltare musica\*

### Caratteristiche tecniche

- Fino a 6 ore di conversazione/200 ore in standby
- Batteria ricaricabile da alimentatore CA, da PC tramite cavo USB o da caricabatteria per automobile (non incluso)
- Indicatore luminoso a più colori per stato e batteria
- Modalità silenziosa: spegne la luce dopo un minuto
- Dimensioni: lung. 39 mm x larg. 18 mm x prof. 12 mm
- (Peso): 10 grammi

### Migliore suono digitale grazie alla tecnologia DSP

- Riduzione del rumore in ingresso e in uscita
- Controllo volume dipendente dal rumore\*
- Regolazione automatica del volume dell'audio in ingresso
- Protezione dallo shock acustico
- Certificato secondo le specifiche Bluetooth versione 2.0 con EDR (enhanced data rate), supporta i profili Auricolare e Viva voce per conversazioni telefoniche e il profilo Advanced Audio Distribution (A2DP) per la musica streaming.
- e-SCO per una migliore qualità audio
- Crittografia a 128 bit
- Raggio di azione fino a 10 metri

## INFORMAZIONI PRELIMINARI

Jabra BT8040 è facile da utilizzare. Il tasto risposta/fine sull'auricolare esegue diverse funzioni a seconda di come viene premuto.

Istruzione	Durata della pressione
Sfiorare	Pressione veloce
Sfiorare due volte	2 pressioni veloci ripetute
Premere	Circa <b>1 secondo</b>
Tenere premuto	Più di <b>3 secondi</b>

### 1. Ricarica dell'auricolare

Prima di utilizzare Jabra BT8040 assicuratevi che sia completamente carico. Utilizzate l'adattatore CA per caricarlo da una presa di corrente o caricatelo direttamente dal vostro PC con il cavo USB in dotazione. Durante la carica l'auricolare indica il livello di carica raggiunto:

Che cosa si vede	Livello di carica
Luce rossa fissa	Meno del 70%
Luce gialla fissa	Fra il 70% e la carica completa
Luce verde fissa	Carica completa

Nota: la durata della batteria viene notevolmente ridotta se il dispositivo viene lasciato privo di carica per un lungo periodo. Si consiglia pertanto di ricaricare il dispositivo almeno una volta al mese.

### Accensione e spegnimento dell'auricolare

- Per accendere l'auricolare tenete premuto il tasto risposta/fine. Per segnalare l'accensione di Jabra BT8040, il led indicherà lo stato della batteria.
- Per spegnere l'auricolare tenere premuto il tasto risposta/fine fino a ottenere una serie di lampeggiamenti rossi.

## Connessione con il telefono

Prima di utilizzare Jabra BT8040, è necessario accoppiarlo con il proprio telefono cellulare.

1. L'auricolare si predispone automaticamente in modalità accoppiamento alla prima accensione.
2. Impostare il telefono Bluetooth per il rilevamento di Jabra BT8040.

Seguire le istruzioni fornite con il telefono. Di solito è necessario aprire il menu "Impostazioni", "Connessione" o "Bluetooth" sul telefono e selezionare l'opzione di "rilevamento" o "aggiunta" di un dispositivo Bluetooth\*.



3. Il telefono troverà Jabra BT8040.

Ora verrà chiesto se si desidera procedere con l'accoppiamento. Per accettare, premere "Sì" oppure "OK" sul telefono e confermare con la password o PIN = 0000 (4 zeri). A connessione completata, il telefono visualizzerà un messaggio di conferma.

In caso di errore nella connessione, ripetere i passaggi da 1 a 3.

## Accoppiamento manuale

Per la connessione a un secondo telefono o dispositivo Bluetooth è possibile attivare manualmente la modalità di connessione di Jabra BT8040:

1. Accertarsi che l'auricolare sia spento.
2. premere e tenere premuto il tasto risposta/fine per circa 5 secondi, fino a che l'indicatore luminoso diventa stabilmente blu.
3. Impostare il telefono Bluetooth per il rilevamento dell'auricolare, come descritto in precedenza.

## COME INDOSSARE L'AURICOLARE

Jabra BT8040 è pronto per essere indossato. I cuscinetti in gel possono essere usati sia a destra che a sinistra. Il BT8040 è predisposto con un cuscinetto di dimensioni medie, che può però essere sostituito con uno più piccolo, o più grande. È anche possibile ruotare leggermente il cuscinetto per adattarlo al proprio comfort.

Per un funzionamento ottimale, posizionare Jabra BT8040 e il telefono sullo stesso lato del corpo oppure entro la linea visiva. In generale, si ottiene un funzionamento migliore se non ci sono ostacoli tra l'auricolare e il telefono.

## COME FARE PER

### Rispondere a una chiamata

- Per rispondere ad una chiamata, sfiorare il tasto risposta/fine sull'auricolare.

### Terminare una chiamata

- Per terminare la chiamata in corso, sfiorare il pulsante risposta/fine.

### Effettuare una chiamata

- Quando si effettua una chiamata dal telefono, la chiamata verrà automaticamente trasferita (a seconda delle impostazioni del telefono) all'auricolare. Se il telefono non prevede questa funzione, sfiorare il tasto risposta/fine di Jabra BT8040 per trasferire la chiamata all'auricolare.

### Rifiutare una chiamata\*

- Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto risposta/fine quando il telefono squilla. A seconda delle impostazioni del telefono, il chiamante viene trasferito alla casella vocale oppure sente il segnale di linea occupata.

### Effettuare chiamate vocali\*

- Premere il tasto risposta/fine. Per ottenere i risultati migliori, registrare il comando vocale con l'auricolare. Consultare il manuale del telefono per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione.

### Ricomporre l'ultimo numero chiamato\*

- Sfiare due volte il tasto di risposta/fine quando l'auricolare è acceso e non attivo.

## **Regolare l'audio e il volume**

- Sfiocare il tasto su o giù per regolare il volume.

## **Attivare o disattivare l'audio**

- Per disattivare l'audio, premere il volume su e giù contemporaneamente. Durante una chiamata con audio disattivato si sente un lieve segnale acustico.
- Per riattivare l'audio, sfiorare entrambi i tasti del volume.

## **Avviso di chiamata e chiamata in attesa\***

Questa funzione consente di mettere una chiamata in attesa durante una conversazione e di rispondere a una chiamata in attesa.

- Per mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo, premere una volta il tasto risposta/fine.
- Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto risposta/fine.
- Per terminare la chiamata in corso, sfiorare il tasto risposta/fine.

## **Indicatore livello batteria**

Quando Jabra BT8040 viene acceso oppure quando viene premuto un tasto dopo più di un minuto dall'ultima pressione, l'indicatore LED segnala il livello della batteria.

<b>Che cosa si vede</b>	<b>Livello batteria/tempo di conversazione</b>
2 lampi verdi	Da una a cinque ore di conversazione
2 lampi gialli	Da 10 minuti a un'ora
2 lampi rossi	10 minuti

## SIGNIFICATO DELLE INDICAZIONI LUMINOSE

Serie di lampi	Vedere indicatore batteria
Luce blu e verde lampeggiante	Chiamata in arrivo
Luce blu lampeggiante	Se lampeggia a intervalli di tre secondi: in modalità standby e connesso al cellulare (si spegne dopo un minuto)
Luce verde lampeggiante	Se lampeggia a intervalli di tre secondi: in modalità standby e non connesso (si spegne dopo un minuto)
Luce blu lampeggiante	Se lampeggia a intervalli di un secondo: chiamata in corso (si spegne dopo 30 secondi)
Luce rossa lampeggiante	Batteria scarica
Luce viola lampeggiante	Se lampeggia a intervalli di un secondo: connesso in modalità A2DP per musica streaming (si spegne dopo 30 secondi)
Luce blu fissa	Modalità accoppiamento
Luce viola fissa	Modalità speciale accoppiamento musica. Vedere il capitolo sulla Risoluzione dei problemi e le FAQ (domande frequenti)
Luce verde fissa	Carica completa
Luce gialla fissa	Livello di carica fra il 70% e completo
Luce rossa fissa	Livello di carica inferiore al 70%

## ASCOLTARE MUSICA CON JABRA BT8040

Jabra BT8040 è in grado di riprodurre musica streaming mediante una connessione Bluetooth, sia con un telefono cellulare che con un altro dispositivo che supporti il profilo A2DP. Una volta accoppiato l'auricolare con il telefono cellulare o con il riproduttore musicale Bluetooth, è possibile usare il telefono o il riproduttore per riprodurre, sospendere, fermare, avanzare o retrocedere. **Quando** si riceve una chiamata, la musica verrà automaticamente sospesa e si potrà rispondere alla chiamata, oppure rifiutarla, dall'auricolare. Terminata la chiamata, la musica riprenderà. Su alcuni telefoni e riproduttori è necessario premere il tasto di riproduzione per riprendere l'ascolto della musica.

## USO DI JABRA BT8040 CON DUE TELEFONI CELLULARI

Jabra BT8040 è in grado di connettersi contemporaneamente a due telefoni cellulari (o dispositivi Bluetooth). Questo permette di avere un solo auricolare per usare entrambi i telefoni. Occorre comunque tenere presente che la funzione di ricomposizione dell'ultimo numero comporrà il numero dell'ultima chiamata in uscita, indipendentemente dal telefono cellulare che l'ha effettuata, e la funzione di chiamata vocale sarà attiva solo sull'ultimo telefono cellulare connesso.

## USO DI HUB BLUETOOTH JABRA

Jabra BT8040 può essere utilizzato in abbinamento con l'Hub Bluetooth Jabra (venduto separatamente). Questo permette di utilizzare l'auricolare sia con il telefono cellulare che con il telefono fisso.

### **Accoppiamento di Jabra BT8040 con Hub Bluetooth Jabra**

La procedura di accoppiamento è leggermente diversa:

1. Impostate Jabra BT8040 in modalità di accoppiamento
2. Impostate l'Hub Bluetooth Jabra in modalità di accoppiamento.
3. Posizionare i due apparecchi l'uno vicino all'altro. Per accoppiare i due prodotti Jabra non occorre un codice pin. Consultare il manuale utente dell'Hub Bluetooth Jabra per maggiori informazioni su come accoppiare l'Hub Bluetooth al telefono fisso.

L'utilizzo di Jabra BT8040 in abbinamento all'Hub Bluetooth Jabra è molto simile all'utilizzo dell'auricolare con un solo telefono cellulare. L'unica differenza è nel trasferimento di una chiamata dal telefono fisso all'auricolare.

### **Trasferimento di una chiamata all'auricolare**

- Sfiore il pulsante risposta/fine per trasferire una chiamata dal telefono fisso all'auricolare mediante l'Hub Bluetooth Jabra.

Affinché Jabra BT8040 possa rispondere automaticamente alla chiamata dal telefono fisso è necessario avere un sollevatore di cornetta automatico.

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE FREQUENTI**

### **Si sentono crepitii**

- Bluetooth è una tecnologia radio, per cui è sensibile agli oggetti che si trovano tra l'auricolare e il dispositivo a cui è connesso. **È fatta perché l'auricolare e il dispositivo connesso si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro, senza grossi ostacoli fra di loro (muri, eccetera).**

### **Nell'auricolare non si sente nulla**

- Aumentare il volume dell'auricolare.
- Assicurarsi che l'auricolare sia accoppiato ad un dispositivo acceso.
- Assicurarsi che il telefono sia connesso all'auricolare, sfiorando il tasto risposta/fine.

### **Ci sono problemi di accoppiamento**

- È possibile che sul telefono cellulare sia stata rimossa la connessione all'auricolare.

Seguire le istruzioni per l'accoppiamento.

### **Voglio resettare l'auricolare**

È possibile resettare e testare l'auricolare premendo e tenendo premuti tutti e tre i tasti contemporaneamente. Gli indicatori rosso, blu e verde si illumineranno di luce bianca. In questo modo viene resettato l'accoppiamento, ed è possibile verificare il funzionamento dell'auricolare, poiché si sentirà l'audio provenire dall'altoparlante del microfono.

L'auricolare si spegnerà dopo circa 10 secondi. All'accensione successiva l'auricolare di disporrà in modalità accoppiamento, come dopo la prima accensione.

### **Jabra BT8040 funzionerà con altri dispositivi Bluetooth?**

- Jabra BT8040 è progettato per funzionare con telefoni cellulari Bluetooth. **Può funzionare anche con altri dispositivi Bluetooth** che siano conformi alle specifiche Bluetooth 1.1 o superiori e che ammettano profili per auricolari, viva voce e/o distribuzione audio avanzata.

### **Non riesco a usare le funzioni di rifiuto chiamata, chiamata in attesa, ripetizione numero e chiamata vocale**

Queste funzioni dipendono dal fatto che il telefono cellulare gestisca un profilo per viva voce. Anche in questo caso, però, le funzioni di rifiuto chiamata, chiamata in attesa e chiamata vocale sono opzionali, e non sono supportate da tutti i dispositivi. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del dispositivo.

Si osservi che alcune funzioni possono essere usate solo per il dispositivo primario. Questo avviene per esempio per la chiamata vocale quando Jabra BT8040 sia accoppiato con due telefoni cellulari.

### **Il dispositivo non si connette in tempo con l'auricolare per rispondere a una chiamata in arrivo**

Se l'auricolare è spento e viene acceso all'arrivo di una chiamata, il dispositivo e l'auricolare potrebbero non connettersi in tempo per rispondere alla chiamata. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di tenere l'auricolare acceso, all'interno del raggio di portata e connesso.

### **Al momento della connessione con l'auricolare, il riproduttore musicale avvia la riproduzione.**

Alcuni telefoni avviano la riproduzione musicale una volta connessi con l'auricolare. Per evitare questo comportamento, riaccoppiare l'auricolare con il dispositivo.

1. Accertarsi che l'auricolare sia spento.
2. Premere e tenere premuto il tasto risposta/fine per circa 5 secondi, fino a che l'indicatore luminoso diventa stabilmente blu.
3. Continuare a tenere premuto il tasto risposta/fine finché la luce blu si spegne.

4. Continuare a tenere premuto il tasto fino a che si accende una luce viola fissa.

Effettuare i normali passi per l'accoppiamento dell'auricolare con il dispositivo Bluetooth.

### **Il flusso musicale dal dispositivo connesso è instabile, o il volume è variabile**

Se si sono connessi due dispositivi e durante la riproduzione musicale si esce dal raggio del dispositivo, l'auricolare cercherà di riconnettersi. Questo può determinare l'interruzione del flusso musicale. Per esempio l'audio diventa instabile o il volume varia. Per evitare questo inconveniente, non uscire dal raggio d'azione dei dispositivi connessi.

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Tel. 800 786532

[support.it@jabra.com](mailto:support.it@jabra.com)

<http://www.jabra.com/support>

## **CURA DELLE CUFFIE**

- Riporre sempre il Jabra BT8040 spento e adeguatamente protetto.
- Evitare di riporlo in luoghi soggetti a temperature estreme (superiori a 45°C, compresa la luce diretta del sole, o inferiori a -10°C). Queste situazioni possono ridurre la durata della batteria e pregiudicarne il funzionamento. Le temperature elevate possono inoltre limitare le prestazioni.
- Non esporre il Jabra BT8040 alla pioggia o ad altri liquidi.

## **AVVERTENZA**

Le cuffie possono trasmettere il suono ad alto volume e toni molto acuti. **L'esposizione a tali suoni può causare la perdita permanente dell'udito. Il livello del volume può variare in base alle diverse condizioni, ad esempio il telefono in uso, le impostazioni del volume o di ricezione, e l'ambiente circostante. Leggere le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare le cuffie.**

### **Informazioni sulla sicurezza**

1. Seguire le indicazioni seguenti prima di utilizzare il prodotto
  - Prima di indossare le cuffie, impostare il volume al livello più basso.

- **Indossare le cuffie.**
  - **Regolare lentamente il volume portandolo a un livello confortevole.**
2. **Durante l'utilizzo del prodotto**
- **Tenere il volume al livello minimo evitando di utilizzare le cuffie in ambienti rumorosi, in cui si è costretti ad alzare il volume.**
  - **Se è necessario alzare il volume, effettuare la regolazione lentamente;**  
e
  - **Se si avverte un fastidio o un ronzio all'orecchio, smettere immediatamente di utilizzare le cuffie e consultare un medico.**

Con un utilizzo continuativo ad alto volume, l'orecchio potrebbe abituarsi al livello sonoro; questa situazione può provocare danni permanenti all'udito senza che l'utilizzatore se ne renda conto.

L'utilizzo delle cuffie quando si è alla guida di veicoli, motocicli, natanti o biciclette può essere pericoloso e in alcune giurisdizioni tale utilizzo è considerato illegale. **Controllare le legislazioni locali.** Prestare la massima attenzione quando si utilizzano le cuffie durante le attività che richiedono la massima attenzione. **Quando** si è impegnati in questo tipo di attività, togliere le cuffie dal padiglione auricolare o spegnerle per evitare distrazioni e possibili incidenti o infortuni.

### **3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.**

I sacchetti di plastica utilizzati per imballare il prodotto e le sue parti non sono giocattoli per bambini. **I sacchetti stessi e le piccole parti in essi contenute possono causare soffocamento se ingeriti.** Non smontare il prodotto da soli. **Nessuno dei componenti interni** può essere sostituito o riparato dagli utilizzatori.

Il prodotto può essere aperto soltanto da rivenditori o centri di assistenza autorizzati. **Se per qualsiasi motivo fosse necessario** sostituire una qualsiasi parte del prodotto, anche per la normale usura o per una rottura, contattare il proprio rivenditore.

Non esporre il prodotto alla pioggia o ad altri liquidi.

### **4. ACA TS028 - Accensione di atmosfere infiammabili**

Non utilizzare le cuffie in ambienti in cui sussista il pericolo di accensione di gas infiammabili.

## GARANZIA

### Garanzia limitata di due (2) anni

GN A/S garantisce che questo prodotto è esente da difetti materiali e di costruzione (relativamente ai termini riportati di seguito) per un periodo di due (2) anni a partire dalla data dell'acquisto ("Periodo di garanzia"). Durante questo periodo, GN si impegna a riparare o sostituire (a discrezione di GN) il presente prodotto o qualsiasi parte difettosa («Servizio di garanzia»). Qualora la riparazione o la sostituzione non siano commercialmente attuabili o non possano essere realizzate tempestivamente, GN potrà decidere di rimborsare il prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso. La riparazione o la sostituzione ai sensi di questa garanzia non dà diritto a qualsivoglia estensione o a un nuovo inizio del periodo di garanzia.

### Diritti di garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia, contattare il rivenditore GN dal quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito all'indirizzo [www.jabra.com](http://www.jabra.com) per ulteriori informazioni sull'assistenza clienti.

Il cliente dovrà restituire questo prodotto al rivenditore o spedirlo al rivenditore o a GN (se indicato su [www.jabra.com](http://www.jabra.com)) nella confezione originale o in un imballo in grado di fornire lo stesso grado di protezione.

I costi della spedizione del prodotto a GN sono a carico del cliente. Se il prodotto è in garanzia, GN si farà carico dei costi di spedizione del prodotto al cliente al termine del servizio di garanzia. I costi per la spedizione di ritorno saranno addebitati al cliente in caso di prodotti non coperti da garanzia o che richiedono riparazioni escluse dai termini di garanzia.

Per usufruire del servizio di garanzia è necessario presentare quanto indicato di seguito: (a) il prodotto e (b) la prova di acquisto contenente il nome e l'indirizzo del venditore, la data di acquisto e il tipo di prodotto, a indicare chiaramente che il prodotto è ancora coperto dalla garanzia. Indicare anche (c) l'indirizzo a cui rispedire il prodotto, (d) un numero telefonico raggiungibile e (e) il motivo della restituzione.

Tenendo presente l'obiettivo di GN/Jabra di ridurre l'impatto ambientale, si precisa che il prodotto potrebbe essere realizzato con apparecchiature rigenerate contenenti componenti usati, alcuni dei quali sono stati sottoposti a nuova lavorazione. I componenti

usati soddisfano gli standard elevati di qualità GN/Jabra e sono conformi alle qualità di prodotto e alle specifiche di affidabilità GN. Le parti o i componenti sostituiti diventano proprietà di GN.

### **Limitazione della garanzia**

La presente garanzia è valida esclusivamente per l'acquirente originale e terminerà automaticamente prima della scadenza se il prodotto viene venduto o trasferito a terzi. La garanzia fornita da GN si applica solo a prodotti acquistati per uso personale e non per scopi di rivendita. Questa garanzia non si applica ad acquisti a scatola aperta che vengono venduti «così come sono» e senza alcuna garanzia.

Sono specificamente esenti da garanzia i componenti consumabili di durata limitata soggetti al normale deterioramento, quali la copertura del microfono, i cuscinetti delle cuffie, le spine modulari, le spugne per le cuffie, finiture decorative, le batterie e altri accessori.

Questa garanzia non è valida se il numero di serie applicato in fabbrica, l'etichetta con il codice data o l'etichetta del prodotto vengono alterati o rimossi dal prodotto.

Questa garanzia non copre danni estetici o danni dovuti a cattivo uso, abuso, negligenza, eventi naturali, incidenti, smontaggio o modifica del prodotto o di una qualsiasi sua parte. Questa garanzia non copre i danni dovuti a utilizzo, manutenzione o installazione impropri o a tentativi di riparazione effettuati da persone che non siano GN o rivenditori GN autorizzati a prestare i servizi di garanzia GN. Qualsiasi riparazione non autorizzata renderà nulla questa garanzia.

**RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI, COME DISPOSTO DALLA PRESENTE GARANZIA, SONO L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DEL CONSUMATORE. GN NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE LEGATO AL MANCATO RISPETTO DI QUALSIVOGLIA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA APPLICABILE SUL PRESENTE PRODOTTO. TRANNE CHE NEI CASI VIETATI DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA ESPRESSA E IMPLICITA, INCLUSA MA NON LIMITATAMENTE LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DI ADATTAMENTO A UN PARTICOLARE SCOPO.**

NOTA! Questa garanzia fornisce al cliente specifici diritti legali. A seconda dell'ubicazione del cliente i diritti possono variare. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o garanzie implicite, pertanto le suddette esclusioni potrebbero non essere applicabili al proprio caso. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali (obbligatori) del cliente stabiliti dalle leggi nazionali o locali applicabili.

## CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI DI SICUREZZA.

### CE

Questo prodotto è contrassegnato con il marchio CE in conformità alle disposizioni della direttiva R & TTE (99/5/CE).

Con il presente documento GN A/S dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni del caso previste dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web <http://www.jabra.com>

All'interno dell'UE, l'utilizzo di questo dispositivo è previsto in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e all'interno dell'EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera

### Bluetooth

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di GN A/S avviene dietro licenza. **Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.**

## GLOSSARIO

- 1. Bluetooth** è una tecnologia a radiofrequenza che permette di collegare dispositivi, come telefoni cellulari e cuffie, senza uso di cavi, su corte distanze (circa 10 metri). Per ulteriori informazioni visitare il sito [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- 2. I profili Bluetooth** sono i diversi modi in cui i dispositivi Bluetooth comunicano fra loro. I telefoni Bluetooth ammettono il profilo cuffie, quello a mani libere o entrambi. Per supportare un determinato profilo, è necessario che il produttore del telefonino implementi determinate funzionalità obbligatorie nel software del telefonino.
- 3. L'accoppiamento** crea un legame univoco e criptato fra due dispositivi Bluetooth, che permette loro di comunicare. I dispositivi Bluetooth non possono funzionare se i dispositivi non sono accoppiati.
- 4. Il PIN è un codice** da inserire sul telefono cellulare per accoppiarlo con il Jabra BT8040. Questo rende possibile al telefono e al Jabra BT8040 di riconoscersi reciprocamente e di funzionare automaticamente insieme.
- 5. La modalità standby** è quella in cui il Jabra BT8040 è passivamente in attesa di una chiamata. Terminando una chiamata sul telefonino, le cuffie passano alla modalità standby.



Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità agli standard e alle normative locali.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)