


	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com/guides
	Eine Anleitung in Deutsch nden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

Sicurezza e informazioni generali**Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare questo prodotto.**

- Non utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
- Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il prodotto in qualsiasi struttura dove siano affissi avvisi che richiedono così. Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o strutture sanitarie.
- Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'altoparlante a un livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di accendere.
- Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o telefonate mentre si è in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
- Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
- Non installare, luogo o uso l'altoparlante vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore. Non usare in luce diretta del sole.
- Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
- Seguire la batteria e ricarica la procedura descritta in questa guida per ricaricare il prodotto.
- Non usare prodotti chimici o detersivi per pulire il prodotto.
- DS3 è a prova di sudore, ad un grado ma non dovrebbe essere sommerso o esposti all'acqua. Non caricare se umido o bagnato. Garantire completamente asciutto prima di ricaricarlo.
- L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se l'altoparlante è umido o bagnato.

Pericolo di folgorazione.

**Panoramica del prodotto****Overview of Disnix DS3****Leggenda:**

- A: archetto regolabile
 B: Tasto multifunzione (MFB) - Accensione / Spegnimento, Play / Pause, risposta / fine / rifiutare le chiamate / richiamare l'ultimo numero
 C: Volume su / Traccia successiva
 D: Volume giù / Ultima pista
 E: Indicatore LED
 F: orificio di carico Micro USB
 G: Microfono
 H: cavo di ricarica USB
 I: audio da 3,5 mm in porto
 J: modalità pieghevole

Contenuto nella confezione:

Bluetooth Stereo Cuffie iGadgitz 'Disnix DS3'
 Cavo di ricarica USB
 3.5mm Cavo
 Manuale Utente

Caratteristiche principali:

Bluetooth 4.0
 Supporta la funzione NFC
 Indicatore di batteria della cuffia su dispositivi iOS
 Supporta fino a due telefoni cellulari
 Cuffie pieghevoli
 Istruzioni vocali di notifica
 Riduzione del rumore

**Ricarica**

igadgitz 'Disnix DS3' viene fornito con una batteria ricaricabile incorporata. Prima dell'uso, si consiglia di caricare la batteria completamente per la prima volta.

Quando 'Disnix DS3' è bassa in potenza il rosso il LED lampeggia. Si prega di ricaricare la batteria appena possibile.

- Collegare il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB caricatore
 - Luce rossa su: ricarica
 - Rosso spento: finito la ricarica
- Ci vogliono circa 3 ore per una carica completa. Non caricare per più di 3,5 ore o la durata della batteria sarà danneggiata.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se umido o bagnato.

Pericolo di folgorazione.

L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.



Si prega di notare: La batteria è riciclabile.

Batterie (batteria o batterie installate) non devono essere esposti a calore eccessivo, fuoco, acqua o apparecchiature ad alta tensione.

**Pairing / connessione:**

Le procedure di associazione generali sono come indicato, tuttavia, se necessario e' anche possibile consultare il manuale del dispositivo di Bluetooth su come accoppiare un dispositivo Bluetooth.

- Tenere il dispositivo Bluetooth entro 1 metro di distanza quando si effettua l'accoppiamento
- Fai DS3 accedere alla modalità di accoppiamento come mostrato qui di seguito:

Funzione	Operazione
Accesso alla modalità di accoppiamento	Assicurarsi che DS3 è spento. Tenere premuto il tasto multifunzione per circa 8 secondi, fino a quando le luci rosso e blu LED lampeggiano rapidamente

- L'uso del dispositivo Bluetooth, scansione / ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili. Selezionare "Disnix DS3" dalla lista dei dispositivi mostrati;
- Se richiesto dal dispositivo per la connessione, selezionare "SI" (questo può variare tra i dispositivi)
- Dopo la connessione, il LED blu degli auricolari lampeggia' due volte ogni 4 secondi

Notare Che:

Se l'associazione non riesce, spegnere DS3 e poi ri-coppia secondo i punti 1 ~ 5 di cui sopra.

Una volta che l'associazione è riuscita, DS3 e il dispositivo Bluetooth si ricorderanno l'uno dell'altro e non avranno bisogno di essere ri-accoppiati la prossima volta.

Ogni volta che DS3 viene acceso, esso si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Se si desidera associare altri dispositivi, spegnere la funzione Bluetooth dell'ultimo dispositivo collegato prima, e dopo accoppiare DS3 con il nuovo dispositivo.

**Accoppiamento con un trasmettitore Bluetooth:**

È possibile collegare DS3 ad un trasmettitore Bluetooth per ascoltare la musica in modalità wireless. Le fasi di accoppiamento sono le seguenti:

- Posizionare DS3 e il trasmettitore Bluetooth dove sono facilmente visualizzabili a non più di 1 metro di distanza tra di loro.
- Passare DS3 a modalità di accoppiamento.
- Accendere il trasmettitore Bluetooth. E 'la ricerca dei dispositivi Bluetooth e inviare automaticamente una richiesta di associazione
- Quando arriva la richieste del DS3 di inserire un PIN, il trasmettitore risponderà "0000" automaticamente
- Dopo avere effettuato con successo l'accoppiamento e il collegamento, la luce LED blu di DS3 lampeggia' due volte ogni 4 secondi

Note:

- La password di accoppiamento di DS3 è "0000". DS3 può accoppiare solo con un trasmettitore Bluetooth il cui codice di accoppiamento è "0000".
- Se l'accoppiamento non riesce ancora dopo aver provato più volte, si prega di fare riferimento al manuale d'uso del trasmettitore Bluetooth per ulteriori informazioni.

Multi-Accoppiamento:

DS3 e' in grado di connettersi con due telefoni cellulari Bluetooth allo stesso tempo. Le procedure di associazione generali sono le seguenti:

- DS3 accoppiamento con il dispositivo di A
- Accendere DS3 e farlo entrare di nuovo in modalità di accoppiamento, e accoppiarlo con dispositivo B
- Azionare il dispositivo A per connettersi con l'auricolare. DS3 è ora collegato con due dispositivi

**Utilizzare DS3 iGadgitz 'Disnix':**

Ascoltare musica o effettuare una chiamata

Play / Pausa

- Selezionare un brano audio o video clip.
- Toccare (premere per meno di un secondo) il tasto multifunzione per riprodurre o interrompere il brano audio o video clip.
- Premere i pulsanti corto C (Avanti) e D (Precedente) per cambiare brano.
- Premere a lungo i tasti C (Incremento) e D (decesso) per regolare il volume al livello desiderato.
- Spegnere la cuffia, e collegare il cavo audio da 3,5 mm, in dotazione, alle cuffie e a un cavo dispositivo idoneo per poter ascoltare senza Bluetooth.

Rispondere a una chiamata in arrivo

Collegare le cuffie a un telefono cellulare. Premere brevemente (meno di un secondo) il tasto multifunzione per rispondere a una chiamata in arrivo.

Fine di una chiamata

Premere brevemente (meno di un secondo) il tasto multi-funzione per terminare la chiamata.

Rifiutare una chiamata in arrivo

Premere il tasto multifunzione per due secondi.

Funzione NFC

- Attivare la funzione NFC sul dispositivo.
- Metti la zona di induzione del dispositivo NFC vicino alla zona di induzione DS3 NFC quando DS3 è spento. Farà accendere il DS3.
- Il dispositivo può chiedere? "Volete collegare Disnix DS3" (Nota: Diverse marche di telefonini avranno un sollecito diverso). In tal caso, premere il tasto "SI" e il dispositivo si collegherà automaticamente alla DS3.
- Disnix DS3 verrà disconnesso quando il dispositivo è troppo lontano dalla zona di induzione.

Nota: Le cuffie e un dispositivo NFC abilitato possono connettersi anche se la funzione Bluetooth sui dispositivi è spenta.

Indicazioni LED

Luce intermittente Blu	connessione Bluetooth è stata fatta. Le cuffie sono pronte per l'uso.
Rossa intermittente lenta	batteria Bassa; auricolare disconnesso
Breve lampeggio luce rossa	Cuffie si sono spente con successo
Continuo Rosso	La luce si spegne quando la carica e' finita



Specifiche e parametri tecnici

Versione Bluetooth	Bluetooth v. 4.0, APT-X supportati
Profili Bluetooth	Auricolare, vivavoce, A2DP, AVRCP
Distanza di funzionamento	10 metri
Tempo di musica auricolare	Circa 16 ore
Tempo di conversazione di auricolare	Circa 18 ore
Tempo di standby di auricolare	Circa 300 ore
Ingresso di carica	Dc5.0V ===60mA
Tempo di ricarica di auricolare	3 ore circa
Dimensione	40 * 24 * 32 mm
Peso	Circa 16,4 g
Capacità della batteria	550mAh



Manutenzione e Assistenza sicurezza

Gli utenti non sono autorizzati ad apportare modifiche o modificare il prodotto e accessori in qualsiasi modo

1. NON utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
2. Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il prodotto in qualsiasi strutture dove siano affissi avvisi che richiedono così. Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o strutture sanitarie.
3. Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'auricolare a un livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di mettere nell'orecchio.
4. Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o telefonate mentre si è in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
5. Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
6. Non installare, luogo o uso l'auricolare vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore.
7. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
8. Seguire la procedura di ricarica in questa guida per ricaricare il prodotto.
9. Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
10. DS3 è a prova di sudore, ad un grado ma non dovrebbe essere sommerso o esposti all'acqua. Non caricare se umido o bagnato. Garantire completamente asciutto prima di ricaricarle.
11. L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.



Risoluzione Dei Problemi:

Vedi sotto per le soluzioni ai problemi comuni:

Problema	Soluzione
Luci LED non accese	Utilizzare il cavo di ricarica USB per caricare la batteria, facendo riferimento alla sezione di questa guida intitolata 'carica'. Vedi se le cuffie ricevono alimentazione dalla porta USB del computer
Bluetooth non si collega	Controllare che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo Spegnere le cuffie e poi riaccenderle. Se questo non funziona, rimuovere le cuffie dal dispositivo e accoppia ancora utilizzando la sezione di questa guida intitolata 'accoppiamento Collegamento'.
Il suono è distorto / nessun suono / microfono non funziona	Controllare che la distanza tra le cuffie e dispositivo sia inferiore ai 10 metri e che non ci sono ostacoli. Le barriere fisiche, che siano muri o porte, sono in grado di influenzare il segnale. Verificate anche che non ci siano dispositivi elettrici che potrebbero interferire Regolare il volume ad un livello adeguato. Utilizzare il cavo di ricarica USB per caricare la batteria, facendo riferimento alla sezione di questa guida intitolata 'carica'.



igadgitz

