



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
SECADOR DE CABELLO  
SE-2138IC**



**ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

	<b>PRECAUCIÓN</b>	
	<b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</b>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER**

<b>Venezuela:</b>	0800 – ELECTRIC (353-2874)
<b>Colombia:</b>	01-900-331-PEJC (7352)
<b>Panamá:</b>	300-5185
<b>Sitio Web:</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

**NOTA**

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

**ÍNDICE**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	2
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD .....	3
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD .....	3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....	3
INSTRUCCIONES DE USO .....	3
USO CON CONCENTRADOR .....	4
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	4
ALMACENAMIENTO .....	4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS .....	5

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de usar la unidad y mantenga este manual de usuario para futuras referencias.

Con el fin de reducir el riesgo de lesiones, choque eléctricos e incendios siga las siguientes advertencias:

- Siempre desconecte la unidad inmediatamente después de su uso. Si la unidad es usada en baños, la proximidad al agua representa un peligro, aun cuando esta se encuentra apagada.
- No use la unidad mientras se baña.
- No guarde la unidad donde se pueda caer a una bañera o a un lavabo.
- Si la unidad cae en agua, desconéctela inmediatamente. No ingrese al agua.
- Esta unidad no debe ser desatendida mientras se encuentre conectada.
- Evite salpicaduras de agua en la unidad.
- Conecte la unidad en un lugar al que pueda acceder fácilmente en caso de emergencias.
- Este siempre atento cuando use la unidad cerca de niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
- No use accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No use la unidad si el cable de energía se encuentra dañado, si no esta funcionando adecuadamente o si ha sido partido. Remita cualquier reparación a personal técnico calificado, evite hacerlo usted mismo.
- Mantenga el cable de energía alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor de la unidad.
- No bloquee las salidas de aire de la unidad, ni la coloque en una superficie suave, tal como camas o sofás. Mantenga las salidas de aire libres de cabellos y polvo.
- No use la unidad en exteriores ó cuando están siendo usados aerosoles o donde esta siendo administrado oxígeno.
- No use extensiones de cable con esta unidad.
- Evite que el aire caliente toque superficies calientes, tales como ojos, etc.
- Los accesorios pueden calentarse durante su uso. Permita que se enfríen completamente antes de retirarlos o tocarlos.
- No coloque la unidad en una superficie mientras se encuentre encendida.
- Mientras use la unidad, mantenga su cabellos alejado de las entradas de aire.
- No la opere con un convertidor de voltaje.
- Esta unidad no ha sido diseñada para personas (Incluyendo niños) con discapacidades físicas, mentales ó sensoriales reducidas.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad.
- Cuando deposite la unidad, hágalo teniendo en cuenta las normas medioambientales de su localidad, con el fin de prevenir daños al medio ambiente o posibles accidentes.

## CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

Esta unidad permite que su cabello quede brillante, además de retener la hidratación y cuidar su color. Elimina también la electrostática, permitiendo que su cabello luzca suave y libre de Frizz.


Los iones negativos producidos por esta anti-estática, permiten alimentar y acondicionar su cabello, dándole una apariencia suave y brillante. La función iónica opera automáticamente cuando la unidad es encendida. El LED en la unidad indica que la función esta activada y funcionando.

### Revolucionaria potencia turbo

Secado con alta potencia turbo, 110V / 1800 Vatios

## DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

- A. Salida del aire
- B. Luz indicadora de ión
- C. Luz indicadora de frío
- D. Indicador de encendido
- E. Rejilla de entrada de aire removible
- F. Botón de ión
- G. Botón de temperatura
  - 1. Frío      2. Medio      3. Caliente
- H. Protección del cable
- I. Interruptor de control del flujo de aire
  - 2. Alto      1. Bajo      0. Apagado
- J. Botón de chorro frío
- K. Salida de iones



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Esta unidad solo ha sido diseñada para uso domestico. Los secadores estándar están diseñados para funcionar con 110V AC.

Para protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento que no exceda de 30 mA se recomienda en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregúntele a su instalador.

### Protección de sobrecalentamiento

Si hay sobrecalentamiento, un dispositivo de seguridad automático apaga la unidad o el calor, con el fin de prevenir daño o lesiones personales. Si el secador o el calor se apagan, desconecte la unidad y permita que se enfríe por 10 ó 15 minutos. Verifique que la rejilla de ventilación se encuentre limpia.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese que está en la posición "0" antes de conectarlo.
2. Coloque el interruptor de flujo de aire en la posición "1" ó "2" para encender la unidad.
3. Coloque el interruptor de temperatura en la posición "1", "2" ó "3"
4. Para secar su cabello, hágalo con la ayuda de un cepillo y coloque el secador a una corta distancia de su cabello.

