



Pond Boss™

RECUERDO



**LLAME AL 1-888-412-6001
ANTES DE DEVOLVER AL
MINORISTA.**



¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolver el producto al minorista, llame a nuestro departamento de servicio al cliente, al 1-888-412-6001 de 8 a. m. a 6 p. m., HORA DEL ESTE, de lunes a viernes, o envíe un correo electrónico a customercare@geoglobalpartners.com. O visite nuestra sitio web www.totalpond.com.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Pond Boss™	1
B	Boquilla de rociador de agua	1
C	Inserta de boquilla de campana de agua	1
D	Inserta de boquilla de trompeta	1
E	Boquilla inferior de cabeza de fuente	1



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA:

- Existe riesgo de descarga eléctrica. Esta bomba se suministra con un conductor con conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que la bomba esté conectada sólo a un tomacorriente que haya sido instalado correctamente y que tenga una conexión a tierra con interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI).
- No exceda 120 voltios.
- Siempre desconecte la bomba de la fuente de energía antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Antes de instalarla o de realizar trabajos de mantenimiento, controle que el cable no esté dañado. Reemplace el ensamblado completo de la bomba en caso de que esté dañada.
- No retire la clavija redonda del enchufe.
- Existe riesgo de descarga eléctrica: no se ha probado el uso de esta bomba en piletas de natación ni en áreas marinas.

PRECAUCION

- Esta bomba ha sido probada para usarse con agua dulce únicamente.
- Utilice una fuente de energía adecuada, como se indica en la etiqueta de la bomba.
- No exponga el cable a altas temperaturas o a otras fuentes de calor.
- No haga funcionar la bomba con líquidos calientes.
- No deje que la bomba funcione en seco. La bomba debe estar completamente sumergida para funcionar y refrigerarse correctamente.
- Utilice sólo agua dulce. Evite utilizar agua clorada o agua con un alto nivel de pH.
- No tire del cable para levantar la bomba.

PRECAUCION

- La luz UV puede causar irritación en la piel y en los ojos. Evite la exposición a la luz UV.

- PELIGRO: RADIACION ULTRAVIOLETA. Desconecte el cable antes de reemplazar la lámpara.
- La exposición prolongada o frecuente a la luz UV puede tener efectos secundarios, como lesiones graves en la piel y en los ojos. En caso de una sobre exposición a la radiación UV, busque asistencia médica en forma inmediata.
- La lámpara no ha sido probada para usarse en piscinas de natación ni en tinas calientes.

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar y a hacer funcionar el producto, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y con el diagrama de arriba. Si alguna pieza falta, o si hay piezas dañadas, no intente ensamblar ni utilizar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener las piezas de reemplazo.

- Tiempo calculado para el ensamblaje: 5 minutos.
- Herramientas necesarias para el ensamblaje: Destornillador de Philipshead, hilo, roca.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Escoja una cabeza de fuente para el efecto deseado de agua, y ensamble su elección como se muestra en Fig. 1.




Fig. 1

2. Si está deseado, ancle Pond Boss™ en el estanque usando un objeto pesado (como una roca) y hilo. Corte una longitud de hilo más largo que la profundidad del estanque. Ate el un extremo de el hilo a al ancla y el otro extremo al anillo en la parte inferior del flotador. Fig 2




Fig. 2

3. Coloque la bomba dentro del agua y conéctela a una fuente de energía adecuada. Fig. 3




Fig. 3

PROCEDIMIENTO DEL DESENSAMBLAJE

Para asegurar la operación óptima de la bomba y filtro UV los procedimientos siguientes deben ser realizados periódicamente. Cuando el funcionamiento de la bomba es reducido - es una indicación que la limpieza de la unidad es necesaria.

1. Desenchufe la bomba, retire del estanque. Fig. 4




Fig. 4

2. De vuelta el ensamblado flotante de bomba y filtro boca abajo. Retire el tornillo de cierre. Fig. 5




Fig. 5

3. Retire la cabeza de la fuente y el anillo de fijación superior. Retire la cubierta superior. Fig. 6




Fig. 6

4. Gire la sección superior a la izquierda. Tire de la sección superior del más abajo. Desatornille el conector del alambre que conecta la sección superior con el resto de la unidad. Fig 7




Fig. 7

5. Levante el ensamblaje de bomba y filtro de la fuente. NOTA: Para extraer el ensamblaje de filtro de la cesta de flotación, el principal cable de alimentación debe ser alimentado arriba por el fondo de la canasta de flotación. Fig 8




Fig. 8

6. Retire la almohadilla de filtración y enjuague hasta que sea limpia. Vuelva a montar el ensamblaje de bomba y filtro. Fig 9




Fig. 9

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- General
 - Una caída en el flujo del agua o algas aumentadas en el estanque es su indicación que la almohadilla de filtro, la bomba, y/o el clarificador requieren limpiar.
 - Antes de limpiar, siempre desconecte la bomba, el clarificador UV o cualquier porción de la unidad de la fuente de energía.
 - Desensamble la unidad de acuerdo con la sección de Procedimiento de Desensamblar de esta hoja de instrucción.
- Limpiando la Bomba
 - Asegure la bomba es desconectada de todos los otros componentes que comprenden la unidad.
 - Inspeccione la bomba quitando delantero de la pantalla delantera y el ensamblaje de propulsor y limpie las piezas de la bomba y limpie en agua caliente, jabonosa.
 - Vuelva a ensamblar la bomba y recoloque y conecte los cables de energía eléctrica de bajo voltaje.




Fig. 10

Para maximizar el funcionamiento de la porción UV de la unidad, desensamble periódicamente la unidad para limpiar la suciedad y la ruina del exterior del tubo de cristal y del reflector situados en la caja de la lámpara.

NOTA IMPORTANTE:

Esté seguro que la unidad entera es totalmente seca y las juntas están asentadas correctamente al volver a ensamblar el clarificador UV.

Falta de hacer puede resultar en a la salida del agua, que puede causar daño a la unidad.

1. Desconecte la luz UV del enchufe. Esté seguro permitir tiempo suficiente para que la luz se refresque antes de desensamblar la luz.
2. Desatornille el anillo de cierre, y saque la unidad de luz.
3. Retire con cuidado el sostenedor de tubo de vidrio torciendo y después retire.
4. Utilice agua caliente, jabonosa para limpiar el tubo de cristal. Esté seguro de utilizar el jabón biodegradable.
5. Vuelva a ensamblar el clarificador ULTRAVIOLETA, y esté seguro que todas las juntas y empaque o están asentados correctamente.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si las luces de LED no funcionan:

- Asegúrese de que el cable eléctrico está enchufado y la unidad esta consiguiendo energía.

Si el Clarificador de UV no funciona:

- Check Asegúrese de que la bombilla no se ha fundido. Reemplace la bombilla como sea necesario o después de cada temporada. Las bombillas están disponibles llamando el departamento de atención al cliente.

Si la bomba no funciona:

- Asegúrese de que el cable eléctrico está enchufado, la bomba está consiguiendo energía y la bomba se sumerge completamente.
- Extraiga la pantalla interior, la cubierta de la bomba y la caja del propulsor, a fin de poner el propulsor a la vista. Gire el propulsor y asegúrese de que no esté dañado ni contenga alguna pieza atascada.




Si el rendimiento de la bomba no es satisfactorio, o la bomba no fluye uniformemente:

- Asegúrese de que la bomba esté totalmente sumergida en el agua.
- Asegúrese de que el propulsor, almohadilla de filtración y la caja estén limpios.
- Verifica la salida de bomba y cualquier tubería, las fuentes, o surtidores para retorceduras u obstrucciones.
- Ajuste el control de flujo.

LISTA DE PIEZAS DE REEMPLAZO

Para obtener las piezas de reemplazo, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-888-412-6001 de 8 a. m. a 6 p. m., HORA DEL ESTE, de lunes a viernes.

Part	Description
B	Boquilla de rociador de agua
C	Inserta de boquilla de campana de agua
D	Inserta de boquilla de trompeta
E	Boquilla inferior de cabeza de fuente
F	Control de Flujo
G	Cubierta delantera
H	Anillo de fijación
I	Cubierta del propulsor
J	Ayuda del eje
K	Arandela
L	Eje
M	Ensamblado del propulsor
N	Flotador (superior)
O	Flotador (inferior)
P	Tornillo
Q	Abrazadera
R	Tapón
S	Almohadilla de filtración
T	Caja de lampara
U	Anillo de fijación
V	Soporte de lámpara
W	Anillo de fijación pequeño
X	Entrada
Y	Reflector de aluminio
Z	Tubo de Vidrio
A1	Bombilla UV



Impreso en China

GARANTIA LIMITADA

Todas las bombas y productos eléctricos se autorizan al usuario contra el material y la ejecución defectuosos, bajo condiciones de trabajo normales. Este período de garantía comienza la fecha de la compra del comprador original.

Todos TotalPond® productos electricos son garantizados por 1 año desde la fecha de compra. Limitados a uso normal contra defectos en materiales y mano de obra. Todos TotalPond® revestimiento de estanque son garantizados por 20 años desde la fecha de compra. Limitados a uso normal contra defectos en materiales y mano de obra. Todo otros TotalPond® productos son garantizados por 90 días desde la fecha de compra. Limitados a uso normal contra defectos en materiales y mano de obra.

Aplicación

Esta garantía incluye las unidades instaladas y mantenidas correctamente. Cualquier daño a la médula o la modificación de la unidad se invalida la garantía. Garantía de la bomba se limita a aplicaciones de bombeo de agua en un estanque o una fuente única. GeoGlobal Partners deberá aprobar por escrito todas las demás aplicaciones que utilizan otros líquidos o temperaturas extremas. El código de fecha y el recibo del producto se requiere para las reclamar la garantía.

Reclamacion de la Garantia

Las reclamaciones de la garantía deben ser hechas llamando el servicio de atención al cliente (al 1-888-412-6001). Si el artículo se determina para ser defectuoso, le darán la autorización de volver las piezas defectuosas, carga pagada por adelantado, junto con prueba de compra.

Modo de resolución

GeoGlobal Partners realizará de buena fe todos los esfuerzos que sean necesarios para resolver de manera puntual todas las reclamaciones derivadas de la garantía. Los productos que hayan sido devueltos serán inspeccionados a fin de determinar la causa de la falla antes de que se aplique la garantía. La garantía no cubre ningún costo relacionado con la instalación o la remoción de los productos o las partes en virtud de esta garantía. En el caso de los productos que se hayan dañado durante su traslado, deberá presentarse la reclamación ante el transportista.

Limitación de responsabilidad

Las declaraciones orales que el vendedor, el fabricante, los representantes u otras personas realicen sobre el producto no constituyen una garantía y el usuario no deberá tomarlas como tales, ya que tampoco formarán parte del contrato de venta. La única obligación de los vendedores y de los fabricantes, y el único resarcimiento disponible para los compradores, será que el fabricante reemplace y/o repare, a discreción de éste, el producto de acuerdo con lo establecido anteriormente. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de las lesiones, las pérdidas o los daños derivados de las pérdidas de ganancias o las pérdidas de ventas, de las lesiones físicas a las personas o los daños a la propiedad, o de los daños imprevistos o derivados provenientes de la causa que sea, independientemente de que se basen en una garantía, un derecho contractual, una negligencia u otro uso indebido. Asimismo, el comprador y el usuario aceptan que no podrán reclamar ningún otro resarcimiento. Antes de utilizar el producto, el comprador y el usuario determinarán la aptitud del producto para el uso deseado, y asumirán todos los riesgos y las responsabilidades relacionadas con dicho uso. La garantía y el resarcimiento descriptos en esta garantía limitada representan la garantía y el resarcimiento exclusivos que reemplazan a toda otra garantía o todo otro resarcimiento expreso o implícito. Por medio de la presente garantía quedan excluidos de manera expresa todas las demás garantías y todos los demás resarcimientos, incluso las garantías implícitas de aptitud y comerciabilidad para un uso determinado. Esta garantía proporciona al comprador y al usuario derechos legales específicos. Además, el comprador y el usuario pueden tener otros derechos que varían según cada estado. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños imprevistos o derivados, por lo tanto, es posible que las limitaciones o las exclusiones antes mencionadas no se apliquen.

RECUERDO

**LLAME AL 1-888-412-6001
ANTES DE DEVOLVER AL MINORISTA.**