

MEDIDOR DIGITAL DE PRESIÓN PARA NEUMÁTICOS

Modelo No. TGS-0416

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

LUZ A LED SÚPER BRILLANTE

Para encender la luz, deslice el interruptor hacia adelante.
Para apagarla, deslice el interruptor hacia atrás.

MEDIDOR DIGITAL DE PRESIÓN PARA NEUMÁTICOS

Use el medidor para mantener la presión de los neumáticos recomendada por el fabricante para la mayor seguridad, extender la vida de los neumáticos y aumentar la economía de combustible.

- Para usar el medidor, saque la tapa de la válvula de aire de la rueda. Presione el botón rojo del costado del medidor para encenderlo. Presione el pico del medidor de neumáticos de forma firme y segura contra la válvula del neumático durante 1 segundo. El medidor mostrará la presión del neumático durante aproximadamente 1 minuto o hasta que se presione nuevamente el botón para reiniciarlo y medir el próximo neumático.
- Para cambiar la unidad de medición, presione el botón rojo hasta que aparezca la unidad deseada.

Rango de medición: 5 – 150 PSI, 35 – 1035 KPA, 0,35 – 10,35 BAR
Con una precisión de +/- 1,5 PSI

CUCHILLA PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD

- Para usar la cuchilla para cinturón de seguridad, tome el cinturón que va por el hombro y aléjelo del cuerpo todo lo que pueda.
- Enganche la cuchilla para cinturón de seguridad por el extremo del cinturón, moviéndose a través de su cuerpo, tire del cinturón para cortarlo. Verifique que el cinturón no esté retorcido en ningún lugar que pudiera interferir con la cuchilla.

ROMPECRIETALES

- Cúbrase los ojos cuando lo use. Agarre firmemente la herramienta de emergencia y presione el rompecristales contra el vidrio hasta que el martillo a resorte haga clic y destrabe el percutor contra el vidrio, rompiéndolo. Con la herramienta, y teniendo mucho cuidado, desprenda los restos de cristal que pueda de alrededor del marco.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Esta herramienta de seguridad de emergencia no requiere mantenimiento ni lubricación. Si la unidad se ensucia, limpie suavemente el exterior de la misma con un trapo suave humedecido con agua y detergente. No use solventes u otros limpiadores químicos. No permita que entre agua por las aberturas. Inspecciónelo periódicamente. Deje de usarlo si están gastados o rotos.

No abra ni desarme la unidad. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Guárdela en un lugar seco.

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Abra el panel posterior e inserte 1 batería "AAA", (no incluida).

Compre siempre el tamaño y tipo correcto de batería que sea el recomendado para este uso específico. Limpie los contactos de las baterías y del producto antes de instalar las baterías.

Verifique que las baterías estén instaladas correctamente con respecto a su polaridad (+ y -).

Saque las baterías del equipo cuando no lo use durante mucho tiempo.

Remueva las baterías gastadas lo antes posible.