

TAZA DE VIAJE CALEFACCIONADA DE 12 VOLTIOS

Modelo número 99-198 / 99-198U / 99-198UX

Este producto de SUPEREX ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para proporcionarle un funcionamiento confiable. LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES antes de utilizar su nuevo producto, ya que contiene la información que necesita para familiarizarse con sus características y obtener el rendimiento que disfrutará constantemente por muchos años.

CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD

Esta unidad viene equipada con un control de temperatura termostático que mantiene las bebidas calientes a la temperatura ideal para beberlas sin quemarse. Coloque su bebida caliente en esta taza de acero inoxidable y cuando esté enchufada, funcionará a medida que la bebida se va enfriando, para mantenerla a una temperatura deseada para beberla.

NOTA: ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA CALENTAR O RECALENTAR LÍQUIDOS FRÍOS.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Luego de llenar su taza de viaje calefaccionada con su bebida CALIENTE, ciérrelo inmediatamente con la tapa incluida para obtener el mejor rendimiento térmico. Verifique que la tapa esté bien colocada en su lugar antes de beber.

Nota: la tapa NO es a prueba de fugas. La tapa está diseñada solamente para reducir los derrames. Mantenga la taza en posición vertical. La taza está diseñada para caber en el soporte para bebidas de la mayoría de los vehículos. Coloque la taza en un lugar seguro y enchufe un extremo del cable de 12 voltios en el enchufe del costado de la unidad y el otro extremo en el encendedor del vehículo. Se encenderá el LED rojo para indicar que la unidad está funcionando. Si no se enciende la luz, verifique que el enchufe tenga corriente y gire el conector dentro del enchufe. Si la unidad no funciona, desenchufe el cable de alimentación y verifique que el enchufe del encendedor esté limpio. Verifique el fusible del enchufe desenroscando su punta. Reemplácelo si es necesario. Tenga cuidado al beber líquidos calientes desde cualquier recipiente. No es recomendable beber mientras el vehículo esté en movimiento. Desenchufe la unidad cuando termine de beber o cuando llegue a su destino. NO deje la unidad enchufada sin líquido en su interior ya que podría dañar el control de calefacción.

CUIDADO:

No use esta unidad si el sistema eléctrico de su vehículo es débil o está dañado.

NO deje la unidad enchufada en el encendedor durante mucho tiempo con el motor apagado. Le recomendamos usar este artefacto con el motor funcionando para evitar drenar la batería. NUNCA deje el vehículo funcionando en un espacio cerrado o mal ventilado. NO encienda el motor con el artefacto enchufado. Las variaciones de voltaje resultantes podrían dañar la unidad. Desenchufe la unidad antes de encender el motor y vuelva a enchufarla cuando el motor esté funcionando.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Límpuela luego de cada uso. Para limpiar la unidad, desenchufe el cable de alimentación removible y coloque la tapa de goma sobre el enchufe de alimentación de la taza. NO SUMERJA LA TAZA EN AGUA. LÁVELA A MANO ÚNICAMENTE. Sáquele la tapa y lávela con agua tibia. Séquela bien. Enjuague el interior de la taza con agua tibia jabonosa y séquela bien. Limpie el exterior con una toalla húmeda. Repásela hasta que esté limpia. Use un jabón suave. No use lavandina o limpiadores con cloro. No use limpiadores o esponjas abrasivas o ya que podrían dañar el acabado. NO LOS LAVE EN EL LAVAVAJILLAS. Revise periódicamente los sellos de la tapa para asegurarse de que no estén gastados ni dañados.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Este artefacto viene con un fusible de protección de 5 A ubicado en el enchufe de alimentación. Si necesita reemplazarlo, desenrosque la tapa de la punta y reemplácelo por uno equivalente.

CUIDADO – para una protección continua contra peligro de incendio, reemplace el fusible por otro del mismo tipo y capacidad.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

La tapa NO es a prueba de fugas. La tapa está diseñada solamente para reducir los derrames.

Mantenga la taza en posición vertical. Guárdela en un lugar seco.

ADVERTENCIA

TENGA MUCHO CUIDADO AL BEBER LÍQUIDOS CALIENTES.

MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA TAPA NO ES A PRUEBA DE FUGAS. MANTENGA LA TAZA EN POSICIÓN VERTICAL. NO LA LLENE DE MÁS. NO COLOQUE LA TAZA EN EL MICROONDAS NI EN EL LAVAVAJILLA.

NO SUMERJA LA TAZA EN AGUA. LÁVELA A MANO ÚNICAMENTE.

Desenchufe la unidad cuando no la use o cuando se haya consumido todo el líquido.

Limpie la unidad lo antes posible luego de usarla y antes de guardarla.

Use la unidad únicamente con el cable suministrado. Guarde el cable dentro de la unidad para evitar que se pierda.

No la use con ninguna otra fuente de alimentación distinta de aquella para la cual fue diseñada.

No use la taza calefaccionada con ningún otro fin que no sea el indicado.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 VOLTIOS CC únicamente

Consumo de potencia: 28 Vatios

Fusible del enchufe: 5 A

Superex Canada Ltd., Toronto, M2H 3B8

Hecho en China