

Nota: NUNCA cubra la estufa

No la sumerja en agua u otro líquido.

- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y desconecte el enchufe del interruptor.
- Espere a que el calentador se enfríe lo suficiente.
- Limpie el cuerpo de la estufa con un paño húmedo. NO permita que el agua ingrese al producto.
- NO use jabón o productos químicos que puedan dañar la carcasa del calentador.
- En caso de mojar permitir suficiente tiempo de secado antes de volver a utilizar.
- Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora (en uso regular, al menos dos veces al año)
- Cuando la unidad no está en uso , se recomienda guardar el producto en su embalaje original y se almacene en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA Y MANTENCION

- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y desconecte el enchufe antes de limpiarlo.
- Espere a que el calentador se enfríe lo suficiente.
- Limpie el cuerpo de la estufa con un paño húmedo. NO permita que ingrese agua en el aparato.
- NO use jabón o productos químicos que puedan dañar la carcasa del calentador.
- Permitir suficiente tiempo de secado antes de volver de nuevo.
- Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora (en uso regular, al menos dos veces al año)
- Cuando la unidad no está en uso , se recomienda guardar el producto en su embalaje original y se almacene en un lugar fresco y seco.

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMOVENTILADOR PTC CERAMICO
MODELO: PTC903-L
220-240V~ 50Hz
750-1500W



Gracias por adquirir nuestro producto KENDAL. Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias

(Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo)

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

SEGURIDAD

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE

SIEMPRE MANTENGA LA SEGURIDAD AL TRABAJAR CON CUALQUIER APARATO

- Compruebe que la tensión de red corresponda con la calificación del aparato.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja los cables, enchufes o el aparato al agua ni cualquier otro líquido.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté operativo.
- Se requiere supervisión cuando el producto es utilizado cerca de niños o personas enfermas.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar cualquier pieza.
- No haga funcionar el aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato ha sido dañado de alguna manera. Si el cable o el aparato están dañados, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- El uso de accesorios con el aparato no es recomendado por el fabricante ya que puede causar lesiones.
- No utilice en el exterior ni en baños.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni permita que esté en contacto con superficies calientes .
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente. No jale el enchufe del cable.
- No se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo.
- No utilice el aparato cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- No coloque objetos inflamables o ropa en la parte superior del calentador.
- Permitir una zona segura 50cm alrededor del calentador en la parte superior y los lados y una zona segura 120 cm en la parte delantera.
- Nunca use un calentador en una habitación con gases explosivos como la gasolina o durante el uso y los tipos de colas inflamables. Aerosoles o disolventes.
- Evitar el sobrecalentamiento del aparato, manteniendo las entradas y salidas de aire limpio y libre de cualquier cosa que pueda causar un bloqueo. Revise todas las entradas y salidas de vez en cuando por el polvo acumulado. NO CUBRIR.
- Si se produce un sobrecalentamiento, incorpora un dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento que apagará el aparato.
- No inserte ningún objeto extraño en la parrilla.
- Mantenga la rejilla trasera libre de cualquier tela o cortinas a una distancia lejana.

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTUFA

- Retire el calentador de todo el empaquetado y colocarlo en el lugar deseado.
- Asegúrese de que hay una zona de seguridad entre el calentador y los muebles, cortinas, etc- (50cm zona segura en la parte superior y los lados y zona segura de 120cm adelante.
- Desenrolle el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente.
- Para activar el calentador, gire la perilla de las agujas del reloj a la posición "☼" para el aire fresco. Gire la perilla a 'I' para 750W, y 'II' para 1500W.
- Utilice el interruptor en la parte superior del calentador para activar la oscilación encendido o apagado.

AUTO APAGADO DE SEGURIDAD

El calentador tiene un dispositivo de seguridad integrado, que apagará el calentador en caso de sobrecalentamiento accidental. Para restablecer el calentador, siga los siguientes pasos:

- Gire el mando de control a la posición "O" .
- Desenchufe el calentador y espere 5 - 10 minutos para que la unidad se enfríe.
- Después que la unidad se haya enfriado, conéctelo y funcionará normalmente.
- Gire el mando en la posición deseada (Fan/ventilador, bajo o alto) .
- Gire el mando del termostato a la posición de temperatura deseada.
- Cuando sienta la temperatura ambiente cómoda, gire el interruptor del termostato hacia la izquierda lentamente a la dirección mínima hasta que el aparato se apague.
- El interruptor de termostato mantendrá la temperatura ambiente a la temperatura deseada en forma automática.
- También puede activar el interruptor del termostato en sentido anti reloj hasta la posición mínima o gire el selector de termostato en sentido reloj hasta la posición máxima para hacer la temperatura más baja o más alta.

PROTECCIÓN ANTIVUELCO:

Este calentador está equipado con un interruptor de vuelco de seguridad que apaga automáticamente el elemento calefactor si el producto no está en la posición vertical, el producto funcionará nuevamente normal cuando se devuelva a la posición vertical .

Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Garantía del producto es 1 año.

IMPORTA Y GARANTIZA

MAR DEL SUR SpA.

Av. Colon #4863, Las Condes – Chile

Fono: 56-02-23870800

www.mardelsur.cl

