

Sivoia QED™

SVQ-4S2G-IT
4,5 V  200 mA
Control Remoto Infrarrojo de Mano

Lea por favor
Instrucciones de operación
Deje una copia para el ocupante


Descripción

El Control Remoto De Mano Inalámbrico SVQ-4S2G-IT ofrece control de las cortinas motorizadas Sivoia® o Sivoia QED™ y de los sistemas de iluminación GRAFIK Eye® o Spacer System™. El SVQ-4S2G-IT ofrece control de los sistemas de iluminación PerSONNA® desde una distancia de hasta 8 pies (2.4m).

El usuario puede operar hasta dos grupos de cortinas, utilizando el SVQ-4S2G-IT. Estos dos grupos de cortinas pueden ser seleccionados individualmente presionando el botón Cortinas 1 o el botón Cortinas 2, o juntas presionando el botón Ambos en el SVQ-4S2G-IT. Las cortinas seleccionadas pueden moverse presionando los botones de Abrir, Cerrar, Subir o Bajar (consulte la sección de Operación más abajo). Para las Unidades de Drive Electrónico (EDUs) Sivoia QED, por favor consulte la Guía de Cableado y Programación de Sivoia QED o la Guía de Referencia Técnica de Sivoia QED para el procedimiento de configuración. Para las Unidades de Drive Electrónico Sivoia por favor consulte las instrucciones de instalación de la Unidad de Drive Electrónico Sivoia o la Guía de Referencia Técnica de Sivoia para el procedimiento de configuración. El usuario puede operar las escenas de iluminación de GRAFIK Eye, PerSONNA o Spacer System (1-4 y APAGADO) presionando un botón de escena de iluminación en el SVQ-4S2G-IT. Los botones de escenas de iluminación recuerdan escenas previamente programadas en el sistema de iluminación. Por favor consulte las instrucciones de instalación de los sistemas de iluminación para más detalles.

Operación

Apunte el Control Remoto De Mano Inalámbrico al receptor IR GRAFIK Eye, Sivoia, Sivoia QED, PerSONNA, o Spacer System. Para seleccionar la escena de iluminación - Presione el botón de la escena apropiada (1-4 o APAGADO). Para operar una cortina - Presione el botón apropiado de la cortina, (1, 2, o Ambos, por defecto son Ambas cortinas) luego presione la función deseada (Abrir, Cerrar, Subir o Bajar).



 **Nota:** La presión de cualquier botón mientras la cortina se está moviendo detendrá la cortina.

Reemplazo de las Baterías

El Control Remoto Infrarrojo de mano SVQ-4S2G-IT usa 3 baterías AAA que han sido previamente colocadas (ver diagrama). Para obtener mejores resultados use baterías alcalinas de marca **Energizer**®. No utilice baterías de níquel cadmio.

Para cambiar las baterías:

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Reemplace con 3 baterías alcalinas AAA tal como se muestra.
3. Vuelva a colocar la cubierta.



El Control Remoto Inalámbrico Infrarrojo es seguro para usar en baños y spas.

 NO LO SUMERJA EN AGUA.

Solución de problemas

Problema	Causas	Soluciones
La Unidad de Drive Electrónico (EDU) no responde al Control Remoto Infrarrojo de Mano.	La Unidad de Drive Electrónico (EDU) está APAGADA	Vuelva a Alimentar el Sistema.
	No hay baterías en el Control Remoto Infrarrojo de Mano, o éstas están descargadas o con poca carga.	Coloque baterías nuevas.
El sistema de iluminación no responde al Control Remoto Infrarrojo de Mano.	El Control Remoto Infrarrojo de Mano está demasiado lejos del Receptor IR.	Intente moverse más cerca de la(s) cortina(s) que quiere controlar. Si un receptor IR es instalado en la Unidad de Drive Electrónico (EDU), verifique que está correctamente instalado y que el receptor IR no está obstruido (por ejemplo por cortinas, fascia, persianas).
	Las baterías fueron colocadas en forma incorrecta.	Instale las baterías de acuerdo con el diagrama.
	El sistema está APAGADO.	Vuelva a Alimentar el Sistema.
	No hay baterías en el Control Remoto Infrarrojo de Mano, o éstas están descargadas o con poca carga.	Coloque baterías nuevas.
El Control Remoto Infrarrojo de Mano está demasiado lejos del sistema de iluminación.	El Control Remoto Infrarrojo de Mano está demasiado lejos del sistema de iluminación.	Intente moverse más cerca del sistema de iluminación que desea controlar.
	Las baterías fueron colocadas en forma incorrecta.	Instale las baterías según el diagrama de la primera página.

Asistencia Técnica

Lutron
11520 Sun Shade Lane
Ashland, Virginia 23005

www.lutron.com
Servicio y asistencia técnica 24/7:
Llame al: +1-800-523-9466
Fax: +1-610-282-3679
Correo electrónico: products@lutron.com
©2006 LUTRON Electronics Co., Inc.

Garantía Limitada

Lutron, a discreción propia, reparará o reemplazará las unidades con fallas en sus materiales o fabricación dentro del año posterior a la compra de las mismas. Para obtener el servicio de garantía, remita la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con servicio postal prepago.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, DE REMOCIÓN NI DE REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS PROVOCADOS POR USO INCORRECTO O ABUSO NI LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN CABLEADO O UNA INSTALACIÓN INCORRECTOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. LA

RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, ni las limitaciones en la duración de las garantías implícitas, de modo que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Lutron, Sivoia y el logo Sunburst son marcas registradas y Sivoia QED y "Lutron Lighting Controls" son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.