



MANUAL DE OPERACIÓN

BASCULA PESO PRECIO.

MARCA ESNOVA

MODELO: ACS-LED 40  
ACS-LCD 30





## BASCULA DIGITAL PESO-PRECIO

La serie ACS de básculas electrónicas de peso precio son aparatos de funciones múltiples. Tienen las características de una medida precisa, sensible, fácil operación y desempeño estable. Cuenta con un avanzado microprocesador y sensor de peso que garantizan una desempeño durable y óptimo.

### Funciones principales

Capacidad de Doble RANGO: 20 Kg. / 40 Kg. – 5 g / 10g

Clase de Precisión III.

Velocidad de muestreo: 40 veces por segundo.

Tara- Por sustracción en todo el rango

Sobrepeso: Alarma sonora cuando el peso está por encima de 0.15% de la capacidad máxima

Funciones: Cero, Tara, Acumulado, alarma de sobre peso, AC y DC, Alarma de batería, auto apagado para ahorro de energía.

Suministro de energía: 120VAC 60Hz y batería recargable DC6V/4Ah

Consumo de energía menor a 4W , en modo de ahorro de energía menor a 1 W

Temperatura de operación: 0°C a 40°C

Humedad relativa: 10% a 80% no condensada

### Instrucciones de operación:

Después de retirar de la caja el instrumento, coloque la báscula en una superficie plana y firme en forma horizontal. Utilice la burbuja de nivel y las patas ajustables para dejar el instrumento nivelado.

1.- conecte la báscula a un enchufe polarizado con tierra física. Encienda el switch

2.- La báscula realiza un autochequeo, la pantalla muestra "0" después de de forma intermitente "8".

La pantalla indica lo siguiente:

Indicación en pantalla	Significado	Explicación
Fu --H	La posición del cero es muy alta	Reparación
FU –L	La posición del cero es muy baja	Reparación.
B ---L	El voltaje de la batería e smuy bajo	Cargar la batería

### 3.- Pesaje

No coloque objetos con un peso mayor a la capacidad de la báscula. Puede dañar el sensor.

Si la báscula se sobre carga aparece un mensaje en pantalla –OL—y una alarma sonora.

Retire de inmediato el peso sobre la báscula



4.- Cálculo de precio.

Introduzca el precio unitario con el teclado numérico.

El intervalo para introducir 2 números puede ser de hasta 6 segundos, si excede los 6 segundos deberá presionar el botón de C

Si la pantalla muestra un peso por debajo de cero (por ejemplo la tara), el precio total desplegará "-----" y no mostrará la suma de dinero.

Si la pantalla de total muestra "-----" es debido a que la suma es mayor a 9999.99

5.- Acumulado

Presione la tecla de "+" cuando quiera acumular el monto total.

6.- Configuración de Tara.

Coloque el contenedor en el plato, presione la tecla TARA, la pantalla se hace cero. Coloque el producto a pesar en el contenedor, el peso neto se mostrará en pantalla.

7.- Borrar el acumulado

Cuando la báscula esta en al condición de acumulado, presione la tecla C, esto borra el total acumulado.

8.- Borrar el precio unitario.

Si el precio introducido es erróneo, presione C.

9.- Poner en cero la báscula

Retire cualquier objeto del plato de pasaje, si la pantalla de peso no es cero, presione cero.

10.- Apagar la báscula

Apague el switch y desconecte el cable.

Cuidados.

- La batería debe recargarse a tiempo una vez que la energía se está agotando., de otro modo la batería puede dañarse. El tiempo de recarga debe controlarse, el tiempo usual es de 1.2 hrs., después de una hora de uso. Si la báscula no será utilizada en un largo tiempo, por favor recargue la batería por 24 horas cada tres meses antes de utilizar la báscula.

- No limpie la báscula con abrasivos o químicos, un trapo húmedo será suficiente.

Lista de empaque:

Báscula electrónica.....1 pza.

Anillo anti insecto.....4 pza.

Batería recargable 6V/4Ah...1 pza. \*incluida dentro de la báscula. En baterías no hay Garantía.

Platillo de acero inoxidable...1 Pza.

Manual de operación.....1 Pza.



Gracias por su preferencia