Savi® W730A

Sistema de auricular inalámbrico para dispositivos múltiples

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



plantronics



1 Botón de subir el volumen/instantáneo

Subir el volumen Pulsación corta +
Función instantánea Si durante una llamada realiza una
pulsación prolongada del botón de subir volumen + durante 1,5
segundos, dejará la llamada en espera para responder otra
llamada.

2 Botón de bajar el volumen/Mute

Bajar el volumen Pulsación corta –

Mute Pulse el botón de bajar volumen – durante 1,5 segundos.

3 Botón de control dellamada

Respuesta y fin de llamada Pulsación corta

AVISOS Por su seguridad, no utilice el auricular a un volumen muy alto durante largos períodos de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a niveles moderados. Para obtener más información sobre auriculares y cómo pueden afectar a la capacidad auditiva, visite plantronics.com/ healthandsafety.

Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad que se suministra por separado para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.


Savi W730A incluye una base WO2A y un auricular WH210A.

TeléfonoPersonalización y carga


1 Coloque la horquilla de carga en la base.



2 Conecte uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior de la base y el otro extremo a una toma de corriente.



3 Para cargarlo, coloque el auricular en la base durante al menos 20 minutos.



NOTA El producto tiene una batería que no puede reemplazarse. Póngase en contacto con Plantronics para obtener más información sobre la sustitución de la batería.

2 Teléfono de escritorio Conexión y llamada

- 1 Elija la configuración del teléfono de escritorio A, B o C y conecte los cables.
 - A Teléfono de escritorio (estándar)



B Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar HL10 (se vende por separado)

Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories



C Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)

Consulte la quía del usuario en plantronics.com/accessories




2 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.



NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.

3 Si no oye el tono de llamada, abra el panel lateral y ajuste el interruptor de configuración medio (A–G) hasta que lo oiga. La configuración predeterminada A funciona con la mayoría de teléfonos de escritorio.



- 4 Haga una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.
- 5 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular



3 Móvil Conexión y llamada

1 Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth (4 segundos) de la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.



2 Ponga el teléfono móvil Bluetooth en modo de búsqueda. En la lista de dispositivos encontrados, elija SAVI 7xx.



3 Si el teléfono móvil lo solicita, introduzca 0000 como clave. El indicador LED de Bluetooth de la base cambiará a azul sin parpadeo cuando la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.



4 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.




- 5 Haga una llamada de prueba desde el teléfono móvil.
- 6 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.



Ordenador Conexión y llamada

1 Conecte el cable USB.



- 2 Cargue el software de Plantronics visitando plantronics.com/software y haciendo clic en el botón de descarga.
- **3** Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.



- 4 Realice una llamada de prueba desde el teléfono Softphone del ordenador.
- 5 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.



¿NECESITA MÁS AYUDA?

Asistencia para productos plantronics.com/support Guía del usuario en línea http://docs.plantronics.com/savi-700

