



|Gracias por su compra!



NOIDALACIÓN

CONSULTE SU DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA. Para obtener información detallada acerca de cómo usar su computadora portátil Gateway, consulte la documentación acerca del hardware y la *Documentación del hardware* incluidas en su unidad de disco duro. Para acceder a estas quías, haga clic en Inicio, Todos

los programas y, a continuación, en Documentación de Gateway.



CONSULTE SU GUÍA DE INTRODUCCIÓN. Después de configurar su computadora portátil, lea la *Guía de Introducción* para obtener consejos sobre cómo usar la computadora.



CÓMO APROVECHAR MEJOR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA. Para sacar el mayor provecho de la batería:

- Aténúe la luz de la pantalla todo lo posible hasta tanto vea con comodidad.
- · Retire la tarjeta Express cuando ya no la use.
- Modifique la configuración de la administración de energía a fin de reducir el consumo de energía.
- · Use el modo Hibernar cuando la computadora portátil no esté en uso.
- Use la unidad óptica sólo cuando sea necesario.

 Viajo con una batoría adicional y cargua las h
- Viaje con una batería adicional y cargue las baterías por completo antes de viajar.
 Use su adaptador de energía de CA siempre que haya una fuente de
- alimentación disponible.

Para obtener más información, consulte la sección "Administración de Energía" en la Guía del Usuario.

Para obtener los números de teléfono del servicio de atención a clientes (asistencia técnica), consulte la etiqueta que se encuentra en la base de su computadora portátil.



CONSULTE CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY. Para obtener ayuda e información sobre problemas habituales, visite nuestro sitio de asistencia técnica en Internet, <u>mx.gateway.com</u>.



CÓMO TRABAJAR DE MANERA SEGURA. Su computadora portátil Gateway incluye el software necesario para que usted se conecte a Internet de manera segura. Para garantizar un nivel alto de seguridad, usted debería:

- Actualizar regularmente su software antivirus.

- Instalar todas las actualizaciones críticas para Microsoft Windows (haga clic en Inicio, Todos los programas y, a continuación, en Windows Update y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla).
- Update y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla).

 Usar las funciones de seguridad incluidas en el Centro de seguridad de Windows (haga clic en Inicio, Todos los programas, Accesorios, Herramientas del sistema y, a continuación, haga clic en Centro de seguridad).



El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. Las espectificaciones del producto están sujetas a cambitos sin previo aviso. © 2005 Galeway, inc. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales que se usan en este documento son marcas comerciales de Galeway, inc. en los EE LUU. y otros países. Todas las demás marcas y nombres de producto están sujetas a cambitos son marcas comerciales on marcas registradas de Saleway.