

SIRENE DE ALARME FALSA

*** Esta sirene de alarme falsa funciona apenas com pilhas AA. Por favor, não utilize nenhum adaptador de energia. Ao colocar as pilhas, preste atenção à polaridade porque uma ligação errada poderá danificar o

produto.

*** Ao instalar esta sirene de alarme falsa no exterior, certifique-se de que a caixa está correctamente fechada.

A. PRECAUÇÕES

- Sirene de Alarme Falsa com Led Intermitente
- Parece uma sirene real com uma luz led de flash vermelha
- Pode ser utilizada no interior e exterior
- Forma económica para evitar o roubo
- Instalação simples e fácil

B. INSTALAÇÃO

- Antes de utilizar, é necessário colocar as pilhas na câmara. Proceda da seguinte forma:
- Primeiro, abra a caixa. Depois, de acordo com a polaridade + e -, coloque as duas pilhas AA no compartimento de pilhas.
 - Feche a estrutura e aparafuse-a.
 - Para fixar a sirene, só precisa de utilizar parafusos para fixá-la onde for mais necessária.

C. ESPECIFICAÇÕES:

Material	ABS
Cor de acabamento	Branco
Características	Luz flash com LED intermitente
Interruptor On/Off (Ligar/Desligar)	Remoção/instalação das pilhas

Fonte de energia	(3) pilhas 1,5V tamanho AA
Acessórios	(4) parafusos
Dimensão	280x200x95 mm
Peso	300g


GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador.

Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, pro-

tecção inadequada contra humidade, calor ou frio. Esta garantia concede-lhe direitos específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

O fabricante e o distribuidor têm o direito de modificar o aparelho (técnica e esteticamente) e/ou substituir algumas peças, quando necessário, para que o aparelho seja sempre seguro e de confiança.



SIRENA FINTA CON LED LAMPEGGIANTE

*** Questa finta sirena è alimentata con due batterie AA, non usare alimentatori. Prima di installare le batterie accertarsi che sia giusta la polarità.

*** Quando si monta la sirena in esterno, assicurarsi che sia chiusa in modo appropriato.

A. DESCRIZIONE

La finta sirena è assolutamente uguale alla vera mancando solo la parte elettronica ma conservando il lampeggiante.


B. INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione è necessario installare le batterie come segue:

- Aprire il contenitore, inserire le batterie rispettando la polarità "+ -" come indicato nel relativo compartimento
- Chiudere il contenitore
- Fissare la sirena in posizione difficilmente raggiungibile e bene in vista

C. ILLUSTRAZIONE

Aprire tramite la vite evidenziata dal cerchio



D. SPECIFICHE

Material	ABS
Colore	Bianco
Funzioni	LED lampeggiante
Attivazione/Disattivazione	inserire/disinserire le batterie
Alimentazione	(3) Batterie 1.5V AA
Accessori	(4) viti
Dimensioni	280x200x95 mm
Peso	300g

GARANTIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche

avere altri diritti che variano da stato a stato. Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

FALEŠNÁ SIRÉNA

*** Zařízení je napájeno pouze bateriemi typu AA. Pro sím nepoužívejte žádné napájecí adaptéry. Při instalaci baterií dodržujte správnou polaritu, jinak by mohlo

dojít k poškození produktu.

*** Při instalaci falešné sirény ve venkovním prostoru se ujistěte, že je kryt správně uzavřen.


A. UPOZORNĚNÍ

Falešná siréna s blikajícím LED světlem
 - Vypadá jako opravdová siréna
 - Může být použita uvnitř i venku
 - Úsporný způsob, jak odradit zloděje
 - Jednoduchá a rychlá instalace

B. INSTALACE

Před prvním použitím musíte nejprve nainstalovat baterie. Postup je následující:
 - Nejprve otevřete kryt. Potom vložte baterie typu AA, dodržujte správnou polaritu.
 - Zavřete kryt a zaskrubujte jej.
 - Upevněte sirénu za použití šroubů.

C. VYOBRAZENÍ



D. SPECIFIKACE


Materiál	ABS
Barva	Bílá
Funkce	Blikající LED světlo
Způsob zapnutí/vypnutí	Instalace/odstranění baterií
Napájecí zdroj	3 x AA baterie 1,5 V
Průslušenství	4 šrouby
Hmotnost	300 g

GARANTIA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojením, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teple, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabalen v původním obalu a balení.

Výrobce si vyhrazuje právo, provést na přístroji změny ELEKTRICKÉ - TECHNICKÉ - ESTETICKÉ nebo nahradit některé díly, pokud to uzná za vhodné, a vždy nabídne spolehlivost, odolnost a pokročilou technologii.



SIRENA DE ALARMA FALSA

*** Esta sirena de alarma falsa funciona apenas con pilas AA. Por favor, no utilice ningún adaptador de energía. Al poner las pilas, preste atención a la polaridad porque una conexión errónea podría dañar el

producto.

*** Al instalar esta sirena de alarma falsa en el exterior, asegúrese de que la caja está correctamente cerrada.

A. PRECAUCIONES:

Sirena de Alarma Falsa con Led Intermitente
 • Parece una sirena real con una luz led de flash roja
 • Puede ser utilizada en el interior y exterior
 • Forma económica para evitar el robo
 • Instalación simple y fácil

B. INSTALACIÓN:

Antes de utilizar, es necesario poner las pilas en la cámara. Proceda de la siguiente forma:
 - Primero, abra la caja. Después, de acuerdo con la polaridad + y -, ponga las dos pilas AA en el compartimento de las pilas.
 - Cierre la estructura y atornillela.
 - Para fijar la sirena, sólo precisa utilizar tornillos para fijarla donde sea más necesaria.

C. ESPECIFICACIONES:

Material	ABS
Color de acabado	Blanco
Características	Luz flash con LED intermitente

Interruptor On/Off (Ligar/Desligar)	Desinstalación/instalación de las pilas
Fuente de energía	(3) pilas 1,5V tamaño AA
Accesorios	(4) tornillos
Dimensión	280x200x95 mm
Peso	300g

GARANTÍA

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario.

Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobretensión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

Esta garantía le otorga derechos específicos, pero

usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado dentro del la U.E. No obstante en cualquier caso diríase a:

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantía.

Fabricante y distribuidor tiene el derecho de modificar el dispositivo (técnica y estéticamente) y / o sustituir algunas partes, cuando sea necesario, de modo que la unidad esté siempre seguro y fiable.

SISTEM DE ALARMARE CU SIRENĂ FALS

*** Această alarmă cu sirenă falsă este alimentată doar de baterii AA. Vă rugăm nu utilizați un adaptor de alimentare. Când instalați bateriile, acordați atenție

respectării polarității.

*** Când instalați această alarmă falsă în exterior, vă rugăm asigurați-vă că carcasa este închisă adecvat.

A. PRECAUȚII


- Alarmă cu sirenă falsă și LED care clipește
- Aspect similar alarmelor reale cu LED de culoare roșie
- Poate fi utilizată atât în interior, cât și în exterior
- Mod economic de a ține la distanță hoții
- Instalare simplă și rapidă

B. INSTALARE

Înainte de utilizare, aveți nevoie de instalarea bateriilor în compartimentul acestora:

- Deschideți dintâi carcasa, apoi conform cu indicatorul de polaritate + introduceți două baterii de tip AA în compartimentul bateriilor.
- Închideți carcasa, și înșurubați.
- Fixați sirena utilizând doar șuruburile de care aveți nevoie.

C. FIGURI




D. SPECIFICAȚII

Material	ABS
Culoare de finisare	Albă
Caracteristici	LED care clipește
Metodă pornire/oprire	Îndepărtarea / instalarea bateriilor
Sursă de alimentare	3 baterii de tip AA și tensiune 1,5V
Accesorii	4 șuruburi
Dimensiuni	280x200x95 mm
Greutate net unitate	300 g

GARANȚIA

Garanția se acordă conform normelor în vigoare valabile în fiecare țară. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție

inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț. Această garanție vă oferă drepturi specifice, dar dumneavoastră puteți dispune de alte drepturi ce pot varia de la stat la stat. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutie originală. Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.



DUMMY ALARM SIREN

*** This dummy alarm siren is powered by AA batteries only. Do not use any power adapter. When installing batteries, please pay attention to the power polarity.

*** When installing this dummy alarm siren in the outdoor, please make sure that the housing is close properly.

A. DESCRIPTION


- Dummy Alarm siren with Flashing Led Light
- Appears like Real siren with RED FLASH Light
- Can be used for Indoor and Outdoor
- Economical Way to Deter Theft
- Simple and Easy Installation

B. INSTALLATION

Before first using, batteries must be installed to the camera as follows:

- First open the case., Then according to "+ - pole marker" insert the two AA batteries into the batteries compartment.
- Close the case, and screw it up.
- Fix the siren easily with its screws.

C. ILLUSTRATION



D. SPECIFICATIONS

Material	ABS
Finish Color	White
Features	Blinking LED flash light
On/off method	removal/installation of batteries
Power source	(3) 1.5V AA size batteries
Accessories	(4) screws
Dimension	280x200x95 mm
Unit N.W.	300 g

WARRANTY

The warranty is valid for normal use of the device as defined in the user's guide.

Excluded from this warranty, damage due to a cause unrelated to the device. In particular, the warranty does not apply if the unit has been damaged following a collision or a fall, a false move, a connection that does not comply with the instructions or requirements specified in this manual, the effect of lightning overvoltage sector, inadequate protection against heat, moisture or frost.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state. If for any reason this product needs to be returned to the store where purchased it must be packed in its original carton/package.

The manufacturer and distributor has the right to modify the apparatus (technically and aesthetically) and/or replace some parts, whereas necessary, to always offer a safe and reliable product.