

## CALIDAD DE LA IMAGEN EN COLOR

Los scanners de la serie i1400 de *Kodak* proporcionan una excelente calidad de imagen en color, pero no permiten la administración de color entre dispositivos (por ejemplo, entre el monitor, el scanner y la impresora).

La percepción del color es un criterio muy subjetivo. A continuación, se destacan algunos puntos que deben tenerse en cuenta al digitalizar en color:

- Las distintas imágenes producidas por scanners, impresoras y monitores pueden afectar a la percepción de los documentos digitalizados.
- La imagen que muestra el monitor y el resultado impreso pueden variar de un modelo a otro y de un fabricante a otro. Una imagen puede ser aceptable en una pantalla e inaceptable en otra.
- La iluminación (fluorescente, natural, incandescente) también puede afectar a la percepción del color.
- El aspecto de un área de color dentro de la imagen puede percibirse de formas distintas dependiendo de lo que se sitúe alrededor. Las características y condiciones de un documento pueden influir en la consistencia del color.
- Los requisitos del color pueden variar de un entorno a otro (por ejemplo, en el entorno de documentos comerciales, las imágenes se visualizan, por lo general, en un monitor; sin embargo, en el entorno de impresión bajo demanda, las imágenes digitalizadas se imprimen).

## Artículos suministrados\*

Suministros/Consumibles	N.º de catálogo
Kit de consumibles del alimentador para los scanners de la serie i400 de <i>Kodak</i>	124 1066
Kit extra grande de consumibles del alimentador para los scanners de la serie i400 de <i>Kodak</i>	821 5808
Juego de guías de imagen de <i>Kodak</i> (una guía superior, una inferior)	120 0278
Cartuchos de tinta para impresoras <i>Kodak</i> (10 unidades)	135 5155
Papel secante para impresoras <i>Kodak</i> (60 unidades)	840 5425
Portacartuchos para impresoras <i>Kodak</i>	826 7486
Paños de limpieza antiestáticos para scanners <i>Kodak</i> (144 unidades)	896 5519
Hojas de limpieza del transporte <i>Kodak Digital Science</i> (50 unidades)	169 0783
Almohadillas de limpieza para rodillos <i>Kodak Digital Science</i> (24 unidades)	853 5981
Patrón de calibración (12" x 12")	127 1436
Accesorio de fondo blanco de <i>Kodak</i>	829 3599
Accesorio de fondo negro de <i>Kodak</i>	854 6079
Cama plana para documentos A3 de la serie i1400 de <i>Kodak</i>	179 6747

\* Estos componentes están sujetos a cambios.

## Scanners de la serie i1400 de *Kodak*



## Guía de consulta rápida

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el representante de *Kodak* más cercano.

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, NY 14650 (EE.UU.)  
© Kodak, 2006 TM: Kodak  
A-61551\_es  
N.º de publicación 9E4700

**Kodak**

[www.kodak.es/go/docimaging](http://www.kodak.es/go/docimaging)

## Limpeza y mantenimiento

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo *Mantenimiento* de la guía del usuario.

### Apertura y cierre de la cubierta del scanner

1. Apague el scanner.
2. Levante la palanca de apertura de la cubierta del scanner para desbloquearla.



3. Tire hacia arriba para abrir la cubierta del scanner.
4. Cierre la cubierta cuando termine de cambiar o limpiar los componentes internos.
5. Encienda el scanner.

### MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

#### Limpeza y sustitución del módulo de alimentación

1. Abra la cubierta del scanner.
2. Empuje contra el borde elevado del lateral izquierdo de la cubierta del rodillo delantero hacia un lado y tire de la cubierta hacia arriba para extraerla.



NOTA: Es posible que necesite levantar la bandeja de entrada ligeramente para extraer la cubierta del rodillo delantero.

3. Para extraer el módulo de alimentación, empujelo hacia la derecha y levántelo.



4. Gire manualmente los rodillos del módulo de alimentación y límpielos con una almohadilla.
5. Inspeccione el módulo de alimentación. Si muestra señales de deterioro o daños, sustituya el módulo de alimentación o las gomas.
6. Elimine el polvo u otras partículas de la zona de la bandeja debajo del módulo de alimentación y de la cubierta del rodillo delantero.
7. Introduzca el nuevo módulo de alimentación; para ello alinee los pasadores y empujelo hacia la derecha para encajarlo en su sitio.
8. Vuelva a colocar la cubierta del rodillo delantero.

### MÓDULO DEL SEPARADOR

#### Limpeza y sustitución del módulo del separador

1. Abra la cubierta del scanner.
2. Sujete el módulo del separador y levántelo para extraerlo.  
NOTA: El módulo del separador está fijamente sujeto y deberá tirar fuertemente de él para desengancharlo.
3. Gire las gomas del módulo del separador manualmente y límpielas con una almohadilla de limpieza para rodillos.
4. Inspeccione Las gomas. Si muestran señales de deterioro o daños, sustituya el módulo o las gomas.
5. Introduzca el módulo del separador nuevo y alinee los extremos del eje.



6. Presione hasta que el módulo del separador encaje en su sitio.

### RUTA DEL PAPEL

1. Retire el envoltorio de la hoja de limpieza del transporte.
2. Ajuste las guías laterales al ancho de la hoja de limpieza.
3. Introduzca la hoja de limpieza (con la parte adhesiva hacia arriba) a través del scanner en posición vertical hasta que se hayan eliminado todos los residuos de los rodillos de tracción.
4. Ajuste las guías laterales y, a continuación, introduzca la hoja de limpieza (con la parte adhesiva hacia arriba) en el scanner en posición horizontal hasta que se hayan eliminado todos los residuos de los rodillos de tracción.
5. Con la misma hoja de limpieza, repita los pasos 3 y 4, pero introduzca la hoja de limpieza a través del scanner con la parte adhesiva hacia abajo hasta que no queden residuos en los rodillos de tracción.

NOTA: Cuando la hoja de limpieza se ensucie, deséchela y utilice una nueva.

### GUÍAS DE IMAGEN

#### Limpeza de las guías de imagen

Limpe las superficies expuestas (lado superior) de las guías de imagen. No es necesario extraer las guías de imagen para limpiarlas, a no ser que estén sucias o tengan polvo en la parte inferior.

1. Abra la cubierta del scanner.
2. Antes de continuar, deje que se enfríe el scanner con las lámparas apagadas, durante cinco minutos.
3. Limpie las guías de imagen superior e inferior con un paño antiestático.  
NOTA: El scanner i1410 carece de guía de imagen superior.
4. Seque las guías de imagen con un paño antiestático.
5. Baje la cubierta del scanner y presiónela con firmeza hasta que encaje en su sitio.

Para una limpieza más profunda, extraiga las guías de imagen. Consulte las instrucciones detalladas en el capítulo *Mantenimiento* de la guía del usuario.

#### IMPORTANTE:

- La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato sódico y silicato de sodio, que pueden causar irritación ocular.
- Los paños de limpieza antiestáticos contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y sequedad en la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento.

Consulte la guía del usuario para obtener las MSDS.