


Añadir otro receptor inalámbrico de TV

- A Completa la instalación del primer receptor de TV.
- B Repite los pasos 1 y 3 de esta guía con el segundo receptor de TV.



Visita att.com/wirelesstv o escanea el código QR



Descarga e instala el escáner de códigos de AT&T gratis en tu teléfono móvil desde <http://scan.mobi> o desde tu tienda de aplicaciones.

Desde allí puedes:

- Ver videos de ayuda
- Charlar con un técnico
- Buscar fácilmente información para el diagnóstico y solución de problemas y las guías de usuario
- Averiguar cómo devolver este producto

Si eso no resuelve el problema, mira un video de ayuda en el canal 411 o llámanos al 800.288.2020 y di "U-verse technical support" (ayuda técnica de U-verse). Podemos ayudarte.

¿Tienes preguntas?

Visita nuestro sitio web: att.com/uversesupport (en inglés).

¿Hablas español? Visita att.com/uverseguías para ver la información en español. También puedes consultar la siguiente guía: ATT142030891 (UV Wireless TV Receiver with WAP swap guide) para más detalles.

Información legal importante sobre el receptor inalámbrico: es posible que se cobren tarifas adicionales. Conexión inalámbrica entre el punto de acceso inalámbrico y el receptor inalámbrico. Se requiere un enchufe y una conexión independiente del receptor inalámbrico al televisor. Solo para uso residencial en un único domicilio. Límite: dos receptores inalámbricos por domicilio. El rango de señal inalámbrica real variará y podrá verse limitado por varios factores, entre ellos, la interferencia electromagnética, el material de construcción de la vivienda, obstrucciones y otros factores ambientales. La instalación y el uso del receptor inalámbrico están sujetos a los términos del servicio de AT&T U-verse, que se pueden consultar en att.com/u-verse/att-terms-of-service.jsp (en inglés).



Receptor inalámbrico de TV de AT&T U-verse® TV



guía de instalación propia

Importante:

No intentes instalar tu nuevo receptor inalámbrico de TV hasta aproximadamente las **2 p.m.** del día de activación. La fecha se puede consultar en el comprobante de empaque.



Comprobante de empaque




¿Listo para instalar tu receptor inalámbrico de TV de U-Verse?

¡Empecemos ya!


¿Qué viene en el empaque?

Para instalar tu receptor, necesitarás:




¿Qué más necesitas?

Tu portal Wi-Fi actual (el modelo específico puede variar)



Cables de tipo HDMI, componente, compuesto o coaxial (no se incluyen)




Importante: no se incluyen los cables adicionales (HDMI, RCA, coaxial, etc.) que conectan el televisor con el receptor inalámbrico de U-verse.



1. Configurar el receptor inalámbrico de TV

El primer paso es conectar tu receptor inalámbrico de TV nuevo a tu televisor.

- A Conecta el receptor inalámbrico de TV al televisor con un cable HDMI (**no se incluye**). También puedes usar cables de tipo componente o coaxial.
- B Enciende el televisor y ve a la pantalla de fuente de entrada (Input Source). Tal vez debas consultar el manual para el usuario del televisor. Es posible que el control remoto del televisor tenga un botón Entrada/Fuente (Input/Source) para mostrarla. Selecciona la fuente que usaste en el paso 1A. Por ejemplo, si usaste un cable HDMI, selecciona "HDMI".
- C Conecta entre sí las dos partes del cable de corriente. Luego úsalo para conectar el receptor inalámbrico de TV a un enchufe eléctrico; se encenderá automáticamente. Luego de aproximadamente un minuto, recibirás más instrucciones en la pantalla.




2. Reemplaza tu punto de acceso inalámbrico

¡Excelentes noticias! ¡Recibiste el punto de acceso inalámbrico de última generación! Sigue las instrucciones a continuación para reemplazar tu punto de acceso inalámbrico anterior.

Importante: tu receptor inalámbrico de TV actual deberá conectarse con el nuevo punto de acceso inalámbrico. Cubriremos esto más adelante en el paso 3D.

- A Desenchufa el cable de corriente del punto de acceso inalámbrico actual y déjalo a un lado. No lo vuelvas a usar.
- B Desenchufa el cable Ethernet amarillo del punto de acceso inalámbrico actual y enchúfalo en el punto de acceso inalámbrico nuevo.
- C Usa el cable de corriente nuevo para enchufar el punto de acceso inalámbrico en un enchufe eléctrico que funcione correctamente.



3. Conecta

Ahora conectemos el receptor inalámbrico de TV con el punto de acceso inalámbrico. Sigue las instrucciones que aparecen a continuación.

- A. Oprime el botón WPS en el punto de acceso inalámbrico nuevo.



Sigue las instrucciones del Paso 3A (a la izquierda). Esto es lo que debes ver en la pantalla de tu televisor.

- B. En la parte delantera del receptor inalámbrico de TV nuevo, oprime el botón **OK** en el lapso de dos minutos.



Esto es lo que debes ver en la pantalla de tu televisor.

Importante: la conexión ocurre rápidamente. Si tienes la intensidad de señal adecuada, al menos tres barras LED verdes deben estar encendidas en el receptor inalámbrico de TV.

- C. Cuando veas un LED verde en la parte delantera de tu receptor inalámbrico de TV, los dos equipos estarán conectados correctamente. Pueden ser necesarios unos minutos para que aparezca la televisión en vivo.



Esto es lo que debes ver en la pantalla de tu televisor.

- D. Ahora repite el Paso 3 para conectar los receptores inalámbricos de TV actuales al punto de acceso inalámbrico nuevo.

Bien hecho. Llegó la hora de disfrutar U-verse TV.

¿Necesitas ayuda para programar el control remoto?



- Oprime "MENU" en tu control remoto. Ve a Help > Remote Control Setup (Ayuda > Configuración del control remoto)
- Consulta la guía del usuario que viene con el control remoto
- Visita att.com/uverseremote
- Consulta las instrucciones en el interior de la tapa de la batería del control remoto

¿Tienes problemas?

Si ves un error de conexión:

- 1 Oprime el botón de encendido durante 10 segundos para reiniciar el receptor inalámbrico de TV y repite el proceso de conexión.
- 2 Desconecta tu receptor inalámbrico de TV de su ubicación actual. Acércalo más al portal Wi-Fi. Enchufa el receptor inalámbrico de TV en un enchufe eléctrico y vuelve a conectarlo al televisor.
- 3 Espera un minuto y luego repite el paso 3 (Conexión).

Visita att.com/wirelessTV o mira el canal 411 en tu TV para ver un video para obtener más ayuda.

