

iBienvenido!

Gracias por elegir este Altavoz Inalámbrico AR. Esta Guía de inicio rápido tiene toda la información necesaria para comenzar.

Voir au verso pour les instructions en français
ARS120 QSG FS 00

Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un parlante o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que éste funcione.



SINCRONIZACIÓN:
Los dos dispositivos se conocen entre sí.

CONEXIÓN:
Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).

Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

1 Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

- Minialtavoz inalámbrico
- Cable de carga microUSB
- Cable de audio de 3,5 mm

2 Cárguelo

Antes de comenzar a utilizar su Minialtavoz, necesitará cargar la batería integrada.

Acople el cable de carga USB incluido al conector **DC In** ubicado en la parte posterior del altavoz.



Acople el otro extremo del cable de carga al suministro de alimentación USB (tal como una computadora o un cargador USB).

El indicador de carga ubicado en la parte posterior del altavoz se iluminará mientras el altavoz se está cargando. Se apagará cuando el altavoz está completamente cargado.



3 Enciéndalo

Oprima el botón  ubicado en la parte inferior del altavoz para encender el altavoz.



El altavoz emitirá un sonido y la luz indicadora **Pair** en la parte posterior del altavoz comenzará a parpadear.



4 Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.




Asegúrese que la luz indicadora **Pair** en la parte posterior del altavoz esté parpadeando rápidamente. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte inferior del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.)



Parte posterior del altavoz

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse al dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima y no suelte el botón  ubicado en la parte inferior del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

Seleccione **AR Mini** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.)



El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Pair** en la parte posterior del altavoz se enciende de color azul continuo.



Parte posterior del altavoz

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

5 Reproduzca música

Ajuste el volumen del dispositivo al 75% para escuchar música.



Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.




Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth de su teléfono esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **Aux In** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth del altavoz funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

Recorrido del Minialtavoz

Parte posterior del altavoz



La luz indicadora **Pair** muestra el estado del altavoz:


- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización
- parpadeo lento en color azul mientras se lleva a cabo la reconexión
- parpadeo bien lento en color azul cuando se encuentra desconectado y en modo de espera
- azul continuo cuando está sincronizado
- apagada cuando el altavoz está apagado
- azul continuo cuando se utiliza el conector **Aux In**.

El conector **Aux In** le permite conectar un dispositivo de audio directamente al Minialtavoz utilizando el cable de audio suministrado.

El conector **DC In** se conecta al cable de carga microUSB suministrado para recargar la batería del altavoz.

La luz indicadora **Charge** muestra el estado de carga del altavoz: iluminada mientras se carga, apagada cuando está cargado (o desenchufado).

Parte inferior del altavoz




El botón  enciende o apaga el altavoz.

El botón  pone el altavoz en el modo de sincronización para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth, tal como un teléfono inteligente.

Uso de la entrada Aux In

Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido con el Minialtavoz para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada de audio **Aux In** ubicada en el panel posterior del altavoz.



El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **Aux In**.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz.

Para obtener mayor información acerca del nuevo Minialtavoz, consulte la Guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo, al 1-800-732-6866.