Home Media Server

© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y Nseries son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NOKIA NO SE RESPONSABILIZARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LA PÉRDIDA DE DATOS O INGRESOS NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU CAUSA.

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE SUMINISTRA TAL CUAL. SALVO QUE ASÍ LO EXIJA LA LEY APLICABLE, NO SE OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO SIN LIMITARSE A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A LA EXACTITUD, FIABILIDAD Y CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR O RETIRAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Las aplicaciones de terceras partes suministradas con su dispositivo pueden haber sido creadas o ser propiedad de personas o entidades que no están asociadas ni relacionadas con Nokia. Nokia no posee el copyright ni los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de las terceras partes. Por consiguiente, Nokia no es responsable de las funciones ni del soporte para los usuarios finales de dichas aplicaciones, ni tampoco de la información de las aplicaciones o de estos materiales. Nokia no ofrece garantía alguna para las aplicaciones de terceras partes. AL USAR LAS APLICACIONES, USTED ADMITE QUE LAS APLICACIONES SE SUMINISTRAN "TAL CUAL", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HASTA EL ALCANCE MÁXIMO QUE PERMITE LA LEY APLICABLE. TAMBIÉN ADMITE QUE NI NOKIA NI NINGUNA DE SUS FILIALES REPRESENTAN NI OFRECEN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS DE PROPIEDAD, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR, O GARANTÍAS DE QUE LAS APLICACIONES NO INCUMPLIRÁN NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA COMERCIAL U OTROS DERECHOS DE TERCEROS.

Puede que su dispositivo tenga algunos favoritos o enlaces preinstalados para sitios facilitados por otras empresas no asociadas con Nokia. También puede acceder a otros sitios de terceros mediante el dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia y Nokia declina toda responsabilidad con relación a ellos. Si accede a estos sitios, deberá tomar las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido.

La disponibilidad de aplicaciones, productos y servicios concretos puede variar de una región a otra. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para conocer detalles y la disponibilidad de algunos idiomas.

Algunas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM o de la red, de los mensajes MMS, o bien de la compatibilidad de los dispositivos y de los formatos del contenido admitidos. Algunos servicios están sujetos a un cargo por separado.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, música (incluidos los tonos de llamada) y demás contenidos.

Consulte la guía del usuario para conocer más información importante sobre su dispositivo.

1ª EDICIÓN ES

Home Media Server

Importante: Active siempre uno de los métodos de encriptación disponibles para aumentar la seguridad de la conexión de la red LAN inalámbrica. El uso de la encriptación reduce el riesgo de accesos no autorizados a sus datos.

Home Media Server utiliza la arquitectura UPnP para conectarse a dispositivos compatibles mediante la red LAN inalámbrica. La arquitectura UPnP utiliza los ajustes de seguridad para la conexión de la red LAN inalámbrica.

Con Home Media Server puede catalogar fácilmente música, imágenes y archivos de vídeo en el ordenador compatible. Puede crear listas de reproducción de música personalizadas, álbumes de fotos y colecciones de películas. Puede transferir archivos multimedia compatibles al dispositivo y realizar una copia de seguridad de los archivos del dispositivo en el ordenador. Puede utilizar el dispositivo como un mando a distancia y mostrar archivos multimedia del dispositivo o el ordenador en un reproductor multimedia doméstico en red que sea compatible con UPnP, como un ordenador, un televisor o un equipo estéreo.

Instalar Home Media Server en un ordenador

Desde el CD-ROM suministrado con su dispositivo, instale en el ordenador compatible la aplicación Home Media Server. Home Media Server requiere los sistemas operativos Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Si tiene un firewall para proteger el ordenador, es posible que necesite cambiar los ajustes para permitir que el mismo funcione con el dispositivo móvil. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.

Gestionar los archivos multimedia

Para realizar un seguimiento de las canciones, fotografías digitales y videoclips, busque los archivos en el ordenador compatible y añádalos, o bien carpetas enteras, a Home Media Server.

Puede designar las carpetas donde se guardarán los archivos multimedia compatibles en el ordenador como carpetas de vigilancia. Cuando coloque nuevos archivos multimedia en las carpetas de vigilancia, Home Media Server los añadirá a la biblioteca y los mantendrá actualizados automáticamente.

Transferir archivos del ordenador al dispositivo

1. Mediante el dispositivo móvil, conéctese a Home Media Server en el ordenador compatible. En el ordenador compatible, mediante la aplicación Home Media Server, seleccione el dispositivo en el menú de dispositivos.
2. Seleccione la biblioteca de archivos multimedia que desea transferir.
3. Seleccione un solo archivo multimedia.
4. Seleccione la opción para transferir el archivo al dispositivo móvil.

Transferir archivos del dispositivo al ordenador

1. Con el dispositivo móvil, conéctese a Home Media Server en el ordenador compatible; o, en el ordenador compatible, mediante la aplicación Home Media Server, seleccione el dispositivo móvil en el menú de dispositivos.
2. Seleccione el archivo que desea transferir.
3. Seleccione la opción para transferir el archivo a Home Media Server en el ordenador compatible.

Mostrar archivos del ordenador en otros dispositivos

Puede utilizar el dispositivo móvil como un mando a distancia para mostrar archivos multimedia compatibles de Home Media Server del ordenador en otros dispositivos compatibles con UPnP de la red doméstica. Por ejemplo, puede utilizar el dispositivo móvil para controlar la reproducción de archivos de música compatibles almacenados en el ordenador a través del sistema de audio doméstico compatible con UPnP utilizando un receptor multimedia compatible con UPnP.

Controlar los archivos multimedia con el dispositivo móvil

1. Mediante el dispositivo móvil, conéctese a Home Media Server en el ordenador compatible.
2. Seleccione la biblioteca multimedia que contiene el archivo que desea controlar.
3. Seleccione un archivo multimedia.
4. Seleccione el dispositivo compatible en el que se muestra el archivo.

Más información

Para obtener más información acerca de Home Media Server, visite www.simplecenter.net/nokia o pulse **F1** en la aplicación Home Media Server para abrir la Ayuda.