

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar

htc one® (M8)

Sprint



¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará darle comienzo a tu HTC One® (M8) habilitado* para Sprint Spark™ y HD Voice.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**¹. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

* La red LTE mejorada con Sprint Spark y HD Voice están disponible en mercados selectos. Visita sprint.com/cobertura para más información.

¹Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo HTC One (M8). Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Prepárate** – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo cargar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.
- **Conceptos básicos Android** – página 8 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazar por tu teléfono, utilizar la pantalla principal e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android™, probablemente puedes saltar estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).
- **Usa tu teléfono** – página 12 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi® y más).
- **Herramientas y recursos** – página 32 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Tu HTC One (M8)



Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Carga la batería

1. Introduce el extremo pequeño del cable USB dentro del conector del cargador/accesorio en la parte inferior de tu teléfono.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica.

Nota: El proceso de carga puede tardar hasta tres horas.

Enciende el teléfono

- Presiona y sujeta el botón encender para encender tu teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el botón para encender en la parte de arriba del teléfono.
- Para encender la pantalla presiona el botón encender.

Abre la pantalla

- Arrastra el icono de bloqueo  hacia arriba
-O-
- Tira un icono de acceso directo para lanzar directamente la aplicación.

Apaga el teléfono

- Presiona y sujeta el botón para encender en la parte de arriba del teléfono y después toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una **Tienda Sprint**, probablemente ya está activado y listo para usar..



Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una **cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio**, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

Si tu teléfono aún no está activado, visita sprint.com/support¹. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727** desde cualquier otro teléfono.

¹Disponible sólo en inglés.

Aplicación de configuración

Completa la aplicación para configurar

1. Toca **English > Español > OK > INICIO** para empezar. Toca **SIGUIENTE** o **OMITIR** para saltar a otras pantallas.
 - **Conectar a Wi-Fi.** Conéctate a una red.
 - **Tap & Go.** Con NFC puedes copiar rápidamente cuentas de Google®, copias de seguridad de apps y datos de tu dispositivo Android actual.
 - **Agrega la cuenta.** Sigue las indicaciones a conectar a tu cuenta de Google o toca **O crear una cuenta nueva.**
 - **Transferir o restaurar.** Transfiere contenido de un móvil antiguo a tu HTC One (M8). Escoge **Obtener contenidos del teléfono antiguo** y toca **SIGUIENTE.**
O selecciona **Restaurar desde la Copia de seguridad** y toca **SIGUIENTE.**

- **Cuentas y sincronización.** Configura tus cuentas de email y de redes sociales.
 - **Personalizar y Proteger.** Dale un nombre a tu nuevo móvil o configura una manera de cerrar tu pantalla para que tu móvil esté más seguro.
 - **Copia de seguridad de HTC.** Esta pantalla muestra lo que tiene una copia de seguridad en tu almacenamiento en Internet.
 - **Informar a HTC y servicios de ubicación.** Escoge si vas a permitir que HTC colecte datos anónimos en el fondo sobre cómo usas tu móvil.
2. Toca **FINALIZAR.**

Nota: No necesitas inscribirte a una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para descargar aplicaciones de Google Play store, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.

Tu pantalla de inicio

Visualizando tu pantalla de inicio

La pantalla de inicio se extiende horizontalmente hasta seis pantallas completas.

- Toca  para visualizar la pantalla principal de inicio.
- Para ver paneles adicionales, desliza la pantalla hacia la izquierda.
- Para añadir más paneles (hasta cinco en total), toca y mantén presionado un panel de la pantalla de inicio y luego toca **Administrar las páginas de la pantalla Inicio** > **+**.

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, pasa la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajes**, **Historial de llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o simplemente toca .

Añadir elementos a un panel de la pantalla de inicio

1. Desliza la pantalla de Inicio principal hacia la izquierda para mostrar un panel adicional.
2. Toca y sujeta la pantalla y selecciona **Agregar aplicaciones y widgets**.
3. Toca  para seleccionar el tipo de contenido que deseas agregar. Tú verás imágenes pequeñas de los paneles de la pantalla de inicio y un menú de elementos que puedes agregar.
4. Toca y sujeta un elemento y arrástralo a la imagen pequeña deseada, en la parte superior de la pantalla.
5. Toca la imagen pequeña para ver el panel o toca  para volver a la pantalla de inicio.

Teclas y iconos

Teclas

Debajo de la pantalla táctil, tú encontrarás una fila de tres teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas.



- **Tecla para regresar** (↶) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla inicio** (🏠) – Toca para volver a la pantalla de inicio principal.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (🗄️) – Toca para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

Abre aplicaciones

- Si un app está en uno de los paneles de tu pantalla de inicio o en la barra de inicio, solo tócala para abrirla.
- Si un app no está disponible en tu pantalla de inicio, toca 🏠 (si aún no te encuentras en la pantalla de inicio), toca 🗄️ para ver la lista de apps y después toca el ícono del app. Es posible que tengas que deslizar hacia arriba o hacia abajo a través de la lista.

Nota: Para manejar tu lista de apps, toca 🗄️ y selecciona una opción del menú desplegable (Ocultar/mostrar aplicaciones, Administrar aplicaciones, y Tamaño de cuadrícula).

Ingresando texto

Teclados en pantalla

Tu teléfono viene cargado con dos teclados: El teclado **HTC Sense® Input** (predeterminado) y **Swype®**. Cuando tú seleccionas un campo que requiere texto o números, un teclado aparecerá en la pantalla. (Por ejemplo, si no ves el teclado al intentar ingresar información de contacto, solo tienes que pulsar el campo en el que estés trabajando para sacarlo.) Los teclados en la pantalla del teléfono se pueden utilizar en formato de retrato o modo de paisaje.

Nota: Para cambiar entre los tipos de teclado mientras un teclado se muestra en la pantalla, toca  en la parte inferior derecha, y luego toca el método que deseas utilizar.

Escribiendo con HTC Sense Input

Ingresar texto utilizando el teclado tradicional HTC Sense Input es fácil: solo toca las letras para escribir las palabras.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, toca el campo de entrada para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Si es necesario, selecciona una opción de modo de texto: **ABC** para introducir caracteres alfabéticos o **12#** para ingresar números o símbolos.
3. Toca las teclas correspondientes en la pantalla para comenzar a escribir.
 - Si cometes un error, toca  para borrar.

Nota: Con HTC Sense Input, tú también puedes ingresar texto al deslizar tu dedo continuamente sobre el teclado. Selecciona la opción **Teclado de trazo** en las Opciones del teclado para habilitar esta opción.

Ingresando texto

Utilizando Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras trazando sobre las letras en un solo movimiento.

1. Toca un carácter en la pantalla, y luego, mientras mantienes tu dedo en la pantalla, arrástralo hasta el siguiente carácter de la palabra deseada.
2. Repite este proceso hasta que hayas dibujado sobre los caracteres deseados. Selecciona de una lista en pantalla de posibles coincidencias (si se solicita). Esto ocurre si la acción actual ha generado más de una coincidencia.

La configuración de tu teclado

Tú puedes personalizar la configuración de tu teclado de pantalla para adaptarlo a tus necesidades.

- Toca  >  > **Ajustes** > **Idioma y teclado**, y después toca una opción de teclado (**HTC Sense Input** o **Swype**).

Diferentes teclados ofrecen diferentes opciones. El menú de HTC Sense Input puede incluir opciones como:

- Selección del teclado
- Activar/Desactivar sonido
- Avisar con vibración
- Teclas de dirección
- Teclado de trazo
- Avanzado (Mas configuraciones de entrada)
- Diccionario personal

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca  >  para visualizar el teclado, y después toca y sujeta .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda vigorosamente que establezcas una contraseña de correo de voz.

Recupera tu correo de voz

- Toca  >  y después toca y sujeta .

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando responda tu correo de voz, presiona #.

Nota: Tú también puedes configurar y tener acceso a tu correo de voz utilizando el app Visual Voicemail. Toca  > **HTC** > **Correo de Voz** y sigue las instrucciones para configurar y acceder tu correo de voz.

Llamadas

Realiza una llamada

1. Toca  >  para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el tapete de discado. Toca  para borrar dígitos.
3. Al entrar dígitos, el contacto que mejor corresponda aparecerá. Toca el nombre para llamarlo.

Nota: Si hay más de una coincidencia, aparecerá un número (por ejemplo, “8 coinciden ...”) debajo de la parte con mejor coincidencia. Toca el número para ver coincidencias adicionales, y después toca el nombre para llamarlo.

4. Toca **LLAMAR** para realizar la llamada.

Consejo: Si quieres marcar números fácilmente, toca  > **Teclado numérico grande**. Para regresar al Teclado de marcación inteligente con coincidencias, toca  > **Teclado de numérico estándar**.

Contesta una llamada entrante

- Si la pantalla se encuentra activa o cerrada, toca **RESPONDER**.

Nota: Mientras estés en una llamada y sujetes el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se apaga automáticamente para evitar que presiones la pantalla accidentalmente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a encenderse automáticamente.

- Toca  para silenciar el micrófono. Toca  para quitar el silenciador al micrófono.
- Toca  para enviar el sonido del teléfono por los altavoces.

Advertencia: A causa de los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altavoz.

Contactos

La función Contactos de tu teléfono te permite acceder contactos y manejarlos desde una variedad de fuentes incluyendo Gmail™, Exchange, Facebook, contactos sincronizados desde tu computadora y contactos que hayas ingresado manualmente.

Visualizando contactos

1. Toca  >  > **Contactos**.
2. Desplázate por la lista para ver tus contactos, o toca  e introduce el nombre del contacto para ir directamente al mismo.

Consejo: Tú también puedes acceder los contactos a través del app del Teléfono. Toca  >  y luego desplázate a la pestaña de CONTACTOS.

Guardar un número de teléfono

1. Toca  > .
2. Introduce un número mediante el teclado y toca **Guardar en Contactos**.
3. Toca **Crear nuevo contacto** o **Guardar en contacto existente**.
4. Si se solicita, selecciona un tipo de contacto, escribe un nombre y cualquier otra información adicional y toca **GUARDAR**.

Contactos

Agrega un nuevo contacto

1. Toca  >  > **Contactos** > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
 - Para agregar información, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
 - Para asignar un tipo de número o dirección (tal como Casa, Móvil, Trabajo, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número.
 - Para asignar una foto, toca , selecciona una localización (Galería o Cámara), y toca o toma una foto.
3. Cuando hayas terminado, toca **GUARDAR**.

Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

Edita Contactos

1. Toca  >  > **Contactos**.
2. Toca un contacto para abrirlo y luego toca  > **Editar contacto**.
 - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Cuando hayas terminado, toca **GUARDAR**.

Nota: Para borrar un contacto de tu lista de contactos, toca  > **Eliminar contactos**.

Sincroniza contactos

Cuando se cambia uno de los contactos que se sincroniza con tu cuenta de redes sociales, el teléfono actualiza automáticamente la cuenta. También tu teléfono actualiza tus contactos y redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus redes de contacto social.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Toca  >  > .
2. Ingresa el nombre del contacto o número de teléfono móvil en el campo **Para**.
3. Toca en la casilla **Agregar texto** e ingresa tu mensaje.
4. Toca  y después adjunta una foto, un video o un sonido a tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca .

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y videocámara" en la página 23.

Accede a mensajes

Ve todo tu texto y mensajes multimedia en un lugar.

- Toca  > .

Lee y contesta mensajes

- Toca  > .
- Para abrir un mensaje, tócalo.
- Para contestar un texto o mensaje, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca el mensaje (no toques un enlace ni un número de teléfono) para abrir el menú de opciones y después toca **Reenviar**.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.



Enfócate al conducir

sprint.com/focusondriving¹

¹Disponible sólo en inglés.

Correo electrónico: Configuración

Tú puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu HTC One (M8), incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca  >  > **Gmail**.
2. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, tú no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

Nota: Al configurar una cuenta Google, tú debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email para la recuperación. Esto puede ser una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual tú actualmente envías y recibes email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere vigorosamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios y compras Google en tu teléfono.

Correo electrónico: Configuración

Configura una cuenta de email

1. Toca  >  > **Correo**.
2. Toca cualquiera **Yahoo Mail**, **Outlook.com** o **Otro (POP3/IMAP)**.
3. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
 - Si estás agregando una cuenta de un proveedor de email común, tal como Outlook.com o Yahoo!® Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **SIGUIENTE**. Tu email debe configurarse automáticamente.
 - Ingresa el **Nombre de cuenta** y **Nombre** y toca **FINALIZAR CONFIGURACIÓN**.

Nota: Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

Configura una cuenta de Exchange ActiveSync

Antes de configurar cuentas de correo electrónico de tu empleo, Exchange ActiveSync®, contacta a tu administrador de IT para los requisitos de inicio de sesión de la cuenta.

1. Toca  >  > **Correo**.
2. Toca **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **SIGUIENTE**.
 - Comunícate con tu administrador del servidor Exchange Server para la información de ingreso requerida.
4. Selecciona el tipo de información que quieras sincronizar y toca **FINALIZAR CONFIGURACIÓN**.

Usando correo electrónico

Acceso a mensajes de email

1. Toca  >  > **Correo**.
2. Toca  y selecciona una cuenta de email que quieras visualizar.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Toca  >  > **Correo**.
 - Selecciona la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar archivos adjuntos, toca  y selecciona un archivo.
5. Toca  para enviar tu mensaje.

Acceso a mensajes de Gmail

1. Toca  >  > **Gmail**.
2. Toca **Recibidos** y selecciona una cuenta de email que quieras visualizar.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de Gmail

1. Toca  >  > **Gmail**.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar archivos adjuntos, toca  y selecciona un archivo.
5. Toca  para enviar tu mensaje.

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca  >  > **Ajustes**.
2. Toca el interruptor **ON/OFF** cerca de Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **CONECTAR**.
 - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

Nota: Cuando no estés usando Wi-Fi, toca el interruptor **ON/OFF** cerca de Wi-Fi en la página de configuraciones para extender la vida de la batería.

Internet

Encuentra puntuaciones de deportes, noticias y pronósticos del tiempo. Haz compras por Internet. El navegador integrado a tu teléfono te permite navegar por Internet justo como quieras.

Ve a Internet

- Toca  > .
- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a marcadores y manejarlos, toca  y toca **Favoritos** en el menú de opciones del navegador.

Nota: Otras opciones del navegador, como Google Chrome™, también puede estar disponible en tu teléfono.

Google Play y servicios móviles Google

Google Play es el lugar para encontrar nuevas aplicaciones, juegos, películas, y más para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. La primera vez que visitas Google Play store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas de usuarios.
5. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas) y sigue las indicaciones en pantalla.

Nota: Deberás tener una cuenta Google configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correo electrónico Google. Tu cuenta Gmail te permite acceder a muchos servicios relacionados con Google al igual que con Google Play.
- **Google+™ Hangouts™** – El servicio de mensajería instantánea de Google. Toca  >  > **Google** >  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – El programa de localización de Google. Toca  >  > **Maps**  para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir videos. Toca  >  > **YouTube**  para navegar y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Google para cargar tus propios videos.

Redes de contacto social: Facebook y más

Si no configuraste tus aplicaciones de medios sociales favoritas usando la aplicación de configuración (consulta “Completa la aplicación de configuración” en la página 7), puedes hacerlo desde el menú de todas las apps.

Configura cuentas de redes de contacto social

1. Toca  > .
2. Selecciona un tipo (tal como **Facebook** o **Twitter**), después sigue las instrucciones para completar la configuración.

Accede a tus cuentas de redes de contacto social

Mantente en contacto con amigos u obtén lo más reciente de tus intereses justo en HTC BlinkFeed.

- Toca una ficha para ver más detalles o hacer comentarios sobre un anuncio o una actualización de estatus.

- Desplázate hasta la parte superior y mueve hacia abajo en la pantalla para actualizar manualmente.

Consejo: Si HTC BlinkFeed se establecen como pantalla principal, tú puedes toca  o tocar la barra de estado para desplazarte a la parte superior.

- Desliza hacia la derecha para abrir el menú desplegable. Selecciona **Características a destacar** para ver otros contenidos, tales como eventos futuros, fotos frecuentemente vistas en galería y más.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Toca  > .
2. Toca  para tomar la foto.

Graba un video

1. Toca  > .
2. Encuadra tu sujeto en la pantalla.
3. Toca  para comenzar a captar video.
Toca  para parar.

Ajustes de la cámara

- Desliza dos dedos juntos o aparte en la pantalla para ampliar o para alejar.
- Para cambiar entre la parte delantera (auto) de la cámara y la cámara principal (trasera), arrastra la pantalla desde arriba o desde abajo (en foto paisaje) o desde la derecha o la izquierda (en foto retrato) hasta que selecciona este icono .
- En el modo cámara o video, toca  para las opciones de configuración adicionales.

Cámara y videocámara

Visualiza fotos y videos

1. Toca  >  > **Galería**.
2. Selecciona **Cronograma, Álbumes, Etiquetas** o **Ubicaciones**.
 - Toca una foto o para visualizarlo en tamaño completo.
 - Toca los iconos de visualizar  y pausar  para controlar la reproducción de video.

Comparte fotos y videos

1. Toca  >  > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca **Compartir**.
4. Escoje un método para compartir, tal como **Facebook, Mensajes, Correo, Bluetooth**[®] u otros.

5. Sigue las instrucciones para completar tu parte.

Consulta la guía de usuario completa en sprint.com/support¹ para obtener más información, incluyendo detalles sobre Zoe camera y HTC Zoe™, nuevas formas de capturar y compartir momentos.

¹Disponible sólo en inglés.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth

1. Toca  >  > **Ajustes > Bluetooth**.
 - Si Bluetooth no está encendido, toca el interruptor de **Bluetooth** para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requiera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
3. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar. Verás  en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca  >  > **Galería**).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería al igual que eventos, contactos, y archivos desde Calendario, Contactos, Música y Grabador de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca y sujeta los archivos y selecciona  o **Compartir > Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **Aceptar** para encender Bluetooth).

Sprint Hotspot

Comparte la conexión de datos Sprint con otros equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu HTC One (M8) como un punto de conexión móvil.

Configura y activa tu Sprint Hotspot

Nota: Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Toca  >  > **Configuración** > **Más** > **Uso compartido de red móvil**.
2. Toca **Mobile Hotspot** y entrar tus ajustes por el punto de acceso.
 - **Asigne un nombre a su mobile hotspot** – Ingresa un nombre único para tu hotspot móvil.
 - **Contraseña** – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de seguridad.

3. Toca el interruptor Mobile Hotspot **ON/OFF** para encenderlo.

Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el nombre para tu mobile hotspot e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Conectado” en tu teléfono, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Abre tu reproductor de música

1. Toca  >  > **Música** .
2. Desplaza hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la categoría de música.
 - La música se almacena por reproducido recientemente, artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca  > **Reproducir todo** para escuchar todas las canciones al azar.

Nota: Deberás cargar canciones a tu teléfono antes de poder escuchar música. Consulta “Obtener música”.

Nota: Tú teléfono incluye opciones adicionales de reproducción de música, incluyendo Google Play Music (Play Music) y Sprint Music Plus.

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. En la computadora, localiza tu teléfono y abre la memoria del teléfono.
3. Copia archivos de música desde tu computadora a la carpeta de música, y después desconecta el teléfono de la computadora.

Nota: Tú también puedes instalar y utilizar HTC Sync Manager en tu computadora para transferir música, imágenes y otros archivos.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint directamente desde tu teléfono.

Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Toca  >  > **Sprint Zone** .
 - Si se le pide, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar o actualizar la aplicación.
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu teléfono, cargar una aplicación y más.

NASCAR® Raceview Mobile '13

Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Toca  >  > **Play Store**  > **APPS** y buscar “nascar”.
2. Toca **NASCAR RACEVIEW MOBILE '13** y toca **INSTALAR** para descargar e instalar la aplicación.
3. Después de instalar, toca  >  > **RaceView** para lanzar la aplicación.

Consejo: Para más aplicaciones y funciones Sprint, selecciona la opción Sprint en la página de inicio de Google Play.

Aplicaciones Sprint

Scout®

Scout de Telenav® es un navegador personal diario que te ayuda a llegar a donde vas. Te permite ver y escuchar las direcciones vuelta a vuelta, y puede proporcionar información personalizada importante de tráfico y rutas alternas.

Obtén Scout

1. Toca  >  > **Play Store**  > **APPS** y buscar “scout”.
2. Toca **Scout GPS Navigation & Meet Up** y toca **INSTALAR** para descargar e instalar la aplicación.

Usa Scout

1. Toca  >  > **Scout** .
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

Nota: Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu teléfono está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.

- Toca  >  > **Ajustes** > **Ubicación** y enciende el interruptor en **ON**.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles Sprint están sujetos a cambio.

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Con el Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint, puedes hacer y recibir llamadas, revisar tu email y navegar por Internet adondequiera que viajes dentro del área de cobertura roaming internacional de Sprint.

Activa el Servicio a Nivel Mundial Sprint

Antes de usar tu teléfono en modalidad roaming global, deberás activar el Servicio a Nivel Mundial Sprint. Puedes hacer esto por Internet o por teléfono.

Activando por Internet:

- “Chatea” o envía email a un representante de asistencia internacional visitando sprint.com/international¹.

Activando por teléfono

- Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212**.

Roaming de datos internacional

Para usar Servicios de Datos a Nivel Mundial Sprint, tendrás que tener estos servicios activados en tu cuenta.

- Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212**.

Nota: Antes de usar tus servicios de datos a nivel mundial GSM/UMTS, debes establecer y utilizar tus servicios de datos CDMA a nivel nacional en la Red Sprint.

¹Disponible sólo en inglés.

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Enciende la modalidad roaming global

Para ir roaming globalmente, asegúrate de que las opciones de roaming global de tu teléfono se hayan fijado.

1. Toca  >  > **Ajustes** > **Redes móviles** > **Modo de red** > **Automático**.
2. Desde Configuración de red móvil, toca la casilla para **Voz internacional**.
3. Con Voz internacional seleccionado, toca la casilla de **Datos domésticos**.

Obteniendo ayuda

Por favor, llama a los siguientes números si necesitas ayuda con el servicio a Nivel Mundial Sprint.

Mientras en EE. UU:

- Llama a **1-888-226-7212**.

Mientras viajas fuera de EE. UU:

- En modalidad GSM: toca  y luego marca **1-817-698-4199**.
- En modalidad CDMA: ingresa el código de acceso internacional y luego marca **1-817-698-4199**.

Para más información de roaming globalmente visita sprint.com/international¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Ajustes

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú Ajustes.

Accediendo a Ajustes

1. Toca  >  > **Ajustes**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Toca los interruptores **ON/OFF** para activar o desactivar una configuración.

Las categorías incluyen:

- Modo avión
- Wi-Fi
- Llamadas Wi-Fi
- Bluetooth
- Redes móviles
- Reproducción de medios

- Más
- Personalizar
- Cuentas y sincronización
- Ubicación
- Seguridad
- Accesibilidad
- Copia de Seguridad y reinicio
- Obtener contenidos de otro teléfono
- Pantalla y gestos
- BoomSound™
- Sonido y notificación
- Llamadas
- Aplicaciones
- Almacenamiento
- Energía
- Idioma y teclado
- Fecha y hora
- Imprimir
- Opciones del desarrollador
- Activar este dispositivo
- Actualizaciones del sistema
- Acerca de

Para información detallada de ajustes, por favor consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹.

¹Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Utiliza el modo de ahorro de energía

Encender el modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida de la batería, reduciendo el uso de las funciones del teléfono que drenan la batería, tales como la CPU y la pantalla.

1. Toca  >  > **Ajustes > Energía.**
2. Toca el interruptor Ahorro de energía **ON/OFF.**

Consejo: Para controlar qué funciones optimizan la cuenta de ahorro de energía, antes de activar el ahorro de energía, apagar ahorro de energía y marca o desmarca funciones como deseos.

Maneja el brillo de la pantalla y el tiempo de espera de la pantalla

- Toca  >  > **Ajustes > Pantalla y gestos > Nivel de brillo o Tiempo de espera de la pantalla** para modificar la configuración.

Maneja tu cuenta

En Internet: sprint.com/mysprint¹

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca  >  * 4 GHI LLAMAR para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca  >  * 3 DEF LLAMAR para realizar un pago.
- Toca  >  * 2 ABC LLAMAR para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca **1-888-788-4727**

¹Disponible sólo en inglés.

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow¹ para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada Ready Now en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support¹. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu HTC One (M8).

- **Comunidad** – Visita community.sprint.com¹ para unirse a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

- **En tu móvil** – Toca  >  > **Sprint Zone**  para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

También puede acceder a la guía del usuario sobre la marcha. Toca  >  > **Guía de HTC.**

¹Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladorías. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, visita sprint.com/green¹ para más información.

Encuesta

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet <http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey>¹ para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

¹Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/cobertura para más detalles.

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, toca  >  > **Ajustes** > **Ubicación**, y después selecciona las opciones de ubicación de la lista. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2015 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. HTC, el logotipo HTC, HTC One, el logotipo HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, y HTC Sense son marcas comerciales de HTC Corporation. Google, Gmail, Google+, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google Play, el ícono de Play Store, y Google Chrome son marcas comerciales de Google, Inc. Microsoft, ActiveSync, Windows Live, Hotmail son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc. Twitter es una marca comercial de Twitter, Inc. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Yahoo! es una marca comercial de Yahoo! Inc. Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth Sig, Inc. Corp. Scout es una marca comercial de Telenav, Inc. Swype es una marca comercial de Nuance Communications, Inc. NASCAR es una marca comercial de National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. Las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas son simuladas.