


1 Descripción

El termostato TL7235A de Honeywell puede conectarse a un calentador eléctrico destinado a controlar la temperatura de la habitación.




* El termostato muestra el porcentaje del ciclo de trabajo del calentador requerido para mantener la temperatura deseada. Por ejemplo, si el calentador se activa 40% del tiempo, aparece el símbolo .

Visualización					
% del ciclo de trabajo	1 a 24%	25 a 49%	50 a 74%	75 a 99%	100%

2 Montado y desmontadol


- Para retirar el módulo de control de su base de alimentación hay que aflojar el tornillo cautivo debajo del termostato y separar las dos secciones tirando de ellas.
- Para instalar el módulo de control en la base de alimentación hay que revertir el procedimiento anterior.



NOTA: Mantener siempre los agujeros de ventilación del termostato limpios y sin obstrucciones.

3 Configuración

Se puede seleccionar el formato de temperatura (°F or °C) usando el conmutador DIP (S1) que está en la parte trasera del módulo de control.



4 Encendido

Al encenderse, el termostato lleva a cabo una serie de tests antes de mostrar la temperatura del momento.



5 Mensajes de error

LO: La temperatura medida es inferior a los 32°F (0°C). La calefacción está encendida.



HI: La temperatura medida es superior a los 122°F (50°C).



6 Iluminación de fondo

La pantalla se ilumina 5 segundos cuando se presiona el botón de iluminación de fondo. Cuando se presiona uno de los botones  la pantalla se ilumina 10 segundos

7 Ajuste de la temperatura

El termostato muestra generalmente la temperatura del momento. Para ver el punto de ajuste, presione uno de los botones  una vez. El punto de ajuste aparecerá 5 segundos. Para cambiarlo, presione uno de los botones  hasta que aparezca la temperatura deseada. Para hacer desfilar los valores más rápido, mantenga presionado el botón.

8 Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación: referirse a las instrucciones de instalación de la base de alimentación

Margen del punto de ajuste: 40°F a 86°F (5°C a 30°C)

Resolución de la visualización de la temperatura: 1°F (0.5°C)

Almacenamiento: -4°F a 120°F (-20°C a 50°C)

Duración del ciclo de calefacción: 15 minutos

 Garantía

Honeywell garantiza por un período de cinco (5) años, a partir de la fecha de compra por el consumidor, que este producto, sin incluir las baterías, no presentará defectos en los materiales ni en lo referente a la mano de obra, en condiciones normales de uso y de servicio. Si en cualquier momento, durante el período de vigencia de la garantía, se determina que el producto es defectuoso o que funciona mal, Honeywell lo reparará o lo reemplazará (a elección de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

- Devuélvalo al lugar donde lo compró, acompañado por la factura de compra o de otra prueba de compra que incluya la fecha.
- Llame al servicio de atención al cliente de Honeywell, al 1-800-468-1502. El servicio de atención al cliente determinará si el producto debe devolverse a la siguiente dirección: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr N, Golden Valley, MN 55422; o si se le enviará un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de desinstalación y reinstalación. Esta garantía no será válida si se demuestra que el defecto o el mal funcionamiento se deben a un daño que ocurrió cuando el producto estaba en posesión del consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será la de reparar o reemplazar el producto de acuerdo con los términos aquí establecidos. HONEYWELL NO SERA RESPON-SABLE DE NINGUNA PERDIDA NI DE NINGUN DAÑO DE NINGUN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTIA, EXPRESA O IMPLICA-ITA, O DE CUALQUIER OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños imprevistos o derivados, por lo que es posible que la limitación no se aplique.

ESTA ES LA UNICA GARANTIA EXPRESA QUE HONEYWELL HACE SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDAS LAS GARANTIAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACION DE CINCO AÑOS DE ESTA GARANTIA. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían para cada estado.

Si tiene preguntas acerca de esta garantía, escriba a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422, o llame al 1-800-468-1502. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Scarborough, Ontario M1V4Z9.

 Asistencia al cliente

Si tiene preguntas acerca del funcionamiento del termostato, visite www.honeywell.com/yourhome, o llame sin cargo al servicio de atención al cliente de Honeywell, al 1-800-468-1502.