



# *Guía de funciones*

*Sácale el máximo a tu teléfono.*



## ***Todo está en el Now Network.™***

*Esta guía de funciones tiene todo lo que necesitas para sacarle el máximo a tu nuevo teléfono Palm® Pixi™. Sólo ve directamente a cualquier función que te interese u hojear este folleto para un vistazo rápido. Verás qué fácil es navegar por Internet y enviar emails o mensajes de texto. También puedes descargar tu música favorita, ver películas o Sprint TV, obtener indicaciones de ruta paso a paso y mucho más. Así que lánzate. Porque hay menos espera y más acción en el Now Network™.*

***Visita [sprint.com/palmpixisupport](http://sprint.com/palmpixisupport) para consultar la Guía del Usuario y obtener más información acerca de los servicios de Sprint.***

Los servicios descritos en esta guía podrían requerir una suscripción a un plan de servicio y/o incurrir en cargos adicionales. No todos los servicios funcionarán en todos los equipos. La cobertura no está disponible en todas partes.

# GPS

**Todos los pasos correctos,  
todo el tiempo.**

*Sprint Navigation te permite ver y escuchar indicaciones de ruta paso a paso a una dirección conocida o encontrar restaurantes, tiendas, bancos o gasolineras cercanas. Recibe información acerca del tráfico y rutas alternas.*



## **Navegación**

- 1** En el **Iniciador**, toca **Sprint Navigation**.
- 2** Sigue las instrucciones en pantalla para crear una cuenta.
- 3** Toca el icono que mejor describa lo que deseas hacer: **Drive To**, **Search, Map & Traffic**, o **Share & More**.

# Internet

## **Por Internet. En tu teléfono.**

*Encuentra resultados deportivos, noticias, y pronósticos del tiempo. Ve de compras por Internet. Acceso sobre la marcha te permite navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.*



## **Exploración Web**

- 1** En el **Iniciador**, toca **Web**.
- 2** Navega por sitios Web, busca en Internet, lee blogs y mucho más.

# *Sprint TV, películas y radio*

***Ve lo que te gusta. Donde te guste.***

*Ve lo que te gusta, donde te guste, con TV en vivo y video on demand. Ve episodios completos y videoclips de tus programas de horario estelar favoritos. Más de 50 canales de películas, noticias, entretenimiento, estado del tiempo, deportes y música streaming.*

## ***Entretenimiento***

- 1** En el **Iniciador**, toca **Sprint TV**.
- 2** Toca **Recently Played, Favorites, All Channels, Live, On Demand, Premium Channels, Sprint Radio**, o **Sprint Movies** para mostrar una lista de canales y la programación. Si se te solicita, toca **Subscribe** para comprar el acceso.
- 3** Toca un elemento para reproducirlo.



# MP3 en Amazon

*La música está en el aire.  
Atrápala.*

*Prueba, compra, descarga y  
escucha más de 6 millones  
de canciones  
descargables,  
justo en tu  
teléfono.*




## Compra

- 1** En el **Iniciador**, toca **Amazon MP3** .
- 2** Busca por **New & Notable**, **Top 100 New Releases**, **Albums**, **Artists**, o **Songs**, o bien por género, o toca **Search** para acceder directamente al material que buscas.
- 3** Toca una canción o álbum para reproducir clips de muestra, o toca dos veces sobre el precio que aparece junto a la canción o el álbum para comprarlo y descargarlo al teléfono.

# Email

## **Envía y recibe.**

*Acceso fácil a tus cuentas de email personales y corporativas, sobre la marcha.*



## **Configuración**

- 1** En **Inicio rápido**, toca .
- 2** Sigue las instrucciones para añadir una nueva cuenta de correo electrónico.

## **Uso**

- 1** En **Inicio rápido**, toca .
- 2** Toca **Inbox** para ver el correo electrónico, o toca  para redactar un mensaje nuevo. (Toca  para enviar el mensaje.)

# Text. IM.

## **Mantente en contacto. De cualquier manera.**

*Mantente en contacto a tu manera, usando mensajería de texto y mensajería instantánea.*



## **Para acceder**

### **> Mensajería de texto:**

En el **Iniciador**, toca **Mensajería** > , introduce el nombre o el número del destinatario y, a continuación, escribe el mensaje con el teclado. Para enviarlo, toca .

### **> Mensajería instantánea:**

En el **Iniciador**, toca **Mensajería**, toca tu cuenta de IM y, a continuación, inicia sesión. (Para configurarla por primera vez, toca **Mensajería** en la esquina superior izquierda y, a continuación, toca **Preferencias y cuentas** > **Añadir cuenta de IM.**)

# Mensajería de fotos

**Vive el momento. Luego compártelo.**

*Capta y envía tus momentos al instante con fotos digitales.*

*También puedes guardarlos, editarlos, compartirlos e imprimirlos en [sprint.com/picturemail](http://sprint.com/picturemail).<sup>1</sup>*



## Compartir

- 1** En el **Iniciador**, toca **Fotos** y toca un álbum. (También puedes tomar una foto y después tocar la miniatura.)
- 2** Toca una foto que desees enviar y, a continuación, toca la parte superior izquierda de la pantalla > **Compartir por correo** (es posible que se te solicite **Añadir una cuenta**) o **Compartir por MMS**.
- 3** Introduce el nombre o el número del destinatario y, si lo desees, escribe un mensaje.
- 4** Para enviarlo, toca .

# NASCAR®

## ***Cuando no estas cerca de la pista.***

*Con Nascar Sprint Cup Mobile<sup>SM</sup>, síguele el paso a transmisiones por radio en vivo, audio desde la cabina del piloto, estadísticas de pilotos y carreras en tiempo real y NASCAR en vivo a ALTAS VELOCIDADES.*



## ***Configuración***

- 1** En el **Iniciador**, toca **NASCAR** y sigue las instrucciones.
- 2** Toca tu unidad o unidades favoritas.
- 3** Selecciona opciones de menú como **Home**, **News**, **SPEED**, **Video**, **Drivers**, **Stats and Schedules**, **Sprint FanZone**, **Alerts and Personalization**, o **Fantasy**.

*Tu teléfono Palm Pixi puede hacer mucho más para conseguir lo que quieras, cuando quieras. También puedes:*

- *Escuchar música*
- *Síguele los pasos a tu equipo, con NFL Móvil En Vivo*
- *Asignar un identificador de llamadas con fotos*
- *Revisa todo el material gratuito en [sprint.com/saladigital](http://sprint.com/saladigital)*

***Para detalles adicionales, consulta tu Guía de Inicio que vino con tu teléfono o la Guía del Usuario completa disponible en [sprint.com/palmpixisupport](http://sprint.com/palmpixisupport).***

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.



©2009 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Palm, Pixi, y los logotipos de Palm y Pixi son marcas registradas o marcas comerciales de Palm, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.