



Cable Guía app para teléfonos inteligentes Guía del usuario

Contenido

En esta guía


¿Qué es Cable Guía App para Teléfonos Inteligentes?	3
Inicio de sesión	4
Mis Cajas	5
Procedimientos Iniciales	6
Resumen del programa	7
Para Usted	8
Proximo	9
La Guía Horarios	10
Favoritos	11
Buscar	12
Información de tus programas favoritos	13
¿Cómo Sintonizar un canal?	14
¿Cómo Grabar un programa?	15

¿Qué es Cable Guía App para teléfonos inteligentes?

Cable Guía App es una nueva aplicación de búsqueda, descubrimiento y listas de programas de TV para teléfonos inteligentes que pone el mundo de la televisión al alcance de la mano.

Las características incluyen:

- Una completa guía de canales con listas de los programas de TV ofrecidos por Cable Onda
- Acceso remoto a sus decodificadores para que pueda usar su teléfono inteligente para sintonizar un programa y programar grabaciones.
- Acceso a descripciones generales de programas, biografías de celebridades, listados del reparto, recomendaciones de programas similares y mucho más.
- Una herramienta de búsqueda avanzada.
- Reseñas de programas, además de recomendaciones basadas en sus programas favoritos.
- Filtros que puede utilizar para personalizar los canales y el contenido visualizado.



Descargue e instale la aplicación

Cable Guía App está disponible ahora desde Apple App Store y Google Play Store.

Requisitos del sistema:

iPhone 4 y modelos posteriores que ejecutan iOS 6.0 o superior.
Jelly Bean 4.1.x – 4.3.x en un Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Note 2 o LG Optimus L5.



Inicio de sesión

Inicie sesión en Cable Guía App

El acceso al extenso catálogo de información de programas de Cable Guía App es rápido y fácil. La primera vez que toque el ícono de Cable Guía App para iniciar la aplicación, usted iniciará sesión utilizando el número de suscriptor y contraseña o creará una cuenta de usuario de Cable Guía App para acceder a la aplicación. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, usted podrá:

- Guardar sus favoritos entre canales, programas y celebridades.
- Conectarse a sus decodificadores para sintonizar canales y programar grabaciones.

Opción 1: Utilice su cuenta de Cable Onda "Sucursal Online" para iniciar



Introduzca su email y contraseña. Toque **Entrar**

Opción 2: Cree una cuenta





Toque Registro y escriba y siga el proceso de registro.



Ingrese la información solicitada y para completar su registro e iniciar la aplicación.

Mis Cajas

Administre rápidamente la configuración de Cable
Guía App en unos cuantos pasos



Administrar la configuración de usuario:

Desde ☰, toque Configuración para acceder.

Cuenta: Puede Cerrar Sesión

Idioma: elija un idioma diferente si está disponible

Administrar dispositivos:


El nombre corresponde al modelo de su caja Cable Onda más los 4 últimos números del código de la caja.

¿Dónde puedo encontrar el código del dispositivo?

1. El código está al revés de su caja Cable Onda

Procedimientos iniciales

Explore la pantalla Inicio



1 Menú:

Toque en la esquina superior izquierda para regresar a Menú y seleccionar una opción:

- **Para usted:** recomendaciones personalizadas de películas y programas de TV.
- **En la tele:** muestra películas y programas de TV cuya visualización está disponible dentro de los próximos 14 días.
- **Guía de programas:** muestra su disposición de canales.
- **Mis favoritos:** vea las películas, los programas de televisión y las celebridades que usted ha marcado como Favoritos.
- **Mi DVR:** vea las próximas grabaciones programadas o administre las grabaciones de series.
- **Configuración:** vea la configuración de su cuenta, administrar sus cajas y vea el espacio disponible en el DVR.

2 Inicio:

La pantalla **Inicio** muestra los cinco programas principales que se emiten en las próximas horas, los cuales aparecen cíclicamente de manera automática. Podrá ver imágenes del programa, el canal, el día, la fecha y la hora.

3 Aparece una lista de Programas de TV/Películas que se agrupan de acuerdo con las preferencias del usuario, tales como **Proximo**, **Mis favoritos**, **Para usted** y **Mi DVR**.

4 Desde esta lista, toque un título para marcarlo como favorito, programe su grabación, sintonice un canal o vea más información.




	Menú		Más opciones		Buscar		Favorito
	Información		Programar grabación		Sintonizar canal		Programación por canal

Resumen del programa

Información sobre los programas para ver el reparto, los programas similares y horarios de emisión

Toque un título o imagen de programa, y luego ⓘ para ver el **Resumen**. Toque ⋮ para ver Similar, Reparto y Programación.

- **Similar:** visualización gráfica de programas similares (es posible que no todos los programas estén disponibles para verse)
- **Reparto:** vea una lista de los actores y del personal técnico. Toque una foto para marcar a alguien como Favorito o vea más información, tal como Biografía, Créditos y Programación, y continúe con el descubrimiento
- **Programación:** vea los próximos horarios de emisión, así como la cadena, el canal, el día y la hora. Seleccione uno de ellos para programar una grabación o sintonice el canal, si actualmente se está emitiendo.





*Es posible que no todas las características sean admitidas.

Para usted

Para Usted proporciona un acceso rápido a recomendaciones de las próximas películas y programas TV basándose en sus preferencias y Favoritos.

Desde el menú ☰, seleccione Para usted. Las películas aparecen en primer lugar. Toque ⋮ para seleccionar recomendaciones de TV.

Deslícese para ver más títulos. Toque un título para ver más información, sintonizar o programar una grabación.





Proximo

Explore películas y programas populares




Vea películas o programas de televisión populares cuya visualización está disponible en la programación actual (hasta 14 días por anticipado).

Desde el menú , seleccione **Para Usted**. Las películas aparecen en primer lugar. Toque  para seleccionar programas de TV o filtrar por Género y HD. Toque un título o una imagen para marcarlo como favorito, grabar el programa, sintonizar el canal, en caso de que actualmente se esté emitiendo, o para obtener más información.




la guía horarios

Personalice esta opción para simplificar la búsqueda de programas




Seleccione un día específico, Ahora u Horario estelar.



Organice y filtre la Guía de programas.



Toque un título para ver las opciones disponibles.*



Toque un canal para convertirlo en favorito y ver la programación por canal.


La Guía de programas

proporciona una lista localizada de canales del suscriptor de cable con una ventana de 14 días a futuro. La guía se puede filtrar de varias maneras a fin de personalizarla.

Programación:

Toque una fecha para explorar la programación que se esté emitiendo **Ahora** o en el **Horario estelar**, por día y hora específicos.

Opciones:


Toque  para organizar la lista por número de canal o cadena, seleccionar una categoría para resaltar en la guía, tal como Películas, Deportes o Infantiles, o mostrar solo los canales Favoritos y HD.

Programas favoritos:


Toque el horario en la programación para marcar sus programas favoritos.

Canales favoritos:

Toque el logotipo de la cadena para marcarla como favorita, ver la programación por canal o sintonizar.

Toque  para ver la programación por canal.

La Guía de programas restablece la configuración predeterminada después de ir a otra opción del menú.

*Es posible que no todas las opciones estén disponibles. Por ejemplo, si se va a emitir un programa en el futuro, el ícono  aparecerá en gris.

Mis favoritos

Vea sus selecciones favoritas en un solo lugar

Cable Guía App le permite personalizar su experiencia al seleccionar canales, programas y celebridades como "favoritos".


Mis Favoritos puede añadirse a lo largo de la aplicación: simplemente toque ♥ dondequiera que aparezca.

Para ver sus Favoritos, seleccione Mis favoritos desde ☰, y luego Películas, TV o Celebridades.

Aparecerá el número de emisiones, en caso de que estén disponibles para su visualización. Toque la imagen para ver la **Programación** actual, y luego toque una emisión para programar una grabación, sintonizar el canal en caso de estar disponible ahora o para obtener más información.

Toque ⋮ para ver **Resumen**, **Similar** o **Reperto**.

Desde el menú Menú, seleccione Mis favoritos:







Buscar

Encuéntrelo rápidamente tocando la lupa

Encontrar programas o celebridades nunca ha sido más sencillo y ameno. La potente característica de búsqueda de Cable Guía App ingresa al extenso catálogo de entretenimiento de Rovi de programas de televisión, películas y celebridades.*

Toque **Q** e ingrese caracteres para encontrar programas de TV, películas o celebridades. A medida que va escribiendo, Cable Guía App le ofrece sugerencias basadas en la popularidad para guiarle en su búsqueda, de modo que resulte fácil encontrar lo que está buscando.

Seleccione un resultado, y luego toque **⋮** para filtrar los resultados por tipo: **TV**, **Película** o **Celebridad**. Delimite aún más la búsqueda seleccionando un género de **TV** o **Película**, lo que está **Disponible** para ser visto y lo que se está emitiendo en **HD**.




*Es posible que no todos los programas estén disponibles para su visualización.

Información de tus programas favoritos





Diviértase explorando sus opciones de entretenimiento



Cable Guía App proporciona un descubrimiento intuitivo de opciones relevantes de entretenimiento y le permite cambiar de rumbo según sus preferencias, para poder explorar y descubrir nuevos programas o leer sobre sus celebridades favoritas.


Buscar programas similares:

Desde el **Resumen**, toque  y seleccione Similar para ver las recomendaciones similares. Toque un programa para acceder a la Información sobre el mismo.

Explore el reparto:

Toque  y seleccione **Reparto**, para verlo. Seleccione un miembro del reparto para marcarlo como favorito con  o para obtener más información con . Toque  una vez más para ver su **Biografía**, **Créditos** y **Programación**. Toque el título de un programa para continuar explorando.


Toque  para regresar a la pantalla anterior, toque  para salir del descubrimiento y regresar al lugar desde donde comenzó.





¿Cómo sintonizar un canal?

Cable Guía App convierte a su teléfono inteligente en un control remoto




Ya ha encontrado un programa o canal que desea ver. Puede sintonizar el canal utilizando Cable Guía App .

Desde el título o imagen de un programa, toque para ver opciones y luego toque .

Si no se está emitiendo un programa actualmente, el ícono  aparecerá en gris.

Para sintonizar un canal específico, toque el nombre del canal desde la Guía de programas de TV y luego toque .

Nota: Es posible que no todas las cajas soporten estas características



¿Cómo grabar un programa?

Utilice Cable Guía App para programar su DVR


Utilice Cable Guía App para grabar un programa en su videograbador digital del hogar (DVR) desde dondequiera que se encuentre.

Para programar una grabación, toque el programa, y luego toque **REC** and choose the available recording and elija la configuración disponible de grabación. Toque **Grabar**. Se agregará el programa a la lista de grabaciones programadas en el DVR, y esto aparecerá en la categoría **Mi DVR**, y aparecerá un ícono de punto rojo en la Guía de programas de TV en la aplicación y en el decodificador.

Desde **≡**, seleccione **Mi DVR** para ver sus próximas grabaciones.

Toque el título y luego toque **REC** para ver la Configuración de la grabación. **Seleccione Editar** configuración para modificar.

Nota: Es posible que no todas las cajas soporten estas características



*Las opciones reales de grabación pueden variar.