


Fernbedienung fÄr **57024**  
remote control for 57024



57024


**MÜLLER-LICHT International GmbH**  
Goebelstraße 61/63  
28865 Lilienthal/Germany  
[www.mueller-licht.de](http://www.mueller-licht.de)



## Modo de empleo del mando a distancia RGB

¡Información importante! Guardar estas instrucciones para futura referencia


### Mando a distancia RGB



La distancia de trabajo del mando a distancia hasta la unidad de iluminación es de entre 3 y 5 metros, dependiendo del entorno de la instalación.

### Mantenimiento

Cómo cambiar la batería



### Funcionamiento

	Presiónelo una vez para ENCENDER el producto. Presiónelo de nuevo para APAGARLO.
	Cambie el sistema iDUAL a blanco.
	Presione el botón para iniciar el modo de cambio de color automático.
	El color cambia gradualmente conforme a un ciclo de color preprogramado específico. Programa 1- Rojo / Púrpura / Rojo Programa 2- Púrpura / Azul / Verde / Amarillo / Verde / Azul / Púrpura Programa 3- Azul / Verde / Azul Programa 4- Rojo / Amarillo / Rojo Programa 5- Verde / Amarillo / Verde
	Presiónelo una vez para obtener uno de los seis colores y, a continuación, presione el botón contrario de la misma columna para cambiar el color paso a paso. Cada columna contiene 5 colores.
	Ajuste del brillo (solo funciona para el modo de color fijo).



Recogida especial de la batería