

# MODO DE EMPLEO

---



---

**Alecto**<sup>®</sup>

**ADB-17**

## **ADB-17**

El ADB-17 es un timbre inahalambrico con diferentes formas de uso.

Por ejemplo el ADB-17 puede ser utilizado como timbre auxiliar o como timbre de auxilio para enfermos o ancianos.

El ADB-17 cuenta con un timbre y una señal luminosa intermitente para personas sin audición.

Puede ser fijado a la entrada de la vivienda

# EMPLEO



Piloto de uso


🎵 Eleccion de melodia

voL Intensidad de volumen

🔔: Solo melodia


⊙: Solo

🔔: Luz y melodia



Personalice con su nombre


Pulsador del timbre




Introduzca la bateria A23 respetando la polaridad




Fije a la pared la tapa de la bateria



Colocar el pulsador presionando sobre la placa de montaje.



Inserte 2 pilas x AA alcalinas de 1,5 voltios en el aparato respetando la polaridad (no incluidas).



Apertura del timbre.

Inserte un pequeño destornillador en la ranura para levantar la tapa

## Sincronizar



Las dos unidades deben estar sincronizadas.

Para ese efecto pulse al mismo tiempo los dos botones indicados en la figura a la izquierda.

Su aparato esta listo para funcionar

## FUNCIONAMIENTO

### **Como timbre:**

Instale el timbre ADB-17 en la entrada de su casa.

### **Como timbre adicional:**

Instale el timbre ADB-17 al lado o debajo de la instalacion existente.

## **vigilancia de pacientes:**

Coloque el timbre del ADB-17 cerca del paciente. Este podrá usar el mismo para ser atendido urgentemente.

### **AJUSTE DEL TIMBRE**

TECLA :

Seleccione la melodía deseada.

Presione la tecla  para cambiar entre las diferentes melodias.

TECLA VOL:

Seleccione el volumen del timbre

Pulse la tecla VOL para cambiar entre volumen alto o bajo.

### **CAMBIO DE FUNCION**

El conmutador permite elegir entre:

- : sólo la melodía
- : sólo la luz intermitente
- : luz intermitente con melodía



## ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

- Lea el manual y siga todas las instrucciones.
- Al limpiar el timbre de la puerta, extraiga las baterías
- El timbre y pulsador sólo deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo, nunca utilice limpiadores químicos.
- No use el timbre en habitaciones húmedas o mojadas.
- No coloque el timbre en la luz solar directa.
- No coloque el timbre en las inmediaciones de teléfonos inalámbricos, dispositivos electrónicos, tubos fluorescentes, etc. Las ondas que emiten estos aparatos pueden afectar a la recepción de la señal de su timbre.
- La reubicación de estos aparatos o de su timbre pueden mejorar considerablemente la recepción del mismo.
- Asegurar una buena ventilación, nunca cubra el timbre ni lo coloque junto a una fuente de calor
- Nunca desmonte el ADB-17. Esta operación debe realizarla personal cualificado.

## Medioambiente:

- Si debe deshacerse de su ADB-17 hagalo de una forma comprometida con el medio ambiente.
- Las baterías deben depositarse en los lugares establecidos para tal fin.  
Nunca deseche las baterías usadas con la basura domestica



## DECLARACION DE CONFORMIDAD

La declaracion de conformidad podra obtenerla en nuestra web [WWW.ALECTO.INFO](http://WWW.ALECTO.INFO)



## TARJETA DE GARANTIA

Nombre: Adjunte aqui  
Direccion: su factura de compra  
C.P. / poblacion:  
modelo: ADB-17

El Alecto ADB-17 tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. Garantizamos la reparación gratuita de los defectos existentes, incluida la mano de obra durante ese periodo. Todo ello bajo la evaluación y autorización del importador.

### QUE HACER:

Si nota un defecto, consulte su manual. Si no obtiene una solución, pongase en contacto con su proveedor, o a través del siguiente contacto :

**HESDO SERVICE**  
**073-6411355**

## **EXCLUSIONES DE LA GARANTIA:**

Con el uso inadecuado, montaje erróneo, fugas de las baterías o modelo incorrecto, el uso de piezas o accesorios no originales, defectos causados por incendios, inundaciones, relámpagos y desastres naturales

Modificaciones no autorizadas o realizadas por terceros  
transporte incorrecto de la unidad sin un embalaje adecuado

Si la unidad no va acompañada del certificado de garantía y su factura de compra

Las baterías no están incluidas en la garantía

Cualquier otra responsabilidad especialmente por daños indirectos, están excluidos.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ADB-17 timbre (receptor)



alimentación:	2 x 1,5 V AA Alcalina
frecuencia:	433 Mhz
melodias:	36 melodias
señal de luz:	LED intermitente
tamaño:	135 x 53 x 30 mm
peso:	69 gram (excl. baterias)

### ADB-17 pulsador: (transmisor)

bateria:	12 V. Alcalina (tipo 23A / 8LR932)
frecuencia:	433 Mhz
tamaño:	40 x 90 x 22 mm
peso:	33 gram (excl. baterias)

Servicio

Ayuda



**Alecto**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



HSC

**WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**



**NL +31 (0) 73 6411 355**  
**ES +34 (0) 952 105 152**