

CRAFT

TERMOVENTILADOR



Manual de Instrucciones

MODELO: CVTSOL2000VMART

220-240V 50Hz 1800-2000W

Por favor lea estas instrucciones antes del primer uso y guárdelas para usos posteriores.

PRECAUCIONES:

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para consultarlas en el futuro.
- Este termo ventilador es una fuente de calor adicional y no debe ser considerado como un sistema de calefacción principal.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje indicado es el mismo que la fuente de alimentación de red en su hogar.
- No obstruya las entradas de aire ni coloque ningún objeto sobre la parte superior de las rejillas de ventilación o aberturas del aparato, ya que esto podría causar una descarga eléctrica.
- Utilice siempre el calentador de ventilador en la posición horizontal y colóquelo siempre en una superficie plana y estable. No coloque el aparato en superficies excesivamente blandas, como una cama, etc.
- Deje suficiente espacio alrededor del calefactor de otros objetos.
- Coloque el calefactor lejos de materiales inflamables (cortinas, alfombra, etc.).
- No coloque el aparato directamente debajo de una toma de corriente.
- No use el calefactor si el cable de alimentación está dañado o si nota cualquier defecto en el aparato. Por razones de seguridad deben llevarlo siempre a un centro de servicio especializado para ser reparado por una persona cualificada. Nunca intente reparar o reemplazar el cable de alimentación por usted mismo.
- Asegúrese siempre de que apaga el interruptor del aparato y lo desenchufa de la red eléctrica cuando no está en uso.
- Nunca cubra el aparato debido al riesgo de incendio.
- No coloque el cable debajo de alfombras o cualquier otro tipo de material.
- No coloque el aparato encima del cable de alimentación cuando el aparato está caliente. No haga funcionar el aparato con el cable enrollado.
- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No utilice el aparato en lugares húmedos tales como una bañera, ducha o piscina o cerca de cualquier recipiente de agua. Si el calefactor cae al agua, NO trate de sacarlo. Desenchúfelo primero de la red eléctrica.
- No utilice el calefactor para secar la ropa, no lo deje cerca de muebles y no lo utilice en habitaciones demasiado pequeñas.
- Se debe tener especial cuidado cuando el calentador se encuentra en las zonas ocupadas por niños o personas con capacidades físicas o psíquicas reducidas. No utilice el aparato donde los niños pueden tocar fácilmente la unidad, ni permita que los niños utilicen la unidad por sí mismos. Nunca deje a los niños o personas con capacidades físicas o psíquicas reducidas sin supervisión con cualquier aparato eléctrico. Siempre tenga esto en cuenta a la hora de encontrar un puesto adecuado de utilizar cualquier aparato eléctrico.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Este aparato sólo es adecuado para uso en interiores y uso doméstico.
- Nunca utilice el aparato para usos distintos de su uso previsto como se describe en este manual.
- Este aparato puede ponerse muy caliente a medida que vaya funcionando, siempre manéjelo con cuidado.

- No se aceptan responsabilidades si el daño resulta del mal uso o manejo inadecuado, o si estas instrucciones no se cumplen.

Este aparato está equipado con un sistema de desconexión por sobrecalentamiento. Si se produce un problema, el aparato se apagará automáticamente. Si esto sucede, haga lo siguiente:


- 1) Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- 2) Déjelo enfriar durante unos 15 minutos.
- 3) Asegúrese de que no hay polvo u otros obstáculos que obstruyen el flujo de aire.
- 4) Limpiar la rejilla de entrada si es necesario.

Si el problema persiste, contacte con su servicio técnico. NO intente reparar la unidad por usted mismo.

COMPONENTES PRINCIPALES:

- 1、 Selector de potencia.
- 2、 Selector de temperatura.
- 3、 Rejilla.

PANEL DE CONTROL:



MODO DE EMPLEO:

- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Gire el control del regulador de temperatura a la más alta.
- Coloque el mando selector de potencia en la posición deseada:
* Media(1000W).
* * Alta(2000W).
- Cuando el ambiente haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el regulador de temperatura hacia la derecha hasta que escuche un suave "clic". El calefactor se apagará. El aparato se enciende y apaga automáticamente para mantener la temperatura adecuada en la habitación.
- Para apagar el aparato, coloque el selector de potencia en la posición 0, y desconéctelo de la red eléctrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- 1.Retire el enchufe de la toma eléctrica y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- 2.Nunca sumerja el cable eléctrico o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- 3.No use limpiadores abrasivos para limpiar el producto ya que podría dañarlo.
- 4.Limpie la parte exterior del calefactor pasándole un paño húmedo y séquelo con un paño seco.
- 5.Limpie la rejilla con un aspirador o brocha para quitar el polvo acumulado.
- 6.Almacene el aparato en un lugar seco, seguro y protéjalo de polvo cuando no se utiliza durante un periodo largo de tiempo, fuera del alcance de los niños. Le recomendamos que utilice el embalaje original para conservar el aparato del polvo y la humedad.

Eliminación correcta de este producto:



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para su reciclaje seguro ambiental.



Los materiales del embalaje del producto son reciclables. Puede depositar estos materiales en un lugar público de recogida para su reciclaje.