



## Français

### Jeu d'accessoires pour pédicure et manucure BE1000 Pedi Active 8

**Cher client :**  
Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un appareil ménager de marque SOLAC.  
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'il répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

L'attentionnelle cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accidents.

### Conseils et mesures de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par toute personne présentant un handicap physique, sensoriel ou psychique, ou par toute personne non familiarisée avec l'appareil mais l'utilisant de manière responsable et consciente des risques que suppose son utilisation, sous la supervision d'une autre personne ou en respectant les instructions d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de ce type de produit par des personnes ayant des problèmes de circulation ou diabétiques n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des zones irritées, enflammées ou présentant des rougeurs ou des infections.
- Les enfants ne doivent ni nettoyer ni intervenir sur l'appareil sans la supervision d'un adulte.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, ou en présence de signes évidents de dommages ou de fuite.  
Éviter tout contact avec le liquide de la batterie. En cas de risque d'accidentalité, ne pas laver les pieds et aller voir un médecin. Le liquide qui contient la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

**Utilisation et précautions**  
- Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires ou les

consommateurs ne sont pas correctement attachés.  
- Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires ou les consommables attachés présentent des défauts. Le cas échéant, remplacer immédiatement les consommables.  
- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ne sont pas correctement attachés.

**Utilisation des accessoires :**  
- Retirer les piles ou les batteries de l'appareil si vous n'allez pas

utiliser pendant longs périodes de temps.  
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins professionnelles ou industrielles.  
- Ne pas utiliser l'appareil sur des personnes non familiarisées avec ce type de produit, des personnes handicapées ou des enfants l'utilisant.

**Utilisation des accessoires :**  
- Retirer les piles ou les batteries de l'appareil si vous n'allez pas utiliser pendant longs périodes de temps.  
- Limper o aparelho.

**Limpeza**  
- Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e seca-o de seguida.  
- Não use solventes, produtos com um factor pH ácido ou básico como a lixívia nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

**Consulmas e avisos de sicurezza**  
- Os consumíveis (rolos de microminerais, etc.) para o seu modelo de aparelho poderão ser adquiridos nos distribuidores e estabelecimentos autorizados.  
- Não se desmonte o aparelho, não tente reparar.  
- Não se desmonte o aparelho, não tente reparar.  
- Não se desmonte o aparelho, não tente reparar.  
- Não se desmonte o aparelho, não tente reparar.

**Manutenção:**  
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anular a garantia e a responsabilidade do fabricante.

**Montagem da(s) bateria(s)**  
- NOTA: durante o processo de manuseamento da bateria, não toque simultaneamente nos dois pólos, uma vez que se provocaria uma descarga por parte da sua energia armazenada, afectando directamente a vida do aparelho.  
- Retirar a tampa do compartimento da(s) bateria(s).  
- Colocar a(s) bateria(s) no seu compartimento, respeitando a polaridade indicada no manual de utilização.  
- Fechar a tampa do compartimento da(s) bateria(s).  
- É fundamental que as baterias sejam do mesmo tipo e carga. Nunca misturar baterias recarregáveis com pilhas de carbono-zinco ou pilhas alcalinas.

**Modo de emprego**  
- A tampa protectora (A) evita a expulsão dos resíduos produzidos durante a pedicura. Caso se pretenda utilizar a tampa retirar o mesmo e voltar a colocá-lo no seu alojamento (Fig. 2).  
- Colocar o acessório de manucura ou pedicura pretendido.  
- Colocar o aparelho directamente no furo metálico do eixo (E) (Fig. 3).  
- Para extrair o acessório, retirá-lo.  
- Seleccione a velocidade desejada (1 ou 2) (Fig. 4).

**Utilização dos acessórios:**  
1. Rolos (F) Deslizam o rolo suavemente para a frente a para trás ao longo das duzetas, calos e pele áspera. Estes serão eliminados de forma rápida e fácil. (Fig. 2)  
2. Rolos (G) Deslizam o rolo da mesma forma entre os dedos dos

**Accesórios de manucure/pedicure:**  
- Cone de safrã (H) Corta e lima as unhas conferindo uma forma arredondada aos cantos.

## Español

### Set de pedicura y manicura BE1000 Pedi Active 8

**Distinguido cliente:**  
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca SOLAC.  
Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de que cumple amplementamente con las normas de calidad más alta, le permitirán disfrutar de un producto totalmente satisfactorio durante mucho tiempo.  
- Llevar atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.  
- No la observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

### Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superiores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- No es aconsejable el uso de este tipo de productos en personas con problemas de circulación o diabéticos.
- No usar en zonas irritadas, inflamadas, con rojes o infectadas.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Utilizar pendant un certain temps.  
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.  
- Ne pas laisser des personnes non familiarisées avec ce type de produit, des personnes handicapées ou des enfants l'utilisant.  
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  
- Laisser l'appareil en porte de des enfants et des personnes handicapées.  
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures.  
- Ne pas utiliser l'appareil en lieu sec, sans gousset et loin des rayons solaires.  
- Avant de commencer à utiliser, vérifiez que les pièces mobiles sont correctement alignées et non bloquées, et qu'aucun des bords de pièces ou autres conditions ne puissent affecter le bon fonctionnement de l'appareil.  
- N'utilisez l'appareil qu'avec sa (ses) batterie(s) spécialement conçue(s) à cet effet. L'utilisation de (autres) batterie(s) pourrait occasionner un danger d'explosion ou d'incendie.  
- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ou consommateurs ne sont pas correctement attachés.

### Jeu d'accessoires pour pédicure et manucure BE1000 Pedi Active 8

**Cher client :**  
Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un appareil ménager de marque SOLAC.  
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'il répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

L'attentionnelle cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accidents.

### Conseils et mesures de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par toute personne présentant un handicap physique, sensoriel ou psychique, ou par toute personne non familiarisée avec l'appareil mais l'utilisant de manière responsable et consciente des risques que suppose son utilisation, sous la supervision d'une autre personne ou en respectant les instructions d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de ce type de produit par des personnes ayant des problèmes de circulation ou diabétiques n'est pas recommandée.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des zones irritées, enflammées ou présentant des rougeurs ou des infections.
- Les enfants ne doivent ni nettoyer ni intervenir sur l'appareil sans la supervision d'un adulte.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, ou en présence de signes évidents de dommages ou de fuite.  
Éviter tout contact avec le liquide de la batterie. En cas de risque d'accidentalité, ne pas laver les pieds et aller voir un médecin. Le liquide qui contient la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

**Utilisation et précautions**  
- Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires ou les

### Set per pedicure e manicura BE1000 Pedi Active 8

**Distinguido cliente:**  
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca SOLAC.  
Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de que cumple amplementamente con las normas de calidad más alta, le permitirán disfrutar de un producto totalmente satisfactorio durante mucho tiempo.  
- Llevar atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.  
- No la observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

### Consejos y avisos de sicurezza

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superiores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales comprometidas solo en presencia de adecuada supervisión o se adecuadamente instruíti en merito al uso en condiciones de seguridad, e se en grado de comprender i periodi connessi all'uso.
- Questo apparecchio non è un giocco. I bambini vanno sempre controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Non è consigliato l'uso di questo tipo di prodotti da parte di persone con problemi di circolazione o diabetici
- Non usare su zone irritate, infiammate, arrossate o infettate
- I bambini possono occuparsi della pulizia e manutenzione solo in presenza di un adulto.

Utilizar pendant un certain temps.  
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.  
- Ne pas laisser des personnes non familiarisées avec ce type de produit, des personnes handicapées ou des enfants l'utilisant.  
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  
- Laisser l'appareil en porte de des enfants et des personnes handicapées.  
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures.  
- Ne pas utiliser l'appareil en lieu sec, sans gousset et loin des rayons solaires.  
- Avant de commencer à utiliser, vérifiez que les pièces mobiles sont correctement alignées et non bloquées, et qu'aucun des bords de pièces ou autres conditions ne puissent affecter le bon fonctionnement de l'appareil.  
- N'utilisez l'appareil qu'avec sa (ses) batterie(s) spécialement conçue(s) à cet effet. L'utilisation de (autres) batterie(s) pourrait occasionner un danger d'explosion ou d'incendie.  
- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ou consommateurs ne sont pas correctement attachés.

- Este aparato está pensado para que lo usen adultos. No permiter que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños.  
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas que no estén familiarizadas con este tipo de producto.  
- No utilizar el aparato a temperaturas extremas.  
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y en un lugar protegido.  
- Mantener el aparato en buen estado. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o bloqueadas, que no haya grasa ni suciedad en las partes móviles.  
- No abrir las baterías de ningún modo.  
- Evitar cualquier contacto con el líquido que pueda desprender la batería. En caso de contacto accidental con los ojos, lavarlos con abundante agua.  
- Evitar provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería, ya que existe riesgo de explosión o incendio.  
- Guardar las baterías en lugares donde la temperatura no supere los 40°C.  
- Usar el aparato solamente con las baterías por las que ha estado diseñado específicamente. El uso de cualquier otro tipo de baterías puede ocasionar un peligro de explosión o incendio.

**Descripción**  
A Tampa protectora  
B Corpo  
C Botão marcha para e selector de velocidades  
D Tampa aplicadora de pilhas  
E Eje para colocación de los accesorios  
F Rodillos 40mm, dos durazcos para limar la planta de los pies.  
G Mini rodillo, dos durazcos para limar la zona de los dedos.  
H Cono de Zafiro  
I Cono pulidor  
J Disco de Zafiro  
K Accesorio para retirar cutículas  
\*Pilas no incluidas

**Servicio:**  
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

**Montaje de la(s) pilas**  
- ADVERTENCIA: Durante el proceso de manipulación de la pila, no tocar simultáneamente los dos pólos, ya que provocará una descarga de parte de su energía almacenada, afectando directamente a su longevidad.  
- Retirar la tapa del compartimento de las pilas.  
- Colocar la pila en su alojamiento, respetando la polaridad indicada (Fig. 1).  
- Evitar de nuevo la tapa del compartimento de la pila.  
- Es esencial que las pilas sean del mismo tipo y carga, nunca mezclar pilas alcalinas con las normales (carbono-zinc) o recargadas, proceder como sigue.

**Modo de empleo**  
- La tapa protectora (A) evita la expulsión de los residuos producidos durante la pedicura. Si se desea utilizar la tampa retirar esta debe colocarse antes que el accesorio elegido en el resto de impares.

**Utilización de los accesorios:**  
1. Rodillos (F) Deslizan el rodillo suavemente hacia delante y detrás por las duzetas, callos y asperezas. Serán eliminados de forma rápida y sencilla (Fig. 5)  
2. Rodillos (G) Deslizan el rodillo de la misma manera entre los dedos de los pies.  
3. Cono de zafiro (H) Corta y lima las uñas dando forma redondeada a las uñas.  
4. Cono pulidor (I) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.  
5. Disco de zafiro (J) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.

**Accesorios de pedicura:**  
1. Rodillos (F) Deslizan el rodillo suavemente hacia delante y detrás por las duzetas, callos y asperezas. Serán eliminados de forma rápida y sencilla (Fig. 5)  
2. Rodillos (G) Deslizan el rodillo de la misma manera entre los dedos de los pies.  
3. Cono de zafiro (H) Corta y lima las uñas dando forma redondeada a las uñas.  
4. Cono pulidor (I) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.  
5. Disco de zafiro (J) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.

**Utilización de los accesorios:**  
1. Rodillos (F) Deslizan el rodillo suavemente hacia delante y detrás por las duzetas, callos y asperezas. Serán eliminados de forma rápida y sencilla (Fig. 5)  
2. Rodillos (G) Deslizan el rodillo de la misma manera entre los dedos de los pies.  
3. Cono de zafiro (H) Corta y lima las uñas dando forma redondeada a las uñas.  
4. Cono pulidor (I) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.  
5. Disco de zafiro (J) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.

**Accesorios de manucure/pedicure:**  
- Cono de zafiro (H) Corta y lima las uñas dando forma redondeada a las uñas.  
- Cono pulidor (I) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.  
- Disco de zafiro (J) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.

**Utilización de los accesorios:**  
1. Rodillos (F) Deslizan el rodillo suavemente hacia delante y detrás por las duzetas, callos y asperezas. Serán eliminados de forma rápida y sencilla (Fig. 5)  
2. Rodillos (G) Deslizan el rodillo de la misma manera entre los dedos de los pies.  
3. Cono de zafiro (H) Corta y lima las uñas dando forma redondeada a las uñas.  
4. Cono pulidor (I) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.  
5. Disco de zafiro (J) Limpia las cutículas de las uñas de forma correcta.

**Accesórios de manucure/pedicure:**  
- Cono de zafiro (H) Corta e lima as unhas conferindo uma forma arredondada aos cantos.  
- Cono pulidor (I) Limpa as cutículas das unhas de forma correcta.  
- Disco de zafiro (J) Limpa as cutículas das unhas de forma correcta.

## Deutsch

### Pediküre-maniküre-set BE1000 Pedi Active 8

**Sehr geehrter Kunde:**  
Wir danken Sie sehr für den Kauf dieses Geräts der Marke SOLAC. Die Technologie, das Design und die Funktionalität dieses Geräts, zusammen mit der Tatsache, dass es den höchsten Qualitätsstandards entspricht, ermöglichen Ihnen eine langfristige und zufriedenstellende Nutzung.  
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts.  
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts.  
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts.  
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts.  
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts.

**Sicherheitsempfehlungen und -hinweise**  
- Vermeiden Sie den Kontakt mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten.  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Benutzung unter Aufsicht oder nach einer entsprechenden Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erfolgt und sich die Benutzer über die von diesem ausgehenden Gefahren bewusst sind.  
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.  
- Personen mit Kreislaufproblemen oder Diabetiker wird von der Benutzung dieser Art Produkte abgeraten.  
- Nicht in Bereichen mit Hautreizungen, Entzündungen, Rötungen oder Infektionen anwenden.

**Vermeidung des Kontakts mit aus dem Akku ausgelaufenen Flüssigkeiten**  
- Falls Ihre Augen dennoch mit diesen in Kontakt kommen, spülen Sie sie mit viel klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die ausgelaufene Akkufflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer

