

Repair pen(s)

Modo de empleo

CONTENIDO DE LA CAJA

Este kit de reparación contiene uno o dos rotuladores, según el piso en que se tienen que retocar pequeños arañazos.

La caja de dos rotuladores:

- 1 rotulador con punta de fieltro de color o 1 rotulador con laca de color
- 1 rotulador con laca transparente para proteger y reparar el brillo

La caja de un rotulador:

- 1 rotulador con laca transparente para proteger y reparar el brillo

RECONOCER Y UTILIZAR LOS ROTULADORES

Los rotuladores son fácilmente reconocibles por el tapón y/o el anillo.

El rotulador con punta de fieltro de color: Podrá reconocerlo por el tapón negro. Al quitarlo, verá que la punta es de fieltro y de color. La punta es plana y tiene un ángulo oblicuo que permite dibujar líneas finas y anchas. Se suministra listo para su uso y no requiere ninguna preparación especial. Dibuje las líneas suave y rápidamente. No presione hacia abajo y no se pare ni mantenga el rotulador sobre ningún punto fijo. Elimine el exceso inmediatamente con un trapo o con el dedo.

El rotulador con laca: Este rotulador tiene el tapón blanco con pequeñas hendiduras. El rotulador con laca de color tiene un anillo rojo y el rotulador con laca transparente tiene un anillo blanco. Al quitarle el tapón, verá que la punta es redonda. El rotulador con laca no se suministra listo para su uso. Agítelo varias veces (oírá el sonido de la bola del interior), y sacuda la laca hacia la punta. Para ello, presione el rotulador hacia abajo (sacudiéndolo) varias veces para que la punta se introduzca completamente en el interior. Presione el rotulador hacia abajo y manténgalo durante unos segundos. Termine sacudiéndolo varias veces. Repita este proceso hasta que la punta esté bien llena de pintura. No lo haga sobre la madera a retocar, utilice una base distinta, como un trozo de cartón o de plástico. Intenta dibujar una línea en el cartón antes de hacerlo sobre el suelo.

Para dibujar las líneas, presione suavemente el rotulador y trabaje de forma fluida y continua. No limpie la zona. Déjela secar durante 30 minutos antes de evaluar el resultado.

CÓMO HACER RETOQUES

Para retocar arañazos o marcas, primero limpie la zona y asegúrese de que no sobresalen fibras. Para ello, frote la zona suavemente con un trapo.

Primer paso: colorear

El primer paso es recuperar el color. Los arañazos dejan bordes blanquecinos y pueden llegar a penetrar en la capa protectora dañando la madera debajo. El color se restaura con el rotulador con punta de fieltro (tapón negro) o el rotulador con laca de color (anillo rojo). Al aplicar el color: no mantenga el rotulador parado en ningún punto fijo, páselo suave y rápidamente por la zona afectada. Al utilizar el rotulador con punta de fieltro, se recomienda utilizar un dedo para eliminar cualquier exceso de color inmediatamente. No es perjudicial y evitará una coloración demasiado oscura. Tenga cuidado en los arañazos profundos,

ya que si se aplica demasiado color se puede crear una mancha oscura. Si es necesario, coloree los arañazos profundos en varios pasos. Evalúe el resultado a una distancia de al menos un metro. Una vez satisfecho con el resultado, proceda con el sellado.

En algunos diseños de madera más claros no se requiere el paso del coloreado para lograr un buen resultado en el retoque. En estos casos, proceda inmediatamente con el sellado. El kit de reparación solo contendrá un rotulador, el rotulador con laca transparente.

Segundo paso: sellado

El sellado se lleva a cabo con un rotulador con laca transparente (tapón blanco con pequeñas hendiduras y anillo blanco). El objetivo de este paso es sellar la zona dañada para evitar que se deteriore debido a la penetración de suciedad o de los productos de limpieza y el agua. El sellado también hará que se recupere el brillo, de forma que el daño se apreciará menos a la luz.

Utilice el rotulador con laca transparente siguiendo las instrucciones de arriba y páselo por toda la zona dañada cubriendo también los bordes. Deje secar. No intente limpiar la zona porque se manchará y perderá brillo. ¡Ha reparado su suelo de forma totalmente profesional!

DURACIÓN

El rotulador con punta de fieltro de color es reutilizable y tiene una duración de > 5 años si se cierra perfecta e inmediatamente después de cada uso.

El rotulador con laca tiene una duración de > 5 años antes de su primer uso. Despues de su primer uso, la punta se irá endureciendo lentamente y su duración será de aproximadamente un año. Cierre el rotulador perfecta e inmediatamente después de cada uso .

SEGURIDAD

- En www.par-ky.com. podrá consultar y descargar toda la información de seguridad sobre este producto (archivos MSDS).
- Los rotuladores reparadores Par-ky no son peligrosos ni perjudiciales si se utilizan correctamente. Están clasificados como instrumentos de escritura.
- Los rotuladores tienen un revestimiento de aluminio duro y puntas y tapones de plástico.
- Los rotuladores contienen materiales solventes e inflamables en cantidades muy pequeñas, por lo que durante su uso despiden un olor típico.

**UTILIZAR ÚNICAMENTE DEL MODO INDICADO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO ARROJAR AL FUEGO**

