


## Advertencia

- Algunos espectadores pueden experimentar incomodidad mientras ven la TV 3D, como mareos, náuseas, visión borrosa, espasmos ópticos o faciales, retardos de respuesta. Si siente alguna molestia, quítese sus gafas 3D y descanse, o consulte a su médico si fuera necesario.
- Llevar gafas 3D para ver la TV durante un largo tiempo, puede dañar su vista.
- No lleve sus gafas 3D cuando esté cansado o enfermo.
- No camine ni se desplace cuando lleve puestas sus gafas 3D.
- No rompa, dañe y arregle las gafas 3D.
- No exponga la batería de las gafas 3D a un calor o frío extremos. Si se daña la batería, deje de utilizar las gafas 3D.
- No se ponga las gafas 3D si están rotas o dañadas, porque contienen cristal que debe manipularse con cuidado.
- No derrame agua sobre sus gafas 3D, ya que contienen componentes electrónicos.
- No lleve las gafas 3D junto al agua, como una bañera o una piscina, para evitar una descarga eléctrica.
- No cambie la batería interna de litio.

## Modo de empleo



- 1 Botón de Encendido/ I-D/ conmutación entre 2D y 3D
- 2 Indicador LED
- 3 Micro USB

### **Botón de Encendido/ I-D/ conmutación entre 2D y 3D:**


En modo En Espera: púlselo brevemente para encender sus gafas 3D, el modo 3D está listo;

En modo encendido: púlselo brevemente para alternar la imagen del ojo derecho o izquierdo, manténgalo para cambiar a imagen del ojo izquierdo en 2D, y manténgalo otra vez para cambiar a imagen del ojo derecho en 2D. Púlselo brevemente de nuevo para volver al anterior modo 3D.

## Indicador LED

Cuando está encendido, la batería se está recargando; cuando está apagado, la recarga se ha completado; cuando parpadea, indica que se está acabando la energía.

## Rango de movimiento



## Recargar la batería

1. Conecte el conector Micro USB (del cable de conexión USB) al puerto Micro USB de recarga.
2. Conecte el otro extremo del cable de conexión USB al puerto USB de su TV encendido.

## Precauciones de uso

- Guarde sus gafas en el estuche cuando no las lleve puestas.
- Las gafas 3D no pueden usarse como gafas normales o gafas de sol. Por favor no las utilice como gafas normales para leer libros, conducir, ni bloquear la luz solar.
- Mire la pantalla del TV en un ángulo de 90°, mientras lleva las gafas 3D.

- Pulse el botón alternador entre la imagen del ojo izquierdo y derecho, si las imágenes 3D no son claras.
- Haga descansos regulares mientras ve la TV 3D.
- Una iluminación de alta intensidad (especialmente la halógena) puede afectar a la comunicación entre las gafas inalámbricas y el emisor de IR. Recomendamos apagar las luces de la sala para un mejor efecto 3D.

## Solución de Problemas

- **Las gafas 3D no funcionan**
  - La batería está casi agotada, por favor recárguela.
  - Mire la TV con un ángulo de 90°.
  - Asegúrese de que sus gafas 3D estén a menos de 6 metros del TV.
  - Por favor, revise la configuración de 3D de su TV.
- **El LED indicador parpadea continuamente**
  - La batería está casi agotada, por favor recárguela.

*\* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*