


RADIOTELÉFONO BLU FS-5070 Guía del operador

El propósito de esta Guía del operador es proporcionar los procedimientos básicos de utilización de este equipo. Para obtener información más detallada, consulte el Manual del operador.




Para introducir datos numéricos también se pueden utilizar las teclas numéricas.



Comunicaciones por radioteléfono BLU

- Para pasar a modo de emisión BLU, gire hasta resaltar la indicación de modo de emisión y .
- Gire para seleccionar BLU y .
- Para ajustar canal o frecuencia, gire hasta resaltar CH: y .
- Pulse las teclas numéricas para introducir el canal y .
- Pulse el interruptor PTT para conversar.




Envío de llamada individual

- 2 DSC
- Gire para seleccionar INDIVIDUAL y dos veces.
- Gire para seleccionar MANUAL y .
- Pulse las teclas numéricas para introducir el ID de la estación y dos veces.
- Gire para seleccionar la prioridad y dos veces.
- Gire para seleccionar el modo de comunicación (TELEPHONE, etc.) y .
- Gire para seleccionar la frecuencia de comunicación (NO INFO, etc.) y .
- Para ROUTINE, gire para seleccionar la frecuencia de transmisión y .
- Para ROUTINE, gire para seleccionar el canal y .
-

Secuencia de presentación

Select Message	
GENERAL	DISTRESS
INDIVIDUAL	RELAY AREA
PSYN MESSAGE	RELAY COAST
TEST MESSAGE	DISTRESS
GROUP MESSAGE	SPECIAL
AREA MESSAGE	
POSITION	
MMSI 111111111	UTC 00:00
POS 12345678N	EPFS 00:00
123456789E	



Envío de alerta de socorro

- más de cuatro segundos para mostrar el mensaje inferior y suelte .

Distress alert message in progress!

- Una vez enviado el mensaje de socorro, aparecen las siguientes indicaciones.

Wait for distress acknowledgement.



Distress acknowledge message received.

- Suena la alarma acústica, pulse para silenciar la alarma.
- Comuníquese con una estación costera por radioteléfono.