




**5000 Watt Generator  
Model No. 986054  
Item No. AR905011A  
Service Parts List**

**Générateur de 5000 watts  
No. de modèle 986054  
Article no. AR905011A  
Liste des pièces de rechange**

**Generador 5000 Watts  
Modelo núm. 986054  
Art. núm. AR905011A  
Lista de piezas de repuesto**

**ARIENS**  
655 West Ryan Street, Brillion, WI 54110  
1-920-756-4688 • Fax 1-920-756-2407 • [www.ariens.com](http://www.ariens.com)  
*An Ariens Company Brand*

# Model No. 986054 (Item No. AR905011A)



# Model No. 986054 (Item No. AR905011A) 5000 Watt Generator

KEY P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY P/N	DESCRIPTION	QTY
1 20000571	Generator Head Assembly (See Figure A) ..1	1	25 20000566	Frame Assembly.....	1	49 20000619	Bolt (5/16-18 x 3/4 in.).....	3
2 20000883	Data Label .....	1	26 20000419	Lock Nut (1/4-20) .....	8	50 20000482	Bolt (M8 x 55 mm, Hex Hd.).....	2
3 20000561	Back Panel Assembly (Incl. Key No. 4) ..1	1	27 20000606	Foot .....	2	51 20000596	Washer (1/4 in.).....	4
4 20000647	Back Panel Logo Label .....	1	28 20000485	Wear Pad.....	2	52 20000620	Bolt (1/4-20 x 1 in.).....	4
5 20000592	Axle.....	2	29 20000420	Washer (1/4 in.).....	2	53 20000599	Muffler Gasket.....	1
6 20000563	Wheel.....	2	30 20000486	Bolt (1/4-20 x 1 in., Hex Hd.).....	2	54 20000618	Bolt (1/4-20 x 2 in., T30 Torx Hd.) .....	4
7 20000602	Washer (5/8 in.).....	2	31 20000575	Foot Assembly (Incl. Key Nos. 26-30) .....	2	55 20000597	Washer (1/4 in.).....	4
8 20000646	Hot Surface Label.....	1	32 20000642	Starting Instruction Label .....	1	56 20000581	Isolator (Fuel Tank) .....	4
9 20000519	Label (UL fire warning).....	1	33 **	Engine (Subaru EX30).....	1	57 20000651	E85 Label.....	1
10 20000617	Bolt (1/4-20 x 42.5 mm, Torx Hd.).....	8	34 20000610	Bolt (5/16-18 x 1.5 in.).....	4	58 20000595	Washer (3/8 in.).....	2
11 20000579	End Cap.....	4	35 20000603	Lock Washer (5/16).....	4	59 20000632	Hex Nut (M8) .....	2
12 20000612	Bolt (5/16-24 x 5/8 in.).....	2	36 20000582	Isolator (Generator).....	4	60 20000655	Danger Hang Tag.....	1
13 20000628	Hitch Pin.....	2	37 20000627	Hex Nut (5/16-18, Flange Hd.) .....	7	61 20000887	Canister .....	1
14 20000649	Lubricant Label.....	1	38 20000586	Rubber Handle Bumper .....	2	62 20000607	Canister Bracket.....	1
15 20000577	Spacer (Fuel Tank Isolator) .....	4	39 20000601	Back Muffler Cover.....	1	63 20000643	Choke Label .....	1
16 20000641	CPSC Label.....	1	40 20000568	Muffler (Subaru EX30).....	1	64 20000637	Cable Tie .....	1
17 20000562	Handle Release Pin Assembly.....	1	41 20000616	Screw (8-32 x 3/8 in.) .....	4	65 20000583	Purge Hose .....	1
18 20000570	Handle Assembly .....	1	42 20000594	Spark Arrestor .....	1	66 20000589	Rollover Hose .....	1
19 20000648	Danger Label .....	1	43 20000634	Lock Washer (M6).....	8	67 20000652	Fuel Stabilizer Label .....	1
20 20000639	Ground Warning Label .....	1	44 20000633	Hex Nut (1/4-20) .....	6	68 20000654	Fire Distance Label.....	1
21 20000638	Logo Label.....	1	45 20000640	Pin Release Label.....	1	<b>NOT SHOWN:</b>		
22 20000626	Lock Nut (1/4-20) .....	6	46 20000560	Control Panel (See Figure C) .....	1	20000882	Operator's Manual.....	1
23 20000653	Fire Danger Label .....	1	47 20000556	Ground Wire Assembly.....	1			
24 20000580	Frame Slide Rails.....	2	48 20000605	Star Washer (5/16 in.).....	4			

\* Standard Hardware Item – May Be Purchased Locally

\*\* Parts available at your local Subaru Robin dealer

# No. de modèle 986054 (Article no. AR905011A) Générateur de 5000 watts

PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1 20000571	Ensemble de tête de la génératrice (Voir la figure A).....	1	24 20000580	Glissière du cadre.....	2	47 20000556	Câble de mise à la terre.....	1
2 20000883	Étiquette de données .....	1	25 20000566	Ensemble de tube de support.....	1	48 20000605	Rondelle étoile (5/16 po).....	4
3 20000561	Ensemble de panneau arrière (et compris clavettes No. 4).....	1	26 20000419	Écrou de blocage (1/4-20).....	6	49 20000619	Boulon (5/16-18 x 3/4 po).....	3
4 20000647	Étiquette de logo de panneau arrière .....	1	27 20000606	Pied.....	2	50 20000482	Boulon (M8 x 55 mm, six pans).....	2
5 20000592	Essieu .....	2	28 20000485	Pièce d'usure.....	2	51 20000596	Rondelle (1/4 po) .....	4
6 20000563	Disque.....	2	29 20000420	Rondelle (1/4 po) .....	2	52 20000620	Boulon (1/4-20 x 1 po).....	4
7 20000602	Rondelle (5/8 po) .....	2	30 20000486	Boulon (1/4-20 x 1 po, six pans) .....	2	53 20000599	Joint de silencieux.....	1
8 20000646	Étiquette de surface brûlante .....	1	31 20000575	Ensemble de pied (inclus les pièces 26-30).....	2	54 20000618	Boulon (1/4-20 x 2 po, T30 empreinte à six pans) .....	4
9 20000519	Étiquette (Avertissement d'incendie UL) ...	1	32 20000642	Étiquette d'instructions de démarrage .....	1	55 20000597	Rondelle (1/4 po) .....	4
10 20000617	Boulon (1/4-20 x 42.5 mm, empreinte à six pans) .....	8	33 **	Moteur (Subaru EX30) .....	1	56 20000581	Sectionneur (réservoir de carburant) .....	4
11 20000579	End Cap.....	4	34 20000610	Boulon (5/16-18 x 1.5 po).....	4	57 20000651	Étiquette de E85 .....	1
12 20000612	Boulon (5/16-24 x 5/8 po).....	2	35 20000603	Rondelle de blocage (5/16).....	4	58 20000595	Rondelle (3/8 po) .....	2
13 20000628	Goupille de sûreté .....	2	36 20000582	Sectionneur (génératrice) .....	4	59 20000632	Écrou hexagonal (M8).....	2
14 20000649	Étiquette de lubrifiant .....	1	37 20000627	Écrou hexagonal (5/16-18, tête à épaulement).....	7	60 20000655	Étiquette attachées de danger .....	1
15 20000577	Entretoise (isolator de réservoir de carburant) .....	4	38 20000586	Amortisseur en caoutchouc de poignée ..	2	61 20000887	Boîte .....	1
16 20000641	Étiquette de la CPSC.....	1	39 20000601	Couvercle de silencieux arrière .....	1	62 20000607	Support de boîte.....	1
17 20000562	Goupille de dégagement de la poignée .....	1	40 20000568	Silencieux (Subaru EX30) .....	1	63 20000643	Étiquette de volet de départ .....	1
18 20000570	Ensemble de poignée .....	1	41 20000616	Vis (8-32 x 3/8 po) .....	4	64 20000637	Serre-câble .....	1
19 20000648	Plaquette de danger .....	1	42 20000594	Pare-étincelles .....	1	65 20000583	Tuyau de purge .....	1
20 20000639	Étiquette d'avertissement de terre .....	1	43 20000634	Rondelle de blocage (M6).....	8	66 20000589	Tuyau du système antireversement .....	1
21 20000638	Étiquette de logo .....	1	44 20000633	Écrou hexagonal (1/4-20) .....	6	67 20000652	Étiquette de stabilisateur de carburant .....	1
22 20000626	Écrou de blocage (1/4-20) .....	6	45 20000640	Étiquette de dégagement de la goupille de déverrouillage.....	1	68 20000654	Étiquette de danger d'incendie .....	1
23 20000653	Étiquette de danger sur risque d'incendie	1	46 20000560	Boîtier du panneau de contrôle (Voir la figure A).....	1			

## PAS ILLUSTRÉ:

20000882 Manuel d'utilisation..... 1

\* Article de boulonnnerie standard – En vente dans les magasins locaux

\*\* Pièces en vente chez les concessionnaires Subaru Robin

# Modelo númer. 986054 (Art. númer. AR905011A) Generador 5000 Watts

REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1 20000571	Conjunto de cabezal de su generador (Vea la figura "A").	1	24 20000580	Riel deslizable de armazón.....	2	48 20000605	Arandela estrellada (5/16 pulg.).....	2
2 20000883	Etiqueta de datos .....	1	25 20000566	Conjunto de armazón.....	1	49 20000619	Perno (5/16-18 x 3/4 pulg.) .....	1
3 20000561	Conjunto de panel posterior (incl. númer. de ref. 4).....	1	26 20000419	Contratuerca (1/4-20) .....	6	50 20000482	Perno (M8 x 55 mm, cabeza hexagonal)....	2
4 20000647	Etiqueta del logotipo de panel posterior ....	1	27 20000606	Pie .....	2	51 20000596	Arandela (1/4 pulg.) .....	4
5 20000592	Eje.....	2	28 20000485	Almohadilla de desgaste .....	2	52 20000620	Perno (1/4-20 x 1 pulg.).....	4
6 20000563	Rueda .....	2	29 20000420	Arandela (1/4 pulg.) .....	2	53 20000599	Junta del silenciador .....	1
7 20000602	Arandela (5/8 pulg.) .....	2	30 20000486	Perno (1/4-20 x 1 pulg., cabeza hexagonal) .....	2	54 20000618	Perno (1/4-20 x 2 pulg., T30 cabeza de torx).....	4
8 20000646	Etiqueta superficial caliente .....	1	31 20000575	Conjunto de pie (incl. númer. ref. 26-30) ....	2	55 20000597	Arandela (1/4 pulg.) .....	4
9 20000519	Etiqueta (Advertencia de fuego UL) .....	1	32 20000642	Etiqueta de instrucciones de arranque .....	1	56 20000581	Aislante (tanque de combustible).....	4
10 20000617	Perno (1/4-20 x 42.5 mm, torx) .....	8	33 **	Motor (Subaru EX30) .....	1	57 20000651	Etiqueta del E85 .....	1
11 20000579	Tapa extremo.....	4	34 20000610	Perno (5/16-18 x 1.5 pulg.).....	4	58 20000595	Arandela (3/8 pulg.) .....	2
12 20000612	Perno (5/16-24 x 5/8 pulg.) .....	2	35 20000603	Arandela de fijación (5/16).....	4	59 20000632	Tuerca hexagonal (M8) .....	2
13 20000628	Pasador del enganche .....	2	36 20000582	Aislante (generador) .....	4	60 20000655	Etiqueta colgada del peligro.....	1
14 20000649	Etiqueta de lubricante .....	1	37 20000627	Tuerca hexagonal de brida (5/16-18).....	5	61 20000887	Receptáculo .....	1
15 20000577	Separador (aislante del tanque de combustible).....	4	38 20000586	Tope de goma de mango .....	2	62 20000607	Soporte de la receptáculo .....	1
16 20000641	Etiqueta CPSC .....	1	39 20000601	Cubierta de silenciador trasero .....	1	63 20000643	Etiqueta del anegador .....	1
17 20000562	Conjunto de pasador de afloje de mango..	1	40 20000568	Silenciador (Subaru EX30).....	1	64 20000637	Amarre de cable .....	1
18 20000570	Conjunto de mango.....	1	41 20000616	Tornillo (8-32 x 3/8 pulg.).....	4	65 20000583	Manguera de purga .....	1
19 20000648	Etiqueta de peligro .....	1	42 20000594	Parachispas.....	1	66 20000589	Manguera para enrollar .....	1
20 20000639	Etiqueta de advertencia tierra .....	1	43 20000634	Arandela de fijación (M6).....	8	67 20000652	Etiqueta del estabilizador de combustible.....	1
21 20000638	Etiqueta del logotipo .....	1	44 20000633	Tuerca hexagonal (1/4-20).....	6	68 20000654	Etiqueta de peligro del riesgo de incendio.....	1
22 20000626	Contratuerca (1/4-20).....	6	45 20000640	Etiqueta de liberación del pasador.....	1			
23 20000653	Etiqueta de peligro de incendio.....	1	46 20000560	Panel de control (Vea la figura "C") .....	1			
			47 20000556	Conjunto de alambre de conexión a tierra.....	1			


## NO SE MUESTRA:

20000882 Manual del operador .....

\* Artículo estándar de ferretería – Puede adquirirse en la localidad

\*\* Piezas disponibles en cualquier concesionario local de productos Subaru Robin


# Model No. 986054 (Item No. AR905011A)



**FIGURE A / FIGURA A**

KEY P/N	DESCRIPTION	QTY	PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Bolt (M5 x 10 mm, FlangeHex Hd.).....	2	1	Boulon (M5 x 10 mm, tête hexagonale à épaulement) .....	2	1	Perno (M5 x 10 mm, cabeza hexagonal de brida) .....	2
2	Brush Cover .....	1	2	Couvercle de balai .....	1	2	Tapa de la escobilla .....	1
3	Bolt (1/4-20 x 6 in., Hex Hd.) .....	4	3	Boulon (1/4-20 x 6 po, tête hex.) .....	4	3	Perno (1/4-20 x 6 pulg., cab. hex.) .....	4
4	Bolt (M5 x 16 mm, Flange Hex Hd.).....	5	4	Boulon (M5 x 16 mm, tête hexagonale à épaulement) .....	5	4	Perno (M5 x 16 mm, cabeza hexagonal de brida) .....	5
5	Brush Assembly .....	1	5	Ensemble de charbon .....	1	5	Conjunto de la escobilla .....	1
6	Automatic Voltage Regulator .....	1	6	Régulateur de tension automatique.....	1	6	Regulador automático de voltaje.....	1
7	Washer (5/16 in.) .....	1	7	Rondelle (5/16 po).....	1	7	Arandela (5/16 pulg.).....	1
8	Bolt (5/16-24 x 230 mm, Hex. Hd.) .....	1	8	Boulon (5/16-24 x 230 mm, tête hex.) .....	1	8	Perno (5/16-24 x 230 mm, cab. hex.) .....	1
9	Bolt (3/8-16 x 1-1/4 in.).....	4	9	Boulon (3/8-16 x 1-1/4 po).....	4	9	Perno (3/8-16 x 1-1/4 pulg.).....	4
10	Engine Adapter .....	1	10	Adaptateur pour moteur .....	1	10	Adaptador motor.....	1
11	Bearing Housing .....	1	11	Support de roulement .....	1	11	Alojamiento del cojinete .....	1
12	Bonding Wire .....	1	12	Fil de liaison .....	1	12	Hilo de la conectado .....	1
13	Rubber Boot.....	1	13	Gaine caoutchoutée.....	1	13	Bota de goma .....	1
14	Cover.....	1	14	Couvercle .....	1	14	Cubierta .....	1
15	Terminal Block.....	1	15	Plaque à bornes.....	1	15	Bloque del terminal .....	1


# Model No. 986054 (Item No. AR905011A)



**FIGURE B / FIGURA B**

KEY P/N	DESCRIPTION	QTY	PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Fuel Tank .....	1	1	Réservoir de carburant .....	1	1	Tanque de combustible.....	1
2	Fuel Tank Cap .....	1	2	Bouchon de carburant .....	1	2	Tapa del tanque de combustible.....	1
3	Fuel Line Clamp (1/2 in.) .....	6	3	Collier de tuyau de carburant (1/2 po) .....	6	3	Abrazadera de conducto de combustible (1/2 pulg.) .....	6
4	Fuel Line (105 mm).....	2	4	Flexible de carburant (105 mm) .....	2	4	Conducto de combustible (105 mm) .....	2
5	Fuel Line Filter.....	1	5	Filtre de la canalisation de carburant.....	1	5	Filtro de la línea de combustible .....	1
6	Fuel Shut Off Valve.....	1	6	Robinet de carburant .....	1	6	Válvula combustible.....	1
7	Fuel Line (208 mm).....	1	7	Flexible de carburant (208 mm) .....	1	7	Conducto de combustible (208 mm) .....	1
8	Spacer (Fuel Tank Isolator).....	4	8	Écarteur (sectionneur du réservoir de carburant).....	4	8	Separador (aislante del tanque de combustible) .....	4
9	Bushing (Fuel Tank Isolator).....	4	9	Douille (sectionneur du réservoir de carburant).....	4	9	Buje (aislante del tanque de combustible) ...	4
10	Vapor Vent.....	1	10	Évent de vapeur .....	1	10	Respiradero de vapor .....	1
11	Rollover Hose.....	1	11	Tuyau du système antirenversement .....	1	11	Manguera para enrollar .....	1
12	Ring Clip .....	1	12	Agrafe à bague.....	1	12	Sujetador de anillo .....	1


# Model No. 986054 (Item No. AR905011A)



**FIGURE C / FIGURA C**

KEY P/N	DESCRIPTION	QTY	PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	REF. N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Screw (6-20 x 3/8 in.).....	12	1	Vis (6-20 x 3/8 po).....	12	1	Tornillo (6-20 x 3/8 pulg.) .....	12
2	Screw (M3 x 6).....	4	2	Vis (M3 x 6).....	4	2	Tornillo (M3 x 6).....	4
3	Lock Washer .....	4	3	Rondelle frein .....	4	3	Arandela de fijación .....	4
4	Hex Nut (1/4-20).....	2	4	Écrou six pans (1/4-20).....	2	4	Tuerca hexagonal (1/4-20) .....	2
5	Cover Plate .....	1	5	Couvercle .....	1	5	Placa tapa .....	1
6	Screw (1/4-20 x 5/8 in., Hex Hd.).....	1	6	Vis (1/4-20 x 5/8 po, six pans) .....	1	6	Tornillo (1/4-20 x 5/8 pulg., cab. hex.) .....	1
7	Outlet Cover (120 Volt).....	2	7	Couvercle de prise (120 V).....	2	7	Cubierta de salida (120 V) .....	2
8	Outlet Cover (240 Volt).....	1	8	Couvercle de prise (240 V).....	1	8	Cubierta de salida (240 V) .....	1
9	U-Clip.....	6	9	Clip en U .....	6	9	Bague en U .....	6
10	Duplex Receptacle (120 Volt).....	2	10	Prises de courant doubles (120 V).....	2	10	Receptáculo doble (120 V) .....	2
11	Circuit Breaker (20 Amp, 125 Volt).....	1	11	Disjoncteur (20 A, 125 V).....	1	11	Disyuntor (20 A, 125 V) .....	1
12	Twist Lock Receptacle (120/240 Volt, 20 Amp).....	1	12	Prise à verrouillage (120/240 V, 20 A).....	1	12	Receptáculo de fijación por giro (120/240 V, 20 A) .....	1
13	Front Panel (Inc. Key Nos. 1-12).....	1	13	Panneau avant (includ les pièces 1-12) .....	1	13	Panneau avant (incl. núms. ref. 1-12) .....	1
14	Rear Control Panel.....	1	14	Panneau de contrôle arrière.....	1	14	Panel de control (trasero) .....	1
15	Rubber Boot.....	1	15	Gaine caoutchoutée.....	1	15	Botas de goma.....	1

# Model No. 986054 (Item No. AR905011A)



**WIRING DIAGRAM /  
SCHÈMA DE CÂBLAGE /  
DIAGRAMA DE CABLEADO**