

OPTIMUS®

Cat. No. 33-1154

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Audífonos para Estéreo PRO-155

Sus Audífonos para Estéreo PRO-155 Optimus le proporciona reproducción del sonido con precisión. El diseño especial de los audífonos, con orejeras cercanas al oído, y almohadillas circulares para el oído, que proporciona un nivel auditivo completamente aislado, con énfasis en graves profundos y claridad triple. Las orejeras acolchadas, de diadema desmontable y de pivote le proporcionan gran comodidad para uso prolongado, y le permite el fácil almacenamiento y protección durante el transporte.-

CARACTERÍSTICAS

Diseño Ligero - le proporciona máximo confort durante uso prolongado.

Terminado de Alambres de Cobre Libre de Oxígeno - requiere menos energía para moverse, incrementando la eficiencia e incrementando la transmisión de la señal.

Enchufe de Oro de 1/4 pulgada (0.6 cm) Resistente a la Corrosión - incrementa el comportamiento de sus componentes de audio, eliminando virtualmente la pérdida de señal y la interferencia.



OPERACIÓN

Precaución: Baje el volumen de su fuente de sonido antes de conectarlo a los audífonos.

1. Inserte el enchufe de los audífonos en una clavija de estéreo de 1/4 pulgada (0.6 cm) (ver "Accesorios Opcionales".)
2. Ajuste los audífonos como mejor le acomoden.

Ajuste el volumen a un nivel confortable. Una vez que ajuste el volumen, no lo suba.

© 1998 Tandy Corporation.

Todos los derechos reservados.

Optimus y RadioShack son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation

Escuchando con Seguridad

Para proteger su audición, siga esta guía cuando use los audífonos.

- Ajuste el volumen al nivel más bajo antes de empezar a escuchar. Después de que este escuchando, ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. El uso prolongado de los audífonos a volumen alto puede ocasionar una pérdida completa del oído.
- Una vez que haya ajustado el volumen, no lo incremente. Con el tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal manera que cuando el nivel de volumen no produce incomodidad puede aún dañar al oído.

Transite con Seguridad

No utilice los audífonos mientras conduzca un vehículo de motor o una bicicleta.

Esto puede provocar un peligro de tráfico y puede ser ilegal en algunas áreas.

Aun cuando algunos audífonos le permiten escuchar algunos sonidos externos cuando este oyendo a niveles de volumen normal, pueden presentar un peligro de tráfico.

ACCESORIOS OPCIONALES

Cable de Extensión de Estereo de 24-Pies (30 cm) 1/4-pulgadas (0,6 cm) para Audífonos (RadioShack Cat. No. 42-2443) - le permite moverse libremente mientras esta escuchando.

Adaptador Y de Estero de 1/4 de pulgada (0,6 cm)(Cat. No. 42-2448) - le permite conectar dos conjuntos de audífonos a una sola clavija de audífonos en el estéreo.

Mono Adaptador de Estereo de 1/4 de pulgada (0,6 cm) a 1/8 pulgada (0,3 cm) (Cat. No. 274-361) Le permite conectar sus estereo audífonos a una mono fuente, como un CB, radio de onda corta, o mono componente de audio.

Clavija Adaptadora de Estero de 1/4 de pulgada (0,6 cm) a 1/8 de pulgada (0,3 cm) (Cat. No. 274-3669). le permite utilizar la clavija de sus audífonos de 1/4 de pulgada (0,6 cm) con cualquier estereo componente que tenga un enchufe de estereo de 1/4 de pulgada (0,6 cm).

ESPECIFICACIONES

Impedancia 60 ohms

Frecuencia de Respuesta16-23,000 Hz

S.P.L. (1 mW cns)98 dB

Cordón 8 pies (30 cm)

Distorsión Harmónica Total a 95 dB SPL a 400 Hz y 1 KHz < 0.1%

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambio y mejoras sin advertencia previa.

Garantía Limitada de Noventa-Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso normal, durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPIEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) reembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso, Fort Worth, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

3/97

RADIOSHACK
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102