

Breeze Runner

Su vehículo Breeze Runner marca Radio Shack, ha sido diseñado y construido para conducirse en cualquier tipo de camino, ya sea un camino en el pasillo o de su casa o en la acera.

Nota: Su vehículo requiere de dos baterías tipo AA para energizarlo y una batería de 9 voltios para energizar el transmisor.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Nunca deje las baterías agotadas o débiles en el interior del vehículo o del transmisor.
- Si usted ha planeado no utilizar el vehículo durante el transcurso de varios días, extraiga las baterías.
- Deseche las baterías apropiadamente, no las entierre ni las incinere.

Instalación de las baterías en el vehículo

Será necesario instalar dos baterías tipo AA para energizar el vehículo. Le sugerimos adquirir las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-557.

1. Coloque el interruptor **OFF/ON** ubicado en la parte inferior del vehículo, en la posición **OFF**.
2. Mientras ejerce presión sobre la cubierta del compartimento para las baterías, deslícela hacia la parte posterior del vehículo hasta su tope. Jale la cubierta hasta abrirla totalmente.

Precaución: La cubierta del compartimento para las baterías está sostenida por bisagras. No intente extraerla completamente.
3. Instale las baterías sobre el listón de color, como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.

-
-
4. Jale hacia arriba la cubierta y deslícela hacia adelante, para cerrarla.

Nota: Para extraer las baterías, abra la cubierta del compartimento para las baterías y jale suavemente el listón de color.

Instalación de la batería en el transmisor

El transmisor requiere de una batería de 9 voltios. Le sugerimos adquirir una batería Radio Shack Cat. No. 23-553.

1. Mientras ejerce presión sobre la cubierta del compartimento para la batería, deslícela hacia abajo para extraerla.
2. Instale la batería como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.
3. Vuelva a instalar la cubierta. Asegúrese que esta se haya bloqueado en su posición original.

OPERACION

Conducción del vehículo

Advertencia: Nunca juegue con su vehículo en la calle.

Precauciones:

- No conduzca el vehículo sobre un piso mojado, la arena, el lodo, bajo la lluvia o sobre la nieve. Estos elementos pudieran dañarlo.
- Si el vehículo se desplaza suavemente, después de haber instalado las baterías nuevas, verifique el mecanismo de las ruedas y extraiga cualquier residuo de pelusa, pelo, hilo o polvo que pudiera estar a la vista.

Siga estos pasos para conducir el vehículo.

1. Coloque el interruptor **OFF/ON** del vehículo, ubicado en la parte inferior del mismo, en la posición **ON**. El vehículo se desplaza en línea recta.
2. Para conducir el vehículo en reversa y en un círculo, oprima y mantenga oprimido el gatillo en el transmisor. Suélte el gatillo para conducir nuevamente el vehículo en línea recta.

Nota: El vehículo se detiene cuando es obstaculizado por algún objeto, sin embargo el motor sigue en funcionamiento. Si esto le llegara a suceder, oprima y mantenga oprimido el gatillo del transmisor para desplazarlo en reversa y en círculo, o mueva el vehículo con la mano.

-
-
3. Una vez que haya terminado de conducir su vehículo, coloque el interruptor **OFF/ON** en la posición **OFF**.

Consejos útiles

Estos consejos podrán ayudarle a disfrutar al máximo su vehículo.

- Para obtener la mayor duración de las baterías, apague el vehículo durante 45 minutos por cada 15 minutos de uso constante.
- Si el vehículo se desplaza lentamente, o no se moviliza, reemplace las baterías del vehículo.
- Si el motor del vehículo está en funcionamiento pero no responde a los mandos enviados por el transmisor, acérquese al vehículo e inténtelo nuevamente. Si aún así no obtiene los resultados deseados, reemplace la batería de 9 voltios.
- Si alguna persona está operando un radio en la banda ciudadana en las cercanías, esta provocará alguna interferencia con el control del vehículo. Si esto llegara a sucederle, mueva el vehículo hacia una ubicación alejada del transmisor de radio.
- Usted no podrá operar el vehículo en las cercanías de los dispositivos equipados con un transmisor y que ocupen la misma frecuencia que su vehículo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su vehículo para poderlo disfrutar durante años.

- No exponga el vehículo a las temperaturas extremas.
- Limpie el vehículo con un trapo húmedo para mantenerlo con buena apariencia. No use productos químicos abrasivos para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del transmisor pudiera ser la causa de fallas en el funcionamiento del vehículo e invalidar su garantía. Si su vehículo no está funcionando adecuadamente, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.