



Guia de Referencia Rápida

Botones de Menú Arriba + / Abajo -



Izquierda ←
Derecho →

Botones de Función



Tareas Básicas

Comprobación del Estado Actual de Riego

- Oprima el botón de menú **RUN**

Previa de Programa de Riego

- Oprima el botón de menú **PREVIEW** para vista previa
- Oprima → para seleccionar la estación que quiera ver

Para Apagar el Controlador

- Oprima el botón **OFF** (OFF Parpadea en la 3ra linea)
 - Apaga el riego programado y manual
 - Oprima RUN para empezar la programación

Ajustando el Sonido

- Oprima el botón de función **SOUND**
 - La opción de sonido se mostrara en la pantalla y va cambiar cada vez que presioná el boton SOUND

Ajustando la Pantalla

- Oprima el botón de función **DISPLAY**
 - La pantalla va invertir el color del texto

Las Tareas de Irrigación

Operación Manual / Prueba Humeda

- Oprima el botón de función **MANUAL TEST**
- Oprima + o - para seleccionar el moda manual **Por La Estacion especifica**
 - Oprima → para seleccionar estacion
 - Oprima + o - para establecer tiempo de ejecución a la estación de hasta 99 min
 - Oprima + o - para seleccionar la siguiente estación
 - Estaciones multiples se pueden programar

Por Programa

- Oprima → para seleccionar el Programa
- Oprima + o - para establecer tiempo de ejecución a la estación de hasta 99 min
- Oprima + o - para seleccionar el proximo programa
 - Todas las estaciones en un programa se ejecutaran en orden

Por Todas Estaciones

- Oprima → par seleccionar el Programa
- Oprima + o - para establecer tiempo de ejecución de hasta 99 min
- Todas las estaciones se ejecutarán en orden

Configuración de una Pausa de Lluvia

- Oprima el botón de función **RAIN PAUSE**
- Oprima + para mas dias o - para menos dias
 - Pausa hasta 200 dias
- Pausa detiene todo el riego programado para los dias seleccionados

Nota: Dias de Pausa empiesan a contar al empiezo de Programa A

Para Resolver Problemas

Paisaje demasiado húmedo o demasiado seco

- Oprima el botón de función **ADJUST**
- Oprima → para seleccionar la estación deseada
- Oprima + para mas agua o - para menos agua

Eliminación de Alertas

- **Alertas de Flujo o Válvula**
 - Oprima el botón de función **ALERTS**
 - Oprima → para llegar a la pantalla de alerta de flujo o la válvula
 - Apriete el * para 3 segundos para borrar una alerta de flujo o la válvula

Alertas de Ventana de Riego

- Oprima el botón de función **DAYS/TIMES**
- Seleccione el Programa correcto usando + o -
- Oprima → de la pantalla Hora de Inicio
- Aumente la ventana del agua para permitir el tiempo suficiente
 - La alerta de ventana de riego se borrará automáticamente

Alertas de Dia

- Oprima el botón de función **DAYS/TIMES**
- Seleccione el Programa correcto usando + o -
- Oprima → a la pantalla Dia de Riego
- Aumente el número de días permitidos
 - La alerta de días se borrará automáticamente

Para todas las otras alertas, por favor llamen al Servicio al Cliente HydroPoint

Programación

Consulte el manual del propietario en la página web para instrucciones completas de programación en www.weathertrak.com/supportsysc

Establecar

- Ajuste la configuración global del Controlador

Los Días/Tiempos

- Configurar las horas de inicio, ventanas de agua y los modos de irrigar al día o excluir un programa desde un arranque de bomba

Estaciones

- Completé el perfil del sitio y introduzca los parámetros del paisaje para cada estación

Copia

- Fácilmente copia los parametros de una estación a otra para programación más rápida

Flujo

- Seleccione el tamaño de los sensores de flujo, de los umbrales de alerta y los parametros de configuración de flujo

Customer Support

support@hydropoint.com 800.362.8774