

**R** RadioShack

## Camioneta Dodge Raminator Monstruo 60-4357

### Lo que viene incluido

Dodge Raminator    Tubo de plástico de la antena  
Transmisor  
Llave de tubo    Manual del propietario

### Paso Uno


#### Instalación de las pilas

##### Artículos necesarios...

Una pila de 9 voltios para el transmisor (no viene incluida)  
Una pila de 7.2 voltios para la Dodge Raminator (no viene incluida)

#### Instale la pila de la camioneta


- Apague la camioneta.
- Levante los dos pestillos en la parte posterior de la camioneta para abrir la tapa del compartimiento de la pila.
- Coloque el conector del paquete de pilas con el conector del vehículo. No los fuerce al unirlos. Se acoplan de una sola forma. Coloque el paquete de pilas en el espacio dentro del compartimiento y coloque el paquete de pilas en el compartimiento. No deje que las alambres toquen partes móviles.
- Vuelva a colocar la tapa y asegure los orejetas.



Conector del paquete de pilas

#### Ponga la pila en el transmisor


- Oprima la parte donde está el rótulo **OPEN [ABRIR]** de la tapa del compartimiento de las pilas y deslice ésta para retirarla.
- Introduzca una pila de 9 voltios en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos



### Paso Dos

#### Instalación del tubo de la antena

Tienda el extremo suelto del cable de la antena a través del tubo de plástico suministrado de la misma y luego introduzca firmemente el tubo en el soporte correspondiente de la camioneta.



### Paso Tres

#### Accionamiento de la Dodge Raminator

- Encienda la Dodge Raminator. En seguida se iluminan los faros delanteros.
- Para impulsar y virar la camioneta utilice los controles del transmisor.
- Cuando termine de accionar el vehículo, apague el transmisor y el vehículo.

Marcha adelante  
Alto  
Marcha atrás

#### Palanca de control derecha

- Para virar hacia la izquierda, empújela en esa dirección.
- Para virar hacia la derecha, empújela en esa dirección.
- Suéltela si desea avanzar en línea recta.



#### Palanca de control izquierda

- Para avanzar, empújela hacia adelante. Para alcanzar velocidad turbo, empújela hacia adelante y hacia la derecha.
- Para retroceder, tire de la misma hacia atrás.
- Para detener el vehículo, suéltela.

## Notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Solamente utilice el paquete de pilas y el cargador recomendados. Puede adquirir un cargador en una de las tiendas RadioShack de la localidad.
- Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila del mismo. Nunca deje pilas muertas o débiles en el vehículo ni en el transmisor.
- No cargue el paquete de pilas mientras esté puesto en el vehículo o inmediatamente después de utilizar éste. Primero permita que se enfríe.
- Después de terminar de cargar el paquete de pilas (de 12 a 14 horas), desconéctelo del cargador. Si se sobrecarga el paquete de pilas puede dañarse.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (alcalinas, estándar o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el vehículo durante una semana o más, retire las pilas del mismo y las del transmisor. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Asegúrese de que los conectores y los cables estén colocados de manera que no toquen ninguna pieza móvil.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las quemé ni las entierre.

### Información de la FCC para usted

El vehículo puede causar interferencias de televisión y radio, incluso si está funcionando normalmente. Para determinar si el vehículo está causando la interferencia, apáguelo. Si desaparece la interferencia significa que su vehículo está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Aleje el vehículo del receptor donde aparezca la interferencia
- Comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el vehículo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Todo cambio o modificación a este producto no aprobada expresamente por RadioShack, o toda forma de utilización de este producto en cualquier forma diferente de la indicada en el manual del operador, puede causar la anulación del derecho a utilizar el producto.

### Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.



Producto:	Camioneta Dodge Raminator Monstruo
Modelo:	60-4357
Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, Texas 76102
Tel.:	817-415-4300

El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre.

La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.



## Sugerencias y consejos

- La llave de tubo suministrada le permite retirar y reemplazar fácilmente las ruedas de la camioneta. Tenga cuidado de no desechar la llave de tubo al desempaquetar la camioneta.
- Si se utiliza la Dodge Raminator durante periodos de tiempo prolongados puede generarse un elevado nivel de calor, lo cual causa el desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, al agotarse las pilas del vehículo, permita que se enfríe durante 10 minutos por lo menos antes de cargar la pila.
- No toque el motor inmediatamente después de utilizar la Dodge Raminator, ya que pudo haberse calentado durante el uso.
- Si el motor del vehículo funciona, pero no responde al transmisor, acerque éste al vehículo y pruebe de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio de BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de la Dodge Raminator. Si sucede tal cosa, aleje el vehículo del radio de BC.
- No puede utilizarse el vehículo cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia de aquél (27 MHz ó 49 MHz). Revise la caja para ver cuál frecuencia tiene.
- Si el vehículo se mueve con lentitud, o no se mueve, después de haberle instalado pilas nuevas, revise el mecanismo de las ruedas para ver si tiene borra, tierra, cabellos o hilos.
- Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila del mismo.
- Si el vehículo no se desplaza en línea recta, ajuste el control de alineación de las ruedas, en la parte inferior del vehículo. Si tiende a irse hacia la derecha, deslice el control hacia la letra **L** (izquierda). Si tiende a irse hacia la izquierda, deslice el control hacia la letra **R** (derecha).

## Cuidado y empleo de la unidad

- No juegue con el vehículo en la calle.
- La Dodge Raminator puede alcanzar una velocidad muy superior (780 pies [237 metros] por minuto) a la de la mayoría de los vehículos radiocontrolados. Evite las colisiones de alto impacto con personas y objetos.
- Si la Dodge Raminator se atora bajo un objeto, de inmediato suelte ambos controles del transmisor. Después desatore el vehículo.
- Ocasionalmente limpie el vehículo con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Si altera los componentes electrónicos del vehículo puede dañar éste. Si el vehículo no funciona correctamente, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia.

## Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102.

12/99

©2003. RadioShack Corporation

Todos los derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas

comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4357

Impreso en China

06A03