


Honeywell

OWNER'S MANUAL



SUPER TURBO™ / SUPER TECH™ HIGH PERFORMANCE FAN

Model HT-800 Series
Model HT-800C Series

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended may cause fire, electric shock or injury to persons.
2. This product is intended for household use **ONLY** and not for commercial, industrial or outdoor use.
3. To protect against electric shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the

plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Turn the fan to the **OFF** position and unplug the fan from the outlet when not in use, when moving the fan from one location to another and before cleaning.
7. To disconnect the fan, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never pull by the cord.
8. Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9. Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
10. Do not operate the fan with a damaged cord or plug, if the product malfunctions or is dropped or damaged in any manner. (see warranty)

11. Avoid contact with moving fan parts.

12. The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.

13. Place the fan on a dry level surface.



14. Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.

15. Do not operate if the fan housing is removed or damaged.

16. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.

WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.

The Super Turbo™ High Performance Fan was aerodynamically designed to give you the versatility of changing this fan's angular direction simply by adjusting the fan to ANY desired angular output (Fig.1). Upon using this fan, you will feel the strong and powerful air stream that will quickly move air in order to cool an area rapidly and efficiently.



OPERATION

- Place your fan on a level and dry surface.
- Plug the power cord into a polarized 120 volt AC wall outlet.
- To operate your Super Turbo Fan, turn the control knob to the desired fan speed: HIGH (III), MEDIUM (II) or LOW (I).
- Adjust the fan to the desired angular air output direction.
- To move the fan, turn the fan OFF and pick it up by the concealed handle that is located on the outside rim of the fan (Fig. 2).

WALL MOUNTING

- Locate and mark the position on the wall where the fan will be mounted (preferably at a wall stud).
- Insert a #8 screw (bolt) into the wall stud. The screw is not included and can be purchased at a hardware store.
- Leave approximately 3/8" of the screw (bolt) exposed.
- Line up the opening on the base of the fan with the screw (bolt) and hang the fan on the wall.

CLEANING AND STORAGE

- Turn off and unplug the fan before cleaning.
- This fan does not disassemble.
- Use only a soft cloth or cotton swab to gently wipe the fan clean.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
- For storage, clean the fan carefully as instructed and store your fan in a cool, dry place.

ELECTRICAL RATINGS

120 Volts AC, 0.52 Amps ,
60 Hz.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE RETURN THE FAN TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE FAN OR PERSONAL INJURY.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS FAN, PLEASE CALL OR WRITE:

HONEYWELL CONSUMER PRODUCTS
CONSUMER RELATIONS DEPARTMENT

TOLL FREE:
1-800-332-1110

Mail questions or comments to:

HONEYWELL CONSUMER PRODUCTS BUSINESS
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772

Please be sure to specify model number.

Thank you for purchasing a Honeywell fan.
Please visit us at www.honeywell.com

5 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

The enclosed Customer Response card should be filled out and returned within 7 days of purchase.

A. This 5 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **HONEYWELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.**

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

B. At its option, Honeywell will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship. Defective product should be returned to the place of purchase in accordance with store policy. Thereafter, while within the warranty period defective product may be returned to Honeywell.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.


D. Return defective product to Honeywell Consumer Products with a brief description of the problem. Include proof of purchase and a \$10 US/\$14.70 CAN check or money order for handling, return packing and shipping charges. Please include your name, address and a daytime phone number. You must prepay shipping charges. Send to:

Honeywell
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

Honeywell

Honeywell

GUIDE D'UTILISATION



VENTILATEUR HAUT RENDEMENT SUPER TECH^{MD} / SUPER TURBO^{MC}

Série de Modèle HT-800
Série de Modèle HT-800C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LIRE CES IMPORTANTES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE VENTILATEUR. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER AU BESOIN.

L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions élémentaires afin de diminuer les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Parmi les précautions à observer, on compte les suivantes :



1. Utiliser uniquement ce ventilateur conformément aux directives contenues dans le présent guide d'utilisation. Tout autre usage non recommandé par le fabricant pourrait être cause d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
2. Ce produit est conçu pour un usage domestique **UNIQUEMENT**, et non pour une utilisation commerciale, industrielle ou en plein air.
3. Afin de prévenir les chocs électriques, éviter de placer le ventilateur dans une fenêtre, d'immerger l'appareil, son cordon d'alimentation ou sa fiche dans l'eau ou de vaporiser du liquide sur l'appareil.
4. Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (fiche dont l'une des lames est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans la prise de courant polarisée. Si la fiche

ne pénètre pas complètement dans la prise, tourner la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien. **ÉVITER** de contourner le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée.

5. Une étroite surveillance est recommandée au moment d'utiliser tout appareil en présence d'enfants.
6. Régler le ventilateur à la position **OFF** et le débrancher quand il ne sert pas ou avant de le déplacer ou de le nettoyer.
7. Pour débrancher le ventilateur, tenir la fiche et tirer pour la sortir de la prise de courant. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
8. Éviter de faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
9. Éviter de placer le ventilateur ou des pièces du ventilateur à proximité d'une flamme ou d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
10. Éviter d'utiliser le ventilateur si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Éviter également d'utiliser l'appareil si celui-ci a montré des signes de mauvais fonctionnement, si on l'a laissé tomber ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. (Consulter la garantie.)

11. Éviter tout contact avec des pièces mobiles du ventilateur.
 12. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un danger.
 13. Toujours placer l'appareil sur une surface sèche et bien horizontale.
 14. Éviter de suspendre ou fixer le ventilateur au mur ou au plafond.
 15. Éviter de faire fonctionner le ventilateur si son boîtier a été enlevé ou endommagé.
 16. Une mauvaise connexion entre la sortie de courant alternatif et la fiche peut provoquer un échauffement excessif et la déformation de la fiche. Demander à un électricien qualifié de remplacer la prise de courant.
- MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ÉVITER D'UTILISER une commande de vitesse TRANSISTORISÉE avec le ventilateur.**

Le ventilateur haut rendement Super turbo possède une forme aérodynamique qui permet de régler l'appareil à l'angle désiré, QUEL QU'IL SOIT (Fig. 1). Ce ventilateur produit un puissant flot d'air qui déplace l'air rapidement pour rafraîchir une pièce efficacement, en un rien de temps.



FONCTIONNEMENT

- Placer le ventilateur sur une surface sèche et bien horizontale.
- Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant polarisée de 120 volts C.A.
- Pour mettre en marche le ventilateur Super turbo, régler le bouton de commande à la vitesse désirée: HAUTE (III), MOYENNE (II) ou BASSE (I).
- Régler le ventilateur à l'angle désiré.
- Pour déplacer le ventilateur, couper son fonctionnement et saisir la poignée cachée située sur le rebord extérieur de l'appareil (Fig. 2).

INSTALLATION AU MUR

- Marquer sur le mur l'emplacement prévu pour l'installation du ventilateur (préférentiellement sur un montant du mur).
- Insérer une vis (un boulon) no 8 dans le montant du mur.
- La vis n'est pas fournie; on peut se la procurer dans une quincaillerie.
- laisser dépasser une longueur de vis (boulon) d'environ 3/8 po.
- Aligner l'ouverture située au bas du ventilateur avec la vis (boulon) et suspendre le ventilateur au mur.

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

- Débrancher le ventilateur avant de le nettoyer.
- Essuyer doucement le ventilateur avec un linge doux ou un coton-tige.
- ÉVITER de plonger le ventilateur dans l'eau ou de laisser de l'eau s'infiltrer dans le boîtier du moteur.
- ÉVITER d'utiliser de l'essence, du diluant pour peintures ou un autre produit chimique pour nettoyer le ventilateur.
- Au moment de ranger l'appareil, le nettoyer soigneusement conformément aux instructions et le placer dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ASSIGNÉES

120 V c.a., 0,52 A, 60 Hz.

NOTA : EN CAS DE PROBLÈME, RETOURNER À L'ENDROIT OÙ L'APPAREIL A ÉTÉ ACHÉTÉ OU CONSULTER LA GARANTIE. PRIÈRE DE NE PAS TENTER D'OUVRIER LE BOÎTIER DU MOTEUR, CE QUI POURRAIT ANNULER LA GARANTIE ET OCCASIONNER DES DOMMAGES ET DES BLESSURES.

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CE VENTILATEUR, ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER SANS FRAIS AU :

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE HONEYWELL CONSUMER PRODUCTS,

AU 1-800-332-1110.
Heures d'ouverture :

Adresser questions et commentaires à :
HONEYWELL
CONSUMER PRODUCTS
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
USA

Prière de mentionner le numéro de modèle.

Merci d'avoir acheté un ventilateur Honeywell. Pour en savoir plus sur Honeywell, visitez notre site web à www.honeywell.com

Prière de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit.

La carte-réponse ci-jointe doit être remplie et retournée dans les 7 jours suivant l'achat.

A. Cette garantie limitée de 5 ans s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit comportant un vice de matière ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts découlant d'un usage commercial, abusif ou déraisonnable, ni aux dégâts supplémentaires. Les défaillances résultant de l'usure normale ne sont pas considérées comme des vices de fabrication en vertu de la présente garantie.

HONEYWELL N'EST NULLEMENT RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, QUELS QU'ILS SOIENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE RELATIVE À CE PRODUIT A LA MÊME DURÉE LIMITE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ni les limites de durée applicables à une garantie implicite; par con-

séquent, il est possible que ces limitations ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi. Ces droits diffèrent d'une région à l'autre, et il est possible que vous en ayez d'autres. Cette garantie s'applique uniquement à l'achat initial de ce produit.

B. À son gré, Honeywell réparera ou remplacera ce produit si l'on constate qu'il comporte un vice de matière ou de main-d'œuvre. Tout produit défectueux devrait être retourné à l'endroit où il a été acheté, conformément à la politique du magasin. Par la suite, tout produit défectueux dont la garantie est toujours valide peut être retourné à Honeywell.

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages découlant des tentatives de réparation non autorisées ou de toute utilisation non conforme au présent manuel.

D. Retourner tout produit défectueux à Honeywell, accompagné d'une brève description du problème. Inclure une preuve d'achat et un chèque ou un mandat de poste de 10,00 \$ US/14,70 \$ CAN. pour les frais de manutention,


d'emballage de retour et d'expédition. Prière d'indiquer nom, adresse et numéro de téléphone durant la journée. Les frais d'expédition doivent être payés à l'avance. Adresser à :

Honeywell
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118, USA
1-800-332-1110

Honeywell

Honeywell

MANUAL DEL PROPIETARIO



VENTILADOR DE ALTO RENDIMIENTO SUPER TECH^{MR} / SUPER TURBO^{MR}

Modelo Series HT-800
Modelo Series HT-800C

ANTES DE USAR SU VENTILADOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES.

Siempre que utilice artefactos eléctricos, debe seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choques eléctricos, quemaduras y otras lesiones, incluyendo las siguientes:

1. Solamente utilice este ventilador de acuerdo con lo que se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado puede causar incendios, choques eléctricos o lesiones a las personas.
2. Este producto se ha diseñado para uso doméstico **EXCLUSIVAMENTE** y no para usos comerciales, industriales o a la intemperie.
3. Para evitar choques eléctricos, no sumerja la unidad, el enchufe o el cordón en agua ni lo rocíe con otros líquidos.
4. Este artefacto cuenta con un enchufe polarizado. (Una de las hojas es más ancha que las otras) Para reducir el riesgo de choques eléctricos, este enchufe debe conectarse en un tomacorriente polarizado y solamente

en un sentido. Si el enchufe no ajusta correctamente en el tomacorriente, de vuelta al enchufe. Si aún no así no ajusta, llame a un electricista calificado. **NO INTENTE** interferir con esta característica de seguridad.

5. Es necesario supervisar estrechamente cualquier aparato electrodoméstico que está siendo utilizada por los niños o que esté cerca de ellos.

6. Cuando no está en uso o está mudando el ventilador de un sitio a otro o antes de limpiarlo, coloque el ventilador en la posición **OFF** (Apagado) y desconéctelo del tomacorriente.

7. Para desconectar el ventilador cuando no lo esté usando, tome el cordón por el enchufe y desenchúfelo del tomacorriente. Nunca tire del cordón.

8. Nunca encienda el ventilador en presencia de vapores explosivos o combustibles.

9. No coloque el ventilador o cualquiera de sus partes cerca de una flama abierta o algún otro artefacto de cocina o de calefacción.

10. No opere el ventilador si el cable o el enchufe están averiados, si el producto no funciona correctamente o

después de que el calentador haya sufrido alguna caída o avería de cualquier clase. (consulte la garantía)

11. Evite el contacto con las partes móviles del ventilador.

12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pudiera ser peligroso.

13. Coloque el ventilador sobre una superficie plana y seca.



14. El ventilador no debe colgarse o instalarse en una pared o en el techo.

15. No encienda el ventilador si se ha quitado o dañado el recinto del ventilador.

16. Una conexión floja entre el enchufe y el tomacorriente de CA puede causar un sobrecalentamiento excesivo y aún distorsionar el enchufe. Sírvase solicitar que un electricista calificado reemplace el tomacorriente suelto o desgastado

ADVERTENCIA: Para reducir el peligro de incendio, no utilice ningún control de velocidad de estado sólido con este ventilador.

El diseño aerodinámico del ventilador de alto rendimiento Super Tech^{MR} le ofrece la versatilidad de cambiar el ángulo de operación del ventilador mediante un simple ajuste del ángulo del ventilador a CUALQUIER ángulo de operación deseado. (Figura 1) En cuánto utilice este ventilador, sentirá la fuerza y la potencia del caudal de aire, el cuál removerá el aire rápidamente, para refrescar con rapidez y eficiencia cualquier zona.



FUNCIONAMIENTO

- Coloque su ventilador sobre una superficie plana y seca.
- Enchufe el cordón de alimentación en un tomacorriente de pared de 120 Volts CA polarizado.
- Para encender su ventilador Super Turbo, gire el botón de control

hasta la posición de la velocidad que desea del ventilador: HIGH (III) (Alta), MEDIUM (II) (Media) o LOW (I) (Baja)

- Ajuste el ángulo de operación del ventilador a la dirección hacia la cual desee dirigir el caudal de aire.

- Para mover el ventilador, apáguelo (Posición OFF) y levántelo de la agarradera oculta que está ubicada en el borde exterior del ventilador. (Figura 2)

CÓMO INSTALARLO EN LA PARED

- Ubique y marque en la pared la posición en la que se instalará el ventilador. (Preferentemente, sobre un travesaño)
- Inserte un tornillo (perno) #8 en el travesaño. Este

tornillo no está incluido con el ventilador y puede comprarse en cualquier tienda de ferretería.

- Deje que el tornillo (perno) sobresalga unos 3/8" (9.5 mm) de la pared.

- Alinee la abertura en la base del ventilador con el tornillo (perno) y cuelgue el ventilador de la pared.

- Antes de limpiar el ventilador, póngalo en la posición de off y desenchúfelo del tomacorriente.
- Este ventilador no puede desarmarse.
- Limpie cuidadosamente el ventilador usando un trapo suave o un hisopo de algodón solamente.
- NUNCA sumerja el ventilador en el agua y nunca permita que el agua gotee dentro del recinto del motor.
- NUNCA limpie el ventilador con gasolina, diluyente de pintura u otros productos químicos.
- Siguiendo las instrucciones, limpie cuidadosamente el ventilador y guárdelo en un sitio fresco y seco.

ELECTRICAL RATINGS

120 V AC, 0.52 amps ,
60 Hz.

NOTA: SI TIENE USTED ALGÚN PROBLEMA, SÍRVASE REGRESAR EL VENTILADOR AL SITIO EN DONDE LO COMPRÓ ORIGINALMENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO INTENTE ABRIR EL RECINTO DEL MOTOR POR SU CUENTA. SI LO HACE, PODRÍA CANCELARSE LA GARANTÍA ASÍ COMO CAUSAR DAÑOS AL VENTILADOR O LESIONES PERSONALES. SI TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA O

DUDA RELATIVA A ESTE VENTILADOR, SÍRVASE LLAMAR O ESCRIBIR A:

HONEYWELL CONSUMER
PRODUCTS
CONSUMER RELATIONS
DEPARTMENT (DEPARTAMENTO DE RELACIONES
CON
LOS CLIENTES)

LLAMADAS SIN COSTO AL:
1-800-332-1110

Use esta dirección para enviar sus preguntas o comentarios por correo:

HONEYWELL CONSUMER
PRODUCTS BUSINESS
Consumer Relations Dept.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
USA

Cerciórese de mencionar el número de modelo de su ventilador.

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

Antes de intentar usar ese producto debiera usted leer todas las instrucciones.

Cerciórese de rellenar y devolvernos la tarjeta adjunta de Respuesta de Clientes dentro de los siete días posteriores a la compra.

A. Esta garantía por cinco años limitada se aplica a la reparación o el reemplazo de algún producto defectuoso en los materiales o en la mano de obra. Esta garantía no cubre los daños que resulten por maltrato, usos comerciales o irrazonables o por daños suplementarios. Aquellos defectos que resultan del uso y desgaste normal no se considerarán como defectos de fabricación según esta garantía.

HONEYWELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES DE NINGUNA NATURALEZA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTABILIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten exclusiones o limitaciones por daños incidentales o consecuentes, así como limitaciones del plazo de vigencia de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente pudiesen no ser aplicables a usted. Esta garantía le ofrece ciertos derechos legales específicos y usted pudiera tener también otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original de este producto, desde la fecha de compra original.

B. Si este producto llegara a presentar algún defecto en materiales o mano de obra durante el período de garantía, el fabricante, en su opinión exclusivamente, lo reparará o reemplazará. El producto defectuoso deberá regresarse al sitio en donde lo compró, de acuerdo con la política de la tienda. En consecuencia, mientras se encuentre dentro del período de garantía, cualquier producto defectuoso deberá ser devuelto al fabricante.

C. Esta garantía no ampara los daños que resultasen de intentos no autorizados para la reparación o de cualquier uso en desacuerdo con este manual.

D. Los productos defectuosos deben devolverse a Honeywell, acompañados de una descripción breve del problema. Incluya una prueba de la compra (si está disponible) y un cheque o una orden de pago por \$10.00 USD/\$14.70 CAN para cubrir los gastos de manejo, empaque y despacho de regreso. Sírvase incluir su nombre, dirección y un número de teléfono de contacto durante el día. Los gastos de despacho deberán ser pagados de antemano por usted. Envíelo a:

Honeywell
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA

Honeywell