

## Juego de 4 piezas para microondas ¡Avena “On-the-Go”!

### Uso

1. Quite la tapa del bol.
2. Agregue avena seca hasta la línea inferior de llenado moldeada en el interior del bol (3/4 tazas si usa avena de cocción rápida).\*\*
3. Agregue agua hasta la línea superior de llenado moldeada en el interior del bol (1 1/2 taza de agua).
4. Coloque el bol en el microondas – Nunca cocine la avena en el microondas con la tapa puesta.
5. Consulte el manual del propietario del microondas para ver los tiempos de cocción aproximados y los valores de potencia – Siempre controle para evitar que hierva y se desborde en el microondas.
6. Después de que la avena esté cocida, use las asas que no se calientan para retirar el bol del microondas. ¡Tenga cuidado ya que el contenido está caliente!
7. Cubra con lo que prefiera y disfrútelo.

### ▲ ¡Precaución!

- No exceda las líneas de llenado máximo.
- No coloque en el microondas con la tapa.
- Tenga cuidado al retirar del microondas ya que el producto puede estar caliente.
- Manipule con cuidado ya que el vapor y los líquidos calientes pueden quemar.
- No lo use si está rajado o dañado.
- Nunca deje el microondas sin atención mientras está en uso.

### Limpieza

- Se puede lavar en lavavajillas; se debe lavar a mano antes del primer uso.



*\*\* Las líneas de medida moldeadas son para una porción saludable para el corazón (1 1/2 porciones de avena) y elimina la necesidad de una taza de medición. No se recomienda cocinar una cantidad mayor a la porción saludable para el corazón ya que podría desbordarse en el microondas. Si está cocinando una porción menor que la saludable para el corazón, consulte el paquete de la avena para ver las medidas y los tiempos de cocción adecuados.*

### Satisfaction Guarantee

Our products are warranted to be free from defects under normal use. If it fails to meet your satisfaction we will replace it with the same or an equivalent item. Please see our website for additional details.